
Corso di Sistemi Informativi Evoluti e Big Data

Caso Studio MES Fabbrica di merendine


Logica di funzionamento del MES

La struttura dei dati tecnici e punto di disaccoppiamento (1)




Logica di funzionamento del MES

La struttura dei dati tecnici e il punto di disaccoppiamento (2)



Logica di funzionamento del MES

La struttura dei dati a disposizione e le logiche di utilizzo (2)




DEMO MES

SAP MII

Esempi applicazione di sistemi MES integrati Fabbrica di biscotti e pasticceria


SAP MII

Schema della fabbrica




Il prodotto: distinta base


- Vengono qui dettagliati i livelli della distinta base del generico prodotto della fabbrica
- Con il termine phantom si indicano quei livelli della DB che non vengono mantenuti a magazzino ma che attraversano il processo produttivo
- La referenza viene identificata con il cartone contenente le confezioni di biscotti, poiché rappresenta l'unità minima vendibile.



Il prodotto: modello E-R



La struttura del ciclo di produzione



Produzione di frollini in sacchetto




Produzione biscotti in flowpack




Preparazione Flopack secondario




Posizionamento delle postazioni di lavoro




Schema soluzione applicativa di Lazzaroni




MES Dashboard




Highlight: IoT dashboard



Report MES Produzione: risultati real-time e consuntivi



Report MES Produzione: KPI ed indicatori di efficienza





Sistemi Informativi Evoluti e Big Data Sistemi informativi per la gestione delle operazioni industriali

Esempi applicazione di sistemi MES Fabbrica di insalate 4[^] gamma


InOptim - Inopera MES

Struttura dei dati tecnici





Reparti produttivi



















Controllo avanzamento produzione: monda-lavaggio




- Punto di accumulo scarto
 Punto di rilevazione stato macchina
- Punto di rilevazione dato di processo

Controllo avanzamento produzione: Hi-care



- Punto di accumulo scarto
- Punto di rilevazione stato macchina
- Punto di rilevazione dato di processo

Controllo avanzamento produzione: area confezionamento




Indicatori di fabbrica

Livello del processo	Tipologia di indicatore	KPI				
Monda	Resa MP Performance postazione di monda	$KPI1(\%): \left(\frac{kg\ MP^{mondati}}{kg\ MP^{caricati}}*100\right)$ $kg\ MP\ mondati:\ kg\ pesati\ dopo\ l'asciugatura\ della\ centrifuga.$				
	Scarto postazione di monda	$Scarto(\frac{\epsilon}{h}) = (\frac{kg MP caricati}{h} - \frac{kg MP mondati}{h})^* \frac{\epsilon}{kg}$				
Lavaggio + Hi-Care	Efficienza della linea	KPI2 (%): $\left(\frac{kg \ processati \ in \ Multi \ Testa+kg \ semilavorato}{kg \ MP \frac{mondati}{h}}*100\right)$ $kg \ semilavorato = N^{\circ} casse \ prodotto*kg \ cassa$				
		$\frac{kg\ processati\ in\ Multi\ Testa+kg\ semilavorato}{h}: \binom{kg\ processati\ in\ Multi\ Testa+\frac{kg\ semilavorato}{h}}{h} / \binom{\frac{densit\ a\ semilavorato}{h}}{densit\ a\ MP}$				
	Scarto linea di lavaggio + scarto zona Hi-Care	Waste $(\frac{\epsilon}{h}) = \left(\frac{kg mondati}{h} - \frac{kg processati in Multi Testa}{h}\right) * \frac{\epsilon}{kg}$				

Tracciabilità


Fase	Calcolo	Note
Carico + Monda/cont rollo visuale	+1 — ===	La portata del nastro può variare in base alla necessità del momento ma il tempo di attraversamento (la velocità) e la lunghezza del nastro rimangono invariate.
Lavaggio	$t2 = \frac{\Delta S2}{V2}$	La portata delle vasche può variare in base alla necessità del momento ma il tempo di attraversamento e la lunghezza delle vasche rimangono invariate.
Asciugatura	$t3 = \frac{\Delta S3}{V3}$	Nella fase di asciugatura il tempo di attraversamento del tunnel potrebbe variare in base alla produttività oraria del momento, questo più modificare il tempo che il prodotto impiega ad attraversare questa fase. In questo caso viene monitorata la velocità del tunnel basandosi sui giri del motore registrati da un encoder.
Hi-Care	$t4 = \frac{\Delta S4}{V4}$	CASO1: Processo in flusso In questo caso non ho problemi per il riconoscimento del lotto in quanto non viene generato semilavorato, tutta la MP viene direttamente confezionata. CASO 2: Casse SL generate/utilizzate In questo caso (avendo la postazione di pesatura output in multitesta) per la separazione dei lotti dobbiamo conoscere la velocità di svuotamento del nastro così che il sistema possa distinguere il primo lotto dal successivo nel momento in cui l'operatore segnala la fine del lotto di lavorazione in corso. Questo implica l'utilizzo di un encoder che monitori i giri del motore del nastro, e quindi la velocità di svuotamento dello stesso.

Modello E-R





Tracciabilità: rottura di lotto

Ora inizio prod.	Lotto 1	Lotto 2	Lotto 3	Lotto 4
00.00	Lattughino MP1			
00.00	Rucola MP2		Nuova	MD
00.00	Valeriana MP3		Nuova	IVIP
01.00		Lattughino MP2		
01.00	/	Rucola MP2		
01.00	1	Valeriana MP3		
02.00		1	Rucola MP3	
02.00			Lattughino MP2	1
02.00		<u> </u>	Valeriana MP3	
03.00			()	Valeriana MP4
03.00				Rucola MP3
03.00				Lattughino MP2




CARICO BANCALI MATERIA PRIMA






GESTIONE FERMATE



GESTIONE MANUTENZIONI



ORDINE CONFEZIONAMENTO AVANZAMENTO BANCALI

LANCIO ORDINE



SET-UP







ORDINE AVVIATO

