




Bài giảng Kiến trúc máy tính











Phân loại máy tính hiện đại

- Máy tính để bàn (Desktop Computers)
- Máy chủ (Servers)
- Máy tính nhúng (Embedded Computers)

9



Máy tính để bàn (Desktop)

- Là loại máy tính phổ biến nhất
- Các loại máy tính để bàn:
 - Máy tính cá nhân (Personal Computers PC)
 - Máy tính trạm làm việc (Workstations)
- 1981 → IBM giới thiệu máy tính IBM-PC sử dụng bộ xử lý Intel 8088
- 1984 → Apple đưa ra Macintosh sử dụng bộ xử lý Motorola 68000
- Giá thành: 500USD đến 10.000USD

10



Máy chủ (Server)

- Thực chất là máy phục vụ
- Dùng trong mạng theo mô hình
 Client/Server (Khách hàng/Người phục vụ)
- Tốc độ và hiệu năng tính toán cao
- Dung lượng bộ nhớ lớn
- Độ tin cậy cao
- Giá thành: hàng chục nghìn đến hàng chục triêu USD.

11



Máy tính nhúng (Embedded Computer)

- Được đặt trong thiết bị khác để điều khiển thiết bị đó làm việc
- Được thiết kế chuyên dụng
- Ví du:
 - Điện thoại di động
 - Máy ảnh số
 - Bộ điều khiển trong máy giặt, điều hoà nhiệt độ
 - Router bộ định tuyến trên mạng
- Giá thành: vài USD đến hàng trăm nghìn USD.



1.2. Kiến trúc máy tính

Kiến trúc máy tính bao gồm hai khía cạnh:

- Kiến trúc tập lệnh (Instruction Set Architecture): nghiên cứu máy tính theo cách nhìn của người lập trình
- Tổ chức máy tính (Computer Organization): nghiên cứu cấu trúc phần cứng máy tính
- → Kiến trúc tập lệnh thay đổi chậm, tổ chức máy tính thay đổi rất nhanh.


13



Kiến trúc tập lệnh của máy tính bao gồm:

- Tập lệnh: tập hợp các chuỗi số nhị phân mã hoá cho các thao tác mà máy tính có thể thực hiện
- Các kiểu dữ liệu: các kiểu dữ liệu mà máy tính có thể xử lý

14





Các thành phần cơ bản của máy tính

- Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit):
 Điều khiển hoạt động của máy tính và xử lý dữ liêu.
- Bộ nhớ chính (Main Memory): Chứa các chương trình và dữ liệu đang được sử dụng.
- Hệ thống vào ra (Input/Output System): Trao đổi thông tin giữa máy tính với bên ngoài.
- Liên kết hệ thống (System Interconnection): Kết nối và vận chuyển thông tin giữa các thành phần với nhau.



1.3. Sự tiến hoá của máy tính

- Thế hệ thứ nhất: Máy tính dùng đèn điện tử chân không (1946-1955)
- Thế hệ thứ hai: Máy tính dùng transistor (1956-1965)
- Thế hệ thứ ba: Máy tính dùng vi mạch SSI, MSI và LSI (1966-1980)
- Thế hệ thứ tư: Máy tính dùng vi mạch VLSI (1981 - nay)

17



1. Máy tính dùng đèn điện tử

- ENIAC- Máy tính điện tử đầu tiên
 - Electronic Numerical Intergator And Computer
 - Dự án của Bộ Quốc phòng Mỹ
 - Do John Mauchly và John Presper Eckert ở Đại học Pennsylvania thiết kế.
 - Bắt đầu từ năm 1943, hoàn thành năm 1946

18



Máy tính von Neumann

- Đó là máy tính IAS:
 - Princeton Institute for Advanced Studies
 - Được bắt đầu từ 1947, hoàn thành1952
 - Do John von Neumann thiết kế
 - Được xây dựng theo ý tưởng "chương trình được lưu trữ" (stored-program concept) của von Neumann/Turing (1945)

19



Đặc điểm chính của máy tính IAS

- Bao gồm các thành phần: đơn vị điều khiển, đơn vị số học và logic (ALU), bộ nhớ chính và các thiết bị vào-ra.
- Bộ nhớ chính chứa chương trình và dữ liệu
- Bộ nhớ chính được đánh địa chỉ theo từng ngăn nhớ, không phụ thuộc vào nội dung của nó.
- ALU thực hiện các phép toán với số nhị phân
- Đơn vị điều khiển nhận lệnh từ bộ nhớ, giải mã và thực hiện lênh một cách tuần tư.
- Đơn vị điều khiển điều khiển hoạt động của các thiết bi vào-ra
- Trở thành mô hình cơ bản của máy tính



Các máy tính thương mại ra đời

- 1947 Eckert-Mauchly Computer Corporation
- UNIVAC I (Universal Automatic Computer)
- 1950s UNIVAC II
 - Nhanh hơn
 - Bô nhớ lớn hơn

21



- IBM International Business Machine
- 1953 IBM 701
 - Máy tính lưu trữ chương trình đầu tiên của IBM
 - Sử dụng cho tính toán khoa học
- 1955 IBM 702
 - Các ứng dụng thương mại

22



2. Máy tính dùng transistor

- Máy tính PDP-1 của DEC (Digital Equipment Corporation) máy tính mini đầu tiên
- IBM 7000
- Hàng trăm nghìn phép cộng trong một giây.
- Các ngôn ngữ lập trình bậc cao ra đời.

23



3. Máy tính dùng vi mạch SSI, MSI và LSI

- Vi mạch (Integrated Circuit IC): nhiều transistor và các phần tử khác được tích hợp trên một chip bán dẫn.
 - SSI (Small Scale Integration)
 - MSI (Medium Scale Integration)
 - LSI (Large Scale Integration)
 - VLSI (Very Large Scale Integration) (dùng cho máy tính thế hệ thứ tư)
- Siêu máy tính xuất hiện: CRAY-1, VAX
- Bộ vi xử lý (microprocessor) ra đời
 - Bộ vi xử lý đầu tiên → Intel 4004 (1971).



4. Máy tính dùng vi mạch VLSI

Các sản phẩm chính của công nghệ VLSI:

- Bộ vi xử lý (Microprocessor): CPU được chế tạo trên một chip.
- Vi mạch điều khiển tổng hợp (Chipset): một hoặc một vài vi mạch thực hiện được nhiều chức năng điều khiển và nối ghép.
- Bộ nhớ bán dẫn (Semiconductor Memory): ROM, RAM
- Các bộ vi điều khiển (Microcontroller): máy tính chuyên dụng được chế tạo trên 1 chip.

25





Nội dung của chương 2

- 2.1. Các thành phần của máy tính
- 2.2. Hoạt động của máy tính
- 2.3. Liên kết hệ thống

N2K-HUT

2.1. Các thành phần của máy tính

- Bộ xử lý trung tâm (Central Processing Unit)
- Bộ nhớ (Memory)
- Hệ thống vào ra (Input/Output System)
- Liên kết hệ thống (System Interconnection)


2



1. Bộ xử lý trung tâm (CPU)

- Chức năng:
 - điều khiển hoạt động của máy tính
 - xử lý dữ liệu
- Nguyên tắc hoạt động cơ bản:
 CPU hoạt động theo chương trình nằm trong bộ nhớ chính.

29





Các thành phần cơ bản của CPU

- Đơn vị điều khiển (Control Unit CU): điều khiển hoạt động của máy tính theo chương trình đã định sẵn.
- Đơn vị số học và logic (Arithmetic and Logic Unit - ALU): thực hiện các phép toán số học và các phép toán logic trên các dữ liệu cụ thể.
- Tập thanh ghi (Register File RF): lưu giữ các thông tin tạm thời phục vụ cho hoạt động của CPU.
- Đơn vị nối ghép bus (Bus Interface Unit BIU) kết nối và trao đổi thông tin giữa bus bên trong (internal bus) và bus bên ngoài (external bus).

N2K-HUT

Tốc độ của bộ xử lý

- Tốc độ của bộ xử lý:
 - Số lệnh được thực hiện trong 1 giây
 - MIPS (Millions of Instructions per Second)
 - Khó đánh giá chính xác
- Tần số xung nhịp của bộ xử lý:
 - Bộ xử lý hoạt động theo một xung nhịp (Clock) có tần số xác định
 - Tốc độ của bộ xử lý được đánh giá gián tiếp thông qua tần số của xung nhịp




2. Bộ nhớ máy tính

- Chức năng: lưu trữ chương trình và dữ liêu.
- Các thao tác cơ bản với bộ nhớ:
 - Thao tác đọc (Read)
 - Thao tác ghi (Write)
- Các thành phần chính:
 - Bộ nhớ trong (Internal Memory)
 - Bộ nhớ ngoài (External Memory)

33

35





Bộ nhớ trong

- Chức năng và đặc điểm:
 - Chứa các thông tin mà CPU có thể trao đổi trực tiếp
 - Tốc đô rất nhanh
 - Dung lượng không lớn
 - Sử dụng bộ nhớ bán dẫn: ROM và RAM
- Các loại bộ nhớ trong:
 - Bô nhớ chính
 - Bộ nhớ cache (bộ nhớ đệm nhanh)



Bộ nhớ chính (Main Memory)

- Chứa các chương trình và dữ liệu đang được CPU sử dụng.
- Tổ chức thành các ngăn nhớ được đánh địa chỉ.
- Ngăn nhớ thường được tổ chức theo byte.
- Nội dung của ngăn nhớ có thể thay đổi, song địa chỉ vật lý của ngăn nhớ luôn cố định.

Nội dung	Địa chí
00101011	0000
11010101	0001
00001010	001C
01011000	0011
11111011	010C
00001000	0101
1110101C	011C
00000000	0111
10011101	1000
00101010	1001
11101011	1010
00000010	1011
00101011	1100
00101011	1101
11111111	1110
1010101C	1111



Bộ nhớ đệm nhanh (Cache memory)

- Bộ nhớ có tốc độ nhanh được đặt đệm giữa CPU và bộ nhớ chính nhằm tăng tốc độ CPU truy cập bộ nhớ
- Dung lượng nhỏ hơn bộ nhớ chính
- Tốc độ nhanh hơn
- Cache thường được chia thành một số mức
- Cache có thể được tích hợp trên chip vi xử lý.
- Cache có thể có hoặc không



Bộ nhớ ngoài (External Memory)

- Chức năng và đặc điểm
 - Lưu giữ tài nguyên phần mềm của máy tính
 - Được kết nối với hệ thống dưới dạng các thiết bị vào-ra
 - Dung lượng lớn
 - Tốc đô châm
- Các loại bộ nhớ ngoài
 - Bộ nhớ từ: đĩa cứng, đĩa mềm
 - Bộ nhớ quang: đĩa CD, DVD
 - Bộ nhớ bán dẫn: Flash disk, memory card


38



3. Hệ thống vào-ra (Input-Output)

- Chức năng: Trao đổi thông tin giữa máy tính với thế giới bên ngoài.
- Các thao tác cơ bản:
 - Vào dữ liệu (Input)
 - Ra dữ liệu (Output)
- Các thành phần chính:
 - Các thiết bị ngoại vi (Peripheral Devices)
 - Các mô-đun vào-ra (IO Modules)

39





Các thiết bị ngoại vi

- Chức năng: chuyển đổi dữ liệu giữa bên trong và bên ngoài máy tính
- Các loại thiết bị ngoại vi cơ bản
 - Thiết bị vào: bàn phím, chuột, máy quét ...
 - Thiết bị ra: màn hình, máy in ...
 - Thiết bi nhớ: các ổ đĩa ...
 - Thiết bị truyền thông: MODEM ...



- Chức năng: nối ghép các thiết bị ngoại vi với máy tính
- Mỗi mô-đun vào-ra có một hoặc một vài cổng vào-ra (I/O Port).
- Mỗi cổng vào-ra được đánh một địa chỉ xác đinh.
- Các thiết bị ngoại vi được kết nối và trao đổi dữ liêu với máy tính thông qua các cổng vào-ra.

42




2.2. Hoạt động của máy tính

- 1. Thực hiện chương trình
- Là hoạt động cơ bản của máy tính
- Máy tính lặp đi lặp lại hai bước:
 - Nhân lênh

chu trình lênh

Thực hiện lệnh

 Thực hiện chương trình bị dừng nếu thực hiện lệnh bị lỗi hoặc gặp lệnh dừng.





Nhận lệnh

- Bắt đầu mỗi chu trình lệnh, CPU nhận lệnh từ bô nhớ chính.
- Bộ đếm chương trình PC (Program Counter)
 của CPU giữ địa chỉ của lệnh sẽ được nhận.
- CPU nhận lệnh từ ngăn nhớ được trỏ bởi PC.
- Lệnh được nạp vào thanh ghi lệnh IR (Instruction Register).
- Sau khi lệnh được nhận vào, nội dung PC tự động tăng để trỏ sang lệnh kế tiếp.

45



Thực hiện lệnh

- Bộ xử lý giải mã lệnh đã được nhận và phát tín hiệu điều khiển thực hiện thao tác mà lệnh yêu cầu.
- Các kiểu thao tác của lệnh:
 - Trao đổi dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ chính
 - Trao đổi dữ liệu giữa CPU và mô-đun vào-ra
 - Xử lý dữ liệu: thực hiện các phép toán số học hoặc phép toán logic với các dữ liệu.
 - Điều khiển rẽ nhánh
 - Kết hợp các thao tác trên.

46



2. Ngắt (Interrupt)

- Khái niệm chung về ngắt: Ngắt là cơ chế cho phép CPU tạm dừng chương trình đang thực hiện để chuyển sang thực hiện một chương trình khác, gọi là chương trình con phục vụ ngắt.
- Các loại ngắt:
 - Ngắt do lỗi khi thực hiện chương trình, ví dụ: tràn số, chia cho 0.
 - Ngắt do lỗi phần cứng, ví dụ lỗi bộ nhớ RAM.
 - Ngắt do mô-đun vào-ra phát tín hiệu ngắt đến CPU yêu cầu trao đổi dữ liệu.


17




Hoạt động ngắt

- Sau khi hoàn thành mỗi một lệnh, bộ xử lý kiểm tra tín hiệu ngắt
- Nếu không có ngắt → bộ xử lý nhận lệnh tiếp theo của chương trình hiện tại
- Nếu có tín hiệu ngắt:
 - Tạm dừng chương trình đang thực hiện
 - Cất ngữ cảnh (các thông tin liên quan đến chương trình bị ngắt)
 - Thiết lập PC trỏ đến chương trình con phục vụ ngắt
 - Chuyển sang thực hiện chương trình con phục vụ ngắt
 - Cuối chương trình con phục vụ ngắt, khôi phục ngữ cảnh và tiếp tục chương trình đang bị tạm dừng

-10








Xử lý với nhiều tín hiệu yêu cầu ngắt


- Xử lý ngắt tuần tự
 - Khi một ngắt đang được thực hiện, các ngắt khác sẽ bi cấm.
 - Bộ xử lý sẽ bỏ qua các ngắt tiếp theo trong khi đang xử lý một ngắt
 - Các ngắt vẫn đang đợi và được kiểm tra sau khi ngắt đầu tiên được xử lý xong
 - Các ngắt được thực hiện tuần tự
- Xử lý ngắt ưu tiên
 - Các ngắt được định nghĩa mức ưu tiên khác nhau
 - Ngắt có mức ưu tiên thấp hơn có thể bị ngắt bởi ngắt ưu tiên cao hơn → xẩy ra ngắt lồng nhau


N2K-HUT


Hoạt động vào-ra

- Hoạt động vào-ra: là hoạt động trao đổi dữ liệu giữa thiết bị ngoại vi với bên trong máy tính.
- Các kiểu hoạt động vào-ra:
 - CPU trao đổi dữ liệu với mô-đun vào-ra
 - Mô-đun vào-ra trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ chính.












2. Cấu trúc bus cơ bản

- Bus: tâp hợp các đường kết nối dùng để vận chuyển thông tin giữa các mô-đun của máy tính với nhau.
- Các bus chức năng:
 - Bus địa chỉ
 - Bus dữ liêu
 - Bus điều khiển
- Độ rộng bus: là số đường dây của bus có thể truyền các bit thông tin đồng thời (chỉ dùng cho bus địa chỉ và bus dữ liệu)

57





Bus địa chỉ

- Chức năng: vân chuyển địa chỉ để xác định ngăn nhớ hay cổng vào-ra
- Độ rộng bus địa chỉ: xác định dung lượng bộ nhớ cực đại của hệ thống.

Nếu đô rông bus địa chỉ là N bit:

$$A_{N-1}, A_{N-2}, \dots A_2, A_1, A_0$$

- → có thể đánh địa chỉ tối đa cho 2^N ngăn nhớ
- Ví dụ: Bộ xử lý Pentium có bus địa chỉ 32 bit
- → không gian địa chỉ là 232 byte = 4GBytes (đánh địa chỉ theo byte)



- Chức năng:
 - vân chuyển lệnh từ bộ nhớ đến CPU
 - vận chuyển dữ liệu giữa CPU, các mô đun nhớ và mô đun vào-ra với nhau
- Độ rộng bus dữ liệu: Xác định số bit dữ liêu có thể được trao đổi đồng thời.
 - M bit: D_{M-1} , D_{M-2} , ... D_2 , D_1 , D_0
 - M thường là 8, 16, 32, 64,128 bit.
- Ví du: Các bộ xử lý Pentium có bus dữ liêu 64 bit



Bus điều khiển

- Chức năng: vận chuyển các tín hiệu điều khiển
- Các loại tín hiệu điều khiển:
 - Các tín hiệu phát ra từ CPU để điều khiển mô-đun nhớ và mô-đun vào-ra
 - Các tín hiệu từ mô-đun nhớ hay mô-đun vào-ra gửi đến yêu cầu CPU.

61



Đặc điểm của cấu trúc đơn bus

- Bus hệ thống chỉ phục vụ được một yêu cầu trao đổi dữ liệu tại một thời điểm
- Bus hệ thống phải có tốc độ bằng tốc độ bus của mô-đun nhanh nhất trong hệ thống
- Bus hệ thống phụ thuộc vào cấu trúc bus (các tín hiệu) của bộ xử lý → các mô-đun nhớ và các mô-đun vào-ra cũng phụ thuộc vào bộ xử lý.
- Vì vậy cần phải phân cấp bus → đa bus

62



3. Phân cấp bus trong máy tính

- Phân cấp bus cho các thành phần:
 - Bus của bộ xử lý
 - Bus của bộ nhớ chính
 - Các bus vào-ra
- Phân cấp bus khác nhau về tốc độ
- Bus bộ nhớ chính và các bus vào-ra không phụ thuộc vào bộ xử lý cụ thể.


63


Ca

Các bus điển hình trong PC


- Bus của bộ xử lý (Front Side Bus FSB): có tốc độ nhanh nhất
- Bus của bộ nhớ chính (nối ghép với các mô-đun RAM)
- AGP bus(Accelerated Graphic Port) Bus đồ họa tăng tốc: nối ghép card màn hình tăng tốc.
- PCI bus(Peripheral Component Interconnect): nối ghép với các thiết bị ngoại vi có tốc độ trao đổi dữ liêu nhanh.
- USB (Universal Serial Bus): Bus nối tiếp đa năng
- IDE (Integrated Device Electronics): Bus kết nối với ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa CD, DVD

_











Phân xử bus (tiếp)

- Phân xử bus tập trung
 - Có một Bộ điều khiển bus (Bus Controller) hay còn gọi là Bộ phân xử bus (Arbiter)
 - Có thể là một phần của CPU hoặc mạch tách rời.
- Phân xử bus phân tán
 - Mỗi môt mô-đun có thể chiếm bus
 - Có đường điều khiển đến tất cả các môđun khác

69



Định thời bus (Timing)

- Phối hợp các sự kiện trên bus
- Bus đồng bộ
 - Các sự kiện trên bus được xác định bởi một tín hiệu xung nhịp xác định (clock)
 - Bus Điều khiển bao gồm cả đường Clock
 - Tất cả các mô-đun có thể đọc đường clock
- Bus không đồng bộ
 - Không có đường tín hiệu Clock
 - Kết thúc một sự kiện này trên bus sẽ kích hoạt cho một sự kiện tiếp theo

70



Kiến trúc máy tính

Chương 3 BIỂU DIỄN DỮ LIỆU VÀ SỐ HỌC MÁY TÍNH

Nguyễn Kim Khánh

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

71



Nội dung chương 3

- 3.1. Các hệ đếm cơ bản
- 3.2. Mã hóa và lưu trữ dữ liệu trong máy tính
- 3.3. Biểu diễn số nguyên
- 3.4. Thực hiện các phép toán số học với số nguyên
- 3.5. Số dấu phẩy động
- 3.6. Biểu diễn ký tự



3.1. Các hệ đếm cơ bản

- Hệ thập phân (Decimal System)
 - → con người sử dụng
- Hệ nhị phân (Binary System)
 - → máy tính sử dụng
- Hệ mười sáu (Hexadecimal System)
 - → dùng để viết gọn cho số nhị phân

73



1. Hệ thập phân

- Cơ số 10
- 10 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
- Dùng n chữ số thập phân có thể biểu diễn được 10ⁿ giá trị khác nhau:
 - **•** 00...000 = 0
 - $99...999 = 10^{n} 1$

74



2. Hệ nhị phân

- Cơ số 2
- 2 chữ số nhi phân: 0 và 1
- chữ số nhị phân gọi là bit (binary digit)
- Bit là đơn vị thông tin nhỏ nhất
- Dùng n bit có thể biểu diễn được 2ⁿ giá trị khác nhau:
 - **00...000** = 0
 - 11...111 = 2ⁿ 1

N2K-HUT

Chuyển đổi số nguyên thập phân sang nhị phân

- Phương pháp 1: chia dần cho 2 rồi lấy phần dư
- Phương pháp 2: Phân tích thành tổng của các số 2ⁱ → nhanh hơn

/

/5



Chuyển đổi số lẻ thập phân sang nhị phân

- Ví dụ 1: chuyển đổi 0.6875₍₁₀₎
 - 0.6875 x 2 = 1.375 phần nguyên = 1
 - 0.375 x 2 = 0.75 phần nguyên = 0
 - 0.75 x 2 = 1.5 phần nguyên = 1
 - 0.5 x 2 = 1.0 phần nguyên = 1
- Kết quả: 0.6875₍₁₀₎ = 0.1011₍₂₎

N2K-HUT

3. Hệ mười sáu (Hexa)

- Cơ số 16
- 16 chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A,B,C,D,E,F
- Dùng để viết gọn cho số nhị phân: cứ một nhóm 4-bit sẽ được thay bằng một chữ số Hexa

78



- 1. Nguyên tắc chung về mã hóa dữ liệu
- Mọi dữ liệu đưa vào máy tính đều phải được mã hóa thành số nhị phân
- Các loai dữ liêu
 - Dữ liệu nhân tạo: do con người qui ước
 - Dữ liệu tự nhiên: tồn tại khách quan với con người


N2K-HUT


Mã hoá dữ liệu nhân tạo

- Dữ liệu số nguyên: mã hóa theo một số chuẩn qui ước
- Dữ liệu số thực: mã hóa bằng số dấu phẩy động
- Dữ liệu ký tự: mã hóa theo bộ mã ký tự

80

79







2. Thứ tự lưu trữ các byte của dữ liệu

- Bộ nhớ chính thường được tổ chức theo byte
- Độ dài từ dữ liệu có thể chiếm từ một đến nhiều byte
 - → cần phải biết thứ tự lưu trữ các byte trong bộ nhớ chính với các dữ liệu nhiều byte.
- Có hai cách lưu trữ:
 - Lưu trữ đầu nhỏ (Little-endian): Byte thấp được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ nhỏ hơn, byte cao được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ lớn hơn.
 - Lưu trữ đầu to (Big-endian): Byte cao được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ nhỏ hơn, byte thấp được lưu trữ ở ngăn nhớ có địa chỉ lớn hơn.

N2K-HUT Ví du lưu trữ dữ liêu 32-bit 0001 1010 0010 1011 0011 1100 0100 1101 1**A** 2B 3C 4D 4D 300 1A 410 3C 301 28 411 2B 3C 302 412 303 1A 413 little-endian big-endiar



Lưu trữ của các bộ xử lý điển hình

- Intel 80x86 và các loại Pentium:
 - → Little-endian
- Motorola 680x0 và các bộ xử lý RISC:
 - → Big-endian
- Power PC và Itanium: cả hai (bi-endian)

85

3.3. Biểu diễn số nguyên

Có hai loại số nguyên:

- Số nguyên không dấu (Unsigned Integer)
- Số nguyên có dấu (Signed Integer)

86



1. Biểu diễn số nguyên không dấu

Nguyên tắc tổng quát: Dùng n bit biểu diễn số nguyên không dấu A:


$$a_{n-1}a_{n-2}...a_2a_1a_0$$


Giá trị của A được tính như sau:


$$A = \sum_{i=0}^{n-1} a_i 2^i$$

Dải biểu diễn của A: từ 0 đến 2ⁿ – 1

Ω7







2. Biểu diễn số nguyên có dấu
a. Số bù chín và Số bù mười
Cho một số thập phân A được biểu diễn bằng n chữ số thập phân, ta có:
Số bù chín của A = (10ⁿ-1) – A
Số bù mười của A = 10ⁿ – A
Số bù mười của A = (Số bù chín của A) +1

Số bù chín và Số bù mười (tiếp)

Ví dụ: với n=4, cho A = 3265
Số bù chín của A:
9999 (10⁴-1)
- 3265 (A)
6734
Số bù mười của A:
10000 (10⁴)
- 3265 (A)
6735



b. Số bù một và Số bù hai

- Định nghĩa: Cho một số nhị phân A được biểu diễn bằng n bit, ta có:
 - Số bù một của A = (2ⁿ-1) − A
 - Số bù hai của A = 2ⁿ A
- Số bù hai của A = (Số bù một của A) +1

93



Số bù một và Số bù hai (tiếp)

Ví dụ: với n = 8 bit, cho A = 0010 0101

- Số bù một của A được tính như sau:
 - 1111 1111 (2⁸-1)
 - <u>0010 0101</u> (A)
 - 1101 1010
 - → đảo các bit của A
- Số bù hai của A được tính như sau:
 - 1 0000 0000 (28)
 - <u>0010 0101</u> (A)
 - 1101 1011
 - → thực hiện khó khăn



Quy tắc tìm Số bù một và Số bù hai

- Số bù một của A = đảo giá trị các bit của A
- (Số bù hai của A) = (Số bù một của A) + 1
- Ví dụ:
 - Cho A = 0010 0101
 - Số bù một = 1101 1010
 - Số bù hai = 1101 1011
- Nhận xét:

```
A = 0010 0101

Số bù hai = + 1101 1011

1 0000 0000 = 0

(bổ qua bit nhớ ra ngoài)
```

→ Số bù hai của A = -A



c. Biểu diễn số nguyên có dấu bằng mã bù hai

Nguyên tắc tổng quát: Dùng n bit biểu diễn số nguyên có dấu A:

$$a_{n-1}a_{n-2}...a_2a_1a_0$$

- Với A là số dương: bit a_{n-1} = 0, các bit còn lại biểu diễn độ lớn như số không dấu
- Với A là số âm: được biểu diễn bằng số bù hai của số dương tương ứng, vì vậy bit a_{n-1} = 1



Biểu diễn số dương

Dạng tổng quát của số dương A:

$$0a_{n-2}...a_2a_1a_0$$

• Giá trị của số dương A:

$$A = \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

■ Dải biểu diễn cho số dương: 0 đến 2ⁿ⁻¹-1

97



Biểu diễn số âm

Dạng tổng quát của số âm A:

$$1a_{n-2}...a_2a_1a_0$$

Giá trị của số âm A:

$$A = -2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$

■ Dải biểu diễn cho số âm: -1 đến -2ⁿ⁻¹

98



Biểu diễn tổng quát cho số nguyên có dấu


Dạng tổng quát của số nguyên A:


$$a_{n-1}a_{n-2}...a_2a_1a_0$$


• Giá trị của A được xác định như sau:


$$A = -a_{n-1} 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} a_i 2^i$$


■ Dải biểu diễn: từ -(2ⁿ⁻¹) đến +(2ⁿ⁻¹-1)














N2K-HUT

Nguyên tắc cộng số nguyên không dấu

Khi cộng hai số nguyên không dấu n-bit, kết quả nhận được là n-bit:

- Nếu không có nhớ ra khỏi bit cao nhất thì kết quả nhận được luôn luôn đúng (C_{out}=0).
- Nếu có nhớ ra khỏi bit cao nhất thì kết quả nhận được là sai, ta nói có tràn nhớ ra ngoài (C_{out}=1)
- Tràn nhớ ra ngoài (Carry Out) xảy ra khi tổng > 2ⁿ - 1

106



■ Ta có: + 37 = bù môt =

= 0010 0101 = 1101 1010

bù hai = $\frac{1}{11011011} = -37$

Lấy bù hai của số âm:

- 37 = 1101 1011

bù một = $0010\ 0100$ + $\frac{1}{0010\ 0101}$ = +37

 Kết luận: Phép đảo dấu trong máy tính thực chất là lấy bù hai N2K-HUT


107


3. Cộng số nguyên có dấu

Khi cộng hai số nguyên có dấu n-bit không quan tâm đến bit C_{out} và kết quả nhận được là n-bit:

- Cộng hai số khác dấu: kết quả luôn luôn đúng.
- Cộng hai số cùng dấu:
 - nếu dấu kết quả cùng dấu với các số hạng thì kết quả là đúng.
 - néu két quả có dấu ngược lại, khi đó có tràn xảy ra (Overflow) và két quả bị sai.
- Tràn xảy ra khi tổng nằm ngoài dải biểu diễn:

$$[-(2^{n-1}),+(2^{n-1}-1)]$$










Nhân số nguyên không dấu (tiếp)

- Các tích riêng phần được xác định như sau:
 - Nếu bit của số nhân bằng 0 → tích riêng phần bằng 0.
 - Nếu bit của số nhân bằng 1 → tích riêng phần bằng số bị nhân.
 - Tích riêng phần tiếp theo được dịch trái một bit so với tích riêng phần trước đó.
- Tích bằng tổng các tích riêng phần
- Nhân hai số nguyên n-bit, tích có độ dài 2n bit (không bao giờ tràn).










Sử dụng thuật giải nhân không dấu

- Bước 1. Chuyển đổi số bị nhân và số nhân thành số dương tương ứng
- Bước 2. Nhân hai số dương bằng thuật giải nhân số nguyên không dấu, được tích của hai số dương.
- Bước 3. Hiệu chỉnh dấu của tích như sau:
 - Nếu hai thừa số ban đầu cùng dấu thì tích nhận được ở bước 2 là kết quả cần tính.
 - Nếu hai thừa số ban đầu là khác dấu thì ta đảo dấu của tích bằng cách lấy bù hai của tích đã nhận được bởi bước 2, vì tích thực sự là âm.









8. Chia số nguyên có dấu

- Bước 1. Chuyển đổi số bị chia và số chia về thành số dương tương ứng.
- Bước 2. Sử dụng thuật giải chia số nguyên không dấu để chia hai số dương, kết quả nhận được là thương Q và phần dư R đều là dương
- Bước 3. Hiệu chỉnh dấu của kết quả như sau:
 (Lưu ý: phép đảo dấu thực chất là thực hiện phép lấy bù hai)

Số bị chia	Số chia	Thương	Số dư
dương	dương	giữ nguyên	giữ nguyên
dương	âm	đảo dấu	giữ nguyên
âm	dương	đảo dấu	đảo dấu
âm	âm	giữ nguyên	đảo dấu

4


119


3.5. Số dấu phẩy động

- 1. Nguyên tắc chung
- Floating Point Number → biểu diễn cho số thực
- Tổng quát: một số thực X được biểu diễn theo kiểu số dấu phẩy động như sau:


$$X = M * R^{E}$$


- M là phần định trị (Mantissa),
- R là cơ số (Radix),
- E là phần mũ (Exponent).








Dạng 32 bit
S là bit dấu:
S = 0 → số dương
S = 1 → số âm
e (8 bit) là mã excess-127 của phần mũ E:
e = E+127 → E = e - 127
giá trị 127 gọi là là độ lệch (bias)
m (23 bit) là phần lẻ của phần định trị M:
M = 1.m
Công thức xác định giá trị của số thực:
X = (-1)^S*1.m * 2^{e-127}













Các khả năng tràn số

- Tràn trên số mũ (Exponent Overflow): mũ dương vượt ra khỏi giá trị cực đại của số mũ dương có thể. (→∞)
- Tràn dưới số mũ (Exponent Underflow): mũ âm vượt ra khỏi giá trị cực đại của số mũ âm có thể (→ 0).
- Tràn trên phần định trị (Mantissa Overflow): cộng hai phần định trị có cùng dấu, kết quả bị nhớ ra ngoài bit cao nhất.
- Tràn dưới phần định trị (Mantissa Underflow):
 Khi hiệu chỉnh phần định trị, các số bị mất ở bên phải phần định trị.

129



Phép cộng và phép trừ

- Kiểm tra các số hạng có bằng 0 hay không
- Hiệu chỉnh phần định trị
- Cộng hoặc trừ phần định trị
- Chuẩn hoá kết quả

130



3.6. Biểu diễn ký tự

- Bộ mã ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
- Bô mã Unicode



1. Bộ mã ASCII


- Do ANSI (American National Standard Institute) thiết kế
- Bộ mã 8-bit → có thể mã hóa được 2⁸ ký tự, có mã từ: 00₁₆ ÷ FF₁₆, trong đó:
 - 128 ký tự chuẩn có mã từ 00₁₆ ÷ 7F₁₆
 - 128 ký tự mở rộng có mã từ $80_{16} \div FF_{16}$


13.



- Các ký tự hiển thị chuẩn:
 - Các chữ cái Latin
 - Các chữ số thập phân
 - các dấu câu:.,:;...
 - các dấu phép toán: + * / % ...
 - một số ký hiệu thông dụng: &, \$,@, #
 - dấu cách
- Các mã điều khiển
 - Các mã điều khiển định dạng văn bản
 - Các mã điều khiển truyền số liệu
 - Các mã điều khiển phân tách thông tin
 - Các mã điều khiển khác

HEXA	0	1	2	3	4	5	6	7
0	<nul></nul>	<dle> 16</dle>	<space></space>	0 48	@ 64	P 80	96	p 112
1	<soh> 1</soh>	<dc1> 17</dc1>	! 33	1 49	A 65	Q 81	a 97	q 113
2	<stx> 2</stx>	<dc2></dc2>	** 34	2 50	B	R 82	b 98	r 114
3	<etx></etx>	< DC3 > 19	# 35	3 51	C 67	S 83	c 99	S 115
4	<eot></eot>	<dc4> 20</dc4>	\$ 36	4 52	D 68	T 84	d 100	t 116
5	<enq></enq>	<nak> 21</nak>	9/0 37	5	E 69	U 85	e 101	u 117
6	<ack> 6</ack>	<syn> 22</syn>	& 38	6 54	F 70	V 86	f 102	V 118
7	<bel> 7</bel>	<etb> 23</etb>	39	7	G	W 87	g 103	W 119
8	<bs> 8</bs>	<can> 24</can>	40	8 56	H 72	X 88	h 104	X 120
9	<ht> 9</ht>	 25	41	9 57	I 73	Y 89	i 105	y 121
A	<lf> 10</lf>	_{ 26}	* 42	: 58	J 74	Z	j 106	Z 122
В	< VT> 11	<esc> 27</esc>	+ 43	59	K 75]	k 107	123
С	< FF> 12	<fs> 28</fs>	44	< 60	L 76	\ 92	1 108	124
D	<cr> 13</cr>	<gs> 29</gs>	- 45	= 61	M 77] 93	m 109	} 125
E	< \$0 > 14	<rs> 30</rs>	46	> 62	N 78	^ 94	n 110	~ 126
F	<si> 15</si>	<us> 31</us>	/ 47	?	O 79	95	0	 127





Bài giảng Kiến trúc máy tính





Các ký tự hiển thị chuẩn (tiếp)

- Các ký hiệu khác:
 - các dấu câu:.,:;...
 - các dấu phép toán: + * / % ...
 - một số ký hiệu thông dụng: &, \$,@, #
 - dấu cách

K-HUT								
	Các mã điều khiển: có mã $00_{16} \div 1F_{16}$ và $7F_{16}$							
	2	7						
C	Các mã ký tự điều khiển định dạng (điều khiển màn hình, máy in)							
BS	S Backspace – Lùi lại một vị trí: Ký tự điều khiển con trỏ lùi lại một vị trí.							
H	T Horizontal Tab - Tab ngang: Ký tự điều khiển con trỏ dịch tiếp một khoảng đã định trước.							
LF	F Line Feed – Xuống một dòng: Ký tự điều khiển con trỏ chuyển xuống dòng dưới.							
V	T Vertical Tab – Tab đứng: Ký tự điều khiển con trỏ chuyển qua một số dòng đã định trước.							
FF	Form Feed - Đẩy sang đầu trang: Ký tự điều khiển con trỏ di chuyển xuống đầu trang tiếp theo.							
CI	R Carriage Return – Về đầu dòng: Ký tự điều khiển con trỏ di chuyển về đầu dòng hiện hành.							
	1	138						

N2K-HU		mã điều khiển (tiến)						
Các mã điều khiến (tiếp)								
	Các mã k	Các mã ký tự điều khiển truyền tin						
	SOH	Start of Heading - Bắt đầu tiêu đề: Ký tự đánh dấu bắt đầu phần thông tin tiêu đề.						
	STX	Start of Text - Bắt đầu văn bản: Ký tự đánh dấu bắt đầu khối dữ liệu văn bản và cũng chính là để kết thúc phần thông tin tiêu đề.						
	ETX	End of Text – Kết thúc văn bản: Ký tự đánh dấu kết thúc khối dữ liệu văn bản đã được bắt đầu bằng STX.						
	EOT	End of Transmission - Kết thúc truyền: Chỉ ra cho bên thu biết kết thúc truyền.						
	ENQ	Enquiry – Hỏi: Tín hiệu yêu cầu đáp ứng từ một máy ở xa.						
	ACK	Acknowledge - Báo nhận: Ký tự được phát ra từ phía thu báo cho phía phát biết rằng dữ liệu đã được nhận thành công.						
	NAK	Negative Aknowledge - Báo phủ nhận: Ký tự được phát ra từ phía thu báo cho phía phát biết rằng việc nhận dữ liệu không thành công.						
	SYN	Synchronous / Idle - Đồng bộ hoá: Được sử dụng bởi hệ thống truyền đồng bộ để đồng bộ hoá quá trình truyền đữ liệu.						
	ETB	End of Transmission Block – Kết thúc khối truyền: Chỉ ra kết thúc khối dữ liệu được truyền.						
			139					







- Các ký tự mở rộng được định nghĩa bởi:
 - nhà chế tạo máy tính
 - người phát triển phần mềm.
- Ví dụ:
 - Bộ mã ký tự mở rộng của IBM → IBM-PC.
 - Bộ mã ký tự mở rộng của Apple → Macintosh
 - Có thể thay đổi các ký tự mở rộng để mã hoá cho các ký tự riêng của tiếng Việt, ví du như bô mã TCVN3.

142




2. Bộ mã hợp nhất: Unicode

- Do các hãng máy tính hàng đầu thiết kế
- Bô mã 16-bit
- Bộ mã đa ngôn ngữ
- Có hỗ trợ các ký tự tiếng Việt

Chương 4
BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM
(Central Processing Unit - CPU)

Nguyễn Kim Khánh
Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội



4.1. Cấu trúc cơ bản của CPU

1. Nhiệm vụ và cấu trúc của CPU

Nhiệm vụ của CPU:


Nhận lệnh (Fetch Instruction): CPU đọc lệnh từ bộ nhớ.


Giải mã lệnh (Decode Instruction): xác định thao tác mà lệnh yêu cầu.


Nhận dữ liệu (Fetch Data): nhận dữ liệu từ bộ nhớ hoặc các cổng vào-ra.

Xử lý dữ liệu (Process Data): thực hiện phép toán số học hay phép toán logic với các dữ liệu.

Ghi dữ liệu (Write Data): ghi dữ liệu ra bộ nhớ hay cổng vào-ra







3. Đơn vị điều khiển

Chức năng


Diều khiển nhận lệnh từ bộ nhớ đưa vào thanh ghi lệnh

Tăng nội dung của PC để trỏ sang lệnh kế tiếp

Giải mã lệnh đã được nhận để xác định thao tác mà lệnh yêu cầu


Phát ra các tín hiệu điều khiển thực hiện lệnh

Nhận các tín hiệu yêu cầu từ bus hệ thống và đáp ứng với các yêu cầu đó.



Các phương pháp thiết kế đơn vị điều khiển
Đơn vi điều khiển vi chương trình (Microprogrammed Control Unit)
Đơn vị điều khiển nối kết cứng (Hardwired Control Unit)


N2K-HUT



ъзкнит Đơn vị điều khiển vi chương trình (tiếp)

- Bộ nhớ vi chương trình (ROM) lưu trữ các vi chương trình (microprogram)
- Một vi chương trình bao gồm các vi lệnh (microinstruction)
- Mỗi vi lệnh mã hoá cho một vi thao tác (microoperation)
- Để hoàn thành một lệnh cần thực hiện một hoặc một vài vi chương trình
- Tốc độ chậm

154



ЭРОП vị điều khiển nối kết cứng (tiếp)

- Sử dụng mạch cứng để giải mã và tạo các tín hiệu điều khiển thực hiện lệnh
- Tốc đô nhanh
- Đơn vị điều khiển phức tạp



4.Tập thanh ghi

- Chức năng và đặc điểm:
 - Tập hợp các thanh ghi nằm trong CPU
 - Chứa các thông tin tạm thời phục vụ cho hoạt động ở thời điểm hiện tại của CPU
 - Được coi là mức đầu tiên của hệ thống nhớ
 - Tuỳ thuộc vào bộ xử lý cụ thể
 - Số lượng thanh ghi nhiều → tăng hiệu năng của CPU
 - Có hai loại thanh ghi:
 - Các thanh ghi lập trình được
 - Các thanh ghi không lập trình được

157



Một số thanh ghi điển hình


- Các thanh ghi địa chỉ
 - Bộ đếm chương trình PC (Program Counter)
 - Con trỏ dữ liệu DP (Data Pointer)
 - Con trỏ ngăn xếp SP (Stack Pointer)
 - Thanh ghi cơ sở và thanh ghi chỉ số (Base Register & Index Register)
- Các thanh ghi dữ liệu
- Thanh ghi trạng thái

158



Bộ đếm chương trình PC

- Còn được gọi là con trỏ lệnh IP (Instruction Pointer)
- Giữ địa chỉ của lệnh tiếp theo sẽ được nhân vào.
- Sau khi một lệnh được nhận vào, nội dung PC tự động tăng để trỏ sang lệnh kế tiếp.






Thanh ghi con trỏ dữ liệu

- Chứa địa chỉ của ngăn nhớ dữ liệu mà CPU muốn truy nhập
- Thường có một số thanh ghi con trỏ dữ liệu

161






Ngăn xếp (Stack)

- Ngăn xếp là vùng nhớ có cấu trúc LIFO (Last In - First Out)
- Ngăn xếp thường dùng để phục vụ cho chương trình con
- Đáy ngăn xếp là một ngăn nhớ xác định
- Đỉnh ngăn xếp là thông tin nằm ở vị trí trên cùng trong ngăn xếp
- Đỉnh ngăn xếp có thể bị thay đổi

163




- SP chứa địa chỉ của ngăn nhớ đỉnh ngăn xếp
- Khi cất một thông tin vào ngăn xếp:
 - Nội dung của SP tự động giảm
 - Thông tin được cất vào ngăn nhớ được trỏ bởi SP
- Khi lấy một thông tin ra khỏi ngăn xếp:
 - Thông tin được đọc từ ngăn nhớ được trỏ bởi SP
 - Nôi dung của SP tư đông tăng
- Khi ngăn xếp rỗng, SP trỏ vào đáy





- Thanh ghi cơ sở: chứa địa chỉ của ngăn nhớ cơ sở (địa chỉ cơ sở)
- Thanh ghi chỉ số: chứa độ lệch địa chỉ giữa ngăn nhớ mà CPU cần truy nhập so với ngăn nhớ cơ sở (chỉ số)
- Địa chỉ của ngăn nhớ cần truy nhập = địa chỉ cơ sở + chỉ số





- Chứa các dữ liệu tạm thời hoặc các kết quả trung gian
- Cần có nhiều thanh ghi dữ liệu
- Các thanh ghi số nguyên: 8, 16, 32, 64 bit
- Các thanh ghi số dấu phẩy động



Thanh ghi trạng thái (Status Register)

- Còn gọi là thanh ghi cờ (Flag Register)
- Chứa các thông tin trạng thái của CPU
 - Các cờ phép toán: báo hiệu trạng thái của kết quả phép toán
 - Các cờ điều khiển: biểu thị trạng thái điều khiển của CPU

169



Ví dụ cờ phép toán

- Cờ Zero (cờ rỗng): được thiết lập lên 1 khi kết quả của phép toán bằng 0.
- Cờ Sign (cờ dấu): được thiết lập lên 1 khi kết quả phép toán nhỏ hơn 0
- Cờ Carry (cờ nhớ): được thiết lập lên 1 nếu phép toán có nhớ ra ngoài bit cao nhất → cờ báo tràn với số không dấu.
- Cờ Overflow (cờ tràn): được thiết lập lên 1 nếu cộng hai số nguyên cùng dấu mà kết quả có dấu ngược lại → cờ báo tràn với số có dấu.

170



Ví dụ cờ điều khiển


- Cờ Interrupt (Cờ cho phép ngắt):
 - Nếu IF = 1 → CPU ở trạng thái cho phép ngắt với tín hiệu yêu cầu ngắt từ bên ngoài gửi tới
 - Nếu IF = 0 → CPU ở trạng thái cấm ngắt với tín hiệu yêu cầu ngắt từ bên ngoài gửi tới


171





1. Giới thiêu chung về tập lệnh


- The clot things offering vo top form
- Mỗi bộ xử lý có một tập lệnh xác định
 Tập lệnh thường có hàng chục đến hàng
- rap iệnh thường có nang chục đến nang trăm lệnh
- Mỗi lệnh là một chuỗi số nhị phân mà bộ xử lý hiểu được để thực hiện một thao tác xác đinh.
- Các lệnh được mô tả bằng các ký hiệu gợi nhớ → chính là các lệnh của hợp ngữ















Các lệnh vào ra chuyên dụng

INPUT Copy dữ liệu từ một cổng xác định đến đích

OUTPUT Copy dữ liệu từ nguồn đến một cổng xác định






Các lệnh điều khiển hệ thống

- HALT Dùng thực hiện chương trình
- WAIT Tạm dừng thực hiện chương trình, lặp kiểm tra điều kiện cho đến khi thoả mãn thì tiếp tục thực hiện
- NO OPERATION Không thực hiện gì cả
- LOCK Cấm không cho xin chuyển nhượng bus
- UNLOCK Cho phép xin chuyển nhượng bus

181



Khái niệm về định địa chỉ (addressing)

- Toán hạng của lệnh có thể là:
 - Một giá trị cụ thể nằm ngay trong lệnh
 - Nội dung của thanh ghi
 - Nội dung của ngăn nhớ hoặc cổng vào-ra
- Phương pháp định địa chỉ là cách thức địa chỉ hóa trong trường địa chỉ của lệnh để xác định toán hạng

18.




Các phương pháp định địa chỉ thông dụng


- Định địa chỉ tức thì
- Định địa chỉ thanh ghi
- Định địa chỉ trực tiếp
- Định địa chỉ gián tiếp qua thanh ghi
- Định địa chỉ gián tiếp
- Định địa chỉ dịch chuyển


Sơ đồ định địa chỉ tức thì


Mã thao tác


Toán hạng
























Các xung đột của đường ống lệnh
Xung đột cấu trúc: do nhiều công đoạn dùng chung một tài nguyên
Xung đột dữ liệu: lệnh sau sử dụng dữ liệu kết quả của lệnh trước
Xung đột điều khiển: do rẽ nhánh gây ra

4.4. Các kỹ thuật tiên tiến của bộ xử lý

Cấu trúc chung của các bộ xử lý tiên tiến

Các kiến trúc song song mức lệnh

Kiến trúc RISC





Các đơn vị xử lý dữ liệu

- Các đơn vị số nguyên
- Các đơn vị số dấu phẩy động
- Các đơn vị chức năng đặc biệt
 - Đơn vị xử lý dữ liệu âm thanh
 - Đơn vị xử lý dữ liệu hình ảnh
 - Đơn vị xử lý dữ liệu vector



- Được tích hợp trên chip vi xử lý
- Bao gồm hai mức cache:
 - Cache L1 gồm hai phần tách rời:
 - Cache lệnh
 - Cache dữ liệu
 - → giải quyết xung đột khi nhận lệnh và dữ liệu
 - Cache L2: chung cho lệnh và dữ liệu



Đơn vị quản lý bộ nhớ


- Chuyển đổi địa chỉ ảo thành địa chỉ vật lý
- Cung cấp cơ chế phân trang/phân đoạn
- Cung cấp chế độ bảo vệ bộ nhớ


 Siêu đường ống (Superpipeline & Hyperpipeline)


2. Các kiến trúc song song mức lệnh


Siêu vô hướng (Superscalar)

VLIW (Very Long Instruction Word)












Các đặc trưng của RISC


- Số lượng lệnh ít
- Hầu hết các lệnh truy nhập toán hạng ở các thanh ghi
- Truy nhập bộ nhớ bằng các lệnh LOAD/STORE
- Thời gian thực hiện lệnh là một chu kỳ máy
- Các lệnh có độ dài cố định (32 bit)

205



- Số lượng khuôn dạng lệnh là ít (<=4)
- CPU có tập thanh ghi lớn
- Có ít mode địa chỉ (<=4)
- Hỗ trợ các thao tác của ngôn ngữ bậc cao
- Đều được thiết kế kiểu pipeline lệnh







- Các thanh ghi bên trong: 16-bit
- Xử lý các phép toán số nguyên với 16-bit
- Quản lý bộ nhớ theo đoạn 64KBytes
- Mở đầu cho dòng máy tính IBM-PC



- Các thanh ghi bên trong: 32-bit
- Xử lý các phép toán số nguyên với 32-bit
- Có ba chế độ làm việc:
 - Chế độ 8086 thực (Real 8086 mode): làm việc như một bộ xử lý 8086
 - Chế độ 8086 ảo (Virtual 8086 mode): làm việc như nhiều bộ xử lý 8086 (đa nhiệm 16-bit)
 - Chế độ bảo vệ (Protected mode)
 - da nhiêm 32-bit
 - quản lý bộ nhớ ảo
- Xử lý các phép toán số dấu phẩy động (từ 80486)

210

N2K-HUT

3. Kiến trúc 64-bit (IA-64)

- Các thanh ghi bên trong: 64-bit
- Xử lý các phép toán số nguyên với 64-bit
- Xử lý các phép toán số dấu phẩy động
- Không tương thích phần cứng với các bộ xử lý trước đó
- Tương thích phần mềm bằng cách giả lập môi trường

Kiến trúc máy tính

Chương 5
BỘ NHỚ MÁY TÍNH

Nguyễn Kim Khánh
Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội



Nội dung của chương 5

- 5.1. Tổng quan về hệ thống nhớ
- 5.2. Bộ nhớ bán dẫn
- 5.3. Bô nhớ chính
- 5.4. Bô nhớ cache
- 5.5. Bộ nhớ ngoài
- 5.6. Bộ nhớ ảo
- 5.7. Hệ thống nhớ trên máy tính cá nhân

213



5.1. Tổng quan về hệ thống nhớ

1. Các đặc trưng của hệ thống nhớ

- Vi trí
 - Bên trong CPU:
 - tập thanh ghi
 - Bộ nhớ trong:
 - bộ nhớ chính
 - bô nhớ cache
 - Bộ nhớ ngoài: các thiết bị nhớ
- Dung lượng
 - Độ dài từ nhớ (tính bằng bit)
 - Số lượng từ nhớ

21



Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)

- Đơn vị truyền
 - Từ nhớ
 - Khối nhớ
- Phương pháp truy nhập
 - Truy nhập tuần tự (băng từ)
 - Truy nhập trực tiếp (các loại đĩa)
 - Truy nhập ngẫu nhiên (bộ nhớ bán dẫn)
 - Truy nhập liên kết (cache)

215



Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)


- Hiệu năng (performance)
 - Thời gian truy nhập
 - Chu kỳ nhớ
 - Tốc độ truyền
- Kiểu vật lý
 - Bộ nhớ bán dẫn
 - Bộ nhớ từ
 - Bộ nhớ quang



Các đặc trưng của hệ thống nhớ (tiếp)

- Các đặc tính vật lý
 - Khả biến / Không khả biến (volatile / nonvolatile)
 - Xoá được / không xoá được
- Tổ chức

217





N2K-HUT


3. Phát hiện và hiệu chỉnh lỗi trong bộ nhớ


- Nguyên tắc chung: cần tạo ra và lưu trữ thêm thông tin dư thừa.
- Từ dữ liệu cần ghi vào bộ nhớ: m bit
- Cần tạo ra và lưu trữ từ mã: k bit
 - → Lưu trữ (m+k) bit
- Khi đọc ra có các khả năng sau:
 - Không phát hiện thấy dữ liệu lỗi
 - Phát hiện thấy dữ liệu lỗi và có thể hiệu chỉnh dữ liệu thành đúng
 - Phát hiện thấy lỗi nhưng không có khả năng hiệu chỉnh → cần phát ra tín hiệu báo lỗi.

9دے











- ROM mặt nạ:
 - thông tin được ghi khi sản xuất
 - rất đắt
- PROM (Programmable ROM)
 - Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình → chỉ ghi được một lần
- EPROM (Erasable PROM)
 - Cần thiết bị chuyên dụng để ghi bằng chương trình → ghi được nhiều lần
 - Trước khi ghi lại, xóa bằng tia cực tím



- EEPROM (Electrically Erasable PROM)
 - Có thể ghi theo từng byte
 - Xóa bằng điện
- Flash memory (Bộ nhớ cực nhanh)
 - Ghi theo khối
 - Xóa bằng điện



- Bô nhớ đoc-ghi (Read/Write Memory)
- Khả biến
- Lưu trữ thông tin tạm thời
- Có hai loại: SRAM và DRAM (Static and Dynamic)



- Các bit được lưu trữ bằng các Flip-Flop
- → thông tin ổn định
- Cấu trúc phức tạp
- Dung lượng chip nhỏ
- Tốc đô nhanh
- Đắt tiền
- Dùng làm bộ nhớ cache

N2K-HUT DRAM (Dynamic) - RAM động

- Các bit được lưu trữ trên tu điện → cần phải có mạch làm tươi
- Cấu trúc đơn giản
- Dung lượng lớn
- Tốc đô châm hơn
- Rẻ tiền hơn
- Dùng làm bộ nhớ chính




Các DRAM tiên tiến

- Enhanced DRAM
- Cache DRAM
- Synchronous DRAM (SDRAM): làm việc được đồng bộ bởi xung clock
- DDR-SDRAM (Double Data Rate SDRAM)
- Rambus DRAM (RDRAM)

229

231





Các tín hiệu của chip nhớ


- Các đường địa chỉ: A_{n-1} ÷ A₀ → có 2ⁿ từ nhớ
- Các đường dữ liệu: D_{m-1} ÷ D₀ → độ dài từ nhớ = m bit
- Dung lượng chip nhớ = 2ⁿ x m bit
- Các đường điều khiển:
 - Tín hiệu chọn chip CS (Chip Select)
 - Tín hiệu điều khiển đọc OE (Output Enable)
 - Tín hiệu điều khiển ghi WE (Write Enable)
 Các tín hiệu điều khiển tích cực với mức 0

N2K-HUT

Tổ chức của DRAM

- Dùng n đường địa chỉ dồn kênh → cho phép truyền 2n bit địa chỉ
- Tín hiệu chọn địa chỉ hàng RAS (Row Address Select)
- Tín hiệu chọn địa chỉ cột CAS (Column Address Select)
- Dung lượng của DRAM= 2²ⁿ x m bit


23.





- 1. Các đặc trưng cơ bản
- Chứa các chương trình đang thực hiện và các dữ liệu đang được sử dụng
- Tồn tại trên mọi hệ thống máy tính
- Bao gồm các ngăn nhớ được đánh địa chỉ trực tiếp bởi CPU
- Dung lượng của bộ nhớ chính nhỏ hơn không gian địa chỉ bộ nhớ mà CPU quản lý.
- Việc quản lý logic bộ nhớ chính tuỳ thuộc vào hê điều hành




- Độ rộng của bus dữ liệu để trao đổi với bộ nhớ: m = 8, 16, 32, 64,128 ... bit
- Các ngăn nhớ được tổ chức theo byte
- → tổ chức bộ nhớ vật lý khác nhau











5.4. Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory)

- 1. Nguyên tắc chung của cache
- Nguyên lý cục bộ hoá tham chiếu bộ nhớ: Trong một khoảng thời gian đủ nhỏ CPU thường chỉ tham chiếu các thông tin trong một khối nhớ cục bộ
- Ví du:
 - Cấu trúc chương trình tuần tự
 - Vòng lặp có thân nhỏ
 - Cấu trúc dữ liệu mảng

Nguyên tắc chung của cache (tiếp)

Cache có tốc độ nhanh hơn bộ nhớ chính
Cache được đặt giữa CPU và bộ nhớ chính
nhằm tăng tốc độ truy cập bộ nhớ của CPU

Cache có thể được đặt trên chip CPU

CPU

CPU


Cache


CPU

Truyến theo từ nhó

Truyến theo block nhó

240





Сấu trúc chung của cache / bộ nhớ chính (tiếp)

Môt số Block của bô nhớ chính được

nạp vào các Line của cache.

 Nội dung Tag (thẻ nhớ) cho biết Block nào của bộ nhớ chính hiện đang được chứa ở Line đó.

Khi CPU truy nhập (đọc/ghi) một từ nhớ, có hai khả năng xảy ra:

■ Từ nhớ đó có trong cache (cache hit)

 Từ nhớ đó không có trong cache (cache miss). N2K-HUT

2. Các phương pháp ánh xạ

 Ánh xạ trực tiếp (Direct mapping)

 Ánh xạ liên kết toàn phần (Fully associative mapping)

 Ánh xạ liên kết tập hợp (Set associative mapping)


244



Ánh xạ trực tiếp

- Mỗi Block của bộ nhớ chính chỉ có thể được nạp vào một Line của cache:
 - $B_0 \rightarrow L_0$
 - $B_1 \rightarrow L_1$
 -
 - $\bullet B_{m-1} \to L_{m-1}$
 - $\blacksquare \ B_m \to L_0$
 - $\bullet B_{m+1} \to L_1$
 -
- Tổng quát
 - ullet $B_{
 m j}$ chỉ có thể nạp vào $L_{
 m j\,mod\,m}$
 - m là số Line của cache.

245





Đặc điểm của ánh xạ trực tiếp

- Mỗi một địa chỉ N bit của bộ nhớ chính gồm ba trường:
 - Trường Word gồm W bit xác định một từ nhớ trong Block hay Line:

2W = kích thước của *Block* hay *Line*

Trường Line gồm L bit xác định một trong số các Line trong cache:

 2^{L} = số *Line* trong *cache* = m

■ Trường *Tag* gồm T bit:

T = N - (W+L)


- Bộ so sánh đơn giản
- Xác suất cache hit thấp


247





Ánh xạ liên kết toàn phần

- Mỗi Block có thể nạp vào bất kỳ Line nào của cache.
- Địa chỉ của bộ nhớ chính bao gồm hai trường:
 - Trường Word giống như trường hợp ở trên.
 - Trường Tag dùng để xác định Block của bô nhớ chính.
- Tag xác định Block đang nằm ở Line đó











Đặc điểm của ánh xạ liên kết tập hợp

- Kích thước Block = 2W Word
- Trường Set có S bit dùng để xác định một trong số V = 2^S Set
- Trường *Tag* có T bit: T = N (W+S)
- Tổng quát cho cả hai phương pháp trên
- Thông thường 2,4,8,16Lines/Set



3. Thuật giải thay thế (1): Ánh xạ trực tiếp

- Không phải lựa chọn
- Mỗi Block chỉ ánh xạ vào một Line xác định
- Thay thế Block ở Line đó

254



Thuật giải thay thế (2): Ánh xạ liên kết

- Được thực hiện bằng phần cứng (nhanh)
- Random: Thay thế ngẫu nhiên
- FIFO (First In First Out): Thay thé Block nào nàm lâu nhất ở trong Set đó
- LFU (Least Frequently Used): Thay thé Block nào trong Set có số lần truy nhập ít nhất trong cùng một khoảng thời gian
- LRU (Least Recently Used): Thay thế Block ở trong Set tương ứng có thời gian lâu nhất không được tham chiếu tới.
- Tối ưu nhất: LRU

255




4. Phương pháp ghi dữ liệu khi cache hit


- Ghi xuyên qua (Write-through):
 - ghi cả cache và cả bộ nhớ chính
 - tốc đô châm
- Ghi trả sau (Write-back):
 - chỉ ghi ra cache
 - tốc độ nhanh
 - khi Block trong cache bị thay thế cần phải ghi trả cả Block về bộ nhớ chính




5. Cache trên các bộ xử lý Intel

- 80486: 8KB cache L1 trên chip
- Pentium: có hai cache L1 trên chip
 - Cache lệnh = 8KB
 - Cache dữ liệu = 8KB
- Pentium 4: hai mức cache L1 và L2 trên chip
 - Cache L1:
 - mỗi cache 8KB
 - Kích thước Line = 64 byte
 - ánh xạ liên kết tập hợp 4 đường
 - cache L2
 - 256KB
 - Kích thước Line = 128 byte
 - ánh xạ liên kết tập hợp 8 đường









- **8**", 5.25", 3.5"
- Dung lượng nhỏ: chỉ tới 1.44Mbyte
- Tốc độ chậm
- Thông dụng
- Rẻ tiền
- Tương lai có thể không dùng nữa ?



- Một hoặc nhiều đĩa
- Thông dụng
- Dung lượng tăng lên rất nhanh
 - 1993: 200MB
 - 2004: 30GB, 40GB
- Tốc độ đọc/ghi nhanh
- Rẻ tiền

262



- Redundant Array of Inexpensive Disks
- Redundant Array of Independent Disks
- Hệ thống nhớ dung lượng lớn

263



- Tập các đĩa cứng vật lý được OS coi như một ổ logic duy nhất → dung lượng lớn
- Dữ liệu được lưu trữ phân tán trên các ổ đĩa vật lý → truy cập song song (nhanh)
- Có thể sử dụng dung lượng dư thừa để lưu trữ các thông tin kiểm tra chẵn lẻ, cho phép khôi phục lại thông tin trong trường hợp đĩa bị hỏng → an toàn thông tin
- 7 loại phổ biến (RAID 0 6)



3. Đĩa quang

- CD-ROM (Compact Disk ROM)
- CD-R (Recordable CD)
- CD-RW (Rewriteable CD)
- Dung lượng thông dụng 650MB
- - Ô CD-ROM
 - Ó CD-Writer: Ghi một phiên hoặc ghi nhiều phiên
 - Ô CD-RW
- Tốc độ đọc cơ sở 150KByte/s.
- Tốc độ bội, ví dụ: 48x, 52x,...

265



3. Đĩa quang (tiếp)

- DVD
 - Digital Video Disk: chỉ dùng trên ố đĩa xem video
 - Digital Versatile Disk: ổ trên máy tính
 - Ghi môt hoặc hai mặt
 - Một hoặc hai lớp trên một mặt
 - Thông dụng: 4,7GB/lớp

266



4. Flash Disk

- Thường kết nối qua cổng USB
- Không phải dạng đĩa
- Bộ nhớ bán dẫn cực nhanh (flash memory)
- Dung lượng tăng nhanh
- Thuân tiên

267



5.6. Bộ nhớ ảo (Virtual Memory)

- Khái niệm bộ nhớ ảo: là bộ nhớ bao gồm bộ nhớ chính và bộ nhớ ngoài mà được CPU coi như là một bộ nhớ duy nhất.
- Các kỹ thuật thực hiện bộ nhớ ảo:
 - Kỹ thuật phân trang: Chia không gian địa chỉ bộ nhớ thành các trang nhớ có kích thước bằng nhau và nằm liền kề nhau Thông dung: kích thước trang = 4KBytes
 - Kỹ thuật phân đoạn: Chia không gian nhớ thành các đoạn nhớ có kích thước thay đổi, các đoạn nhớ có thể gối lên nhau.



5.7. Hệ thống nhớ trên PC hiện nay

- Bộ nhớ cache: tích hợp trên chip vi xử lý
- Bộ nhớ chính: Tồn tại dưới dạng các mô-đun nhớ RAM
 - SIMM Single Inline Memory Module
 - 30 chân: 8 đường dữ liệu
 - 72 chân: 32 đường dữ liệu
 - DIMM Dual Inline Memory Module
 - 168 chân: 64 đường dữ liệu
 - RIMM Rambus DRAM

269



Hệ thống nhớ trên PC (tiếp)

- ROM BIOS chứa các chương trình sau:
 - Chương trình POST (Power On Self Test)
 - Chương trình CMOS Setup
 - Chương trình Bootstrap loader
 - Các trình điều khiển vào-ra cơ bản (BIOS)
- CMOS RAM:
 - Chứa thông tin cấu hình hệ thống
 - Đồng hồ hệ thống
 - Có pin nuôi riêng
- Video RAM: quản lý thông tin của màn hình
- Các loại bộ nhớ ngoài

270



Kiến trúc máy tính

Chương 6 HỆ THỐNG VÀO-RA

Nguyễn Kim Khánh

Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

271



Nội dung của chương 6

- 6.1. Tổng quan về hệ thống vào-ra
- 6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra
- 6.3. Nối ghép thiết bị ngoại vi
- 6.4. Các cổng vào-ra thông dụng trên PC



6.1. Tổng quan về hệ thống vào-ra

1. Giới thiệu chung

- Chức năng của hệ thống vào-ra: Trao đổi thông tin giữa máy tính với thế giới bên ngoài
- Các thao tác cơ bản:
 - Vào dữ liệu (Input)
 - Ra dữ liệu (Output)
- Các thành phần chính:
 - Các thiết bị ngoại vi
 - Các mô-đun vào-ra

273



Đặc điểm của vào-ra


- Tồn tại đa dạng các thiết bị ngoại vi khác nhau về:
 - Nguyên tắc hoạt động
 - Tốc đô
 - Khuôn dạng dữ liệu
- Tất cả các thiết bị ngoại vi đều chậm hơn CPU và RAM
- → Cần có các mô-đun vào-ra để nối ghép các thiết bị ngoại vi với CPU và bộ nhớ chính

274



2. Các thiết bị ngoại vi

- Chức năng: chuyển đổi dữ liệu giữa bên trong và bên ngoài máy tính
- Phân loai:
 - Thiết bị ngoại vi giao tiếp người-máy:
 Bàn phím, Màn hình, Máy in,...
 - Thiết bị ngoại vi giao tiếp máy-máy: gồm các thiết bị theo dõi và kiểm tra
 - Thiết bị ngoại vi truyền thông: Modem, Network Interface Card (NIC)





Các thành phần của thiết bị ngoại vi


- Bộ chuyển đổi tín hiệu: chuyển đổi dữ liệu giữa bên ngoài và bên trong máy tính
- Bộ đệm dữ liệu: đệm dữ liệu khi truyền giữa mô-đun vào-ra và thiết bị ngoại vi
- Khối logic điều khiển: điều khiển hoạt động của thiết bị ngoại vi đáp ứng theo yêu cầu từ mô-đun vào-ra

277



- Chức năng của mô-đun vào-ra:
 - Điều khiển và định thời
 - Trao đổi thông tin với CPU
 - Trao đổi thông tin với thiết bị ngoại vi
 - Đệm giữa bên trong máy tính với thiết bị ngoại vi
 - Phát hiện lỗi của thiết bị ngoại vi


278






Các thành phần của mô-đun vào-ra

- Thanh ghi đệm dữ liệu: đệm dữ liệu trong quá trình trao đổi
- Các cổng vào-ra (I/O Port): kết nối với thiết bị ngoại vi, mỗi cổng có một địa chỉ xác định
- Thanh ghi trạng thái/điều khiển: lưu giữ thông tin trạng thái/điều khiển cho các cổng vào-ra
- Khối logic điều khiển: điều khiển môđun vào-ra





Không gian địa chỉ của bộ xử lý (tiếp)
Một số bộ xử lý quản lý hai không gian địa chỉ tách biệt:

Không gian địa chỉ bộ nhớ: 2^N địa chỉ
Không gian địa chỉ vào-ra: 2^{N1} địa chỉ
Có tín hiệu điều khiển phân biệt truy nhập không gian địa chỉ
Tập lệnh có các lệnh vào-ra chuyên dụng

Ví dụ: Pentium (Intel)

không gian địa chỉ bộ nhớ = 2³² byte = 4GB
không gian địa chỉ vào-ra = 2¹⁶ byte = 64KB
Tín hiệu điều khiển

283

Lệnh vào-ra chuyên dụng: IN, OUT

b. Các phương pháp địa chỉ hoá cổng vào-ra

Vào-ra riêng biệt
(Isolated IO hay IO mapped IO)

Vào-ra theo bản đồ bộ nhớ
(Memory mapped IO)



Vào-ra riêng biệt

- Cổng vào-ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ vào-ra
- CPU trao đổi dữ liệu với cổng vào-ra thông qua các lệnh vào-ra chuyên dụng (IN, OUT)
- Chỉ có thể thực hiện trên các hệ thống có quản lý không gian địa chỉ vào-ra riêng biệt

285



Vào-ra theo bản đồ bộ nhớ

- Cổng vào-ra được đánh địa chỉ theo không gian địa chỉ bộ nhớ
- Vào-ra giống như đọc/ghi bộ nhớ
- CPU trao đổi dữ liệu với cổng vào-ra thông qua các lệnh truy nhập dữ liệu bộ nhớ
- Có thể thực hiện trên mọi hệ thống

28



6.2. Các phương pháp điều khiển vào-ra

- Vào-ra bằng chương trình (Programmed IO)
- Vào-ra điều khiển bằng ngắt (Interrupt Driven IO)
- Truy nhập bộ nhớ trực tiếp DMA (Direct Memory Access)

287



1. Vào-ra bằng chương trình


- Nguyên tắc chung: CPU điều khiển trực tiếp vào-ra bằng chương trình:
 - Kiểm tra trạng thái của thiết bị ngoại vi
 - Phát tín hiệu điều khiển đọc/ghi
 - Trao đổi dữ liệu



Hoạt động của vào-ra bằng chương trình

- CPU yêu cầu thao tác vào-ra
- Mô-đun vào-ra thực hiện thao tác
- Mô-đun vào-ra thiết lập các bit trạng thái
- CPU kiểm tra các bit trạng thái:
 - Nếu chưa sẵn sàng thì quay lại kiểm tra
 - Nếu sẵn sàng thì chuyển sang trao đổi dữ liệu với mô-đun vào-ra

289





Đặc điểm


- Vào-ra do ý muốn của người lập trình
- CPU trực tiếp điều khiển vào-ra
- CPU đợi mô-đun vào-ra → tiêu tốn thời gian của CPU


291





2. Vào-ra điều khiển bằng ngắt


- Nguyên tắc chung:
 - CPU không phải đợi trạng thái sẵn sàng của mô-đun vào-ra, CPU thực hiện một chương trình nào đó
 - Khi mô-đun vào-ra sẵn sàng thì nó phát tín hiệu ngắt CPU
 - CPU thực hiện chương trình con vào-ra tương ứng để trao đổi dữ liệu
 - CPU trở lại tiếp tục thực hiện chương trình đang bị ngắt














Kiểm tra vòng bằng phần cứng (tiếp)

- CPU phát tín hiệu chấp nhận ngắt (INTA) đến mô-đun vào-ra đầu tiên
- Nếu mô-đun vào-ra đó không gây ra ngắt thì nó gửi tín hiệu đến mô-đun kế tiếp cho đến khi xác định được mô-đun gây ngắt
- Mô-đun vào-ra gây ngắt sẽ đặt vector ngắt lên bus dữ liêu
- CPU sử dụng vector ngắt để xác định nơi chứa chương trình con điều khiển ngắt
- Thứ tự các mô-đun vào-ra kết nối trong chuỗi xác định thứ tự ưu tiên

298





Đặc điểm của vào-ra điều khiển bằng ngắt


- Có sự kết hợp giữa phần cứng và phần mềm
 - Phần cứng: gây ngắt CPU
 - Phần mềm: trao đổi dữ liệu
- CPU trực tiếp điều khiển vào-ra
- CPU không phải đợi mô-đun vào-ra -> hiệu quả sử dụng CPU tốt hơn



3. DMA (Direct Memory Access)

- Vào-ra bằng chương trình và bằng ngắt do CPU trực tiếp điều khiển:
 - Chiếm thời gian của CPU
 - Tốc độ truyền bị hạn chế vì phải chuyển qua CPU
- Để khắc phục dùng DMA
 - Thêm mô-đun phần cứng trên bus → DMAC (Controller)
 - DMAC điều khiển trao đổi dữ liệu giữa môđun vào-ra với bô nhớ chính

301





Các thành phần của DMAC

- Thanh ghi dữ liệu: chứa dữ liệu trao đổi
- Thanh ghi địa chỉ: chứa địa chỉ ngăn nhớ dữ liệu
- Bộ đếm dữ liệu: chứa số từ dữ liệu cần trao đổi
- Logic điều khiển: điều khiển hoạt động của DMAC

Hoạt động DMA


- CPU "nói" cho DMAC
 - Vào hay Ra dữ liệu
 - Địa chỉ thiết bị vào-ra (cổng vào-ra tương ứng)
 - Địa chỉ đầu của mảng nhớ chứa dữ liệu → nạp vào thanh ghi địa chỉ
 - Số từ dữ liệu cần truyền → nạp vào bộ đếm dữ liệu
- CPU làm viêc khác
- DMAC điều khiển trao đổi dữ liêu
- Sau khi truyền được một từ dữ liệu thì:
 - nội dung thanh ghi địa chỉ tăng
 - nội dung bộ đếm dữ liệu giảm
- Khi bộ đếm dữ liệu = 0, DMAC gửi tín hiệu ngắt CPU để báo kết thúc DMA


301




Các kiểu thực hiện DMA

- DMA truyền theo khối (Block-transfer DMA):
 DMAC sử dụng bus để truyền xong cả khối
 dữ liệu
- DMA lấy chu kỳ (Cycle Stealing DMA): DMAC cưỡng bức CPU treo tạm thời từng chu kỳ bus, DMAC chiếm bus thực hiện truyền một từ dữ liêu.
- DMA trong suốt (Transparent DMA): DMAC nhận biết những chu kỳ nào CPU không sử dụng bus thì chiếm bus để trao đổi một từ dữ liệu.









Đặc điểm của DMA

- CPU không tham gia trong quá trình trao đổi dữ liệu
- DMAC điều khiển trao đổi dữ liệu giữa bộ nhớ chính với mô-đun vào-ra (hoàn toàn bằng phần cứng)→ tốc độ nhanh
- Phù hợp với các yêu cầu trao đổi mảng dữ liệu có kích thước lớn

309



4. Kênh vào-ra hay là bộ xử lý vào-ra

- Việc điều khiển vào-ra được thực hiện bởi một bộ xử lý vào-ra chuyên dụng
- Bộ xử lý vào-ra hoạt động theo chương trình của riêng nó
- Chương trình của bộ xử lý vào-ra có thể nằm trong bộ nhớ chính hoặc nằm trong một bộ nhớ riêng
- Hoạt động theo kiến trúc đa xử lý

310



6.3. Nối ghép thiết bị ngoại vi

- 1. Các kiểu nối ghép vào-ra
- Nối ghép song song
- Nối ghép nối tiếp





2. Các cấu hình nối ghép

Diểm tới điểm (Point to Point)

Thông qua một cổng vào-ra nối ghép với một thiết bị ngoại vi

Diểm tới đa điểm (Point to Multipoint)


Thông qua một cổng vào-ra cho phép nối ghép được với nhiều thiết bị ngoại vi

Ví dụ:


SCSI (Small Computer System Interface): 7 hoặc 15 thiết bị


USB (Universal Serial Bus): 127 thiết bị


IEEE 1394 (FireWire): 63 thiết bị
















SIMD (tiếp)

- Đơn dòng lệnh điều khiển đồng thời các phần tử xử lý PE (processing elements)
- Mỗi phần tử xử lý có một bộ nhớ dữ liệu riêng LM (local memory)
- Mỗi lệnh được thực hiện trên một tập các dữ liêu khác nhau
- Các mô hình SIMD
 - Vector Computer
 - Array processor

321





- Một luồng dữ liệu cùng được truyền đến một tập các bộ xử lý
- Mỗi bộ xử lý thực hiện một dãy lệnh khác nhau.
- Không tồn tại máy tính thực tế
- Có thể có trong tương lai


322



- Tập các bộ xử lý
- Các bộ xử lý đồng thời thực hiện các dãy lệnh khác nhau trên các dữ liệu khác nhau
- Các mô hình MIMD
 - Multiprocessors (Shared Memory)
 - Multicomputers (Distributed Memory)









- Một máy tính có n >= 2 bộ xử lý giống nhau
- Các bộ xử lý dùng chung bộ nhớ và hệ thống vào-ra
- Thời gian truy cập bộ nhớ là bằng nhau với các bộ xử lý
- Tất cả các bộ xử lý chia sẻ truy nhập vào-ra
- Các bộ xử lý có thể thực hiện chức năng giống nhau
- Hệ thống được điều khiển bởi một hệ điều hành phân tán

иги điểm của SMP

- Hiệu năng
 - Các công việc có thể thực hiện song song
- Tính sẵn dùng
 - Các bộ xử lý có thể thực hiện các chức năng giống nhau, vì vậy lỗi của một bộ xử lý sẽ không làm dừng hệ thống
- Khả năng mở rộng
 - Người sử dụng có thể tăng hiệu năng bằng cách thêm bộ xử lý

328



- Nhiều máy tính được kết nối với nhau bằng mạng liên kết tốc độ cao (~ Gbps)
- Mỗi máy tính có thể làm việc độc lập
- Mỗi máy tính được gọi là một node
- Các máy tính có thể được quản lý làm việc song song theo nhóm (cluster)
- Toàn bộ hệ thống có thể coi như là một máy tính song song

