Software Engineering 2

Praktikum zum Thema

Entwicklung verteilter Echtzeitsysteme

Kurzeinführung IO Mapped IO

## Einführung

#### Fragestellung:

- Wie kann ein Programm / die CPU auf Devices zugreifen?
- Devices sind HW Bausteine, die Zusatzfunktionen zur Verfügung stellen (z.B. Timer, Schnittstellen zur Umwelt - s. Kaffeemaschine aus der Einführung).
- ➤ Ohne diese Devices kann ein Rechner nicht mit seiner Umwelt kommunizieren (z.B. keine Steuerungsaufgaben durchführen, keine Daten übertragen, keine Ausgabe erzeugen, keine Daten einlesen, ...).

### Low Level Zugriffe via I/O Mapped:

- ➤ Die "Register der Devices" werden über einen separaten Adressraum angesprochen.
- Alternative: Memory Mapped: s. Vorlesung

## I/O Protokolle und Konsequenzen

- ➤ Ein Device hat Daten-, Status- und Kontrollregister.
- ➤Über diese Register wird oftmals ein Device spezifisches Protokoll gefahren.
- ➤ Typisches Beispiel:
  - Eine Device hat ein Status- und ein Datenregister.
  - Die CPU schreibt Daten in das Datenregister.
  - Über ein Status Bit wird die CPU informiert, ob die Daten fehlerfrei bearbeitet wurden.
  - > Die CPU muss auf die "Antwort" im Statusregister warten.
- Im allgemeinen ist die CPU um ein Vielfaches schneller als das Device. Wie wartet die CPU auf die "Antwort" im Statusregister (s. Interrupt Behandlung)?
  - Polling (Problem: CPU kann nicht für andere Aufgaben genutzt werden)
  - ➤ Interrupt (Problem: ggf. Overhead für Interrupt, Probleme mit Realtime Anforderungen)
  - ➤ **Timer & Polling**: Es wird ein zyklischer Timer Interrupt erzeugt. Bei jedem Timer Interrupt werden die entsprechenden Statusregister der Devices abgefragt.

## I/O Mapped Devices (I/O-adressierbare Bausteine)

- ➤ Die Devices haben einen eigenen Adressraum (I/O Adressraum) sie werden nicht über Hauptspeicheradressen angesprochen.
- ➤ Der Programmierer greift auf das I/O Mapped Device über spezielle Befehle (Funktionen) zu (in8, in16, in32, out8, out16, out32). Diese werden letztlich auf entsprechende Maschinenbefehle abgebildet.
- ➤ Das Device wirkt wie eine "intelligente Speicherstelle" aus dem I/O Adressraum und führt eine HW-Funktion aus.

# **Beispiel: Programmierung von I/O Mapped Devices**

HW-Funktion sei C=A+B


➤ Der Baustein hat die Basisadresse 0x0200

➤ Die Register der Bausteins

➤ Offset 0x00 : Parameter A

➤ Offset 0x01 : Parameter B

➤ Offset 0x02 : Ergebnis der Addition (Register C)



## Beispiel: Programmierung von I/O Mapped Devices (Fortsetzung)

```
#include <inttypes.h>
#include <sys/neutrino.h>
#include <hw/inout.h>
#define adder base addr (0x0200)
#define adder reg a (adder base addr + 0x00)
#define adder reg b (adder_base_addr + 0x01)
#define adder reg c (adder base addr + 0x02)
uint8 t do add( uint8 t op1, uint8 t op2 ){
   uint8 t resu;
                                              Dieser Funktionsaufruf
   ThreadCtl(NTO TCTL IO, 0); —
                                            liefert die Zugriffsrechte für
   out8 (adder reg a, op1);
                                              die in und out Befehle
   out8 (adder reg b, op2);
   resu = in8(adder reg c);
   return (resu);
}//do add
printf("3+7 = %d\n", do add(3,7));
```

# Programmierung der I/O Karten im Praktikum

#### **Situation**

- Sie müssen die Analoge und Digitale I/O Karte programmieren.
- Datenblätter gibt es bei Herrn Lohmann, auf der HomePage zur SY Vorlesung oder im Netz unter

http://www.accesio.com/manuals/104-dio-48s.pdf http://www.accesio.com/manuals/104-aio12-8.pdf

- Damit Sie auf I/O Ports zugreifen können, brauchen Sie die Berechtigung vom OS. Diese erhalten Sie über den Funktionsaufruf ThreadCtl(\_NTO\_TCTL\_IO, 0)
- Lesen Sie die Datenblätter, das soll im Praktikum ebenfalls geübt werden.

## **Zugriff Digital I/0**

#### Beispiel: