Laboratorio di Programmazione di Sistema Fondamenti dei Linguaggi Assembly 1

Luca Forlizzi, Ph.D.

Versione 23.1



Luca Forlizzi, 2023

© 2023 by Luca Forlizzi. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.

- I *linguaggi macchina* (*LM*) sono i linguaggi eseguiti dalle CPU (ovvero le abstract machine di livello 2)
- Dato un programma P scritto in linguaggio C (il linguaggio di alto livello di riferimento in LPS), in LPS interessa capire la forma e la struttura di un programma P', scritto in un LM, che traduce correttamente P, e come P' viene eseguito da una CPU
- Come è noto, le istruzioni dei LM sono stringhe binarie, ovvero sequenze di cifre binarie
- Poiché è difficile per gli umani leggere e scrivere stringhe binarie senza commettere errori, vengono definiti dei linguaggi che hanno una semantica identica, o molto simile, a quelle dei LM ma i cui comandi hanno una sintassi più facilmente leggibile, scrivibile e memorizzabile dagli esseri umani, chiamati linguaggi assembly (ASM)


- Esistono molteplici *LM*, diversi tra loro semanticamente
- Dato un LM, si definisce un corrispondente linguaggio assembly, le cui istruzioni hanno una semantica equivalente a quelle del LM
- Poiché sono semanticamente molto simili, studiare un linguaggio ASM permette di conoscere anche la semantica del corrispondente LM

- Poiché esistono molteplici LM diversi tra loro e poiché ciascun ASM deve avere semantica identica o molto simile a quella del corrispondente LM, non è possibile definire un singolo ASM che corrisponda a due o più LM diversi tra loro
- Dunque esistono anche molteplici linguaggi assembly, diversi e incompatibili (o parzialmente compatibili) tra loro
- Tuttavia i concetti fondamentali, la sintassi e la semantica di diversi ASM sono abbastanza simili
- Ciò consente di studiarli con una prospettiva generale, ma facendo riferimento ad esempi concreti, il che ci permetterà di presentare modi diversi di definire linguaggi assembly e relativi programming model

- Le architetture dei linguaggi assembly sono chiamate Assembly Language Programming Model (ASM-PM)
- I linguaggi ASM seguono il paradigma imperativo: un programma è una sequenza di comandi, detti istruzioni, che effettuano operazioni su dati che sono disponibili in alcuni dispositivi di memorizzazione
- I dispositivi di memorizzazione giocano un ruolo analogo a quello che hanno le variabili negli HLL

- In LPS viene presentato un modello concettuale che definisce un computer come un dispositivo di calcolo strutturato in 6 livelli di astrazione, indicati con i numeri da 0 a 5
- Ad ogni livello troviamo una abstract machine M_i che esegue comandi di un linguaggio L_i , offrendo servizi ai livelli superiori

- Una abstract machine di livello i>0 viene implementata combinando abstract machine dei livelli sottostanti, ovvero utilizzando uno o più linguaggi L_h , dove h< i
- L'esecuzione di un programma scritto in un linguaggio L_i di livello i, con i > 0, può avvenire
 - traducendo il programma in uno equivalente scritto in un linguaggio L_h di livello h < i
 - oppure utilizzando un interprete scritto in un linguaggio L_h di livello h < i
 - se h > 0, per eseguire il programma scritto in L_h si ripete quanto fatto per quello scritto in L_i



- È importante sottolineare che gli *HLL* (linguaggi di livello 5) sono relativamente indipendenti dai linguaggi dei livelli sottostanti, mentre tra linguaggi dei livelli 2, 3 e 4 sussistono legami molto stretti
- Infatti, un programma scritto in un HLL può essere tradotto o interpretato in differenti linguaggi di livello inferiore
- Di solito, invece, si traduce o interpreta da un certo linguaggio di livello 4 in uno specifico linguaggio di livello 3
- Allo stesso modo, si traduce o interpreta da un certo linguaggio di livello 3 in uno specifico linguaggio di livello 2

- Si discuterà ora come sia possibile e utile, per agevolare la comprensione dei contenuti di LPS, concentrare l'attenzione su 3 soli livelli di astrazione
- Innanzitutto, in LPS non vengono studiati i livelli 0 e 1 in quanto tipicamente eseguono programmi hardware, quindi non modificabili
- Quindi, dato un programma P scritto in linguaggio C (il linguaggio di alto livello di riferimento in LPS), interessa capire la forma e la struttura di un programma P', scritto in un LM, che traduce correttamente P, e come P' viene eseguito da un dispositivo di elaborazione di livello 2

- In molte implementazioni del linguaggio C si ha che:
 - un programma C viene tradotto in un programma scritto in un linguaggio di livello 4 equivalente
 - il programma di livello 4 viene tradotto in un programma scritto in un linguaggio di livello 3
 - il programma di livello 3 viene parzialmente interpretato da una abstract machine di livello 2
- Poiché in LPS si concentra l'attenzione sugli aspetti fondamentali del linguaggio C, è possibile trascurare, in molti casi, anche il livello 3 (oltre ai livelli 0 e 1), per la ragione che ora verrà spiegata

- In ciascuno dei livelli 5, 4 e 3 possiamo distinguere dei servizi di base e dei servizi avanzati
- I servizi di base sono quelli fondamentali per la scrittura di un programma, quali
 - definire strutture dati elementari
 - effettuare calcoli elementari su dati interi o floating point
 - controllare la successione delle istruzioni eseguite
- Tra i servizi comunemente considerati avanzati troviamo
 - definire strutture dati sofisticate
 - effettuare operazioni I/O
 - effettuare calcoli complessi
- Tutti i servizi offerti dal livello 2, invece, sono servizi di base:

 a tale livello i servizi avanzati non esistono e qualsiasi compito
 deve essere svolto con complessi programmi che usano solo
 servizi basilari

 A grandi linee troviamo una corrispondenza concettuale tra le componenti dei linguaggi ai diversi livelli

Livello	Servizi base	Servizi avanzati
5	C Language	C Library
4	ASM	ASM-API
3	LM*	system call
2	LM	

 La corrispondenza concettuale tra i linguaggi si rispecchia in come vengono effettuate la traduzione o l'interpretazione

Livelli	Costrutto	Traduzione/interpretazione
$5 \rightarrow 4$	costrutto C Language	programma <i>ASM</i> , di rado
		qualche comando ASM-API
5 → 4	costrutto C Library	programma ASM e ASM- API
4 → 3	singola istruzione ASM	poche (tipicamente da 1 a 3) istruzioni <i>LM</i> *
4 → 3	comando ASM-API	programma LM* e system call
$3 \rightarrow 2$	singola istruzione <i>LM</i> *	una istruzione <i>LM</i>
$3 \rightarrow 2$	singola <i>system call</i>	programma <i>LM</i>

 Si ha una corrispondenza analoga tra le componenti delle architetture ai diversi livelli

Livello	Servizi base	Servizi avanzati
5	freestanding	parti di hosted C Standard non
	C Standard	contenute in freestanding C Stan-
		dard
4	ASM-PM	ASM-API architecture
3	ISA*	operating system architecture
2	ISA	


- In LPS ci si concentra sulle componenti dei linguaggi che offrono i servizi base, mentre quelle che offrono servizi avanzati verranno studiate in Sistemi Operativi con Laboratorio
- Proprio il fatto che in LPS si studiano in prevalenza servizi base, permette, di solito, di non considerare il livello 3
- La ragione dipende dalla particolare relazione tra i livelli 3 e 2

- Il livello 3, del sistema operativo, è un livello ibrido, in quanto i servizi di base che esso offre sono simili (in molti casi uguali) a quelli del livello 2
- Relazione tra LM* e LM
 - nella maggioranza dei casi, un'istruzione di LM* è identica, sia nella sintassi che nella semantica, ad un'istruzione LM
 - vi sono rare eccezioni
 - alcune istruzioni di LM* sono istruzioni di LM con leggere modifiche determinate dal sistema operativo
 - alcune istruzioni di LM non sono disponibili in LM*
- Trascurando le eccezioni, si può dire che il livello 3 "espone" il livello 2, rendendolo accessibile dai livelli superiori

- Dunque, in relazione al livello 3, si ha la seguente situazione
 - in LPS non vengono studiati i servizi avanzati del livello 3, quindi non serve studiare la componente system call di un linguaggio di livello 3
 - un LM* (ovvero la componente che fornisce i servizi base di un linguaggio di livello 3) è uguale o molto simile a un LM, quindi è sufficiente studiare LM
- Questa situazione giustifica il fatto che in LPS si trascura, nella maggior parte delle situazioni, il livello 3
- Ciò equivale a considerare computer privi di sistema operativo, cosa che spesso si verifica anche in pratica, nel mondo dei sistemi embedded

- È stato introdotto un modello concettuale di computer come dispositivo di calcolo strutturato in 6 livelli di astrazione
- Tuttavia in LPS non vengono studiati i livelli della Logica Digitale, della Microarchitettura e del Sistema Operativo
- In questa situazione è utile prendere in considerazione anche un modello di computer <u>semplificato</u> composto da soli 3 livelli di astrazione

 Quando non diversamente specificato, quindi, si farà riferimento ad un modello di computer semplificato composto da soli 3 livelli di astrazione, che usa il Linguaggio C come linguaggio di livello 5



- Come abbiamo detto, il linguaggio C e la sua architettura sono indipendenti dagli ASM e dagli ASM-PM
 - Un programma C può essere tradotto o interpretato mediante ASM diversi
 - Anzi, in linea di principio un programma C potrebbe essere tradotto o interpretato mediante qualunque ASM
- Al contrario, ogni ASM-PM A corrisponde ad una specifica ISA I, in quanto l'ASM definito dal primo ha una semantica molto simile a quella del LM definito dalla seconda
 - I programmi scritti nell'ASM descritto da A vengono di norma eseguiti traducendoli nel LM descritto da I
 - L'abstract machine di A e quella di I hanno struttura e funzionamento molto simili

- Di norma chi realizza una CPU definisce sia la ISA che la CPU implementa, sia l'ASM-PM corrispondente a tale ISA
- Poiché un ASM-PM e la corrispondente ISA presentano in genere poche differenze, a parte la sintassi dei rispettivi linguaggi, di solito vengono chiamati con lo stesso nome da chi li definisce
- Tuttavia le implementazioni di una ISA e quelle di un ASM-PM sono dispositivi concreti ben diversi tra loro
 - Una ISA viene implementata in hardware da una CPU
 - Un ASM-PM viene implementato da un traduttore (software) che ne trasforma i programmi ASM in programmi LM equivalenti e da una CPU (hardware)
- Inoltre, per semplicità, i produttori di CPU tendono ad usare lo stesso nome sia per indicare un'architettura che per indicare la abstract machine descritta da tale architettura

- Ciascuna implementazione di un'architettura, può fornire delle estensioni al linguaggio definito dall'architettura, ovvero dei costrutti che mettono a disposizione degli utenti servizi aggiuntivi
- Ciò accade molto spesso nel caso degli ASM-PM, in quanto essi vengono di solito definiti solo in riferimento alla ISA di una CPU, ma le implementazioni degli ASM-PM devono operare nel contesto dell'intero computer
- Dunque molte delle estensioni definite da implementazioni di ASM-PM sono indispensabili per l'utilizzo pratico delle implementazioni stesse

Modi di Funzionamento

- La abstract machine M definita da un ASM-PM, può avere diversi modi di funzionamento
- Le principali tipologie di modi di funzionamento sono:
 - RUN *M* esegue continuamente istruzioni, in modo sequenziale o parallelo
 - HALT *M* non esegue istruzioni né operazioni di altro tipo, fino a che qualche evento esterno non modifica il modo di funzionamento
 - TRACE *M* è bloccata in attesa di un segnale esterno; non appena esso arriva, esegua una singola istruzione e torna a bloccarsi rimanendo nello stesso modo di funzionamento
 - OFF M è spenta

Modi di Funzionamento

- Spesso una abstract machine M è dotata di più modi di funzionamento di tipo RUN, con caratteristiche diverse
- Ciò è particolarmente utile per permettere la realizzazione di sistemi operativi in cui determinate risorse del sistema sono accessibili o meno a seconda del modo di funzionamento in cui si trova il dispositivo
- I modi di funzionamento nei quali M può utilizzare tutte le sue risorse e capacità vengono chiamati privileged o kernel o supervisor
- I modi di funzionamento nei quali le risorse di *M* sono deliberatamente limitate, vengono chiamati *user*
- Alcune abstract machine possiedono diversi modi di tipo user, con caratteristiche e limitazioni differenti

Architetture di Riferimento in LPS

- Per illustrare le caratteristiche degli ASM e degli ASM-PM associati, faremo riferimento a due esempi specifici
 - M68000 Esempio di famiglia di architetture progettate in base alla filosofia CISC
 - MIPS Esempio classico di famiglia di architetture progettate in base alla filosofia RISC
- Ciò ci consentirà di mostrare, attraverso esempi reali, soluzioni progettuali differenti
- Per esigenze di sintesi, in LPS verranno omessi molti dettagli delle due architetture
- Per maggiori informazioni
 - Esempi ed esercizi
 - Documentazione ufficiale di M68000 e MIPS32



- M68000 è il nome di una famiglia di ISA e di una famiglia di ASM-PM commerciali, in origine progettate e implementate dalla divisione semiconduttori di Motorola, che oggi è una compagnia indipendente chiamata NXP
- La prima architettura della famiglia M68000 è denominata MC68000 e fu introdotta nel 1979, insieme alla sue prime implementazioni
- MC68000 è stata una delle prime ISA a 32 bit disponibili sul mercato e veniva considerata all'epoca lo stato dell'arte delle ISA per CPU a singolo chip



- La famiglia M68000 non viene più sviluppata; tuttavia molte idee e soluzioni sviluppate con M68000 sono alla base di una nuova famiglia di architetture denominata ColdFire
- Le architetture ColdFire, pur essendo simili a quelle di M68000, hanno, rispetto a esse, un grado di compatibilità basso; proprio per questo vengono considerate una famiglia diversa
- Le CPU che implementano architetture della famiglia ColdFire sono usate in processori embedded e microcontrollori prodotti da NXP

Principali versioni di M68000

Anno	Nome	Innovazioni principali nella ISA	
1979	MC68000	prima versione, fino a 2 ²⁴ byte di memoria principale	
1982	MC68010	supporto per la virtualizzazione potenziato	
1984	MC68020	fino a 2 ³² byte di memoria principale	
		cache per le istruzioni di 256 byte	
		istruzioni per moltiplicazioni e divisioni con operandi di dimen-	
		sioni maggiori	
		istruzioni per gestione bit-field	
		ulteriori modi di indirizzamento	
1987	MC68030	2 cache separate per dati e istruzioni da 256 byte ciascuna	
		unità di gestione della memoria integrata	
1990	MC68040	cache di 4 KB ciascuna	
		unità floating-point integrata	
199?	CPU32	modulo CPU all'interno dei SOC M68300	
		estensione di MC68000 con alcune caratteristiche di MC68020	
1994	MC68060	cache di 8 KB ciascuna	
		ISA superscalare	

 In LPS utilizzeremo prevalentemente MC68000, con alcuni riferimenti ad altre versioni



- Le implementazioni di M68000 furono dapprima impiegate, negli anni 80, in workstation basate su Unix
- Successivamente, con il calare dei costi, furono le CPU di molti personal computer degli anni 80 e 90, di stampanti, consolle, palmari e calcolatrici scientifiche
- Alcuni prodotti commerciali di successo che utilizzano implementazioni di M68000

```
workstation SGI, Sun, Apollo, Next
PC Lisa, Macintosh, Amiga, Atari ST
calcolatrici TI-89, TI-92
palmari Palm Pilot
consolle Sega Mega Drive, Sega Saturn (come coprocessori)
```

- Nell'introduzione della lezione, si è detto che
 - Ci sono poche differenze semantiche tra le architetture e abstract machine di livello 2 e quelle di livello 4 a loro legate, tanto che i produttori di CPU tendono ad usare gli stessi nomi
 - Tuttavia le implementazioni delle architetture di livello 2 e quelle di livello 4 sono dispositivi concreti ben diversi tra loro
- Chiariamo attraverso un esempio relativo ad M68000
- Con M68000 si denota sia una famiglia di ASM-PM sia una di ISA, che comprendono, tra le altre, l'architettura MC68000
- Con MC68000 si denota sia un *ASM-PM* sia una *ISA*, delle quali esistono numerose implementazioni

- Un esempio di implementazione della ISA MC68000 è la CPU MC68000P8
- Il nome di tale CPU ne codifica le caratteristiche principali: oltre alla ISA sono indicate la tecnologia microelettronica con cui è realizzata, il range di temperature a cui opera, la forma del contenitore del chip (DIP plastico 64 pin), la frequenza operativa massima (8Mhz), la tensione di alimentazione (5V)
- Si noti che la ISA, è del tutto indipendente dalle altre caratteristiche, in quanto esse non hanno impatto sul LM della CPU; altre implementazioni di MC68000 possono differire da MC68000P8 relativamente a tali caratteristiche, ma sono comunque compatibili con tale CPU perché eseguono allo stesso modo i programmi

- Un esempio di implementazione dell'ASM-PM MC68000 è invece il software ASM-One eseguito su una CPU che implementa la ISA MC68000
- ASM-One è un traduttore, dotato di IDE, dell'ASM di MC68000 disponibile per computer della famiglia Amiga
- I computer Amiga impiegano CPU che implementano una delle ISA della famiglia M68000; diversi modelli di Amiga hanno una CPU che implementa MC68000
- Quando sarà necessario utilizzare dettagli del linguaggio ASM non definiti dagli ASM-PM M68000, faremo riferimento a ASM-One
- Indichiamo con il nome MC68000-ASM1, il linguaggio ASM definito da MC68000 con le estensioni di ASM-One



- MIPS è il nome di una famiglia di ISA e di una famiglia di ASM-PM commerciali, progettate da MIPS Technologies Inc. (ex MIPS Computer System Inc.)
- MIPS Technologies Inc. è attualmente una sussidiaria di Imagination Technologies, e si limita esclusivamente alla progettazione di architetture MIPS, vendendo ad altre aziende i diritti di realizzare implementazioni
- La prima architettura della famiglia MIPS è chiamata MIPS I e fu introdotta nel 1985 assieme alle sue prime implementazioni

- Le ISA MIPS sono uno degli esempi più classici e rappresentativi della filosofia di progettazione RISC
- Esse sono (relativamente) semplici e lineari e per questo motivo sono molto utilizzate nella didattica, ad esempio nel testo "Struttura e progetto dei calcolatori" [PH]
- Il Prof. Hennessy, uno degli autori di [PH], è stato tra i fondatori di MIPS Computer Systems Inc.

Principali versioni di MIPS

Anno	Nome	Lunghezza di indirizzi e registri	Innovazioni e peculiarità principali nella ISA
1985	MIPS I	32	prima versione di MIPS
1989	MIPS II	32	istruzioni indivisibili di lettura/modifica memoria predizione dei salti, con relative istruzioni
1991	MIPS III	64	istruzioni trasferimento dati a 64 bit istruzioni per operazioni aritmetico-logiche a 64 bit
1994	MIPS IV	64	unità floating-point migliorata
1999	MIPS32	32	istruzioni moltiplicazione/divisione a 3 operandi istruzioni di moltiplicazione-somma
1999	MIPS64	64	istruzioni trasferimento dati a 64 bit istruzioni per operazioni aritmetico-logiche a 64 bit
2002	MIPS32r2	32	gestione eccezioni potenziata
2002	MIPS64r2	64	istruzioni di gestione bit-field
2010	MIPS32r3	32	• istruzioni microMIPS di 16 bit
	MIPS64r3	64	• ISTRUZIONI MICTOIVIN'S QI 10 DIT
2014	MIPS32r6 MIPS64r6	32 64	aggiunte/rimosse/modificate istruzioni scarsa compatibilità con versioni precedenti

 In LPS utilizzeremo prevalentemente MIPS32, con alcuni riferimenti ad altre versioni a 32 bit



- Le CPU MIPS sono oggi molto usate in sistemi embedded quali dispositivi di rete, console per videogame, set-top box
- Negli anni 80 e 90, furono impiegate anche in workstation ad uso scientifico e supercomputer
- Alcuni prodotti commerciali di successo che utilizzano implementazioni di MIPS

workstation SGI Indigo, DECstation 3100, DECstation 5000 supercomputer NEC Cenju-4, SGI Onyx

embedded Dreambox (molti modelli), Broadcom SoC consolle Playstation, Playstation Portable e Playstation 2, Nintendo 64

automobili Tesla Model S

- Un esempio di implementazione dell'ASM-PM MIPS32 è MARS
- MARS è un simulatore di una semplice ISA MIPS32, realizzato in Java
- MARS comprende anche un IDE per la programmazione in ASM
- Quando sarà necessario utilizzare dettagli del linguaggio ASM non definiti dagli ASM-PM MIPS, faremo riferimento a MARS
- Indichiamo con il nome MIPS32-MARS, il linguaggio ASM definito da MIPS32 con le estensioni di MARS