Architettura degli Elaboratori

Federico Matteoni

Indice

1 Introduzione				
2	Cosa riguarda il corso	:		
3	Struttura a livelli 3.1 Macchine Virtuali			
4	Assembler D-RISC			
5 Reti Combinatorie				
	5.1 Algebra Booleana			
	5.1.1 AND			
	5.1.2 OR			
	5.1.3 NOT			
	5.2 Tecnica della Somma di Prodotti, o codifica degli 1			

1 Introduzione

Appunti del corso di Architettura degli Elaboratori presi a lezione da Federico Matteoni.

Prof.: Maurizio Bonuccelli, maurizio.angelo.bonuccelli@unipi.it Riferimenti web:

- http://pages.di.unipi.it/bonuccelli/aeb.html
- didawiki.cli.di.unipi.it/doku.php/informatica/ae/start

Ricevimento: Martedì 10-12, stanza 294 DE

Esame: scritto ($closed\ book$) e orale. I compitini sono validi solo per la sessione invernale (gen-feb)

Libri

- M. Vanneschi Architettura degli Elaboratori, Pisa University Press
- D. A. Patterson Computer Organization & Design The Hardware/Software Interface

2 Cosa riguarda il corso

Consiste in come sono fatti pe internamento da un punto di vista di sottosistemi senza scendere nei dettagli elettrici. Il corso è diviso in quattro parti:

- Fondamenti e strutturazione firmware (I Compitino)
- Macchina assembler (D-RISC) e processi
- Architetture General-Purpose
- Architetture parallele (II Compitino)

3 Struttura a livelli

Quando voglio costruire qualcosa di complesso lo faccio a pezzi, partendo da comp elementari messe insieme o studiate ad altro livello, messe ulteriorimente insieme ecc.

Ogni livello lo chiameremo **macchina virtuale** o MV, seguito da un numero che indica il numero di livello. Due approcci fondamentali:

- Linguistico: stabilisce i livelli in base ai linguaggi usati
- Funzionale: stabilisce i livelli in base a cosa fanno

3.1 Macchine Virtuali

[disegno]

 MV_i realizza politica P_i con linguaggio L_i e risorse R_i .

Utilizza le funzionalità che il livello MV_{i-1} (primitive) fornisce attraverso l'interfaccia

Supporto a tempo di esecuzione o Runtime Support: insieme dei livelli sottostanti. Nell'esempio, MVi ha come runtime support i livelli MVi-1 ... MV0. Una macchina virtuale è modulare perché devo poterla modificare, deve essere portabile (riutilizzabile in più contesti possibili).

MV₄ Applicazioni

L₄: Java, C R₄: costrutti

Interfaccia: chiamate di sistema

 \mathbf{MV}_3 Sistema Operativo

 L_3 : C

R₃: variabili condivise, risorse condivise

Interfaccia: istruzioni assembler

MV₂ Macchina assembler L₂: assembler (D-RISC)

R₂: registri, memoria, canali di comunicazione

Interfaccia: istruzioni firmware per l'assembler

 \mathbf{MV}_1 Firmware \mathbf{L}_1 : microlinguaggio

R₁: sommatore, commutatore

Interfaccia: hardware

 MV_0 Hardware

 L_0 : funzionamento dei circuiti elettronici

R₀: circuiti elettronici elemntari (AND, OR, NOT)

Il corso riguarderà principalmente i livelli $MV_2 \to MV_0$ incluse, comprese le istruzioni assembler.

Il livello firmware sarà fatto da **memoria**, **processore** e **dispositivi I/O**. I/O comunica bilaterale con memoria e Processore comunica bilaterale con memoria. Opzionalmente I/O comunica bilaterale direttamente con processore. Questa è l'architettura standard in maniera estremamente semplicistica. Vedremo processore e memoria, non i dispositivi I/O perché troppo complessi.

3.2 Compilazione vs Interpretazione

Compilatore: è statico, vedendo tutto il codice può ottimizzarlo. Sostanzialmente è l'opera di un traduttore, che può leggersi il testo più volte per tradurlo alla perfezione.

Interprete: è **dinamico**, quindi non può ottimizzare. Il firmware riceve un'istruzione alla volta quindi la interpreta.

Entrambe servono per tradurre il codice sorgente nel programma oggetto o eseguibile.

Suppongo programmi:

Ricevendo i due blocchi di istruzioni, il compilatore riconosce che sono diverse e le compila in modo diverso. Però in entrambi i casi sono del tipo oggetto = somma due oggetti, quindi produce una sequenza di istruzioni analoga (a meno di registri e dati, ovviamente).

Parte del secondo pezzo di codice, ad esempio, verrà tradotto in questa maniera:

LOAD
$$R_{base}$$
, R_I , R_1 $M[R[base] + R[I]] \rightarrow R[1]$ ADD R_1 , R_2 , R_1 $R[1] + R[2] \rightarrow R[1]$ STORE R_{base} , R_I , R_1 $R[1] \rightarrow M[R[base] + R[I]]$ INC R_I $R[I] + 1 \rightarrow R[I]$ $R[I] + 1 \rightarrow R[I]$ Microlinguaggio corrispondente

4 Assembler D-RISC

Istruzioni lunghe 32bit, primi 8bit per identificativo istruzione. Poi tre blocchi di 6Bit (R_i , R_j , R_h , in ogni blocco vi è mem semplicemente l'indice i, j o h). Poi 6 bit tipicamente inutilizzati (per estensioni future, istruzioni particolare e per riempire le locaz. di mem che sono tutte a 32 bit).

 $2^6 = 64$ registri generali nel processore

Ad esempio ADD R_i , R_j , R_h significa $M[R[i] + R[j]] \rightarrow R[h]$, e ADD è memorizzato con un determinato codice identificativo.

Per l'inizializzazione, ho il registro R_0 che contiene sempre 0.

Esempio di RTS MV3 C = A + B

 $\mathrm{Su}\ \mathrm{MV}_2$ diventa ADD R_A , R_B , R_C

Su MV_1 ho registro A, registro B verso addizionatore/sottrattore (con alfa che indica operazione) e porta in C (con beta che indica scrittura attiva o meno)

Su MV₀ i vari componenti sono costruiti da una serie di gate (AND, OR, NOT).

PO Parte Operativa PC Parte Controllo roba eventuale

5 Reti Combinatorie

In una rete combinatoria si ha una serie di segnali in input $(X_1 ... X_n)$ che vengono trasformati in una serie di segnali in output $(Y_1 ... Y_m)$. A seconda delle varie componenti presenti sulla rete combinatoria, un insieme di segnali 0/1 viene trasformato in un altro insieme di segnali 0/1 seguendo le regole dell'algebra booleana. Elettricamente, quando un segnale vale 1 significa che la tensione è circa 5V.

5.1 Algebra Booleana

L'algebra booleana è computata su due valori e tre operatori:

false	AND
true	OR
	NOT

Esistono anche altri operatori, derivati dai tre precedenti: XOR, NAND, NOR ecc..

Proprietà Vale la proprietà distributiva anche per la somma rispetto alla moltiplicazione, oltre il viceversa, quindi: A(B+C) = AB + AC, ma anche A + BC = (A + B)(A + C).

Inoltre si hanno le cosiddette proprietà di DeMorgan:

$$- \overline{A+B} = \overline{A} * \overline{B}$$

$$- \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

5.1.1 AND 5.1.2 OR 5.1.3 NOT

Anche detta moltiplicazione logica. Anche detta somma logica. Anche detta negazione logica. $X \quad Y \mid Z \qquad \qquad X \quad Y \mid Z \qquad \qquad Y \mid$

0 00 0 0 0 0 1 01 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

Per costruire una rete combinatoria esistono varie tecniche. Quella che useremo si chiama somma di prodotti.

5.2 Tecnica della Somma di Prodotti, o codifica degli 1

La tecnica nel dettaglio Partendo dalla tabella di verità, identifico le uscite che valgono 1. Di quelle uscite, moltiplico (AND) tra loro le entrate sulla stessa riga, nego le entrate che valgono 0 e sommo (OR) tra loro le diverse righe.

Un esempio con la somma algebrica Partendo dalla seguente tabella di verità.

X	Y	Z	R
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Sfruttando la tecnica descritta sopra ottengo le seguenti espressioni per le due uscite:

$$Z = \overline{X} * Y + X * \overline{Y}$$

$$R = X * Y$$

Alternativamente, posso anche realizzare la **funzione complementare**, ovver fare il solito procedimento ma per le uscite che valgono 0 per poi negarle.

$$Z = \overline{\overline{X} * \overline{Y} + X * Y}$$

$$R = X * Y$$