VDS 2465 Telegramme Aufgeschlüsselt

Ein VDS Telegramm ist wie folgt aufgebaut

Startzeichen	Längenfeld	Startzeichen	Steuerfeld	Adressfeld	Nutz Daten	Prüfsumme	Endzeichen
Start 68H	LL	Start 68H	С	A	256 Byte max.		Ende 16h

Längenfeld "L" wird immer 2 mal übermittel

Steuerfeld "C" gibt die Richtung der Übertragung an hier meist 73H für das Empfangen bzw. zum Senden der Quittung Adressfeld "A" Wird keine Adresse eingestellt fest auf 01H gesetzt

Die Prüfsumme ist die arithmetische Summe über alle Anwenderdaten (alle Oktette nach dem Startzeichen ohne Prüfsumme und Endezeichen) ohne Berücksichtigung der Überträge.

Nun folgen die eigendlichen Nutzdaten

Längenfeld Satztypo		Nutzdaten	Bemerkung			
05	02	00 01 00 01 22	Beispiel Einbruch Alarm			
06	56	FF FF FF 1F 32 54	Beispiel Ident Nummer			

Diese Blöcke wie in der Tabelle beschrieben werden meist in der Kombination übertragen

Auswahl der Unterschiedlichen Satztypen!

Satztype	Bezeichnung	Bemerkung / Mögliche Werte
01	Priorität	ohne - 00 - FF
02	Meldung einer Zustandsänderung mit Quttierung	Anforderung Telegrammquittung (Typ 03H)
04	Meldung einer Zustandsänderung ohne Quttierung	
0C	herstellerspezifische Daten	
0F	herstellerspezifische Daten	
10	Abfrage	
11	Fehler	
20	Status	
24	Blockstatus	
25	Sammelstatus	
30	Meß-, Zähl- und Stellwerte	
35	GPS-Koordinaten	
40	Routine Meldung mit Quttierung	
41	Testmeldungsquittung	
42	Sicherheitscode	
44	Information zur Meldungsweiterleitung	
48	Durchschalten des Verbindungsweges	
50	Meldung Datum Uhrzeit	
51	Meldung Herstellerkennung	
52	Kommunikationsadresse an der Schnittstelle S2	

1 von 3 12.08.2016 08:47

53	Kommunikationsadresse an der Schnittstelle S3	
54	ASCII-Zeichenfolge	
55	aktuell unterstützte Satztypen	
56	Meldung Identnummer	
61	Meldung Transportdienstekennung	
62	Quelladresse aus dem Netz	
70	Datenblock transparent	
71	letzter Datenblock transparent	
73	Telegrammzähler	
74	Container	
A0	herstellerspezifische Daten	
EF	herstellerspezifische Daten	
FF	Verbindung wird nicht mehr benötigt	Muß-Bedingung" bei bedarfsgesteuerten Schnittstellen S2/S3

VDS Meldungskennungen / Meldungsarten

Die in der VdS Norm definierten Meldungskennungen können der folgenden Tabelle entnommen werden. Interessant ist hier nun das Bit B7 was Auskunft über den Aktuellen Zustand der Meldungsart gibt.

Bit 7 Bedeutung

- 0 Kommend / Ein / Ausgelöst / Offen
- 1 Gegangen / Aus / Zurückgesetzt / Geschlossen

Meldungsart	Kennung ALARM, EIN	Code	Bitweise B7 bis B0	Kennung RUHE, AUS	Code	Bitweise B7 bis B0
Allgemein						
Meldung	Ein	00H	0000000	Aus	80H	10000000
Revisionsmeldung	Ausgelöst	01H	0000001	Zurückgesetzt	81H	10000001
Brandmeldung	Ausgelöst	10H	00010000	Zurückgesetzt	90H	10010000
Brand - manueller Melder	Ausgelöst	11H	00010001	Zurückgesetzt	91H	10010001
Brand - automatischer Melder	Ausgelöst	12H	00010010	Zurückgesetzt	92H	10010010
Brandmeldung aus Löschanlage	Ausgelöst	13H	00010011	Zurückgesetzt	93H	10010011
Überfall-, Einbruchmeldung	Ausgelöst	20H	0010000	Zurückgesetzt	АОН	10100001
Überfall	Ausgelöst	21H	00100001	Zurückgesetzt	A1H	10100001
Einbruch	Ausgelöst	22H	00100010	Zurückgesetzt	A2H	10100010
Sabotage	Ausgelöst	23H	00100011	Zurückgesetzt	АЗН	10100011
Geiselnahmen	Ausgelöst	24H	00100100	Zurückgesetzt	A4H	10100100
Bereichsmeldung Überfall, Einbruch	Ausgelöst	2FH	00101111	Zurückgesetzt	AFH	10101111
Störungsmeldungen	Ausgelöst	30H	00110000	Zurückgesetzt	ВОН	10110000

2 von 3 12.08.2016 08:47

Störung Primärleitung	Ausgelöst	31H	00110001	Zurückgesetzt	він	10110001
Störung Netz	Ausgelöst	32H	0011001	_	B2H	10110001
Störung Batterie	Ausgelöst	33H		Zurückgesetzt	B3H	10110010
	Ausgelöst			_	B4H	10110011
Störung Übertragungsweg		34H		Zurückgesetzt		
Störung Erdschluss	Ausgelöst	35H		Zurückgesetzt	B5H	10110101
Störung Testmeldung	Nicht erhalten	36H		Wieder in Ordnung		10110110
Störung Energieversorgung ÜG (Letztmeldung)		37H	00110111			10110111
Störung Pufferüberlauf	Ausgelöst	38H	00111000	Zurückgesetzt	B8H	10111000
Nicht abgesetzte Meldungen	Ausgelöst	39H	00111001	Zurückgesetzt	В9Н	10111001
Störung Übertragungsweg 1	Ausgelöst	3AH	00111010	Wieder in Ordnung	BAH	10111010
Störung Übertragungsweg 2	Ausgelöst	3BH	00111011	Wieder in Ordnung	ввн	10111011
Technische Meldung	Ausgelöst	40H	01000000	Zurückgesetzt	СОН	11000000
Technikalarm	Ausgelöst	41H	01000001	Zurückgesetzt	C1H	11000001
Notmeldung (allgemein)	Ausgelöst	48H	01001000	Zurückgesetzt	C8H	11001000
Notmeldung 1	Ausgelöst	49H	00101001	Zurückgesetzt	С9Н	11001001
Notmeldung 2	Ausgelöst	4AH	01001010	Zurückgesetzt	CAH	11001010
Notmeldung 3	Ausgelöst	4BH	01001011	Zurückgesetzt	СВН	11001011
Notmeldung 4	Ausgelöst	4CH	01001100	Zurückgesetzt	ССН	11001100
Gerätemeldung	Aktivieren	50H	01010000	Zurücknehmen	D0H	11010000
Abschaltung	Aktivieren	51H	01010001	Zurücknehmen	D1H	11010001
Rücksetzen	Aktivieren	52H	01010010			
Wiederanlauf, Neustart	Aktivieren	53H	01010011			
Meldungspufferüberlauf	Aufgetreten	54H	01010100			
Systemstörung	Aufgetreten	55H	01010101			
Deckelkontakt	Offen	56H	01010110	Geschlossen	D6H	11010110
		-077				
Zustandsmeldungen		60H	01100000		E0H	11100000
Sicherungsbereich	Scharf	61H	01100001		E1H	11100001
Internbereich	Ein	62H	01100010		E2H	11100010
Revisionszustand	Ein	63H	01100011	Aus	ЕЗН	11100011
Tagbetrieb	Ein	64H	01100100	Aus	E4H	11100100
Firmenspezifisch: freie Verwendung		71H			F1H	
		7FH			FFH	

Übersicht Alarmanlagen

3 von 3 12.08.2016 08:47