
1. Router anschließen

I. Netzteil an Router anschließen



II. Router via LAN-Kabel mit PC verbinden

2. Freifunk-Firmware aufspielen

I. Auf braunschweig.freifunk.net

unter dem Reiter "Firmware"

die passende Version für

Routermodell herunterladen





II. Konfigurationsseite vom Router im Browser aufrufen:

Dazu IP-Adresse von Router in die Suchleiste kopieren oder die vom Hersteller angegebene Seite aufrufen





III. Unter "Firmware Upgrade" die heruntergeladene Freifunk Software auf den Router laden



IV. Router startet neu

3. Freifunk-Netzwerk konfigurieren



192.168.1.1

I. Neue Konfigurationsseite unter 192.168.1.1 aufrufen



II. Routername im Freifunk-Netz festlegen



III. Internetnutzung/Mesh-VPN für Freifunk erlauben



IV. Einstellungen speichern, dann Bildschirmanweisungen folgen

