SRNE Hybrid Solar Inverter (LVYUAN SPI-10K-U) Modbus RTU

概要

インバーター型番: LVYUAN SPI-10K-U (SRNE製)

インターフェース: RS485 (Modbus RTU)

通信設定: 9600 bps, 8N1, スレーブアドレス 1 (初期値)

レジスター警

	レンスツー頁				
#	Address (Hex)	Address	Data Type	Unit	Description
1	0x0000	0	Uint 16	V	PV1 電圧(10倍値)
2	0x0001	1	Uint 16	Α	PV1 電流(10倍値)
3	0x0002	2	Uint 16	W	PV1 出力(計算値)
4	0x0003	3	Uint 16	V	PV2 電圧(10倍値)
5	0x0004	4	Uint 16	Α	PV2 電流(10倍値)
6	0x0005	5	Uint 16	W	PV2 出力(計算値)
7	0x0006	6	Uint 16	W	PV 合計出力
8	0x0007	7	Uint 16	V	バッテリー電圧(10倍値)
9	0x0008	8	Int16	А	バッテリー電流(±)
10	0x0009	9	Uint 16	W	バッテリー出力 (計算値)
11	0x000A	10	Uint 16	V	AC 出力電圧(10倍値)
12	0x000B	11	Uint 16	А	AC 出力電流(10倍値)
13	0x000C	12	Uint16	Hz	出力周波数(100倍值)
14	0x000D	13	Uint16	°C	ヒートシンク温度
15	0x000E	14	Uint16	%	バッテリー残量(SOC)

単位変換の注意点

- 電圧(V)は値 ÷ 10
- 電流(A)は値÷10
- 周波数 (Hz) は値 ÷ 100
- 温度(°C) やSOC(%) はそのまま

データ型の説明

- Uint 16: 符号なし16ビット整数(0~65535)
- Int16: 符号あり16ビット整数(-32768~32767)

使用上の注意

- 本レジスタ表は読み出し専用です。設定変更などの書き込みレジスタは別資料を参照。
- ファームウェアによりアドレスや仕様が異なる可能性があります。
- RS485 通信は配線ミスやノイズに注意。終端抵抗(120)を適切に配置してください。