


## CICLO DE INSTRUÇÕES OU DE EXECUÇÃO




## CICLO DE EXECUÇÃO

No inicio de cada ciclo de instrução, o processador busca uma instrução da memoria.

Em um processador típico, um registrador chamado contador de programa (PC) mantem o endereço da instrução a ser buscada em seguida.

A menos que seja solicitado de outra maneira, o processador sempre incrementa o PC após cada busca de instrução, de modo que buscar a próxima instrução em sequência (ou seja, a instrução localizada no próximo endereço de memória mais alto).

### CICLO DE EXECUÇÃO



## ESTADOS DO CICLO DE INSTRUÇÕES

Cálculo de endereço de instrução (iac, do inglês instruction address calculation): determina o endereço da próxima instrução a ser executada. Normalmente, isso envolve acrescentar um número fixo ao endereço da instrução anterior.

Busca da instrução (if, do inglês instruction fetch): lê a instrução do seu local da memória para o processador.

Decodificação da operação da instrução (iod, do inglês instruction operation decoding): analisa a instrução para determinar o tipo de operação a ser realizado e o operando ou operandos a serem utilizados.

## ESTADOS DO CICLO DE INSTRUÇÕES

Cálculo do endereço do operando (oac, do inglês operation address calculation): se a operação envolve referência a um operando na memória ou disponível via E/S, então determina o endereço do operando.

**Busca do operando (of, do inglês operation fetch):** busca o operando da memória ou o lê da E/S.

Operação dos dados (do, do inglês data operation): realiza a operação indicada na instrução.

**Armazenamento do operando (os, do inglês operand store):** escreve o resultado na memória ou envia para a E/S.

## **EXEMPLO DE CICLO DE EXECUÇÃO**

Por exemplo, o processador PDP-11 inclui uma instrução, expressa simbolicamente como ADD B,A, que armazena a soma do conteúdo dos locais de memória B e A ao local de memória A. Ocorre um único ciclo de instrução com as seguintes etapas:

- 1. Buscar a instrução ADD.
- Ler o conteúdo do local de memória A no processador.
- 3. Ler o conteúdo do local de memória B para o processador. Para que o conteúdo de A não seja perdido, o processador precisa ter pelo menos dois registradores para armazenar valores de memória, ao invés de um único acumulador.
- 4. Somar os dois valores.
- 5. Escrever o resultado do processador no local de memória A.



E se o sistema operacional precisar dar interromper uma tarefa do processador. Como isso acontece ?

## Arquitetura de computadores INTERRUPÇÕES




**Programa:** Gerada por alguma que ocorre como resultado da execução de uma instrução, como o overflow aritmético, divisão por zero, tentativa de executar uma instrução de máquina ilegal ou referência fora do espaço de memória permitido para o usuário.


**Timer:** Gerada por timer dentro do processo. Isso permite que o sistema operacional realize certas funções regularmente.

**E/S:** Gerada por um controlador de E/S para sinalizar o término normal de uma operação ou para sinalizar uma série de condições de erro.


**Falha de hardware:** Gerada por uma falha como falta de energia ou erro de paridade de memória.



#### Programa em execução



#### FLUXOGRAMA DO PROCESSAMENTO COM INTERRUPÇÕES



Arquitetura de computadores 13

## **INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS**



Um programa pode estar recebendo dados de uma linha de comunicações e imprimindo resultados.

A impressora gerará uma interrupção toda vez que completar uma operação de impressão.

O controlador da linha de comunicação gerará uma interrupção toda vez que uma unidade de dados chegar. A unidade poderia ser um único caractere ou um bloco, dependendo da natureza do controle das comunicações.

É possível que uma interrupção de comunicações ocorra enquanto uma interrupção de impressora esteja sendo processada.


## **INTERRUPÇÕES MÚLTIPLAS**

Duas técnicas podem ser utilizadas para lidar com múltiplas interrupções.

A primeira é desativar as interrupções enquanto uma interrupção estiver sendo processada.

Uma segunda técnica é definir prioridades para interrupções e permitir que uma interrupção de maior prioridade faça com que um tratamento de interrupção com menor prioridade seja interrompido

#### SINCRONIZACAO DO PROGRAMA: ESPERA CURTA PELA E/S



Arquitetura de computadores 16


#### **PROCESSADORES MULTICORE**




#### PROCESSADORES MULTICORE

- Um computador multicore, ou chip multiprocessador, combina dois ou mais processadores em um único chip de computador.
- O uso de chips com processador único cada vez mais complexo atingiu o limite por conta do desempenho do hardware, incluindo limites no paralelismo em nível de instruções e limitações de energia.
- Cada núcleo consiste de todos os componentes de um processador independente, como registradores, ALU, hardware de pipeline e unidade de controle, mais caches L1 de dados e de instruções.

#### **PROCESSADORES MULTICORE**








#### Métricas de desempenho entre computadores

@ MARK ANDERSON

WWW.ANDERTOONS.COM



#### Métricas de desempenho entre computadores

## TEMPO DE RESPOSTA OU EXECUÇÃO

Quanto tempo o computador leva para executar uma tarefa.

## **VAZÃO (THROUGHPUT)**

Trabalho total feito por unidade de tempo.

Ex.: tarefas / transações/ ... Por hora



#### Comparações de desempenho

## A máquina A é mais rápida que a máquina B:

$$T_e(P_i, A) < T_e(P_i, B)$$

#### A máquina A é n% mais rápida que a máquina B:

$$\frac{T_e(P_i, B)}{T_e(P_i, A)} = 1 + \frac{n}{100}$$

#### Comparações de desempenho

# O desempenho é recíproco (inverso) ao tempo de execução

$$D(P_i, S_j) = \frac{1}{T_e(P_i, S_j)}$$

 $P_i$ : Programa i

 $S_i$ : Sistema ou máquina j

#### Comparações de desempenho entre sistemas

# Para comparar a melhoria de desempenho de A em relação a B:

$$n = 100 * \frac{D(P_i, A) - D(P_i, B)}{D(P_i, B)}$$

Onde

 $D(P_i, A)$  é o desempenho da máquina mais rápida e  $D(P_i, B)$  o da máquina mais lenta

# Para comparar a melhoria de desempenho de A em relação a B:

$$T_e = CPU \ Clock \ Cycles \ x \ Clock \ cycles$$

$$= \frac{CPU \ Clock \ Cycles}{Clock \ Rate}$$

Tudo mais sendo igual, é possível:

- 1) Reduzir o número de ciclos necessários para um programa.
- 2) Aumentar o clock rate (taxa ou frequência), ou diminuir o tempo (período) do clock.

#### Exemplo de comparação de desempenho

- Máquina A executa um programa em 10 segundos
- Máquina B executa o mesmo programa em 15 segundos

#### Compare o desempenho de A e B:

$$n = \frac{desempenho_{A}}{desempenho_{B}} = \frac{tempo \ de \ execução_{B}}{tempo \ de \ execução_{A}}$$

$$n = \frac{15}{10}$$

$$n = 1,5$$

#### Exemplo de desempenho

- Computador A executa um programa em 10 segundos e tem um clock de 4 GHz
- Computador B execute esse programa em 6 segundos e B exija 1,2 vez mais ciclos de clock do que o computador A

#### Qual a velocidade de clock de B?

#### Exemplo de desempenho

$$tempo \ de \ execução_{\scriptscriptstyle A} = \frac{ciclos \ de \ clock_{\scriptscriptstyle A}}{velocidade \ de \ clock_{\scriptscriptstyle A}}$$

$$10 \text{ s} = \frac{\text{ciclos de clock}_A}{4x10^9}$$

 $ciclos\ de\ clock_A = 40x10^9\ ciclos$ 

tempo de execução<sub>B</sub> = 
$$\frac{1,2xciclos de clockA}{velocidade de clockB}$$

6 s x velocidade de 
$$clock_B = 1,2x40x10^9$$
  
velocidade de  $clock_B = 8GHz$ 

#### **Exemplo de CPI**

Considerar que temos duas implementações da mesma arquitetura do conjunto de instruções (ISA). Para certo programa:

- Máquina A tem um tempo de ciclo de clock de 250 ps e um CPI de 2.0
- Machine B tem um tempo de ciclo de clock de 500 ps e um CPI de 1.2

Qual máquina é mais rápida para esse programa, e por quanto?

#### **Exemplo de CPI**

$$ciclos\ de\ clock_A = Ix2,0$$

$$ciclos\ de\ clock_B = Ix1,2$$

 $Tempo_A = ciclos \ de \ clock_A x \ tempo \ do \ ciclo \ de \ clock_A$ 

$$= Ix2,0x250ps = 500xIps$$


 $Tempo_B = ciclos \ de \ clock_B x \ tempo \ do \ ciclo \ de \ clock_B$ 


$$= Ix1,2x500 ps = 600xIps$$


$$n = \frac{tempo \ de \ execução_{\rm B}}{tempo \ de \ execução_{\rm A}} = \frac{600xIps}{500xIps} = 1,2$$



## O futuro é uma caixa de surpresas...







#### **REFERÊNCIAS**

STALLINGS, William. **Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho**. 8 ed. São Paulo: Prentice Hall: Person Education, 2010. 624 p. ISBN 9788576055648.

TANENBAUM, Andrew S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 449 p. ISBN 9788576050674.

[Disponível em <a href="https://youtu.be/5LPFB4Nv4FA">https://youtu.be/5LPFB4Nv4FA</a>]

## O QUE É MAIS IMPORTANTE: PROCESSADOR, NÚCLEOS OU CLOCK?

[Disponível em <a href="https://youtu.be/VXY4U3rzrSQ">https://youtu.be/VXY4U3rzrSQ</a>]

