经典的滤波算法(转)

1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)

A、方法:

根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为 A)

每次检测到新值时判断:

如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效

如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值

B、优点:

能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰

C、缺点

无法抑制那种周期性的干扰

平滑度差

2、中位值滤波法

A、方法:

连续采样 N 次(N 取奇数) 把 N 次采样值按大小排列 取中间值为本次有效值

B、优点:

能有效克服因偶然因素引起的波动干扰对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果

C、缺点:

对流量、速度等快速变化的参数不宜

3、算术平均滤波法

A、方法:

连续取N个采样值进行算术平均运算

N 值较大时: 信号平滑度较高, 但灵敏度较低

N 值较小时: 信号平滑度较低, 但灵敏度较高

N 值的选取: 一般流量, N=12: 压力: N=4

B、优点:

适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波 这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动

C、缺点:

对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用 比较浪费 RAM

4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)

A、方法:

把连续取 N 个采样值看成一个队列

队列的长度固定为 N

每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则) 把队列中的 N 个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果 N 值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4

B、优点:

对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高 适用于高频振荡的系统

C、缺点:

灵敏度低

对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差 不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差 不适用于脉冲干扰比较严重的场合 比较浪费 RAM

5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)

A、方法:

相当于"中位值滤波法"+"算术平均滤波法" 连续采样 N 个数据,去掉一个最大值和一个最小值 然后计算 N-2 个数据的算术平均值 N 值的选取: 3~14

B、优点:

融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

C、缺点:

测量速度较慢,和算术平均滤波法一样 比较浪费 RAM

6、限幅平均滤波法

A、方法:

相当于"限幅滤波法"+"递推平均滤波法" 每次采样到的新数据先进行限幅处理, 再送入队列进行递推平均滤波处理

B、优点:

融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差

C、缺点:

比较浪费 RAM

7、一阶滞后滤波法

A、方法:

取 a=0~1

本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果

B、优点:

对周期性干扰具有良好的抑制作用 适用于波动频率较高的场合

C、缺点:

相位滞后,灵敏度低 滞后程度取决于 a 值大小 不能消除滤波频率高于采样频率的 1/2 的干扰信号

8、加权递推平均滤波法

A、方法:

是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权 通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。 给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低

B、优点:

适用于有较大纯滞后时间常数的对象 和采样周期较短的系统

C、缺点:

对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号 不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差

9、消抖滤波法

A、方法:

设置一个滤波计数器

将每次采样值与当前有效值比较:

如果采样值=当前有效值,则计数器清零

如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限 N(溢出) 如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器

B、优点:

对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果, 可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动

C、缺点:

对于快速变化的参数不宜

如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入

系统

10、限幅消抖滤波法

A、方法:

相当于"限幅滤波法"+"消抖滤波法" 先限幅,后消抖

B、优点:

继承了"限幅"和"消抖"的优点 改进了"消抖滤波法"中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统

C、缺点:

对于快速变化的参数不宜

11、IIR 数字滤波器

A. 方法:

确定信号带宽, 滤之。

Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)

- B. 优点: 高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用 matlab)
- C. 缺点:运算量大。

软件滤波的 C 程序样例

11 种软件滤波方法的示例程序

假定从 8 位 AD 中读取数据(如果是更高位的 AD 可定义数据类型为 int),子程序为 get ad();

1、限副滤波

```
/* A 值可根据实际情况调整
value 为有效值,new_value 为当前采样值
滤波程序返回有效的实际值 */
#define A 10

char value;

char filter()
{
    char new_value;
    new_value = get_ad();
    if ((new_value - value > A) || (value - new_value > A)
        return value;
    else return new_value;
}
```

2、中位值滤波法

```
/* N 值可根据实际情况调整
    排序采用冒泡法*/
#define N 11
char filter()
   char value buf[N];
   char count, i, j, temp;
   for (count=0;count
      value buf[count] = get ad();
      delay();
   for (j=0; j< N-1; j++)
                                  //冒泡法
      for (i=0;i< N-1-j;i++)
          if ( value buf[i]>value buf[i+1] )
             temp = value buf[i];
             value buf [i] = value buf[i+1];
             value\_buf[i+1] = temp;
       }
```

```
}
return value_buf[(N-1)/2];
}
```

3、算术平均滤波法

```
#/
#define N 12

char filter()
{
    int         sum = 0;
         for ( count=0; count<N; count++)
         {
               sum += get_ad();
               delay();
         }
         return (char)(sum/N);
}</pre>
```

4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)

5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)

```
/*
*/
#define N 12

char filter()
{
    char count,i,j;
    char value_buf[N];
```

```
int sum=0;
   for (count=0;count
       value_buf[count] = get_ad();
       delay();
   }
for (j=0; j< N-1; j++)
                                //冒泡法
       for (i=0;i<N-1-j;i++)
          if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
              temp = value_buf[i];
              value buf [i] = value buf[i+1];
              value buf[i+1] = temp;
       }
 for ( count=0;count<N;count++)</pre>
                                        sum = value_buf[count];
 return (char)(sum/(N-2));
```

6、限幅平均滤波法

```
/*
*/
略 参考子程序 1、3
```

7、一阶滞后滤波法

```
/* 为加快程序处理速度假定基数为 100, a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
{
    char new_value;
    new_value = get_ad();
    return (100-a)*value + a*new_value;
}
```

8、加权递推平均滤波法

```
/* coe 数组为加权系数表,存在程序存储区。*/
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
```

9、消抖滤波法

```
#define N 12

char filter()
{
    char count=0;
    char new_value;
    new_value = get_ad();
    while (value !=new_value);
    {
        count++;
        if (count>=N) return new_value;
        delay();
        new_value = get_ad();
    }
    return value;
}
```

10、限幅消抖滤波法

```
/*
*/
略 参考子程序 1、9
```

11、IIR 滤波例子

```
int BandpassFilter4(int InputAD4)
{
    int ReturnValue;
    int ii;
    RESLO=0;
    RESHI=0;
    MACS=*PdelIn;
```

```
OP2=1068; //FilterCoeff4[4];
    MACS=*(PdelIn+1);
               //FilterCoeff4[3];
    OP2=8;
    MACS=*(PdelIn+2);
    OP2=-2001;//FilterCoeff4[2];
    MACS=*(PdelIn+3);
    OP2=8;
               //FilterCoeff4[1];
    MACS=InputAD4;
    OP2=1068; //FilterCoeff4[0];
    MACS=*PdelOu;
    OP2=-7190;//FilterCoeff4[8];
    MACS=*(PdelOu+1);
    OP2=-1973; //FilterCoeff4[7];
    MACS=*(PdelOu+2);
    OP2=-19578;//FilterCoeff4[6];
    MACS=*(PdelOu+3);
    OP2=-3047; //FilterCoeff4[5];
    *p=RESLO;
    *(p+1)=RESHI;
    mytestmul<<=2;
    ReturnValue=*(p+1);
    for (ii=0;ii<3;ii++)
     DelayInput[ii]=DelayInput[ii+1];
     DelayOutput[ii]=DelayOutput[ii+1];
     DelayInput[3]=InputAD4;
     DelayOutput[3]=ReturnValue;
   // if (ReturnValue<0)
   // {
   // ReturnValue=-ReturnValue;
    return Return Value;
}
```