PID 算法

在过程控制中,PID 控制器,一直是应用最为广泛的一种自动控制器;PID 控制也一直是众多控制方法中应用最为普遍的控制算法,PID 算法的计算过程与输出值(OUT)有着直接函数关系,因此想进一步了解 PID 控制器,必须首先熟悉 PID 算法,这也是笔者为什么在下面的内容里大费周章讨论这个问题的原因所在。

PID 控制器调节输出,是为了保证偏差值(e 值)为零,使系统达到一个预期稳定状态。这里的偏差(e)是给定值(SP)和过程变量值(PV)的差。PID 控制原理基于下面的算式:

输出 M(t) 是比例项(P)、积分项(I)、微分项(D)的函数。

M(t) = KC * e + KC * + Minitial + KC * TD * (1-1)

为了让计算机能处理这个 PID 算法, 我们必须把这个连续算式离散化成为周期采样偏差算式, 才能计算调节输出值(以下简称 OUT 值)。将积分与微分项分别改写成差分方程, 可得:

 $(1-2)=e(1)+e(2)+\cdots+e(k)$:

(1-3) = [e(k) - e(k-1)]/T.

T 是离散采样周期

将上(1-2)和(1-3)式代入输出项函数(1-1)式,可得数字偏差算式(1-4)为:

Mn=KC*en+KC* + Minitial + KC* *(en-en-1) (1-4)

输出=比例项 +积分项 +微分项

(1-1)与(1-4)式中:

M(t): 回路输出(时间函数)

Mn: 第 n 次采样时刻, PID 回路输出的计算值(OUT 值)

T: 采样周期(或控制周期)

Minitial: PID 回路输出初始值

Kc: PID 回路增益

TI: 积分项的比例常数

TD: 微分项的比例常数

en: 在第 n 次采样时刻的偏差值(en=SPn-PVn)

en-1: 在第 n-1 次采样时刻的偏差值(也称偏差前项)

从这个数字偏差算式可以看出:

比例项是: 当前误差采样的函数。

积分项是: 从第一个采样周期到当前采样周期所有误差项的函数。

微分项是: 当前误差采样和前一次误差采样的函数。

在这里需要说明的是:我们在积分项中可以不保存所有误差项,因为保存所有误差项会占用较大的计算机存储单元,所以我们通常从第一次误差采样开始,我们利用每一次偏差采样都会计算出的输出值的特点,在以后的输出值计算时只需保存偏差前项和积分项前值。利用计算机的处理的周期重复性,我们就可以根据我们刚才推导的数字偏差算式计算出下一次积分项值。因此我们可以简化上述的数字偏差算式(1-4)为:

Mn=KC*en+KC*en+MX+KC**(en-en-1) (1-5)

CPU(计算机中央芯片)实际计算中使用的是(1-5)简化算式的改进比例项、积分项、微分项和的形式计算 PID 输出的。

改进型算式是:

Mn = MPn +MIn + MDn (1-6) 输出=比例项+积分项+微分项

(1-5)和(1-6)式中:

Mn: 第n次采样时刻, PID 回路输出的计算值(OUT 值)

MPn: 第n次采样时刻的比例项

MIn: 第n次采样时刻的积分项

MDn: 第 n 次采样时刻的微分项

T: 采样周期(或控制周期)

MX: PID 回路积分前项

Kc: PID 回路增益

TI: 积分项的比例常数

TD: 微分项的比例常数

en: 在第 n 次采样时刻的偏差值(en=SPn-PVn)

en-1: 在第 n-1 次采样时刻的偏差值 (en-1=SPn-1-PVn-1) (也称偏差前项)下面我们就根据 (1-5) 与 (1-6) 的对应关系单独分析一下各子项中各值的关

系

3.1 比例项 (MPn):

比例项 MP 是增益 (Kc) 和偏差 (e) 的乘积。因为偏差 (e) 是给定值 (SP) 与过程变量值 (PV) 之差 (en=SPn-PVn)。根据 (1-5) 与 (1-6) 式中对应关系可得 CPU 执行的求比例项算式为:

MPn=Kc* (SPn-PVn) (2-1) 式中:

MPn: 第n次采样时刻比例项的值

Kc: PID 回路增益

SPn: 第 n 次采样时刻的给定值

PVn: 第 n 次采样时刻的过程变量值

从式(2-1)中,SP和PV都是已知量,因此影响输出值OUT在比例项中只有回路增益Kc。不难看出比例项值的大小与回路增益大小成比例系数关系。根据P控制规律,在比例项中我们只要合理的设定Kc的大小,就能因根据采样偏差e值的变化规律改变MPn,从而影响Mn来控制调节幅度。

3.2 积分项(MIn):

积分项值 MI 与偏差和成正比。因为偏差 (e) 是给定值 (SP) 与过程变量值 (PV) 之差 (en=SPn-PVn)。根据 (1-5) 与 (1-6) 式中对应关系可得 CPU 执行的求积分项算式为:

MIn=Kc* (SPn-PVn)+MX (2-2)

式中:

MIn: 第 n 次采样时刻积分项的值

Kc: PID 回路增益

T: 采样周期(或控制周期)

TI: 积分时间常数

SPn: 第n次采样时刻的给定值

PVn: 第 n 次采样时刻的过程变量值

MX: 第 n-1 采样时刻的积分项(积分前项)

在 CPU 每次计算出 MIn 之后,都要用 MIn 值去更新 MX,MX 的初值通常在第一次计算输出以前被设置为为 Minitial (初值),这也就是 Minitial 为什么会在 (1-5) 式未执行扫描到 (1-6) 式执行扫描后变为 MX 的原因。

从式(2-2)中我们可以看出,积分项包括给定值 SP、过程变量值 PV、增益 Kc、控制周期 T、积分时间常数 TI、积分前项 MX 。而 SP、PV、Kc(已在比例项中设定)、T(根据设备性能参照确定)、MX(上一次积分已算出)都是已知量,因此影响输出值 OUT 在积分项中只有积分时间常数 TI。不难看出积分项值的大小与位于积分算式分母位置的积分时间常数 TI 大小成反比系数关系。也就是说,在有积分项参与输出调节控制的时候,积分时间常数设置越大,积分项作用输出值就越小,反之增大。根据 I 控制规律,在积分项中我们只要合理的设定 TI 的大小,就能因根据采样偏差 e 值的变化规律改变 MIn,从而影响 Mn 来控制调节幅度。

在这里又涉及到采样周期选取的问题,采样周期是计算机重新扫描各现场参数值变化的时间间隔,控制周期是重新计算输出的时间间隔,在不考虑计算机 CPU 运算速度的情况下,采样周期与控制周期通常认为是同一描述。在实际工业过程控制中,采样、控制周期越短,调节控制的品质就越好。但盲目、无止境追求较短的采样周期,不仅使计算机的硬件开支(如: A/D、D/A 的转换速度与 CPU 的运算速度)增加,而且由于现行的执行机构(如: 电动类调节阀)的响应速度较低,过短的采样周期并不能有效的提高系统的动态特性,因此我们必须从技术和经济两方面综合考虑采样频率的选取。

选取采样周期时,有下面几个因素可供读者参考:

- 1、 采样周期应远小于对象的扰动周期。
- 2、采样周期应比对象的时间常数小得多,否则所采样得到的值无法反映瞬间变化的过程值。
- 3、 考虑执行机构的响应速度。如果采用的执行器的响应速度较慢,那么盲目的要求过短的采样周期将失去意义。
- 4、 对象所要求的调节品质。在计算机速度允许的情况下,采样周期短,调节品质好。
- 5、性能价格比。从控制性能来考虑,希望采样周期短。但计算机运算速度, 以及 A/D 和 D/A 的转换速度要相应地提高,会导致计算机的费用增加。
- 6、 计算机所承担的工作量。如果控制的回路较多,计算量又特别大,则采 样要加长; 反之,可以将采样周期缩短。

综上分析可知:采样周期受很多因素的影响,当然也包括一些相互矛盾的,必须根据实际情况和主要的要求作出较为折衷的选择。笔者在实际过程控制中得出以下经验(仅供读者参考):如:流量1~2S,压力2~3S,温度1.5~4S,液位5~8S等。

3.2 微分项(MDn):

微分项值 MD 与偏差的变化成正比。因为偏差 (e) 是给定值 (SP) 与过程变量值 (PV) 之差 (en=SPn-PVn)。根据 (1-5) 与 (1-6) 式中对应关系可得 CPU 执行的求微分项算式为:

 $MDn = KC* *{(SPn-PVn)-(SPn-1-PVn-1)} (2-3)$

为了避免给定值变化引起微分项作用的跳变,通常在定义微分项算式时,采用假定给定值不变,即: SPn=SPn-1。这样可以用过程变量的变化替代偏差的变化,计算算式可改进为:

MDn = KC** (PVn-PVn-1) (2-4)

(2-3)与(2-4)式中:

MDn: 第 n 次采样时刻微分项的值

Kc: PID 回路增益

T: 采样周期(或控制周期)

TD: 积分时间常数

SPn: 第 n 次采样时刻的给定值

PVn: 第 n 次采样时刻的过程变量值

SPn-1: 第 n-1 次采样时刻的给定值

PVn-1: 第 n-1 次采样时刻的过程变量值

式(2-4)中参与控制的变量或常量有增益 Kc、微分时间常数 TD、控制周期 T、第 n 次采样时刻的过程变量值 PVn、第 n-1 次采样时刻的过程变量值 PVn-1。而 PVn、PVn-1、Kc(已在比例项中设定)、T(根据设备性能参照确定)都是已知量, 因此影响输出值 OUT 在微分项中只有微分时间常数 TD。在式中不难看出,1、为了计算第 n 次的微分项值,必须保存第 n-1 次过程变量值参与下一次计算,而不是偏差。当在第一次扫描周期开始的时候,PID 控制器会初始化 PVn =PVn-1。2、微分项值的大小与位于微分算式分子位置的积分时间常数 TD 大小成比例系数关

系。也就是说,在有微分项参与输出调节控制的时候,微分时间常数设置越大,与 Kc 乘积就会越大,从而微分项作用输出值就越大,反之变小,因此微分的设定一定要谨慎,设置不当很容易引起输出值的跳变。根据 D 控制规律,在积分项中我们只要合理的设定 TD 的大小,就能因根据采样偏差 e 值的变化规律改变 MDn,从而影响 Mn 来控制调节开度。

四、控制器 P、I、D 项的选择

在实际过程控制中,为使现场过程值在较理想的时间内跟定 SP 值,如何确定选用何种控制或控制组合来满足现场控制的需要显得十分重要。根据前面的对PID 算法的分析,下面将常用的各种控制规律的控制特点简单归纳一下:

- 1、比例控制规律 P: 采用 P 控制规律能较快地克服扰动的影响,它的作用于输出值较快,但不能很好稳定在一个理想的数值,不良的结果是虽较能有效的克服扰动的影响,但有余差出现。它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、控制要求不高、被控参数允许在一定范围内有余差的场合。如: 金彪公用工程部下设的水泵房冷、热水池水位控制;油泵房中间油罐油位控制等。
- 2、比例积分控制规律(PI): 在工程中比例积分控制规律是应用最广泛的一种控制规律。积分能在比例的基础上消除余差,它适用于控制通道滞后较小、负荷变化不大、被控参数不允许有余差的场合。如: 在主线窑头重油换向室中 F1401 到 F1419 号枪的重油流量控制系统;油泵房供油管流量控制系统;退火窑各区温度调节系统等。
- 3、比例微分控制规律(PD): 微分具有超前作用,对于具有容量滞后的控制通道,引入微分参与控制,在微分项设置得当的情况下,对于提高系统的动态性能指标,有着显著效果。因此,对于控制通道的时间常数或容量滞后较大的场合,为了提高系统的稳定性,减小动态偏差等可选用比例微分控制规律。如: 加热型温度控制、成分控制。需要说明一点,对于那些纯滞后较大的区域里,微分项是无能为力,而在测量信号有噪声或周期性振动的系统,则也不宜采用微分控制。如: 大窑玻璃液位的控制。
- 4、例积分微分控制规律(PID): PID 控制规律是一种较理想的控制规律,它在比例的基础上引入积分,可以消除余差,再加入微分作用,又能提高系统的稳定性。它适用于控制通道时间常数或容量滞后较大、控制要求较高的场合。如温度控制、成分控制等。

鉴于 D 规律的作用,我们还必须了解时间滞后的概念,时间滞后包括容量滞后与纯滞后。其中容量滞后通常又包括:测量滞后和传送滞后。测量滞后是检测元件在检测时需要建立一种平衡,如热电偶、热电阻、压力等响应较慢产生的一种滞后。而传送滞后则是在传感器、变送器、执行机构等设备产生的一种控制滞后。纯滞后是相对与测量滞后的,在工业上,大多的纯滞后是由于物料传输所致,如:大窑玻璃液位,在投料机动作到核子液位仪检测需要很长的一段时间。

总之,控制规律的选用要根据过程特性和工艺要求来选取,决不是说 PID 控制规律在任何情况下都具有较好的控制性能,不分场合都采用是不明智的。如果这样做,只会给其它工作增加复杂性,并给参数整定带来困难。当采用 PID

控制器还达不到工艺要求,则需要考虑其它的控制方案。如串级控制、前馈控制、大滞后控制等。

五、利用整定参数来选择 PID 控制规律

在前面讲到 PID 控制规律的选择,如何在中整定参数中关闭或打开 PID 控制规律成了我们应该了解的问题。在许多控制系统中,我们有时只需要一种或两种回路控制规律就可以满足生产工艺的需要,如 P、PI、PD、PID 等类型。根据我们推导的数字偏差算式(1-5),我们可以得出以下结论:

- A、如果不要积分参与控制,可以把积分时间 TI 设为无穷大。但积分项还是不可能为零,这是因为还有初期 Minitial 的存在。
 - B、如果不要微分参与控制,可以把微分时间 TD 设为零。
- C、如果不要比例参与控制,但需要积分或积分微分参与控制,可以把增益设为零。在增益为零的情况下,CPU 在计算积分项和微分项的时候,会把增益置为 1.0。

六、PID手、自动控制方式

在现场控制回路中,我们有时会出现扰动的强变引起现场过程值的跳变,如果这时采用了 I 控制规律,要消除这个扰动,会使得调节时间过长、过慢,这时就需要人为的进行干预。PID 控制器在这方面设置了一个使能位 0 或 1, 0 指手动控制,1 为 PID 参与调节,也就是"自动"与"手动"的说法。当 PID 运算不被执行的时,我们称之为"手动"方式,PID 运算参与控制称为"自动"方式。当这个使能位发生从 0 到 1 的正跳变时,PID 会按照预先设置的控制规律进行一系列的动作,使 PID 从手动方式无扰动地切换到自动方式,为了能使手动方式无扰动切换到自动方式,PID 会执行以下操作:

- 1、 置过程变量值 PV=给定值 SP, 在未人为改变 SP 值之前, SP 持恒定。
- 2、 置过程变量前值 PVn-1=过程变量现值 PVn

需要说明的是: CPU 在启动或从 STOP 方式转化到 RUN 的方式时,使能位的默认值是为 1 的。当 RUN 状态存在,人为使使能位变为 0,PID 是不会自行将使能位变为 1,不会自行的切换到自动方式。也就是说,要想再次使 PID 参与控制,需人为将使能位置 1。例如:在 ABB Freelance 2000 digivis 操作员站中 PID 控制面板上,手、自动用 M(man)、A(auto)标示,当从 M 转为 A 时,PID 工作,PID 将过程变量值 PV 置于设定值 SP 值,并保持 PV 跟踪 SP 值;当从 A 转为 M 时,PID 停止工作,系统会将输出值 OUTn-1 赋予 OUTn,并保持 OUT 不变,SP 值跟踪 PV 值。

七、PID 的最佳整定参数的选定

PID 的最佳整定参数一般包括 Kc、TI、TD 等三个常用的控制参数,准确有效的选定 PID 的最佳整定参数是关于 PID 控制器是否有效的关键部分,如何在实际生产中找到这些合适的参数呢?现行的方法有很多种,如:动态特性参数法、

稳定边界法、阻尼振荡法、现场经验整定法、极限环自整定法等。鉴于浮法玻璃24时不间断性生产特点,采用现场经验整定法会达到一个较好的控制效果。

现场经验整定法是人们在长期工作工程实践中,从各种控制规律对系统控制质量的影响的定性分析总结出来的一种行之有效、并得到广泛应用的工程整定方法。在现场整定过程中,我们要保持 PID 参数按先比例,后积分,最后微分的顺序进行,在观察现场过程值 PV 的趋势曲线的同时,慢慢的改变 PID 参数,进行反复凑试,直到控制质量符合要求为止。

在具体整定中,我们通常先关闭积分项和微分项,将 TI 设置为无穷大、TD 设置为零,使其成为纯比例调节。初期比例度按经验数据设定,根据 PV 曲线,再慢慢的整定比例控制比例度,使系统达到 4: 1 衰减振荡的 PV 曲线,然后,再加积分作用。在加积分作用之前,应将比例度加大为原来的 1. 2 倍左右。将积分时间 TI 由大到小的调整,真到系统再次得到 4: 1 的衰减振荡的 PV 曲线为止。若需引入微分作用,微分时间按 TD=(1/3~1/4) TI 计算,这时可将比例度调到原来数值或更小一些,再将微分时间由小到大调整,直到 PV 曲线达到满意为止。有一点需要注意的是:在凑试过程中,若要改变 TI、TD 时,应保持 的比值不变。

在找到最佳整定参数之前,要对 PV 值曲线进行走势分析,判断扰动存在的变化大小,再慢慢的进行凑试。如果经过多次乃找不到最佳整定参数或参数无法达到理想状态,而生产工艺又必须要求较为准确,那就得考虑单回路 PID 控制的有效性,是否应该选用更复杂的 PID 控制。

值得注意的是: PID 最佳整定参数确定后,并不能说明它永远都是最佳的,当由外界扰动的发生根本性的改变时,我们就必须重新根据需要再进行最佳参数的整定。它也是保证 PID 控制有效的重要环节。