## PID 算法原理、调试经验以及代码

前言:下班前收到网友的短信,和我说正在做 PID 的程序,感觉有些困难。我刚好曾经做过 PID 算法,故将自己以前的论文和代码做了整理,写了这篇文章,希望能够对用到 PID 调节器的朋友们有所帮助。也希望更多的朋友能够分享你们的经验,因为我们相信成功源于共享。

#### 1。PID 原理

电池充放电系统中的控制器,根据给定信号和反馈信号相减得到的偏差信号来计算控制量 u,从而控制功率管的占空比 D。从式(4-35)中可知,在 PWM 的频率不变的情况下,即周期寄存器 T<sub>x</sub>P<sub>R</sub> 的值不变的情况下,由控制量 u 改变比较寄存器 T<sub>x</sub>CMP<sub>R</sub> 的值便可以改变功率管的占空比 D。在自动控制系统中,常用的控制器有比例-积分控制器(PI 控制器)、比例-积分控制器(PID 控制器)、分段逼近式控制器,较为新颖的有模糊控制器,神经元网络控制器等,本系统使用的是工业过程控制中广泛应用的 PID 控制器。4

按偏差的比例、积分、微分进行控制的控制器称为 PID 控制器。模拟 PID 控制器的原理框图如图 4-7 所示,其中 r(t)为系统给定值,c(t)为实际输出,u(t)为控制量。PID 控制解决了自动控制理论所要解决的最为基本的问题,即系统的稳定性、快速性和准确性。调节 PID 的参数,可以实现在系统稳定的前提下,兼顾系统的带载能力和抗扰能力,同时由于在 PID 控制器中引入了积分项,系统增加了一个零积点,这样系统阶跃响应的稳态误差就为零。↓




图 4-7 所示的模拟 PID 控制器的控制表达式为: +

$$u(t) = k_p [e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt}]$$
 (4-36)

式中, e(t)为系统偏差, e(t)=r(t)-c(t); ₽

式中, e(t)为系统偏差, e(t)=r(t)-c(t); ↔

ka 为比例系数; +

Ti 为积分时间常数; +

Ta为微分时间常数。+

式(4-36)也可以写成: +

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau + k_d \frac{de(t)}{dt}$$
 (4-37)

式中, k, 为比例系数; +

k<sub>i</sub>为积分系数, k<sub>i</sub>=k<sub>o</sub>/T<sub>i</sub>; ↔

k<sub>d</sub>为微分系数,k<sub>d</sub>=k<sub>p</sub>T<sub>d</sub>。→

简单说来, PID 控制器中各校正环节的作用如下[42]: +

- (1)比例环节 及时成比例地反映控制系统的偏差信号 e(t),偏差一旦产生,控制器立即产生调节作用,以减少偏差。₽
- (2) 积分环节 主要用于消除<u>静差提高</u>系统的无差度。积分作用的强弱取决于积分时间 常数 Ti, Ti 越大, 积分作用越弱, 反之则越强。↩
- (3) 微分环节 能够反映偏差信号的变化趋势,即偏差信号的变化速率,并能在偏差信号值变得太大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减小调节时间。+

计算机控制是一种离散的采样控制,在计算机控制系统中所使用的是数字 PID 控制器,而式(4-36)和式(4-37)均为模拟 PID 控制器的控制表达式。通过将模拟 PID 表达式中的积分、微分运算用数值计算方法来逼近,便可实现数字 PID 控制。只要采样周期 T 取得足够小,这

种逼近就可以相当精确。₽

将微分项用差分代替,积分项用矩形和式代替,数字 PID 控制器的控制表达式如式(4-38)

$$u(k) = k_p \left\{ e(k) + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^{k} e(j) + \frac{T_d}{T} \left[ e(k) - e(k-1) \right] \right\}$$
 (4-38)

同样的,式(4-38)也可以写成: +

$$u(k) = k_p e(k) + k_i \sum_{j=0}^{k} e(j) + k_d [e(k) - e(k-1)]$$
(4-39)

其中:  $k_i = k_p T/T_i$ ,  $k_d = k_p T_d/T_o$ 

数字 PID 控制器的控制算法通常可以分为位置式 PID 控制算法和增量式 PID 控制算法,本系统使用的是位置式 PID 控制算法,因此下面将讨论如何建立位置式 PID 控制算法的数学模型。↩

由式(4-39)可得, 第 k-1 时刻 PID 调节的表达式为: ₽

$$u(k-1) = k_p e(k-1) + k_i \sum_{j=0}^{k-1} e(j) + k_d \left[ e(k-1) - e(k-2) \right]$$
 (4.40)

将式(4-39)减式(4-40), 便可得到位置式 PID 控制算法的表达式为: ₽

$$u(k) = u(k-1) + k_n[e(k) - e(k-1)] + k_n[e(k) + k_n[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] + k_n[e(k) - 2e(k-2) + e(k-2) + e(k-2)] + k_n[e(k) - 2e(k-2) + e(k-2) + e(k-2)$$

为了使表达式更为简单,可以将上面的式子展开,合并同类项后可以得到: ↵

$$u(k) = u(k-1) + a_0 e(k) + a_1 e(k-1) + a_2 e(k-2)$$
(4-41)

其中:  $a_0 = k_B + k_i + k_d = k_B [1 + T/T_i + T_d/T]; \leftrightarrow$ 


 $a_1 = -k_p - 2k_d = -k_p [1+2 T_d/T];$ 

 $a_2 = k_d = k_p T_d/T_o$ 

式(4.41)即为本系统所使用的位置式 PID 控制器的数学模型。+

### 2. 流程图

PID 调节子程序的流程图如图 4-10 所示。当进入 PID 调节子程序时,首先需要根据系统给定值和采样值来计算偏差。为了防止在系统运行初期,由于控制量 u(k)过大使得开关管占空比 D 过大,需要对代入式(4-41)运算的 e(k)做一定的限幅处理。因为瞬间过大的占空比有时候可能会引起过大的电流,从而导致开关管的损坏。另外,在系统进入稳态后,偏差是很小的,如果偏差在一个很小的范围内波动,控制器对这样像小的偏差计算后,将会输出一个像小的控制量,此时输出的控制值在一个很小的范围内,不断改变自己的方向,频繁动作,发生振颤,这样不利于正在充电的蓄电池。因此,当控制过程进入这种状态时,就进入系统设定的一个输出允许带 eo,即当采集到的偏差| e(k)| eo 时,不改变控制量,使充放电过程能够稳定的进行。4



式中, e(t)为系统偏差, e(t)=r(t)-c(t); ₽

k。为比例系数; ≠

Ti 为积分时间常数; +

Ta为微分时间常数。+

式(4-36)也可以写成: +

$$u(t) = k_{p}e(t) + k_{i} \int_{0}^{t} e(\tau)d\tau + k_{d} \frac{de(t)}{dt}$$
(4-37)

式中, k。为比例系数; +

ki为积分系数, ki=kg/Ti; →

k<sub>d</sub>为微分系数,k<sub>d</sub>=k<sub>p</sub>T<sub>d</sub>。→

简单说来, PID 控制器中各校正环节的作用如下[42]: +

- (1)比例环节 及时成比例地反映控制系统的偏差信号 e(t),偏差一旦产生,控制器立即产生调节作用,以减少偏差。↓
- (2) 积分环节 主要用于消除静差提高系统的无差度。积分作用的强弱取决于积分时间 常数 T<sub>i</sub>, T<sub>i</sub>越大,积分作用越弱,反之则越强。↩
- (3) 微分环节 能够反映偏差信号的变化趋势,即偏差信号的变化速率,并能在偏差信号值变得太大之前,在系统中引入一个有效的早期修正信号,从而加快系统的动作速度,减小调节时间。→

计算机控制是一种离散的采样控制,在计算机控制系统中所使用的是数字 PID 控制器,而式(4-36)和式(4-37)均为模拟 PID 控制器的控制表达式。通过将模拟 PID 表达式中的积分、微分运算用数值计算方法来逼近,便可实现数字 PID 控制。只要采样周期 T 取得足够小,这

# 种逼近就可以相当精确。♪

将微分项用差分代替,积分项用矩形和式代替,数字 PID 控制器的控制表达式如式(4-38)

$$u(k) = k_p \left\{ e(k) + \frac{T}{T_i} \sum_{j=0}^{k} e(j) + \frac{T_d}{T} \left[ e(k) - e(k-1) \right] \right\}$$
(4-38)

同样的,式(4-38)也可以写成: +

$$u(k) = k_p e(k) + k_i \sum_{j=0}^{k} e(j) + k_d \left[ e(k) - e(k-1) \right]$$
(4-39)

其中: k<sub>i</sub>=k<sub>p</sub>T/T<sub>i</sub>, k<sub>d</sub>=k<sub>p</sub>T<sub>d</sub>/T。 +

数字 PID 控制器的控制算法通常可以分为位置式 PID 控制算法和增量式 PID 控制算法,本系统使用的是位置式 PID 控制算法,因此下面将讨论如何建立位置式 PID 控制算法的数学模型。4

由式(4-39)可得, 第k-1 时刻 PID 调节的表达式为: ₽

$$u(k-1) = k_p e(k-1) + k_i \sum_{j=0}^{k-1} e(j) + k_d \left[ e(k-1) - e(k-2) \right]$$
 (4.40)

将式(4-39)减式(4-40),便可得到位置式 PID 控制算法的表达式为: ₽

$$u(k) = u(k-1) + k_{s}[e(k) - e(k-1)] + k_{s}e(k) + k_{d}[e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] + k_{d}[e(k) - 2e(k-2) + e(k-2) + e(k-2)] + k_{d}[e(k) - 2e(k-2) + e(k-2) +$$

为了使表达式更为简单,可以将上面的式子展开,合并同类项后可以得到: 4

$$u(k) = u(k-1) + a_0 e(k) + a_1 e(k-1) + a_2 e(k-2)$$
(4-41)

其中:  $a_0 = k_p + k_i + k_d = k_p [1 + T/T_i + T_d/T];$  +


 $a_1 = -k_p - 2k_d = -k_p[1+2 T_d/T]; +$ 

 $a_2 = k_d = k_p T_d/T_* +$ 

式(4-41)即为本系统所使用的位置式 PID 控制器的数学模型。

#### 2. 流程图

PID 调节子程序的流程图如图 4-10 所示。当进入 PID 调节子程序时,首先需要根据系统给定值和采样值来计算偏差。为了防止在系统运行初期,由于控制量 u(k)过大使得开关管占空比 D 过大,需要对代入式(4-41)运算的 e(k)做一定的限幅处理。因为瞬间过大的占空比有时候可能会引起过大的电流,从而导致开关管的损坏。另外,在系统进入稳态后,偏差是很小的,如果偏差在一个很小的范围内波动,控制器对这样微小的偏差计算后,将会输出一个微小的控制量,此时输出的控制值在一个很小的范围内,不断改变自己的方向,频繁动作,发生振颤,这样不利于正在充电的蓄电池。因此,当控制过程进入这种状态时,就进入系统设定的一个输出允许带 eo,即当采集到的偏差 | e(k) |< eo 时,不改变控制量,使充放电过程能够稳定的进行。4



```
2#
发表于 2007-11-2 22:21
3。PID 代码
//定义变量
float Kp;
                           //PI 调节的比例常数
float Ti;
                            //PI 调节的积分常数
float T;
                            //采样周期
float Ki;
float ek;
                            //偏差 e[k]
float ek1;
                            //偏差 e[k-1]
float ek2;
                            //偏差 e[k-2]
float uk;
                            //u[k]
                           //对 u[k]四舍五入取整
signed int ukl;
                           //调节器输出调整量
signed int adjust;
//变量初始化
Kp=4;
Ti=0. 005;
T=0.001;
// Ki=KpT/Ti=0.8, 微分系数 Kd=KpTd/T=0.8, Td=0.0002, 根据实验调得的结果确定这些参数
ek1=0;
ek2=0;
uk=0;
uk1=0;
adjust=0;
int piadjust(float ek) //PI 调节算法
if ( gabs (ek) < 0.1 )
adjust=0;
}
else
{
uk=Kp*(ek-ekl)+Ki*ek; //计算控制增量
ek1=ek;
uk1=(signed int)uk;
if (uk>0)
if(uk-uk1>=0.5)
uk1=uk1+1;
if (uk<0)
if (uk1-uk>=0.5)
uk1=uk1-1;
adjust=uk1;
return adjust;
下面是在 AD 中断程序中调用的代码。
else //退出软启动后, PID 调节, 20ms 调节一次
```

```
EvaRegs. CMPR3=EvaRegs. CMPR3+piadjust(ek);//误差较小 PID 调节稳住if(EvaRegs. CMPR3>=890)
{
EvaRegs. CMPR3=890; //限制 PWM 占空比
}
}
```

### 4。PID 调节经验总结

PID 控制器参数选择的方法很多,例如试凑法、临界比例度法、扩充临界比例度法等。但是,对于 PID 控制而言,参数的选择始终是一件非常烦杂的工作,需要经过不断的调整才能得到较为满意的控制效果。依据经验,一般 PID 参数确定的步骤如下 [42]:

(1) 确定比例系数 Kp

确定比例系数 Kp 时,首先去掉 PID 的积分项和微分项,可以令 Ti=0、Td=0,使之成为

纯比例调节。输入设定为系统允许输出最大值的  $60\%\sim70\%$ ,比例系数 Kp 由 0 开始逐渐增大,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例系数 Kp 逐渐减小,直至系统振荡消失。记录此时的比例系数 Kp,设定 PID 的比例系数 Kp 为当前值的  $60\%\sim70\%$ 。

(2) 确定积分时间常数 Ti

比例系数 Kp 确定之后,设定一个较大的积分时间常数 Ti,然后逐渐减小 Ti,直至系统出现振荡,然后再反过来,逐渐增大 Ti,直至系统振荡消失。记录此时的 Ti,设定 PID 的积分时间常数 Ti 为当前值的 150%~180%。

(3) 确定微分时间常数 Td

微分时间常数 Td 一般不用设定,为 0 即可,此时 PID 调节转换为 PI 调节。如果需要设定,则与确定 Kp 的方法相同,取不振荡时其值的 30%。

(4) 系统空载、带载联调

对 PID 参数进行微调, 直到满足性能要求。

上面的实际是 PI 调节的代码,现附上 PID 的。

```
1. //声明变量
2.
3.
  //定义变量
  float Kp;
                               //PID 调节的比例常数
5. float Ti;
                                //PID 调节的积分常数
6. float T:
                                //采样周期
7. float Td;
                                //PID 调节的微分时间常数
8. float a0;
9. float al;
10. float a2;
11.
12. float ek;
                                //偏差 e[k]
13. float ekl;
                                //偏差 e[k-1]
14. float ek2;
                                //偏差 e[k-2]
15. float uk;
                                //u[k]
16. int ukl;
                              //对 uk 四舍五入求整
17. int adjust;
                              //最终输出的调整量
18.
19. //变量初始化,根据实际情况初始化
20.
       Kp=;
21.
       Ti=:
22.
       T=;
23.
          Td=;
24.
          a0=Kp*(1+T/Ti+Td/T);
25.
26.
          a1 = -Kp*(1+2*Td/T);
27.
          a2=Kp*Td/T;
28. // Ki=KpT/Ti=0.8, 微分系数 Kd=KpTd/T=0.8, Td=0.0002, 根据实验调得的结果确定这些参数
29.
       ek=0;
30.
       ek1=0:
31.
       ek2=0;
32.
       uk=0;
33.
          uk1=0:
34.
          adjust=0;
35.
36.
37. int pid(float ek)
38.
```

```
39.
        if (gabs (ek) <ee) //ee 为误差的阀值,小于这个数值的时候,不做 PID 调整,避免误差较小时频繁调节引起震荡。
ee 的值可自己设
40.
           {
41.
                    adjust=0;
42.
43.
        else
44.
            {
45.
                   uk=a0*ek+a1*ek1+a2*ek2;
                   ek2=ek1;
46.
47.
                   ek1=ek;
48.
                uk1=(int)uk;
49.
50.
                if (uk>0)
51.
                    {
52.
               if(uk-uk1>=0.5)
53.
                    {
54.
                  uk1=uk1+1;
55.
56.
57.
          if(uk<0)
58.
59.
              if (uk1-uk>=0.5)
60.
61.
                 uk1=uk1-1;
62.
                     }
63.
64.
65
               adjust=uk1;
66.
67.
            return adjust;
68.
69. }
70.
71. float gabs(float ek)
72. {
73.
            if (ek<0)
74.
            {
75.
                    ek=0-ek;
76.
77.
           return ek;
78. }
复制代码
```

3#

发表于 2007-11-3 09:06

楼主真是大大大大大大的好人啊!!!!真的是超级感谢你啊!

这篇文章我收下了!!!

不过在下还有一个不情之请,不知道楼主能不能吧 PID 的程序上传一下撒!

如果不方便的话,也没有关系!我会努力,会加油的!真的是再次谢谢你了!!!

还有其他问题的时候,还要麻烦楼主啊!!!

4#

发表于 2007-11-3 10:33

PID 并不复杂,程序代码我已经写出来了,因为这是整个程序里面的一小段,所以也不好全贴出来了。PID 的关键我觉得在于参数的调试,需要不断的做实验,分析,再调整,再做实验,最终选择一组适合自己项目的参数。我自己写过一个 PID 的仿真软件,不过是用于开关电源中 BUCK 电路的 PID 仿真软件,最近整理之后,拿出来给大家,有需要的朋友敬请期待哦,呵呵。

5#

发表于 2007-11-3 11:02 呵呵,谢谢,版主!

我们期待这你的成果,希望像你这样好心的前辈能有取得更大的成绩,帮助我们。 我会尽自己的努力的,会继续支持 HELLODSP 的!

6#

发表于 2007-11-3 14:17 "不过是用于开关电源中 BUCK 电路的 PID 仿真软件" "不过是用于开关电源中 BUCK 电路的 PID 仿真软件" 我期待着这个地出现,谢谢楼主

7#

发表于 2007-11-3 19:32 谢谢分享你的成果 致敬!

8#

发表于 2007-11-4 23:21 PID 仿真软件已经发布了,需要的朋友点击下面的页面去看看吧:

==PID 控制器仿真软件【基于 BUCK 电路】==

9#

发表于 2007-11-5 12:54 一定仔细研究,谢谢哈

10#

发表于 2007-11-5 14:35 好帖子, 谢谢楼主!!!

11#

发表于 2007-11-5 20:19 原创! 好东东, 收藏!

12#

发表于 2007-11-21 19:53 喜欢经验之谈 !!!!!!!!!!!!!

13#

发表于 2007-11-22 12:36 喜欢经验之谈

14#

发表于 2007-11-22 15:14 感谢楼主, 好贴, 收藏!

15#

发表于 2007-12-7 14:30 回复 6# 的帖子 谢谢,得好好研读一下

16#

发表于 2007-12-23 20:30 好文章,谢谢楼主分享经验。

17#

发表于 2007-12-27 13:20 支持开源, 倡导开源,

18#

```
19#
发表于 2008-1-2 23:36
阳阳
呵呵,看过,谢了,想起了很久用汇编写了个PI 算法,写得老长。
发表于 2008-1-8 01:31
不够清楚呀。。。。。。。
发表于 2008-1-10 11:53
太感谢楼主了,这么好的贴了,要拼了老命的顶啊
22#
发表于 2008-1-10 12:03
赞! 希望楼主贴代码(*^__^*) 嘻嘻……
23#
发表于 2008-3-3 20:32
顶一个, 很感谢版主的分享
24#
发表于 2008-3-5 11:03
感谢楼主
1111
25#
发表于 2008-3-19 08:40
谢谢
26#
发表于 2008-3-21 19:22
感谢楼主 正在思考 PID 的问题
27#
发表于 2008-3-23 20:26
if(uk>0)
if(uk-uk1>=0.5)
uk1=uk1+1;
if (uk<0)
if (uk1-uk)=0.5
uk1=uk1-1;
这段代码什么意思???请教!!!
28#
发表于 2008-3-24 09:37
很详细的资料,谢谢。。。
发表于 2008-3-26 09:10
haohaohaohao
发表于 2008-3-26 09:19
楼主伐的东西真实太好了
```