
PID的C语言编程

自从计算机进入控制领域以来,用数字计算机代替模拟计算机调节器组成计算机控制系统,不仅可以用软件实现 PID 控制算法,而且可以利用计算机的逻辑功能,使 PID 控制更加灵活。数字 PID 控制在生产过程中是一种最普遍采用的控制方法,在机电、冶金、机械、化工等行业中获得了广泛的应用。将偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)通过线性组合构成控制量,对被控对象进行控制,故称 PID 控制器。

PID 控制分为模拟 PID 控制器和数字 PID 控制器

模拟 PID 控制:



模拟 PID 控制系统框图

$$u(t) = K_P \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

模拟 PID 控制的微分方程

因为微机只能处理数字信号不能处理模拟信号,所以要把模拟 PID 控制转换成数字 PID,这就需要把模拟 PID 的参数离散化

模拟形式	离散化形式
e(t) = r(t) - c(t)	e(n) = r(n) - c(n)
$\frac{de(t)}{dT}$	$\frac{e(n)-e(n-1)}{T}$
$\int_0^t e(t)dt$	$\sum_{i=0}^{n} e(i)T = T \sum_{i=0}^{n} e(i)$

模拟 PID 控制规律的离散化

数字 PID 控制:

数字 PID 算法有两种常用的基本类型:位置型、增量型。

增量型 PID 控制


$$\Delta u(n) = u(n) - u(n-1)$$

$$= K_{P} \Big[e(n) - e(n-1) \Big] + K_{P} \frac{T}{T_{I}} e(n) + K_{P} \frac{T_{D}}{T} \Big[e(n) - 2e(n-1) + e(n-2) \Big]$$
增量式 PID 控制原理

$$\Delta u(n) = a_0 e(n) + a_1 e(n-1) + a_2 e(n-2)$$

式中
$$a_0 = K_P(1 + \frac{T}{T_L} + \frac{T_D}{T})$$
, $a_1 = -K_P(1 + \frac{2T_D}{T})$, $a_2 = -K_P\frac{T_D}{T}$

简化后的增量式 PID 控制原理



```
PID 程序清单
//定义 PID 参数
#define VV_KPVALUE 3
                         //比例
#define VV_KIVALUE 40
                       //积分
                       //微分
#define VV KDVALUE 3
                         //返回的最大值,是 pwm 的周期值
#define VV_MAX 10000
#define VV MIN 0
                          //速度 PID,设置死区范围
//#define VV_DEADLINE 0X08
//PID 算法
typedef struct PID
                     //定义数法核心数据
signed int vi Ref;
                   //速度 PID,速度设定值
                                            Velocity
signed int vi_FeedBack; //速度 PID,速度反馈值
                                             m*50
signed long vi_PreError; //速度 PID,前一次,速度误差,,vi_Ref - vi_FeedBack
signed long vi_PreDerror; //速度 PID,前一次,速度误差之差,d_error-PreDerror;
unsigned int v_Kp;
                    //速度 PID,Ka = Kp
                    //速度 PID, Kb = Kp * ( T / Ti )
unsigned int v Ki;
                    //速度 PID,
unsigned int v_Kd;
                   //电机控制输出值
signed long vl_PreU;
}PID;
static PID sPID;
                            // PID Control Structure
static PID*sptr=&sPID;
void PIDInit(void)
sptr->vi Ref =Velocity;
                       //速度设定值
sptr->vi FeedBack = X; //速度反馈值
sptr->vi_PreError = 0; //前一次,速度误差,,vi_Ref - vi_FeedBack
sptr->vi_PreDerror = 0; //前一次,速度误差之差,d_error-PreDerror;
```

```
sptr->v_Kp = VV_KPVALUE;
sptr->v_Ki = VV_KIVALUE;
sptr->v_Kd = VV_KDVALUE;
                     //电机控制输出值
sptr->vl_PreU = 0;
}
 //pid
void speed_pid(int v)
signed long error,d_error,dd_error; //
  error = (signed long)(sptr->vi_Ref - sptr->vi_FeedBack); // 偏差计算
  d_error = error - sptr->vi_PreError;
  dd_error = d_error - sptr->vi_PreDerror;
  sptr->vi_PreError = error; //存储当前偏差
  sptr->vi_PreDerror = d_error; //储存当前误差之差
           sptr->vl_PreU += (signed long)( sptr -> v_Kp * d_error +
                                             sptr -> v_Ki * error +
                                             sptr->v_Kd*dd_error);
                                           //速度 PID 计算
       if(sptr->vl PreU >= VV MAX)//速度 PID, 防止调节最高溢出
         sptr->vl_PreU = VV_MAX;
  else
       if(sptr->vl_PreU <= VV_MIN)//速度 PID,防止调节最低溢出
         sptr->vl_PreU = VV_MIN;
else
       return (sptr->vl_PreU ); // 返回预调节占空比
}
```