### **Die verPENte Installation**

# Die verPENte Installation

### **Ist Ihr Stromanschluss Computertauglich?**

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit,

betrachten Sie diese kleine Bilderserie –

und prüfen Sie anschließend Ihre Computer-Installation ...

...das kann Ihnen viel Ärger ersparen.



### Ist Ihr Stromanschluss Computertauglich?

#### Lokales

Dispositions-Computer verschmort Spediteur verzweifelt: Alle Kundendaten fehlen

Andrea Services of Laurend Sunge Lovin trades sick in aller

Client teasured jourge Luste review sick in the Newbourse Freining and Herbelselevensons. the Strudenstreiningung steeline decreased as Margare danales hashin substantion. Bits Mal habitone pagent Schreibenharben und Late seigen Wirksam, "Lie ist hauter gewendern segen einheitig Vertreiter der Stacks, Publise Contromenten und Anfange, Bairs A.7. Mildickliningspagnisch deskontreiten und von auf debt proverbienen «Milment im Zulauch.

"Wit verbru der lagendamen auf Branden den der seinen der "Jahr Orderungsbewere Wil 3. Beitwer. Eig gebei schreiben seint sein der Jahr 1. Beitwer. Eig gebei schreiben seint sein Jeden Beitre Bestellung der Steiner Bestellung der Jahr 1. Beitre Beitre Bestellung der Jahr 1. Beitre Beitre Bestellung der Jahr 1. Beitre Beitr


We written taken that Study's better Vollagement of the Management of the Management of the State Management of the State Management of the State Management of the State Management of Management of Management of the State Management of Mana

De Gaptimonten fabre n'ente Hagatenter eraggiert, de Placeben und Schwiden auch d'avent. De melessen Jülicest, folge sich hat Reinbettant Gestellt in Jahren Streit ge-Reinbettant Gestellt in Jahren Streit geforgen der Bern mit, auch un menten mithentingen ich Bern mit, auch un menten mithenten Eustelltun. Nich der Bestellungsten bei Wechtberteit ein die Laug-geme mitaant? Jeffert geb-es viel Augenweimit, weit Autonund Baum dereit der Mong fahren, und

tion supposite" and talk she finedle von site framewith apparent, notice to a goldatival rich". Demote med "reniverta und utder in Demote. Mehren Breinfam tilleren sach Anlegen sich obeilbilisten Braignisten sechten intellen Vermenstigungen, eine demit aus einigene Planthon, beiseren mit im 120 mit 180 mit seinig und verhalbeiten secht des in 2000 an von "zunten intellenten verhäuge im der 180 Marie. In besche, genöhm Verlage mit film in 1800 Marie.


Die Bladt hat zwill Tonnen für Der Gise und Mill aufgestellt. Derek freit Konnensumen im Mitspracht für die ge

An a district Bill-level-field Inseque with Frankhalber on Vertification return or this me can beine Monachand, For dear Frankhalber on me and offer admission test and dear Frankhalber series at deer Australian test and dear for the school for lovel-garden of Turbinella and school for lovel-garden or the school for the support of the school for the school for the support of the school for the school for the support of the school for the s Computer defekt!
Daten verloren!
Ursache: Üblicher Stromanschluss




Wussten Sie, dass 80% aller Überspannungsschäden durch einen üblichen, aber falschen Stromanschluss entstehen

## **Die Probleme am Einzelplatz**



### Ausgleichsströme(1)




Auch EDV-Geräte am
Einzelplatz sind untereinander
verbunden. Gleichzeitig sind sie
meistens an verschiedenen
Steckdosen angeschlossen. Auf
den Datenleitungen zum
Drucker, Monitor etc. kommt es
dadurch häufig zu


#### Ausgleichsströmen

Diese Ströme können Teile des Computers zerstören und ihre Daten gefährden.


## Ausgleichsströme(2)




### Ausgleichsströme(3)



### Ausgleichsströme(4)




### Ausgleichsströme(5)



Mehrere Chips waren zerstört.


Wie konnte das passieren?

### Ausgleichsströme(6)



Nach Öffnen der Mehrfachsteckdose war alles klar:

Der Erdleiter war abgebrochen. Der PC war deshalb nicht geerdet, Ausgleichströme konnten in den Monitor fließen und dort die Zerstörung anrichten.



### Erdung(1)



Es gibt viele verschiedene Stromversorgungsanschlüsse auf der Welt!





Für den Anschluss von Computern müssen wir ganz besonders auf eines achten: die Erdung!










### Erdung(2)


#### Vier Zeitbomben ticken in unseren Steckdosen!



Bei diesen "preiswerten" Mehrfachsteckdosen kommt es gelegentlich zu umgeknickten Erdlaschen



### Erdung(3)




Alte Verlängerungskabel haben häufig lockere Kontakte.

Dies kann zu Erdungsfehlern und Schmorbränden führen.

### Erdung(4)

3



Im Neubau und nach Renovierungen gibt es immer wieder übertünchte **Erdkontakte!** 

### Erdung(5)

4

Durch diese Mehrfachsteckdose entstanden in einer Arztpraxis drei Schäden innerhalb einer Woche.

Das Kabel war nur zweipolig.

Die Erde kam zu kurz.

Misstrauen Sie gebastelten Anschlusskabeln!



#### Ausgleichsströme vermeiden


Ausgleichsströme zwischen verschiedenen Steckdosen lassen sich leicht vermeiden!

Alle Geräte eines Arbeitsplatzes sollten in der gleichen Mehrfachsteckdose stecken.

Schalten Sie den PC nicht über den Schalter der Steckerleiste ein. Dabei kann es zu Spannungsspitzen kommen.


Prüfen Sie optisch die Erdkontakte der Steckdosen.

Überlassen Sie weitere Prüfungen einem **Fachmann**!




Unordentlich, aber technisch korrekt!

## Vernetzungsprobleme




Seite: 17

### Stockwerksverteiler



Die Energieversorgung einer Etage regelt der Stockwerksverteiler

#### **Neutralleiter**




Neutralleiter

Hier kommen in der Regel drei spannungsführende Leitungen an. Sie heißen Phasen. Die Farben dieser Leitungen sind überall auf der Welt verschieden.

Der Neutralleiter führt den Strom zurück zum E-Werk und ist im Keller im Hausanschluss geerdet.

(Es gibt Gegenden, in denen nur eine Phase in den Hausanschluss geführt wird.)

#### **Erdleiter**



Auch der Erdleiter hat überall eine andere Farbe.


(Meistens ist er jedoch grün oder teilweise grün.)

In den meisten Gebäuden geht der Erdleiter von den

Steckdosen nur bis zum Stockwerksverteiler.

Hier wird der Erdleiter und der Neutralleiter mit einer Brücke kurzgeschlossen.


### Beispiel(1)




Der Strom fließt nun über die Phase durch den

Verbraucher, z.B. einen Computer, und zurück über den Neutralleiter (blau).


### Beispiel(2)




### **Nachteile der PEN(1)**




### Nachteile der PEN(2)




### Nachteile der PEN(3)




### Nachteile der PEN(4)




### **Nachteile der PEN(5)**



### **Nachteile der PEN(6)**




### Übliche Verkabelung(1)



Noch einmal zur Klarheit:

Auch bei einer absolut üblichen Verkabelung können starke Ströme durch Ihre Computer und Peripheriegeräte fließen!

### Übliche Verkabelung(2)




Dies kann längere Zeit gut gehen! Doch schon bei kleineren Störungen der Stromversorgung, z.B.

- durch Spannungsschwankungen
- ferne Blitzeinschläge
- dem Einschalten größerer Verbraucher

Kann es zu gravierenden Schäden an der Hardware kommen.

### Übliche Verkabelung(3)




Noch schlimmere Ausmaße nehmen Schäden an, wenn es zu einer Unterbrechung des Neutralleiters kommt. Jetzt fließt der gesamte Rückstrom durch sämtliche Geräte des Netzwerkes ab und zerstört alles, was ihm in die Quere kommt.

### **Neutralleiterunterbrechung(1)**

Es gibt hauptsächlich zwei Ursachen für Neutralleiterunterbrechungen

### **Neutralleiterunterbrechung(2)**


Es gibt hauptsächlich zwei Ursachen für Neutralleiterunterbrechungen



1. Unbedachtes Abklemmen während Installationsarbeiten

### **Neutralleiterunterbrechung(3)**


Es gibt hauptsächlich zwei Ursachen für Neutralleiterunterbrechungen



2. Korrodierte Anschlussklemmen durch Überlastung

Wo kommen diese Überlastungen her?


### Überlastung des Neutralleiters



Auch der Dimmer ist ein Schaltnetzteil


Die in jüngster Zeit immer häufiger auftretenden Überlastungen des Neutralleiters

Die vielen Schaltnetzteile von Dimmern, Computern und Stromsparlampen belasten Leitungen und Klemmen durch nicht-sinusförmige Rückströme:




Nebenbei bemerkt: Dadurch entstehen auch Störungen auf den Datenleitungen

#### **Schleifen**



Neben den fehlgeleiteten Rückströmen gibt es noch ein weiteres Problem: Durch die Verbindung mit Datenleitungen entsteht eine Schleife, (hier rot markiert) die auch Erdschleife genannt wird


## Blitzschäden





Zusätzlich können in der Nachbarschaft abgeleitete Blitze erhebliche Ströme in die entstandene Schleife einstreuen!

## **Zerstörte Hardware**




Typischer Blitzschaden: Die Chips platzen über den Prozessoren auf.

## Wie können Sie Schäden vermeiden?

- 1. Verbesserung der Elektro-Installation
- 2. Neustrukturierung der Netzwerkleitungen

Beginnen wir mit der Elektro-Installation:

## Die drei Stromversorgungssysteme



### Weltweit werden drei verschiedene Stromversorgungssysteme genutzt: TN, TT und IT – Systeme

Die beiden Anfangsbuchstaben geben jeweils die Erdungsverhältnisse der Stromquelle und der Gerätekörper an.

T = direkte Erdverbindung (**T**erra)

I = Stromquelle ist gegen Erde isoliert

N = Gerätekörper werden mit dem **N**eutralpunkt der Stromquelle verbunden.


Beim häufig verwendeten **TN - System** gibt es drei Varianten:

TN-C, TN-C-S und TN-S System.

Seltener wird das **TT-System** verwendet, in manchen Ländern oder Gegenden wird es aus gutem Grund vorgeschrieben.

Das **IT - System** wird nur bei bestimmten Anlagen verwendet.

## **TN - C Systeme**




Bei den bisher gezeigten Beispielen handelte es sich um sog. TN-C-S oder TN-C Systeme, bei denen der Erdleiter (PE) mit dem Neutralleiter (N) kombiniert (combined) war, um Leitungen zu sparen.

Aus PE und N wird dann ein PEN-Leiter.

Wie bereits gezeigt, ist dies für vernetzte Geräte äußerst schädlich.

Jedes Stromversorgungssystem mit einem PEN-Leiter ist bei Verwendung von EDV-Netzen ungeeignet !

## TN - S Systeme



Sie sollten Ihre Elektroinstallation auf ein TN-S Netz umrüsten lassen.


Dazu wird ein separater Erdleiter eingezogen.

Alle Brücken zwischen Erd- und Neutralleiter müssen entfernt werden.

Es gibt keinen PEN-Leiter im ganzen System.

Arbeiten an der Elektroinstallation darf nur der Fachmann durchführen!

## Wichtig im TN-S Netz



Hier steckt die Brücke in einer alten Steckdose.

## An keiner Stelle des Stromversorgungssystems darf es eine Brücke zwischen Neutral- und Erdleiter geben!

Heimtückische Brücken können jedoch überall lauern,

z.B. in Aufzügen, unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Unterverteilungen.

Die Stromversorgung muss deshalb dauerhaft überwacht werden,

z.B. durch Differenzstromwächter.

#### Differenzstromwächter




Der Differenzstromwächter erkennt Isolationsfehler in geerdeten Netzen.

Die Differenzstrommessung erfolgt über einen externen Differenzstromwandler.

Fließt durch einen Isolationsfehler ein Fehlerstrom über Erde ab, verursacht die Stromdifferenz im Wandler einen Strom, der vom Differenzstromwächter erkannt und ausgewertet wird.

Bei einem einstellbaren Wert gibt der Differenzstromwächter einen Alarm aus.

## TT-System



In manchen Gegenden wird die Stromversorgung mit einem **TT-System** realisiert.


Hier werden die Gerätekörper nicht mit dem Neutralleiter verbunden, sondern direkt geerdet.

Der PE bleibt stromfrei.

Das TT-System ist grundsätzlich für vernetzte EDV-Anlagen gut geeignet,

jedoch sollte darauf geachtet werden, dass die Erder möglichst niederohmig sind (R < 10 Ohm).

## **IT-System**




Das **IT-System** wird vor allem dann verwendet,

wenn der Arbeitsablauf besonders gut gegen Unterbrechung abgesichert sein muss,

wie z.B. im OP-Bereich eines Krankenhauses oder ein Prozessablauf in der chemischen Industrie.

Das IT-System ist für EDV-Anlagen ungeeignet, weil deren Entstörfilter ungenügend ausgerüstet sind.

# Wichtig




Auch beim **TN-S** und beim **TT-System** sollte man zusätzlich bedenken:


Um Blitzeinstreuung zu vermeiden, sollte man Datenleitungen nicht an Außenwänden führen!

# Freileitungen

#### Bei Freileitungen:

Informationen zu geeigneten Überspannungseinrichtungen am Hausübergabepunkt gibt es beim Stromversorgungsunternehmen sowie bei der Telefongesellschaft.





#### Wie können Sie Schäden vermeiden?

- 1. Verbesserung der Elektro-Installation
- 2. Neustrukturierung der Netzwerkleitungen

Ein Eingriff in die Elektroinstallation ist in vielen Fällen schwierig, z.B. in gemieteten Räumen.

Deshalb sollten alternativ oder zusätzliche Maßnahmen an Netzwerk- und Datenleitungen getroffen werden


#### Lichtwellenleiter

Die Verwendung von **Lichtwellenleitern** zwischen Gebäudeteilen behebt die bisher genannten Probleme:


keine Ausgleichsströme auf Datenleitungen

keine Störung der Datenübertragung

•keine Induktionsströme von Blitzen



#### **Kleinere Netzwerke**




Bei kleineren Netzwerken wird es preiswerter sein, die Stromversorgung über das Stockwerk hinaus mitzuführen.

Um Störungen auf den Datenleitungen zu vermeiden, sollte 0,5m Abstand zwischen den Leitungen sein.

# Peripheriegeräte an seriellen Datenleitungen

Für serielle Anschlussleitungen zwischen verschiedenen Gebäudeteilen gibt es kostengünstige Lichtleiter zur Selbstmontage








# Tipps

Mit diesen 5 Tipps sind Sie auf der sicheren Seite!!!




Seite: 53

## Tipps

Mit diesen 5 Tipps sind Sie auf der sicheren Seite!!!


Alle Geräte eines Arbeitsplatzes in die gleiche






Wenn möglich, Installation eines TN-S oder TT-Stromversorgungssystems

Lichtwellenleiter zwischen verschiedenen Gebäudeteilen verwenden





Bei kleinen Netzwerken die Stromversorgung

Bei langen seriellen Kabeln Lichtleiter verwenden





