

Grundbegriffe der Elektrotechnik Elektrische Leistung

Blatt-Nr.: 2.9





Die elektrische Leistung, die vom Stromkreis abgegeben wird, z.B. als Wärme, nennt man Wirkleistung. Nur im Wechselstromkreis muss man die elektrische Leistung *P* "Wirkleistung" nennen.

1. Was versteht man allgemein unter Leistung?

Leistung ist die Arbeit, die in einer bestimmten Zeit verrichtet wird.

Nennen Sie vier Formeln zur Berechnung der elektrischen Leistung bei Gleichstrom.

P =W / t	P = U * I	$P = R^*I^*I$	<i>P</i> =U*U/R
----------	-----------	---------------	-----------------

W steht in diesem Falle für Arbeit

- 5. Wie ändert sich die Leistung an einem Bauelement mit konstantem Widerstand, wenn man die Spannung am Bauelement a) verdoppelt und b) um 10% verringert?
 - Leistung steigt um das Vierfache
 - b) Leistung verringert sich auf 81%

2. Ergänzen Sie die Tabelle 1.

Tabelle 1: Elektrische Leistung			
Formelzeichen	р		
Einheitenname	Watt		
Einheitenzeichen	W		

Geben Sie in Tabelle 2 Beispielwerte von Leistungen folgender Verbraucher an.

Tabelle 2: Verbraucherleistungen (Beispiele)			
Leuchtmittel			
Quarz-Uhrwerk			
Warmwasserbereiter			
ICE-Antrieb			
Kühlschrank			



Ohmsche Widerstände R werden wegen der Wärmeabgabe im Betrieb auch **Wirkwiderstände** R genannt. Jeder Widerstand als Bauelement hat eine **Bemessungsleistung** $P_{\rm N}$, die nicht überschritten werden darf, damit der Widerstand nicht durchbrennt. Die Bemessungsleistung $P_{\rm N}$ legt den im Dauerbetrieb maximal zulässigen Strom fest.

- Für verschiedene Widerstände mit einer Bemessungsleistung P_N = P_{max} = 1 W, soll im Bild die Leistungskurve eingetragen werden.
 - a) Ergänzen Sie in Tabelle 2 die Stromwerte für eine Belastung von 1 W.

Tabelle 2: <i>U-I</i> -Wertepaare für 1 W						
<i>U</i> in V	10	20	30	40	50	
<i>I</i> in mA						
<i>U</i> in V	60	70	80	90	100	
I in mA						

- Tragen Sie diese U-I-Wertepaare in das Bild ein und verbinden Sie die Punkte zu einer 1-W-Leistungskurve.
- c) Schraffieren Sie im Bild den Bereich größer 1 W rot.




Bild: Leistungskurve für 1-W-Widerstände

- d) Wie nennt man im Bild den Verlauf der Leistungskurve? Leistungshyperbel ,tangiert niemals null
- e) Welche praktische Bedeutung hat der schraffierte Bereich im Bild?

Die Widerstände dürfen nicht mit Werten betrieben werden, die im schraffierten Bereich liegen.