# ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

## Коммутация каналов и пакетов.

Коммутация каналов и пакетов - это методы решения обобщенной задачи коммутации данных в любой сетевой технологии.

К частным задачам сетей передачи данных относятся:

- определение потоков и соответствующих маршрутов;
- фиксация маршрутов в конфигурационных параметрах и таблицах сетевых устройств;
- распознавание потоков и передача данных между интерфейсами одного устройства;
- мультиплексирование/демультиплексирование потоков;
- разделение среды передачи.

# Элементарный канал.


Элементарный канал (или просто канал) — это базовая техническая характеристика сети с коммутацией каналов, представляющая собой некоторое фиксированное в пределах данного типа сетей значение пропускной способности.

Любая линия связи в сети с коммутацией каналов имеет пропускную способность, кратную элементарному каналу, принятому для данного типа сети.

Величина скорости элементарного канала в телефонных сетях равняется 64 Кбит/с.

### Составной канал.

Связь, построенную путем коммутации (соединения) элементарных каналов, называют составным каналом.



## Свойства составного канала.

- составной канал на всем своем протяжении состоит из одинакового количества элементарных каналов;
- составной канал имеет постоянную и фиксированную пропускную способность на всем своем протяжении;
- составной канал создается временно на период сеанса связи двух абонентов;
- на время сеанса связи все элементарные каналы, входящие в составной канал, поступают в исключительное пользование абонентов, для которых был создан этот составной канал;
- в течение всего сеанса связи абоненты могут посылать в сеть данные со скоростью, не превышающей пропускную способность составного канала;
- данные, поступившие в составной канал, гарантированно доставляются вызываемому абоненту без задержек, потерь и с той же скоростью (скоростью источника) вне зависимости от того, существуют ли в это время в сети другие соединения или нет;
- после окончания сеанса связи элементарные каналы, входившие в соответствующий составной канал, объявляются свободными и возвращаются в пул распределяемых ресурсов для использования другими абонентами.

# Достоинства и недостатки коммутации каналов.

#### Достоинства коммутации каналов:

- постоянная и известная скорость передачи данных;
- правильная последовательность прихода данных;
- низкий и постоянный уровень задержки передачи данных.

#### Недостатки коммутации каналов:

- возможен отказ сети в обслуживании запроса на установление соединения (потери вызовов);
- нерациональное использование пропускной способности физических каналов;
- обязательная задержка перед передачей данных из-за фазы установления соединения.

## Коммутация пакетов.


Коммутация пакетов — принцип коммутации, при котором информация разделяется на отдельные пакеты, которые передаются в сети независимо друг от друга.

В каждом пакете обязательно присутствует адрес.


## Разбиение данных на пакеты.

### Этапы разбиения данных на пакеты:

- Формируется цепочка передаваемых данных.
- Цепочка передаваемых данных разбивается на равные части.
- Образование пакетов с помощью добавления заголовков.
- Сборка пакетов в исходное состояние на узле назначения.



## Передача пакетов по сети.



## Методы продвижения пакетов.


Дейтаграммная передача.

Передача с установлением логического соединения.

Передача с установлением виртуального канала.

# Дейтаграммная передача.

**Дейтаграммный способ** передачи данных основан на независимом продвижении пакетов друг относительно друга.



# Достоинства и недостатки технологии коммутации пакетов.

#### Достоинства:

- Более устойчива к сбоям
- Высокая общая пропускная способность сети при передаче пульсирующего трафика
- Возможность динамически перераспределять пропускную способность физических каналов связи

#### Недостатки:

- Неопределенность скорости передачи данных между абонентами сети
- Переменная величина задержки пакетов данных
- Возможны потери данных из-за переполнения буферов.
- Возможны нарушения последовательности прихода пакетов

## Texнoлогия Ethernet.


Ethernet (англ. Ethernet от англ. ether — «эфир» и англ. network — «сеть, цепь») — семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей.

В зависимости от типа физической среды стандарт IEEE 802.3 имеет различные модификации


- 10 Base 2, тонкий коаксиальный кабель, макс. длина сегмента 200м
- 10 Base 5, толстый коакскоаксиальный кабель, макс. длина сегмента 500м
- 10 Base T, Hub (звезда) топология с витой парой
- 📮 10 Base F, Hub (звезда) топология на оптоволокне

# Среда передачи.


Коаксиальный кабель.



Витая пара.



Оптическое волокно.











## Топология Ethernet.

Ethernet на разделяемой среде.





Коммутируемый Ethernet.






# Характеристики Ethernet.

Способ коммутации	• Дейтаграммная коммутация пакетов.
Адресация	• Каждый сетевой адаптер имеет плоский числовой адрес.
Скорость передачи	• 10 мбит/сек
Метод доступа	• CSMA/CD
Длина	• До 2,5км (на коаксиальном кабеле)
Количество абонентов (макс)	• 1024
Межкадровый интервал (IPG)	• 9,6 мкс
Число попыток передачи (Макс)	• 16
Длина jam-последовательности	• 32 бита
Мин. длина кадра (без преамбулы)	• 64 байта
Макс. длина кадра (без преамбулы)	• 1518 байт
Пауза после коллизии	• 0-524000bt


## Метод доступа CSMA/CD

CSMA/CD (carrier-sense-multiply-access with collision detection) метод коллективного доступа с опознаванием несущей и обнаружением коллизий.





# Формат Ethernet фреймов.



Preamble – преамбула
DA (Destination Address) - MAC адрес назначения.
SA (Source Address) - MAC адрес отправителя
E-TYPE (EtherType) – Идентифицирует L3 протокол
Payload – L3 пакет размером от 46 до 1500 байт
FCS (Frame Check Sequences) – 4 байтное значение CRC

## Ethernet Powerlink

Ethernet Powerlink — протокол передачи данных реального времени для использования в сетях Ethernet.



#### Особенности:

- Гарантируется передача срочных данных в очень короткие изохронные интервалы с настраиваемым временем отклика
- Осуществляется высокоточная синхронизация времени для всех узлов в сети (точность порядка микросекунд)
- Передача некритичных данных, для которых не требуется гарантий реального времени, осуществляется в отдельном асинхронном канале

# Принцип организации сетей с использованием протокола Powerlink


Сеть разделяется на сегменты:

- Нетереминированного
- Реального времени

Метод передачи данных - Slot Communication Network Management (SCNM).

График передачи реализуется в 2 этапа:

- 1. Данные критичные ко времени доставки
- 2. Данные с низким приоритетом.



# Типы устройств в Powerlink.

## Два типа устройств:

- MN (Managing Node) ведущее устройство
- CN (Controlled Nodes) ведомые устройства

MN отвечает за синхронизацию и организацию циклов.

### Ведомые устройства:

- •Постоянные
- •Мультиплексированные

#### 2 типа данных:

- •PDO (Process Data Objects) для передачи высокоприоритетных данных, тактируемых по времени,
- SDO (Service Data Objects) для низкоприоритетных данных, некритичных ко времени доставки.

## Фазы базового цикла.

- Фаза запуска синхронизация по времени ведомых устройств с ведущим
- Изохронная фаза ведущее устройство путём широковещательных сообщений назначает каждому ведомому устройству временной отрезок для передачи данных с высоким приоритетом. .
- Асинхронная фаза Управляющий узел освобождает сеть, предоставляя право на передачу некритичных по времени данных, например, параметров и данных диагностики. На этой фазе используются стандартные IP протоколы и адресация.

## Процесс передачи.


### Изохорная часть:

- 1. Ведущее устройство генерирует кадр SoC (Start of Cycle) для синхронизации ведомых устройств.
- 2. Ведущее устройство генерирует кадр начала обмена, который называется Poll Request (запрос).
- 3. Выбранное ведомое устройство отвечает на запрос кадром Poll Response (ответ).


### Асинхронная часть:

- 1. Ведущее устройство генерирует кадр SoA (Start of Asynchronous).
- 2. Выполняется обмен некритичными, с точки зрения гарантии времени доставки, данными.

# Диаграмма обмена при взаимодействии по стандарту POWERLINK



# Пример мультиплексирования при опросе ведомых устройств POWERLINK



## Адресация в сегменте Powerlink

# Каждый узел POWERLINK должен иметь уникальный идентификатор узла в сегменте POWERLINK.

Адрес	Назначение
0	Запрещен
1-239	Для ведомых устройств
240	Ведущее устройство
241-250	Резерв
251	Петлевой адрес
252	Не используется
253	Присваивается диагностическому устройству
254	Для шлюза между сегментом Powerlink и Ethernet общего назначения
255	Широковещательный