ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ


Блок управления.

Устройство сопряжения — это комплекс аппаратно-программных средств, реализующий взаимодействие ЭВМ с периферийными устройствами.

Модуль процессора позволяет управлять:

- Шестью реверсивными мехатронными модулями (степени продольного, поперечного или вертикального перемещения робота);
- Тремя нереверсивными мехатронными модулями (захватное или фрезерное устройство).

Структурная схема системы управления.



БОД – блок обработки датчиков.

БУИУ – блок управления исполнительными устройствами.

Функции модулей блока управления.

- Модуль процессора микроконтроллера выполняет обмен данными с ПЭВМ, модулем управления, модулем индикации; обрабатывает сигналы с пульта управления и с клавиатуры; посылает управляющие команды модулю индикации и модулю управления.
- Модуль управления производит первичную обработку состояния датчиков и обеспечивает подачу напряжения на двигатели робота.
- Модуль индикации выполняет обработку элементов управления, расположенных на передней панели блока управления: светодиодной панели, кнопок сброса СУ и управления цепями высокого напряжения питания.
- Блок питания является источником питания для слаботочных схем всех модулей (логических схем) и для сильноточных схем исполнительных устройств робота (двигатели и электромагнитные реле).

Исполнительные устройства УРТК.


Двигатели, перемещающие степени робота;

Обмотки возбуждения двигателей;

Захватное и фрезерное устройства;

Резервный канал СУ.

Структурная схема блока управления ИИ в БУ УРТК.



УМДо-УМД5— усилители мощности двигателей о-5.

УМОВ – усилитель мощности обмоток возбуждения двигателей.

УМЗ – усилитель мощности захватного устройства.

УМФ – усилитель мощности устройства фрезеровки.

Функции узла управления двигателями.

- Принимает команды от модуля процессора и сигналы состояния концевых датчиков положения.
- Проверяет состояние концевых датчиков положения данной степени.
- Подает сигнал на соответствующий усилитель мощности.
- Выключает двигатель при поступлении сигнала о достижении одного из концевых датчиков.
- Подает напряжение на обмотки возбуждения двигателей.
- Осуществляет включение захватного устройства и устройства фрезеровки.


Гальваническая развязка.

Гальваническая развязка — передача энергии или информационного сигнала между электрическими цепями, не имеющими непосредственного электрического контакта между ними.


Виды гальванических развязок:

- Трансформаторные.
- Оптоэлектронные.
- Акустические.
- Радиоканалы.
- Звуковые.
- Емкостные.
- Механические.

Трансформаторная развязка:



Оптрон:



Узел управления двигателями.

Число линий шины сопряжения УУД и УГР - 16 разрядов.


На каждый УМД приходит 2 разряда управления.

Высокий уровень напряжения (логическая единица) на каждом из разрядов обеспечивает вращение двигателя в соответствующем направлении.


Низкий уровень напряжения (логический ноль) на обоих разрядах при отсутствии напряжения на обмотке — двигатель останавливается.

Высокий уровень напряжения на обоих разрядах — двигатель неподвижен.

Передняя панель блока управления.



Задняя панель блока управления.




Устройство сопряжения.

Устройством сопряжения в широком смысле этого определения называется любое устройство обеспечивающее взаимодействие между двумя техническими средствами (системами).

Предназначение:

- Прием информации от компьютера.
- Обработка информации по заданному алгоритму.
- Выдача результата обработки информации в компьютер.

Схема обмена данными между Centronics и микропроцессорным модулем БУ.



Чтение и запись информации.

Схема диалога с блоком управления:

- В регистр RC заносится константа управляющее слово (команда), определяющая режим диалога.
- Через регистр RD производится чтение или запись данных.
 Если необходимо передать более одного байта, передача байт через регистр RD производится последовательно.
- После отправки последнего байта действие считается завершенным.

Алгоритм действий.

Значение константы	Описание действия	Алгоритм действия
11h	Установка состояния двигателей	1. В регистр RC отправить константу 11h; 2. Через регистр RD последовательно передать два байта состояния двигателей: DRV1, DRVo.
12h	Установка состояния светодиодных индикаторов	 В регистр RC отправить константу 12h; Через регистр RD передать байт состояния светодиодных индикаторов LEDo.
13h	Получение текущего состояния датчиков	1. В регистр RC отправить константу 13h; 2. Через регистр RD последовательно принять три байта состояния датчиков: SNSo, SNS1 и SNS2.
14h	Получение текущего состояния клавиатуры	1. В регистр RC отправить константу 14h; 2. Через регистр RD последовательно принять три байта состояния клавиатуры: KBDo и KBD1.

Согласование временных циклов.

Необходимость согласования:

- Различные аппаратные средства и различное ПО СУ имеют различное быстродействие.
- Выполнение операций может быть синхронным или асинхронным.
- Выдача порции новой информации может быть разнотемповой.
- Различный объем информации.

Варианты решения:

• Применение временных задержек.

Функция delay();

Запись и чтение данных из регистра.

Регистр управления (параллельный порт):

- Используется для управления процессом передачи данных.
- Заносится информация об адресе регистра назначения (RC или RD)
- Заносится информация о характере выполняемой операции (чтение или запись);

Регистр данных (параллельный порт):

 Используется для физической передачи данных по физическому каналу в оба направления

Функции чтения и записи.

Запись данных:

outportb(Addr, Data)

Где:

Addr – адрес порта,

Data – записываемые данные.

Чтение данных:

inportb(Addr)

Где:

Addr – адрес порта.

Назначение разрядов регистра управления Centronics

Номер разряда	Название	Инверсия	Назначение разряда
0	RD	Да	Строб чтения данных из СУ
1	Ao	Да	Младший разряд шины адреса
2	WR	Нет	Строб записи данных в СУ
3	Aı	Да	Старший разряд шины адреса
4			Не используется. Должен быть равен о
5	B5	Нет	Дополнительный бит для режима чтения
6			Не используется. Должен быть равен о
7			Не используется. Должен быть равен о

Адрес регистра.

Адрес регистра (RC или RD) формируют два разряда байта Ао и А1

Если:


Ao=1 и A1=1 => RD

Если:

Ao=o и A1=o =>RC


Временные диаграммы.

Временная диаграмма - это изображение, представляющее определенный период времени и события, происходящие в этот период.



- 1. момент синхронного изменения кода, т.е. уровней сигнала на всех проводниках, образующих шину (могут изменяться не все сигналы шины);
- 2. неизменное устойчивое состояние сигналов на шине;
- 3. отсутствие сигнала в случае, когда выходные буферы всех устройств, подсоединенных к шине, находятся в отключенном (третьем) состоянии.

Временные диаграммы записи данных в СУ.



Последовательность этапов записи.

- Регистр RC устанавливается в начальное положение (бит соответствующий В5 в алгоритме записи не используется).
- Происходит выбор адреса регистра в который будет записан байт.
- Происходит запись в регистр RC управляющей константы.
- Происходит запись данных в выбранный регистр.
- На пятом интервале задержка.
- Регистр RC устанавливается в начальное положение и завершается передача байта.

Формирование данных.

1-ŭ maκm: RD~o, Ao~o, WR~1, A1~o, o, o, 1, o

2-ŭ maκm: RD~o, Ao~o, WR~1, A1~o, o, o, 1, o

3-й такт : В регистр ох378 байт btt пишется целиком

4-ŭ maκm: RD~o, Ao~o, WR~o, A1~o, o, o, o, o

5-й такт : Устанавливается задержка перед записью в RC

6-й такт: RD~o, Ao~o, WR~1, A1~o, o, o, 1, o

7-й такт : На этом такте ничего не изменяется

8-й такт : На этом такте регистр RC устанавливается в исходное

состояние

Формирование данных.

- 00000100 ~ 0_x04 или outportb(o_x37A,o_x04);
- 00000100 ~ 0_x04 или outportb(o_x37A,o_x04);
- Байт btt пишется целиком~outportb(o_x378, btt);
- ооооооо ~ охоо или outportb(ох37A,охоо);
- Задержка 2-7 ms или delay(5);
- 00000100 ~ 0_x04 или outportb(o_x37A,o_x04);

! На 7-м и 8-м такте ничего не меняется, поэтому операторы можно не писать

При записи в RC байт btt может иметь значение одной из констант 11h, 12h, 13h, 14h