

Nombre	
	1. ACTIVIDADES PREVIAS Y RECEPCION DE TORRRES
	1.1 Inspeccion Torre Mecanizada (control de dimensiones gnerales)
	1.2 Solicitar entrega de Cñ ya recorrido
	1.3 Solicitar entrega de Componentes Reprogramados ya acondicionados
	1.4 Retrabajo BOSSES soporte pantalla J Tan
	1.5 Retrabajo cavidad episcopio de cargador
	1.6 Retrabajo BOSSES soporte manillar J Tan
	1.7 Retrabajo BOSSES soporte de picoy masa
	1.8 Retrabajo BOSSES Cñ rep de MAG (2)
	1.9 Retrabajo de BOSSES Caja VPU
	2.0 Retrabajo de soportes de torre original
	2.1 Retrabajo cavidad episcopio de cargador
	FINALIZACION DE RECEPCION TORRE
	3. Retrabajo soporte placas PCU
	3.1 Retrabajo soporte placas PCU
	3.2 Soldar soporte de pala corazón de tres piezas
	3.3 Agrandar orificios de junta hermeticidad de frontis
	3.4 Re-instalación de soportes de cañones de ametralladoras
	4. Enmascarado de torre parte exterior (BOSSES de masa en cola de pato)
	4.1 Enmascarado de torre parte exterior (BOSSES de masa en cola de pato)
	4.2 Enmascarado de Cñ y linea elástica
	4.3 Enmascarado de funda termica, evacuador de gases, frontis y protección de COAPS
	4.4 Enmascarado de componentes reprogramados
	4.5 Enmascarado de torre parte interior (ubicación de placas PCU, protección de corona, soporte de transmision, BOSSES de masa de los sistemas [.
	5. Pintado de Torre, Cñ, frontis, funda térmica, evacuador de gases
	5.1 Pintado de Torre, Cñ, frontis, funda térmica, evacuador de gases
	5.2 Re-trabajo en soporte de municionero de popa sensor de temperatura ATS
	5.3 Limpieza y engrase de corona
	5.4 Instalación de corona en posa-torre, engrase e instalación de torre

5.5 Limpieza de roscas de BOSSES con macho
5.6 Limpieza y Engrase de Corona Giratoria
COLOCACION TORRE

Nombre
PROCEDIMIENTOS EN LA TORRE
6. Colocación de Corona Giratoria
6.1 Colocar corona giratoria en asiento de torre (+)
6.2 Colocar eslingas y grillete "U" en torre mecanizada e izar con pórtico de 8 Ton (+)
6.3 Alinear y presentar en la corona giratoria
6.4 Presentar y torquear treinta y tres (33) tornillos allen
NOTA: Los tornillos de sujecion de la corona giratoria son cuarenta y ocho (48), deben dejarse quince (15) fuera para su posterio colocacion. Ya que .
7. Colocación del cañón y fijación con percha (recordar quitar los tornillos superiores de culata)
8. Colocar los muñones (previo armar GSE antes de colocar)
9. Armado de sensor GSE
10. Armar GSE cable en el frontis
11. Colocación de junta de hermeticidad con marco, anillos y espárragos
12. Colocación de tornillos de frontis (ver tornillos)
13. Colocación de frontis e instalacion junta de tubo (orificio hacia abajo)
14. Torquear con 200 nm los tornillos del frontis (con loctite y arandela nord lock)
15. Colocar Alambre de Seguridad
16. Instalación traba de torre
17. Instalación columna izquierda y derecha a 300 nm
18. Instalación columna trasera
19. Instalación de piso de torre
20. Instalación de traversa
20.1. Presentar traversa
20.2. Presentar y torquear ocho (8) tornillos
20. Instalación de tapa blindada en el frontis
21. Instalar Motor y transmisión en dirección

21.1. Presentar motor con o´ring
21.2. Presentar y ajustar cuatro(4) tornillos allen
21.3. Conectar fichas canon de los cables
Instalar Motor y trasmisión en elevación + LINKHEAD

	Nombre
22. Armado de línea elástica (sin compensador), previo a armado de contrapeso	
23. Instalación de compensador de Cñ (cambiar despues de en altura)	
24. Colocar leva y componentes de block de cierre	
25. Instalación de pieza guía y contrapeso del Cñ	
26. Fijación de palanca de apertura	
Cable 1 (PARTE ELECTRICA)	
Cable 1	
MTCU, VPU, JBU, SGL COMPUTER	
SISTEMA ELWS	
Instalación y cableado potes fumígenos	
Sistema AFDSS	
Extintores AFDSS	
Instalación de soportes y componentes de intercom VIC 500	
Instalación de cables: W26-W19-W23-W22-W24-W18 -AFDSS- RADIO –W3	
Instalación de PDB SHELF y TPDB RACK, afuera con sus cables correspondientes: W21- W34A,B W2-W1-W20- W16-W31-W5-W4-W28-W25- W11	
Instalación de cables: -W6-W7-W8-W9-W10-W12-W13-W14-W15-W17-W27-W30-W32LR-W33-W35-W36LR.	
GPS ANTENNA	
ETHERNET SWITCH, KIT RACK COMMANDER, TCB Original (conector viejo)	
Colocación de insertos en placas PCU	
Instalación placas PCU	
PROTEC CABLE BACK TURRET	

PROTEC CABLE LEFT TURRET
Instalación de COAPS J Tan y Ap
BRACKET VRC y RADIO
Instalación de conmutador principal
Carga con Nitrógeno de Linea Elástica

	Nombre
	Instalación del extractor de gases con manguera.
	Instalacion soporte Amet Cx
	Canasto externo Colocación
	Soportes Utiles de Zapa
	Instalación de sistema de cubierta térmica con evacuador de gases (cambiar O-ring)
	Instalación del límite de elevación positiva (arriba en el frontis)
	Instalación del límite de elevación negativa (arriba del Cñ)
	Instalación anillo colector (con la cabeza de los tornillos hacia abajo)
	Tapas balísticas: COVER DOORWAY (tapa acceso Mot Dir) y COVER FLANGE (Aloj antena vacio)
	MSM y MSM TRANSPORT SUPPORT???
	MFDU GUNNER, GCHU, GOU, PRESSURE GAUGE, KIT RACK 3 S.E.
	MFDU COMMANDER, OVERRRIDE SWITCH, POWER SWITCH, SGL PANEL, CCHU
	PROTEC CABLE BACK TURRET
	Plafones de Luz (incluye retrabajo en soporte original)
	IMS, FF GYRO, GUN JUMP SWITCH
	TAS
	Cajón Amunicionador, soporte Cñ Amet Cx, Disp Emerg
	INDEX (ILC + ILP), SAFETY SWITCH, BORESIGHT PROVISION
	Panel de Cargador Original

PROTEC CABLE LEFT TURRET
Instalación escotilla Jefe de Tanque
Instalación de TZF y Episcopios
Instalación tapa de cola de pato
Instalación de cesto de vainas (despues del potro)
1. Colocar tapa inspeccion de baterias torre
2. Presentar y ajustar cesto de vainascon cuatro (4) tornillos allen
3. Conectar manguera extractora de gases con abrasadera
Instalación asiento de Apuntador (despues del potro - finalizando)
1. Presentar y ajustar asiento del apuntador con dos (2) tornillos allen y cuatro (4) hexagonales
Instalación asiento Jefe de Tanque y HANDLE REST

	Nombre
	1. Presentar y ajustar soporte de extintor sin el mismo con dos (2) tornillos hexagonales
	2. Colocar eslinga o percha de izamiento
	3. Presentar y ajustar asienro del jefe de tanque con dos (2) tornillos allen y tres (3) hexagonales
	Instalación asiento Cargador
	1. Presentar asiento
	2. Presentar y ajustar seguro de asiento (incluido resorte) con dos (2) tornillos hexagonales con tuerca
	3. Presentar y ajustar respaldo con tres (3) tornillos hexagonales
	Instalación soportes de munición 105 mm vertical x 11, horizontal de popa x 7 con ATS (sensor temperatura de municion) y pis...
	1. Presentar y ajustar soporte de municion con tres (3) tornillos allen en la parte superior y sies (6) allen in la parte inferior
	Instalación de rejillas de protección
1. Presentar y ajustar soporte de tubo (No plano 103-1181.00) con dos (2) tornillos	
2. Presentar y ajustar marco pantalla de proteccion inferior	
3. Presentar y ajustar marco pantalla de proteccion superior	
4. Presentar y ajustar pantalla de proteccion para apuntador	
5. Presentar y ajustar pantalla de proteccion para jefe de tanque	
Protección Blindada COAPS	
CERTIFICACION DE TORRE (OR en el potro)	

Instalar torre en potro
chequeo Electronico y colocacion de TAZ (Sensor Azimutal)
Giro Manual
Control de los sistemas de torre a traves de corriente externa
Giro Eléctrico de 360°
Intalacion Software
PROCEDIMIENTOS EN BATEA (VEGA-GASPAR-LOPEZ)
Recepción y control de Batea ya recorrida
Mecanizar agujeros para APU
Mecanizar agujero para DTV
Soldar soportes de APU
Control de soldadura de placas de APU
Soldar BOSSES del soporte trasero AFDSS

	Nombre
	Soldar protección teléfono de cola
	Soldar BOSSES para protección de mangueras y cables de APU
	Soldar soporte base DTV - BASE FIXED y pasador
	Soldar BOSSES recinto del Conductor (37 BOSSES)
	Soldar soporte sensor escotilla Conductor
	Soldar contacto en traba escotilla Conductor
	Reubicar y soldar soportes de tanques de combustible suplementarios
	Reubicar y soldar BOSSES para soporte de corta perno
	Colocar protectores KIT DECK CLEARENCE
	REAR TELEPHONE BOX KIT
	Colocar FALDONES
	TRAVEL BI-LOCK (Asiento de Ruta)
	Realizar orificios en Tablero del Conductor
	Instalación de cableado en tablero del conductor

Intalación KIT RACK PANEL HULL, cables W40, W41, W42, W43, W44, W45, W46, cable radio, cable masa de Anillo Colector
DRIVER HATCH SAFE SWITCH
Instalación de soportes y componentes en recinto de Conductor, encendido APU, VIC 500, AFDSS, pantalla y cámara del Conductor
Protección Balística DTV
Telefono de cola y AFDSS Switch trasero
Instalación de sistema de alimentación APU
Instalación completa de la APU
ATP APU (control del sistema)
Instalar protección KIT COVER CABLES y KIT FUEL PIPE COVER
INTEGRACIÓN TORRE - BATEA
Limpieza y preparación de chasis (quitar guia de anillo colector para instalación)
Conexión de cable con anillo colector
Apretar tonillos de torre con 200nm
Ensamble Torre y Batea
Prueba eléctrica de los sistemas integrados.
Configuracion de VPU, ELAWS, COAPS
Calibración de sistemas GSE, TAS, IMS, GUN JUMP, PLUMB LINE
Prueba AFDSS

	Nombre
	ATP general (prueba de todos los sistemas en funcionamiento)
	Prueba en la pista a traves de los obstáculos
	Tanque Terminado
	CERTIFICACION