


Cliquez sur le bouton Fixes. Laissez les options sélectionnées par défaut, puis cliquez sur le bouton Apply
& Close.



→ Si des problèmes sont détectés, cliquez sur **Oui** pour les résoudre.