
Aussi, la méthode consiste à activer la commande **Load Failsafe Defaults** puis à appuyer sur la touche [Y] ou [Entrée] afin de confirmer les changements.



Il ne vous reste plus qu'à changer la séquence de démarrage définie dans le menu **Boot** et valider une nouvelle fois les changements auxquels vous avez procédé. Dès que l'installation de Windows est terminée, retournez dans le setup du BIOS et définissez-le sur les réglages optimisés en vous servant de la commande correspondante (**Load Optimal Defaults**).

## b. Paramétrer la séquence de démarrage

Ces commandes sont généralement présentes dans les menus **BIOS Features Setup** ou **Advanced Cmos Setup** ou **Boot**. Quand votre système démarre, il cherche un système d'exploitation à partir d'un ordre prédéfini de lecteurs.

Par exemple, la commande **Boot Sequence : Cd-Rom, C, USB** permettra de démarrer sur le CD-ROM d'installation de votre système d'exploitation.

Certains BIOS vous proposent le menu suivant : 1st Boot Device, 2nd Boot Device, etc.