

TMS320C6000系列DSP 高级技术与应用

上海交大-TI 联合DSP实验室 版权所有



1896 1920 1987 2006

TI DSP培训以及技术服务简介

上海交大BME-美国德州仪器联合DSP实验室成立于2007年,是国内最权威的TI技术服务于培训机构。实验室有TI(C6000, C2000, C5000, 达芬奇,多核DSP)全系列开发平台,提供DSP,MSP430等技术培训与技术服务,项目合作等。培训内容有

- 1) CCS开发环境精解与实例;
- 2) DSP/SYS BIOS 实例;
- 3) C6000/C5000/C2000全系列DSP架构以及汇编, C语言, 混合编程等;
- 4) HPI, EMIF, EDMA, Timer等外设:
- 5) C6416、DM642, C6678多核EVM开发平台实例;
- 6) Bootloader 原理以及实例等。

常年开班,三人以上集体报名8折优惠,学生5折。

联系电话: 13651621236(牛老师),

邮件报名: jhniu@sjtu.edu.cn ,

niujinhai@yahoo.com.cn



主要内容



- 1. TMS320 C6000系列DSP的关键技术
- 2. 包括哈佛总线,多MAC,流水,多线程等内容
- 3. CCS的使用
- 4. BIOS核心技术(包括HWI,SWI,TASK等的调度)
- 5. DMA关键外设的使用
- 6. 线性汇编优化代码等。
- 7. 现场编程演示与问题交流。





主讲老师介绍:

牛金海 博士、副研究员

6年数字信号处理的相关开发经验,具有丰富的数字信号处理(DSP)开发经验,包括数字信号处理,采集,编程,优化相关外围设备的开发经验,动手能力强,具有丰富的项目开发经验与组织管理能力。具有丰富的教学于培训经验。





3.1 DSP概述:

- DSP (Digital Signal Processing) 也就是我们常说的数字信号处理,它是利用计算机或专用处理设备,以数字形式对信号进行采集,变换,滤波,估值,增强,压缩,识别等处理,以得到符合人们需要的信号形式。
- 狭义的DSP是指: DSP芯片就是一种特别适合于进行数字信号处理运算的微处理器,其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。





3.1 DSP概述:

DSP 的优势

- 1).在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法
- 2).程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据
- 3). 片内具有快速RAM, 通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问





3.1 DSP概述:


- 4).具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持
- 5). 快速的中断处理和硬件I/O支持
- 6).具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器
- 7).可以并行执行多个操作
- 8). 支持流水线操作,使取指,译码和执行等操作可以重叠执行




3.2 TMS320 C6000系列 DSP的关键技术



• 什么是哈佛总线?



• 冯. 诺依曼接口



• 核心就是将数据总线与程序总线独立开来




3.2 TMS320 C6000系列



DSP的关键技术

• C6000的核心架构






3.2 TMS320 C6000系列 DSP的关键技术



- 流水操作 (pipeline)
- 1) 取指
- 2)解码,包括指令派遣,指令译码
- 3) 执行





3.2 TMS320 C6000系列 DSP的关键技术




流水操作示意图

Clock cycle													
Fetch backet	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
n	PG	PS	PW	PR	DP	DC	E1	E2	E3	E4	E5		
n+1		PG	PS	PW	PR	DP	DC	E1	E2	E3	E4	E5	
n+2			PG	PS	PW	PR	DP	DC	E1	E2	E3	E4	E5
n+3				PG	PS	PW	PR	DP	DC	E1	E2	E3	E4
n+4					PG	PS	PW	PR	DP	DC	E1	E2	E3
n+5						PG	PS	PW	PR	DP	DC	E1	E2
n+6					,		PG	PS	PW	PR	DP	DC	E1
n+7								PG	PS	PW	PR	DP	DC
n+8							,		PG	PS	PW	PR	DP
n+9										PG	PS	PW	PR
n+10									,		PG	PS	PW





• CCS Setup 环境的配置








- CCS 集成开发环境功能
- 1) C, 汇编语言的编辑与编译
- 2) 代码调试
- 3) 代码优化
- 4) 强大的软件仿真功能
- 5) spru509f.pdf





• CCS 集成开发环境介绍








• Build的功能

---详细使用过 程电脑现场 演示








3.4 BIOS核心技术

• BIOS 的组件










- BIOS配置组件
- 1) 系统
- 2) 设备
- 3)调度
- 4) 同步
- 5)输入输出









3.4 BIOS核心技术

- 线程类型以及优先级别
- 1) HWI
- 2) SWI
- 3) TASK
- 4) Idle
- 线程之间的比较







System stack

(1 per program)

Certain registers

saved to system

stack (see Note 2)

Task stack

(1 per task)

Entire context

saved to task

stack

Task stack used by

default (see Note 1)

--Not applicable--





System stack

Customizable

(1 per program)

Stack used

Context saved

when preempts

other thread


Characteristic	HWI	SWI	TSK	IDL	
Context saved when blocked	Not applicable	Not applicable	Saves the C regis- ter set (see opti- mizing compiler user's guide for your platform)	Not applicable-	
Share data with thread via	Streams, queues, pipes, global variables	Streams, queues, pipes, global variables	Streams, queues, pipes, locks, mailboxes, global variables	Streams, queue pipes, global variables	
Synchronize with thread via	Not applicable	SWI mailbox	Semaphores, mailboxes	-Not applicable-	
Function hooks	No	No	Yes: initialize, cre- ate, delete, exit, task switch, ready	No	
Static creation	Included in default configuration template	Yes	Yes	Yes	
Dynamic creation	Yes (see Note 3)	Yes	Yes	No	
Dynamically change priority	No (see Note 4)	Yes	Yes	No	
Implicit logging	None	Post and completion events	Ready, start, block, resume, and termination events	None	
Implicit statistics	Monitored values	Execution time	Execution time	None	





3.4 BIOS核心技术

• 多线程调度实例








- C6000的主要外部设备
- 1) HPI
- 2) EMIF
- 3) DMA
- 4) McBSP
- 5) TIMER等












- 什么是DMA? Direct Memory Access
- DMA工作的几个准备条件:
- 1)源地址
- 2) 目的地址
- 3)传输方式,element size,帧大小,读/写
- 4) 同步触发方式等





• DMA的连接方式






• 通过BIOS配置DMA

- Structure DMA_Config
- Members
- Uint32 prictl
 Uint32 secctl
 DMA primary control register value
 DMA secondary control register value
- Uint32 srcDMA source address register value
- Uint32 dstDMA destination address register value
- Uint32 xfrcnt
 DMA transfer count register value
- Description
- This DMA configuration structure is used to set up a DMA channel. You create and initialize this structure and then pass its address to the DMA_config() function. You can use literal values or the _RMK macros to create the structure member values.
- Example
- DMA_Config MyConfig = {
- 0x0000050, /* prictl */
- 0x00000080, /* secctl */
- 0x80000000, /* src */
- 0x80010000, /* dst */
- 0x00200040 /* xfrcnt */
- };
- DMA_config(hDma,&MyConfig);





• 什么是线性汇编?

线性汇编类似于汇编代码,不同的是线性汇编代码中不需要给出汇编代码必须指出的所有信息,线性汇编代码对这些信息可以进行一些选择,或者由汇编优化器确定。下面是不需要给出的信息:

- 1) 使用的寄存器
- 2) 指令的并行与否
- 3) 指令的延时周期
- 4)指令使用的功能单元



- 点积的定点代码优化
- 1) C语言代码

```
int dotp(short a[], short b[])
{
   int sum, i;
   sum = 0;
   for(i=0; i<100; i++)
      sum += a[i] * b[i];
   return(sum);
}</pre>
```



2) ASM语言代码

```
LDH
                        *A4++,A2
                                           ; load ai from memory
               .D1
     LDH
               .D1
                        *A3++,A5
                                           ; load bi from memory
     MPY
               .M1
                        A2,A5,A6
                                           ; ai * bi
     ADD
               .L1
                        A6,A7,A7
                                           ; sum += (ai * bi)
     SUB
               .S1
                        A1,1,A1
                                           ; decrement loop counter
[A1]
               .S2
                        LOOP
                                           ; branch to loop
```

1987

• 使用的逻辑单元

- Load (LDH and LDW) instructions must use a .D unit.
- Multiply (MPY and MPYSP) instructions must use a .M unit.
- Add (ADD and ADDSP) instructions use a .L unit.
- ☐ Subtract (SUB) instructions use a .S unit.
- Branch (B) instructions must use a .S unit.





3)非并行的ASM代码

```
MVK
                    100, A1
                                   ; set up loop counter
              .S1
       ZERO
              . L1
                    Α7
                                   ; zero out accumulator
LOOP:
       LDH
                   *A4++,A2
                                   ; load ai from memory
              .D1
       LDH
              .D1
                    *A3++, A5
                                   ; load bi from memory
      NOP
                                   ; delay slots for LDH
      MPY
              .M1
                    A2, A5, A6
                                   ; ai * bi
      NOP
                                   ; delay slot for MPY
       ADD
              .L1
                  A6,A7,A7
                                   ; sum += (ai * bi)
       SUB
              .S1
                                   ; decrement loop counter
                  A1,1,A1
  [A1] B
              .S2
                   LOOP
                                   ; branch to loop
      NOP
                                   ; delay slots for branch
   Branch occurs here
```





4)并行的ASM代码

```
MVK
             .S1
                    100, A1
                                  ; set up loop counter
       ZERO
              .L1
                    Α7
                                  ; zero out accumulator
LOOP:
      LDH
             .D1
                  *A4++,A2
                                  ; load ai from memory
                                  ; load bi from memory
      LDH
             .D2
                  *B4++,B2
              .S1
       SUB
                  A1,1,A1
                                  ; decrement loop counter
  [A1] B
             .S2
                    LOOP
                                  ; branch to loop
      NOP
                                  ; delay slots for LDH
      MPY
             .MlX
                                  ; ai * bi
                  A2,B2,A6
      NOP
                                  ; delay slots for MPY
      ADD
              . L1
                    A6,A7,A7
                                  ; sum += (ai * bi)
   Branch occurs here
```





5) 性能比较

Code Example		100 Iterations	Cycle Count
Example 5–9	Fixed-point dot product nonparallel assembly	2 + 100 × 16	1602
Example 5–10	Fixed-point dot product parallel assembly	1 + 100 × 8	801



6)线性汇编代码

```
*a++,ai il ; load ai & al from memory
       LDW
                *b++,bi i1
       LDW
                               ; load bi & b1 from memory
                ai_i1,bi_i1,pi ; ai * bi
       MPY
                ai i1,bi i1,pi1; ai+1 * bi+1
       MPYH
                pi, sum0, sum0; sum0 += (ai * bi)
       ADD
       ADD
                pil,sum1,sum1
                               ; sum1 += (ai+1 * bi+1)
      SUB
                cntr,1,cntr
                                ; decrement loop counter
[cntr]
                                ; branch to loop
[cntr] B
                LOOP
```

1987

7) 完整的线性汇编代码



```
.global dotp
_dotp:
       .cproc
                a, b
                sum, sum0, sum1, a, b
        .reg
                 ail:ai, bil:bi, pi, pil
        .reg
        MVK
                 50,cntr
                               ; cntr = 100/2
        ZERO
                               ; multiply result = 0
                 sum0
        ZERO
                 sum1
                               ; multiply result = 0
LOOP:
        trip 50
        LDDW
                 *a++,ai1:ai ; load ai & ai+1 from memory
        LDDW
                *b++,bi1:bi ; load bi & bi+1 from memory
        MPYSP
                ai,bi,pi ; ai * bi
               ai1,bi1,pi1 ; ai+1 * bi+1
        MPYSP
        ADDSP
               pi,sum0,sum0 ; sum0 += (ai * bi)
        ADDSP
                pil,sum1,sum1
                               ; sum1 += (ai+1 * bi+1)
 [cntr]
        SUB
                cntr,1,cntr
                                ; decrement loop counter
                                ; branch to loop
 [cntr]
        В
                LOOP
        ADDSP
                 sum,sum1,sum0
                               ; compute final result
        .return sum
        .endproc
```

TIDSP培训以及技术服务简介

上海交大BME-美国德州仪器联合DSP实验室成立于2007年,是国内最权威的TI技术服务于培训机构。实验室有TI(C6000,C2000,C5000,达芬奇,多核DSP)全系列开发平台,提供DSP,MSP430等技术培训与技术服务,项目合作等。培训内容有

- 1) CCS开发环境精解与实例;
- 2) DSP/SYS BIOS 实例;
- 3) C6000/C5000/C2000全系列DSP架构以及汇编, C语言, 混合编程等;
- 4) HPI, EMIF, EDMA, Timer等外设;
- 5) C6416、DM642, C6678多核EVM开发平台实例;
- 6) Bootloader 原理以及实例等。

常年开班,三人以上集体报名8折优惠,学生5折。

联系电话: 13651621236 (牛老师),

邮件报名: jhniu@sjtu.edu.cn ,

niujinhai@yahoo.com.cn

