

Опції теми ▾    Відображення ▾

# #1

## Administrator



Повідомлень: 203

### Остання версія прошивки для інверторів:

**SUN-3.6K-SG03LP1-EU**

**SUN-5K-SG03LP1-EU**

**SUN-6K-SG03LP1-EU**

Main: **V3.3.8.4**

HMI: VC.3.6.6

Інструкція:

1. Заходимо на ip адресу вайфай модуля інвертора, дані для входу admin\admin
2. Зліва клікаємо пункт Update inverter (same inverter, не firmware)
3. Першим файлом підсовуємо MCU1-SG-Ver0000-C366-CK.bin, клікаємо upgrade. Чекаємо хвилин 5.
4. Після перезавантаження повторюємо процедуру, але тепер беремо файл SG\_5K\_MCU2\_V3384-NR.bin

Все. Процедура завершена :) Інвертор сам перезавантажиться і працюватиме вже на новому пз.

Завантажити тут: [Download](#). Пароль на архів: svityaz

**Відповіді з цитуванням**

## Швидкий перехід

▼ Комп'ютери, програми, інтернет

Вгору

[« Попередня тема](#) | [Наступна тема »](#)

## Інформація про тему

Цю тему переглядають: 1 (користувачів: 0, гостей: 1)

## Ваші права

- Ви не можете створювати нові теми
- Ви не можете відповідати в темах
- Ви не можете прикріплювати вкладення
- Ви не можете редагувати свої повідомлення

**BB коди** Вкл.  
**Смайли** Вкл.  
**[IMG]** код Вкл.  
**[VIDEO]** код Вкл.  
 HTML код Вимк.

## Правила форуму