

Manual Planning Talleres

1. Introducción

GestFuturo permite llevar un control básico sobre la planificación de los recursos del taller, entendiéndose como tales, por ejemplo, el número de líneas de estaciones de diagnóstico, el número de elevadores, o el número de cámaras de pintura.

La ventana de planning de talleres también permite ver la información sobre vehículos de sustitución asignados y reservas realizadas mediante el planning de talleres.

2. Configuraciones del planning de talleres.

Para usar el planning de talleres es necesario configurarlo de forma correcta. Por una parte hay que configurar los tipos de tareas del planning y por otra parte hay que configurar al menos el número de recursos de los que disponemos en el taller.

2.1. Configuración de tipos de tareas del planning


La configuración de los tipos de tareas del planning es opcional, por defecto las tareas son Reserva, Cita y Reunión.

Los tipos de tareas se pueden modificar mediante la ventana de configuración de tipos de

tareas del planning, accesible desde el botón  **Tablas Auxiliares** situado en la pestaña “Ficheros”.




Al pulsar el botón de tablas auxiliares se muestra un menú en el que hay que seleccionar “Vehículos” situado al final de la lista, y luego “Tabla de Tareas del Planning”.




Para agregar un tipo de tarea, pulsar el botón  situado en la barra de navegación de registros  de la parte superior, rellenar el código (se aconseja un código representativo de la tarea) y la descripción. Para confirmar los cambios pulsar el botón guardar .

En la pestaña “Lista” se muestra la lista de tipos de tareas que están dadas de alta (las tareas predefinidas no se muestran en esta lista).



2.2. Configuración del número de recursos del taller y otros datos

El resto de la configuración del planning de taller se realiza desde la propia ventana del Planning de Talleres. Para acceder a la ventana de configuración pulsar el botón Configuración situado en la parte superior derecha de la ventana.



En la ventana de configuración podemos definir:

El número de recursos: la cantidad de líneas de trabajo, es decir, la cantidad de coches en reparación dentro del taller simultáneamente.

Hora de inicio y fin de la jornada de trabajo.

Duración de la semana laborable: de lunes a viernes o de lunes a sábado.

Ver planning: especifica si por defecto al abrir la ventana queremos ver el planning Semanal o el diario.

Tipo de planning: Si queremos ver por defecto el planning en modo diagrama o en modo agenda. En el modo agenda no podremos distinguir visualmente a qué línea de trabajo o recurso entrará el coche. Si a una misma hora hay varios recursos asignados, habrá que pulsar

en la cita para ver las distintas citas. Independientemente de esta configuración, podremos cambiar entre los dos modos pulsando el botón correspondiente en la parte superior derecha de la ventana.

Colores para distinguir los distintos recursos: Color Planning será el color por defecto para cada recurso. Si a un recurso se le asigna un color, se mostrará el del recurso en lugar del color genérico.

Configuración

Número de Recursos: 2

Hora inicio: 08 00

Semana Laborable: De Lunes a Viernes

Hora fin: 19 00

Ver Planning: Semanal

Tipo de Planning: Modo diagrama

Color Planning: 

Color Veh. Sustitución con O.R.: 

Color Veh. Sustitución reservado: 

Color	Descripción del recurso	Color	Descripción del recurso
Recurso 1: 		Recurso 2: 	
Recurso 3: 		Recurso 4: 	
Recurso 5: 		Recurso 6: 	
Recurso 7: 		Recurso 8: 	
Recurso 9: 		Recurso 10: 	
Recurso 11: 		Recurso 12: 	
Recurso 13: 		Recurso 14: 	
Recurso 15: 		Recurso 16: 	
Recurso 17: 		Recurso 18: 	
Recurso 19: 		Recurso 20: 	

Guardar Cambios

3. Ventana de Planning de Talleres.

The 'Planning Talleres' window displays a weekly schedule grid. The top bar shows the date '16 - 21 de Mayo de 2022' and the current date 'Hoy es 19 de Mayo de 2022'. Below the date bar are tabs for 'Diario', 'Semana', 'Vehiculos de Sustitución Diario', 'Vehiculos de Sustitución Semanal', and 'Lista'. The main area contains five vertical panels, each representing a day from 'Día 16/05' to 'Día 20/05'. Each panel has a time axis from 8:00 to 18:00. The window includes a 'Refrescar' button and a toolbar with 'Modo agenda', 'Imprimir', 'Configuración', and 'Nueva Cita'.


3.1. Nueva cita en el planning

Para dar de alta una nueva cita en el planning, pulsamos el botón “nueva cita”, situado en la parte superior derecha de la ventana.

The 'Nueva Cita' window is a form for creating a new appointment. It includes fields for 'Fecha Entrada' (19/05/2022), 'Fecha Salida' (19/05/2022), 'Hora', 'Tarea', 'Procedencia', 'Tiempo necesario para realizar el trabajo' (in hours), 'Fecha Prev. Entrega' (19/05/2022), and 'Kilómetros'. There are checkboxes for 'aproximados' and 'Generar O. Reparación'. The 'Datos del cliente y notificaciones' section includes fields for 'Cliente', 'Nombre', 'Teléfono 1', 'Teléfono 2', 'Teléfono 3', 'email 1', 'email 2', 'Móvil 1', 'Móvil 2', 'Móvil 3', and 'email 2'. There are checkboxes for 'Enviar SMS de confirmación' and 'Especificar plantilla y teléfono'. The 'Datos del vehículo' section includes fields for 'Matricula', 'Marca', and 'Modelo'. The 'Descripción de la avería' and 'Observaciones' sections are text areas. The 'Vehículo de sustitución' section includes a checkbox for 'Vehículo sustitución', 'Inicio' (19/05/2022), 'Fin' (19/05/2022), and 'Entrega prevista' (19/05/2022). There are buttons for 'Enviar SMS' and 'Nueva Cita'. At the bottom, there is a table with columns 'Inicio', 'Tarea', 'Recurso', and 'Cliente'. The window also includes a toolbar with 'Modo agenda', 'Imprimir', 'Configuración', and 'Nueva Cita'.

Añadiremos los datos necesarios, indicando la tarea, el cliente, la fecha de la cita (con sus horas de inicio y fin), la fecha prevista de entrega del vehículo, y además, podemos dar de alta la orden de reparación y asociarle directamente un vehículo de sustitución.

Una vez añadida la cita, la veremos en el planning, diario



Y en el planning semanal

