Arquitectura de Computadores

MIPS : Representação de instruções



Docente: Pedro Sobral
http://www.ufp.pt/~pmsobral



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (1)

Pedro Sobral © UFP

1

Programa guardado em memória

- ° Computadores têm por base 2 ideias:
 - 1) As instruções são representadas como números.
 - 2) Portanto, programas inteiros podem ser guardados em memória para leitura e escrita como os dados.
- Simplifica o SW/HW dos sistemas de computação:
 - A tecnologia de memória usada para os dados também é usada para os programas.



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (2

Consequência #1: Tudo tem endereço

- ° Como todas as instruções e dados se encontram em memória como números, tudo têm um endereço de memória: instruções e dados.
 - Os saltos (condicionais e incondicionais) usam estes endereços!
- ° Um registo guarda o endereço da instrução a ser executada: "Program Counter" (PC)
 - Basicamente é um apontador para a memória: A Intel chama-lhe "Instruction Address Pointer".



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (3)

Pedro Sobral © UFP

3

Consequência #2: Compatibilidade binária

- ° Os programas são distribuídos em binário...
 - E só executam num conjunto de instruções específico.
 - Versões diferentes para ARM e INTEL
- As novas máquinas devem permitir executar programas "antigos" (em binário) bem como programas compilados com as novas instruções.
- Leva a que o conjunto de instruções vá evoluindo
- A escolha do Intel 8086 em 1981 para o 1º IBM PC é a principal razão para que os PCs ainda usem o conjunto de instruções 80x86



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (4

Instruções são Números (1/2)

- ° Os dados usados habitualmente têm 32 bits
 - · Cada registo têm 32 bits.
 - O lw e o sw acedem à memória 32 bit de cada vez.
- ° Portanto como representar as instruções?
 - Nota: O computador só entende 1s e 0s, portanto "add \$t0,\$0,\$0" não tem significado.
 - O MIPS pretende simplicidade : como os dados estão em "words", também as instruções são "words".



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (5)

Pedro Sobral © UFP

5

Instruções são Números (2/2)

- ° Uma "word" tem 32 bits, portanto vamos dividi-la em "campos".
- ° Cada campo indica uma característica da instrução.
- Podemos definir campos diferentes para cada instrução, mas como o MIPS é baseado na simplicidade, temos 3 tipos de formatos para as instruções:
 - · Formato-R de "register"
 - · Formato-I de "Immediate"
 - · Formato-J de "jump"



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (6

Formato das Instruções

- ° Formato-I:
 - usado para instruções com constantes, lw e sw (uma vez que o deslocamento conta como uma constante), e para os saltos condicionais (beq e bne),
 - (Mas não para as instruções de deslocamento...)
- ° Formato-J:
 - ·usado para o j e o jal
- ° Formato-R:



· usado pelas restantes instruções

Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (7)

Pedro Sobral © UFP

7

Instruções com o formato-R (1/5)

Definem-se "campos" com o seguinte número de bits: 6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 = 32

6 5 5 5 5 6

° Por simplicidade cada campo tem nome:

opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
_					

- Importante: Nestes slides e no livro, cada campo é visto como um inteiro sem sinal de 5 ou 6 bits e não como parte de um inteiro com 32 bits.
- Consequência: 5-bit representam um número de 0-31, enquanto 6-bit representam um número de 0-63.

Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (8)

Instruções com o formato-R (2/5)

- °O que representam os campos?
 - opcode: indica, parcialmente, de que instrução se trata
 - Nota: Este número é sempre 0 para todas as instruções com formato-R.
 - <u>funct</u>: combinado com o opcode, este número especifica exactamente a instrução
 - Pergunta: porque é que o opcode e o funct não são um campo único com 12 bits?
 - Resposta: veremos mais tarde...



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (9)

Pedro Sobral © UFP

9

Instruções com o formato-R (3/5)

- ° Mais campos:
 - •<u>rs</u> ("Source Register"): *geralmente* usado para especificar o registo contendo o primeiro operando
 - <u>rt</u> ("Target Register"): *geralmente* usado para indicar o registo contendo o segundo operando (note que o nome engana...)
 - <u>rd</u> ("Destination Register"): *geralmente* usado para indicar o registo que vai receber o resultado da computação



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (10

Instruções com o formato-R (4/5)

Notas sobre os campos dos registos:

- Cada campo dos registos tem exactamente 5 bits o que quer dizer que pode especificar um valor de 0-31. Cada um destes campos identifica um dos 32 registos pelo seu número.
- A palavra "geralmente" foi usada porque há excepções que veremos depois, por exemplo,
 - mult e div não tem nada de importante no campo rd uma vez que os registos de destino são o hi e o lo
 - mfhi e mflo não têm nada de importante nos campos rs e rt uma vez que a fonte é determinada pela instrução (p. 264 P&H)



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (11)

Pedro Sobral © UFP

11

Instruções com o formato-R (5/5)

- ° Campo final:
 - shamt: este campo contém o valor do deslocamento para as instruções deste tipo. Deslocar uma palavra de 32 bits mais do que 31 é inútil portanto este campo tem apenas 5 bits (0-31).
 - Este campo está sempre a zero, excepto nas instruções de deslocamento.
- Para uma descrição detalhada dos campos das instruções consultar folha de referência do MIPS (elearning)



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (12)

Exemplo do Formato-R (1/2)

° Instrução MIPS:

```
add $8,$9,$10
```

opcode = 0 (ver na tabela de instruções)

funct = 32 (ver na tabela de instruções)

rd = 8 (destino)

rs = 9 (primeiro *operando*)

rt = 10 (segundo operando)

shamt = 0 (não é um deslocamento)



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (13)

Pedro Sobral © UFP

13

Exemplo do Formato-R (2/2)

° Instrução MIPS:

add \$8,\$9,\$10

Representação decimal dos campos:

0 9 10 8 0 32

Representação binária dos campos:

000000 01001 01010 01000 00000 100000

Em hexadecimal: 012A 4020_{hex}
Em decimal: 19,546,144₁₀

· Chama-se <u>Instrução em Linguagem Máquina</u>

Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (14

Formato das Instruções

- ° Formato-I:
 - usado para instruções com constantes, 1w e sw (uma vez que o deslocamento conta como uma constante), e para os saltos condicionais (beq e bne),
 - (Mas não para as instruções de deslocamento...)
- ° Formato-J:
 - ·usado para o j e o jal
- ° Formato-R:



· usado pelas restantes instruções

Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (15)

Pedro Sobral © UFP

15

Instruções com o formato-R (recordando)

° Definem-se "campos" com o seguinte número de bits: 6 + 5 + 5 + 5 + 5 + 6 = 32

6 5 5 5 6

° Por simplicidade cada campo tem nome:

opcode rs	rt	rd	shamt	funct
-----------	----	----	-------	-------



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (16

Instruções com o Formato-I (2/4)

Definem-se "campos" com o seguinte número de bits: 6 + 5 + 5 + 16 = 32 bits

		F	1.6
ן ס	5) 5	10

° Cada campo tem um nome:

opcode	rs	rt	immediate
OF COMO			

Conceito chave: Apenas um campo é inconsistente com o formato-R. E,mais importante, o opcode tem a mesma posição.



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (17)

Pedro Sobral © UFP

17

Instruções com o Formato-I (3/4)

Qual o significado destes campos?

- opcode: o mesmo que no formato-R excepto que, como não há campo funct, o opcode especifica unicamente uma instrução no formato-I
- Esta é a razão da existência de 2 campos de 6-bit no formato-R em vez de 1 campo de 12 bit para identificar a instrução: Para manter a consistência com os outros formatos.
- <u>rs</u>: indica o único registo a operar (se existir)
- <u>rt</u>: indica o registo que recebe o resultado (é por isso que se chama "target register" rt)



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (18

Instruções com o Formato-I (4/4)

- °O campo "Immediate":
 - Para as instruções addi, slti, sltiu, a constante de 16 bit sofre extensão do sinal para 32 bits. Portanto é tratada como um inteiro com sinal.
 - 16 bits → podem representar 2¹⁶ valores distintos.
 - · Isto é suficiente para o deslocamento tipico nas instruções lw or sw, além de ser suficiente para uma larga maioria de valores usados na instrução slti.
 - Veremos mais à frente o que fazer se o número não for representável em 16 bits...



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (19)

Pedro Sobral © UFP

19

Exemplo do Formato-I (1/2)

° Instrução MIPS:

```
addi $21,$22,50
```

opcode = 8 (ver na tabela)

rs = 22 (registo com o primeiro operando)

rt = 21 (registo de destino)

immediate = 50 (em decimal, por defeito)



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (20)

Exemplo do Formato-I (2/2)

° Instrução MIPS:

addi \$21,\$22,50

Representação em decimal:

8 22 21 50

Representação em binário:

001000 10110 10101 000000000110010

hexadecimal: 22D5 0032_{hex} decimal: 584,384,562₁₀



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (21)

Pedro Sobral © UFP

21

Questão?

Que instrução tem a mesma representação que 35₁₀?

- 1. add \$0, \$0, \$0 opcode rs rt rd shamt funct
- 2. subu \$s0,\$s0,\$s0 opcode rs rt rd shamt funct
- 4. addi \$0, \$0, 35 | opcode | rs | rt | immediate | 5. subu \$0, \$0, \$0 | opcode | rs | rt | rd | shamt | funct |
- 6. Errado!

Instruções não são números

Nomes e números dos registos:

0: \$0, .. 8: \$t0, 9:\$t1, ..15: \$t7, 16: \$s0, 17: \$s1, .. 23: \$s7

Campos "Opcode" e "funct" (se necessário)

add: opcode = 0, funct = 32 subu: opcode = 0, funct = 35

addi: opcode = 8 lw: opcode = 35

rquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (22

Problemas do Formato-I (1/3)

- °Problema 1:
 - Ha boas hipóteses de as constantes usadas pelas instruções addi, lw, sw e slti possam se representadas em 16 bit.
 - ·...mas e se não for possível?
 - Necessitamos de uma forma de lidar com uma constante de 32 bit em todas as instruções com o formato-l.



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (23)

Pedro Sobral © UFP

23

Problemas do Formato-I (2/3)

- ° Solução do Problema 1:
 - Resolver em software acrescentando uma nova instrução.
 - Não alterar as instruções existentes! Adicionar uma nova para resolver este problema.
- ° Nova instrução:

lui registo, immediate

- Quer dizer "Load Upper Immediate"
- Pega num inteiro de 16-bit e coloca-o na metade mais significativa do registo especificado.
- · Coloca a metade menos significativa a 0s



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (24)

Problemas do Formato-I (3/3)

- ° Solução do Problema 1 (continuação):
 - Como pode o lui ajudar?
 - · Exemplo:

```
addi $t0,$t0, 0xABABCDCD fica:

lui $at, 0xABAB
```

ori \$at, \$at, 0xCDCD add \$t0,\$t0,\$at

- Assim cada instrução no formato-l tem apenas uma constante de 16 bit...
- Não era bom o assemblador fazer isto automaticamente? (veremos...)



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (25)

Pedro Sobral © UFP

25

Saltos: PC como endereço base (1/5)

° Formato-I

opcode rs rt immediate

- opcode especifica beq ou bne
- ° rs e rt são os registos a comparar
- ° O que pode o "immediate" indicar?
 - Immediate só tem 16 bits
 - PC (Program Counter) tem o endereço da instrução que está a ser executada; um apontador de 32-bit para a memória



 Portanto o "immediate" não pode indicar inteiramente o endereço para onde saltar!

Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (26)

Saltos: PC como endereço base (2/5)

- Onde usamos geralmente os saltos condicionais?
 - · Resposta: if-else, while, for
 - Os ciclos são geralmente pequenos: tipicamente até 50 instruções.
 - Chamadas a funções e saltos incondicionais são feitos usando j e jal, e não beq e bne.
- ° Conclusão: Podemos querer saltar para qualquer zona da memória mas um salto condicional geralmente altera pouco o PC (soma ou subtrai um pequeno valor)



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (27)

Pedro Sobral © UFP

27

Saltos: PC como endereço base (3/5)

- Solução para codificar saltos numa instrução de 32 bits: Endereçamento Relativo ao PC
- O campo "immediate" com 16 bit representa um inteiro com sinal em complemento para 2 que vai ser somado ao PC se fizermos o salto.
- Assim podemos saltar ± 2¹⁵ bytes a partir do PC, o que deve ser suficiente para qualquer ciclo.
 - Será que podemos optimizar ainda mais?

Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (28)

Saltos: PC como endereço base (4/5)

- Nota: Instruções têm 32 bits, portanto têm que estar alinhadas à palavra (o seu endereço é sempre um múltiplo de 4 portanto termina sempre em 00 em binário).
 - Portanto o número de bytes a somar ao PC é sempre um múltiplo de 4.
 - Portanto vamos indicar o "immediate" em palavras.
- Sendo assim podemos saltar ± 2¹⁵ palavras desde o PC (ou ± 2¹⁷ bytes), portanto podemos ter ciclos 4 vezes maiores



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (29)

Pedro Sobral © UFP

29

Saltos: PC como endereço base (4/5)

- ° Cálculo do salto:
 - Se não fizermos o salto:

$$PC = PC + 4$$

PC+4 = o endereço da próxima instrução

· Se fizermos o salto:

$$PC = (PC + 4) + (immediate * 4)$$

- Observações
 - O campo "immediate" indica o número de palavras a saltar o que é simplesmente o número de instruções a saltar!
 - O campo "immediate" pode ser positivo ou negativo
 - Devido ao hardware, soma-se o "immediate" a (PC+4), e não a PC; porquê? Veremos...



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (30

Exemplo de um salto condicional (1/3)

° Código MIPS:

Loop: beq \$9,\$0,<u>End</u>
add \$8,\$8,\$10
addi \$9,\$9,-1
j Loop

End:

 $^\circ$ beg tem o formato-l:

opcode = 4 (ver tabela)

rs = 9 (primeiro operando)

rt = 0 (segundo operando)



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (31)

Pedro Sobral © UFP

31

Exemplo de um salto condicional (2/3)

° Código MIPS:

Loop: beq \$9,\$0,<u>End</u>
addi \$8,\$8,\$10
addi \$9,\$9,-1
j Loop

End:

- $^\circ$ Campo "Immediate":
 - Número de instruções a adicionar (ou subtrair) ao PC, começando na instrução depois do salto.
 - No caso do beq, "immediate" = 3



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (32)

Exemplo de um salto condicional (3/3)

° Código MIPS:

```
Loop: beq $9,$0,End addi $8,$8,$10 addi $9,$9,-1 j Loop End:
```

Representação decimal:

4	9	0	3
			<u> </u>

Representação binária:

000100 01001 00000 000000000000011

Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (33)

Pedro Sobral © UFP

33

Problemas dos saltos relativos ao PC

- Será que os endereços dos saltos se mantêm válidos se o código mudar de posição?
- O que fazer se o destino está a mais de > 2¹⁵ instruções do salto?



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (34)

Instruções com o Formato-J (1/5)

- Para os saltos condicionais especificamos apenas, a alteração a efectuar no valor corrente do PC.
- ° Para saltos absolutos (j e jal), necessitamos de poder saltar para qualquer parte da memória.
- O ideal era poder indicar um endereço de 32 bit para o qual saltar...
- Infelizmente, é impossível guardar um opcode de 6 bit e um endereço de 32 bit numa instrução de 32 bit, portanto é necessário um compromisso.

ON PESSON AND PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

Pedro Sobral © UFP

35

Instruções com o Formato-J (2/5)

Definem-se campos com o seguinte número de bits:

6 bits 26 bits

° Cada campo tem um nome:

opcode target address

- Conceitos chave
 - O campo opcode é idêntico ao dos outros formatos.
 - Combina todos o outros campos para poder guardar um maior endereço



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (36)

Instruções com o Formato-J (3/5)

- ° Por agora já podemos indicar 26 bit de um endereço de 32 bit.
- ° Optimização:
 - Note que, saltos incondicionais, tal como os condicionais, só saltam para endereços alinhados à palavra, portanto os 2 últimos bits são 00 (em binário).
 - · Portanto não vamos indica-los!



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (37)

Pedro Sobral © UFP

37

Instruções com o Formato-J (3/5)

- ° Agora já temos 28 de 32...
- ° Onde encontrar os outros 4?
 - Por definição, usar or 4 bits mais significativos do PC.
 - Tecnicamente, isto quer dizer que não podemos saltar para qualquer posição de memória, mas é apropriado 99.9999...% das situações, uma vez que os programas não são assim tão longos.
 - Só causa problemas para código > 256 MB
 - Se for necessário absolutamente especificar um endereço de 32-bit podemos sempre colocá-lo num registo e usar a instrução jr.



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (38

Instruções com o Formato-J (5/5)

- ° Sumário:
 - Novo PC = { PC[31..28], target address, 00 }
- ° Perceber a origem de cada campo!
- Nota: { , , } quer dizer concatenação
 { 4 bits , 26 bits , 2 bits } = 32 bit



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (39)

Pedro Sobral © UFP

39

Concluindo...

- Simplificar o MIPS: Definir instruções que têm o mesmo tamanho que as palavras de dados de forma a poder usar a mesma memória (compilador pode usar lw e sw).
- ° Computador guarda os programas como uma série de números de 32 bit.
- Instrução máquina do MIPS32 bits representam uma instrução

R	opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
П	opcode	rs	rt	immediate		
HOVE NOL	opcode	target address				

Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (40)

Concluindo...

- ° Saltos condicionais usam endereçamento relativo ao PC
- ° Desassemblar uma instrução é simples e começa por descodificar o campo opcode.



Arquitectura de Computadores MIPS: Representação de Instruções (41)