Arquitectura de Computadores

### Introdução ao MIPS



Docente: Pedro Sobral
http://www.ufp.pt/~pmsobral



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (1)

Pedro Sobral © UFP

#### **Pensamento**

"I've found that the key difference between mediocre and excellent programmers is whether or not they know assembly language"

-Slashdot.org



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (2

#### **Assembler**

- ° Função do CPU: executar MUITAS instruções
- Instruções: Operações básicas que o CPU sabe executar.
- Diferentes CPUs implementam diferentes conjuntos de instruções.
- O conjunto de instruções que um CPU implementa chama-se: "Instruction Set Architecture (ISA)".
  - Exemplos: Intel 80x86,ARM, MIPS, Intel IA64, ...



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (3)

Pedro Sobral © UFP

### Conjuntos de Instruções

- ° CISC (Complex Instruction Set Computing)
  - Há algum tempo atrás a ideia era aumentar o conjunto de instruções com operações complexas em hardware:
    - A arquitectura do VAX tinha uma instrução para multiplicar polinómios!
- \* RISC (Reduced Instruction Set Computing)
  - Manter o conjunto de instruções pequeno e simples o que ajuda a construir hardware mais rápido.
  - Operações complexas são executadas em software compondo operações simples.



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (4

### **Arquitectura MIPS**

- MIPS Companhia que criou uma das primeiras implementações comerciais da arquitectura RISC
  - https://imgtec.com/mips/
- ° Porquê estudar MIPS em vez de Intel 80x86 ou ARM?
  - · MIPS é simples e elegante.
  - MIPS é a mais pura implementação do conceito RISC
  - Conhecendo MIPS é simples perceber ARM





Most HP LaserJet workgroup printers are driven by MIPS-based™ 64-bit processors.



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (5)

### Variáveis em Assembler: Registos (1/4)

- Ao contrário das linguagens de alto nível como C ou Java em assembler não há variáveis.
  - Porque não? Manter o hardware simples!
- ° Os operandos em assembler são os <u>registos</u>
  - Número limitado de localizações especiais criadas directamente no hardware.
  - Todas as operações são executas neles!
- Benefício: Os registos são muito rápidos! (menos 1e-9 seg)

Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (6)



#### Variáveis em Assembler: Registos (2/4)

- Inconveniente: Dado que os registos são implementados em hardware o seu nº é limitado...
- Solução: o código MIPS tem que fazer um uso eficiente ds registos.
- ° 32 registos no MIPS
  - · Porquê 32? "Smaller is faster"
- $^\circ$  Cada registo MIPS tem 32 bits
  - Um grupo de 32 bits chama-se: palavra ou word



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (7)

Pedro Sobral © UFP

### Variáveis em Assembler: Registos (3/4)

- ° Os registos estão numerados de 0 a 31
- ° Cada registo pode ser referenciado pelo número ...
- Referência numérica:
  - ·\$0, \$1, \$2, ... \$30, \$31



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (8

### Variáveis em Assembler: Registos (4/4)

- Por convenção, cada registo pode também ser referênciado pelo nome...
- ° Por agora:
  - ·\$16 \$23 → \$s0 \$s7
  - (correspondem às variáveis em C)
  - ·\$8 \$15 → \$t0 \$t7
  - (correspondem a varáveis temporárias)
  - ·Os outros 16 nomes vêm mais tarde...
- Em geral devemos usar nomes para tornar o código mais legível....

rquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (9)

Pedro Sobral © UEP

#### Registos vs. Variáveis em C ou Java

- ° Em C, por exemplo, as variáveis são declaradas como sendo de um tipo.
  - Exemplo: int fahr, celsius; char a, b, c, d, e;
- ° Cada variável só pode contar dados desse mesmo tipo...
- Em assembler os registos não têm tipo; a operação a executar é que vai determinar o significado do seu conteúdo.



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (10

#### Comentários em Assembler

- ° Outra forma de tornar o código mais legível: Comentários!
- ° O cardinal (#) é usado para comentários no MIPS
- ° Qualquer coisa depois de um # e até ao fim da linha é ignorado...
- Nota: Diferente do C.
  - Comentários em C têm o formato
     /\* comentário \*/
     portanto podem ocupar várias linhas...



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (11)

Pedro Sobral © UFP

#### Adição e subtracção no MIPS (1/4)

- ° Sintaxe das instruções:
  - ·12,3,4
  - · onde:
  - 1) Nome da operação
  - · 2) Operando que recebe o resultado ("destino")
  - · 3) 1° operando ("origem1")
  - · 4) 2° operando ("origem2")
- ° A sintaxe é rígida:
  - 1 operador, 3 operandos
  - Porquê? Manter o hardware simples pela regularidade...



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (12

### Adição e subtracção no MIPS (2/4)

- ° Adição em assembler
  - Exemplo: add \$s0,\$s1,\$s2 (em MIPS)
  - Equivalente a: a = b + c (in C)
  - Onde os registos MIPS \$s0,\$s1,\$s2 estão associados às variáveis a, b, c.
- ° Subtracção em assembler
  - Exemplo: sub \$s3,\$s4,\$s5 (em MIPS)
  - Equivalente a: d = e f (in C)
  - Onde os registos MIPS \$s3,\$s4,\$s5 estão associados às variáveis d, e, f.



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (13

Pedro Sobral © UFP

### Adição e subtracção no MIPS (3/4)

° Como fica em assembler a declaração seguinte?

$$a = b + c + d - e;$$

- ° Dividida em várias instruções...
  - add \$t0, \$s1, \$s2 # temp = b + c
  - add \$t0, \$t0, \$s3 # temp = temp + d
  - sub \$s0, \$t0, \$s4 # a = temp e
- Nota: uma linha em C pode ser convertida em diversas linhas de código MIPS.

Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIP

#### Adição e subtracção no MIPS (4/4)

° Como é possível codificar em assembler do MIPS a declaração seguinte?

$$f = (g + h) - (i + j);$$
  
f em \$s0...j em \$s4

Usando registos temporários intermédios...

```
add 0.$1,$2 # temp = g + h
add 1.$3,$4 # temp = i + j
sub 6.5,$10,$11 # f = (g + h) - (i + j)
```



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (15)

Pedro Sobral © UFP

#### **Registo Zero**

- Existe uma constante ("immediate"), o zero (0), que aparece frequentemente no código.
- Portanto definimos o registo zero (\$0 ou \$zero) que tem sempre o valor zero.
- ° Exemplo:
  - · add \$s0,\$s1,\$zero (em MIPS)
  - $\cdot$  f = g (em C)
  - Onde os registos MIPS \$s0,\$s1 estão associados com as varáveis f e g
- Definido em hardware! Portanto a instrução
  - add \$zero,\$zero,\$s0



Arquião de tazanada Jução ao MIPS (16)

#### **Constantes**

- ° Na bibliografia ("immediates")
- ° Como aparecem frequentemente no código há instruções especiais para operar com elas...
- ° "Add Immediate":
  - addi \$s0,\$s1,10 (em MIPS)
  - f = g + 10 (em C)
  - Onde os registos MIPS \$s0,\$s1 estão associados às variáveis f, g
- A sintaxe é similar à da instrução add só que o último operando é uma **constante** e não um **registo.**

Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (17)

Pedro Sobral © UFP

#### **Constantes**

- Não existe "Subtract Immediate" no MIPS: Porquê?
- Limitar os tipos de operações que se podem executar ao mínimo absoluto...
  - Se uma operação pode ser decomposta noutra mais simples então não deve ser incluída!
  - addi ..., -X = subi ..., X => portanto não há subi
- ° addi \$s0,\$s1,-10 (em MIPS)
  - f = g 10 (in C)
  - Onde os registos MIPS \$s0,\$s1 estão associados ás variáveis f, g




Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (18





Os registos encontram-se no barramento de dados do processador; Se os operandos se encontram na memória é necessário transferi-los para os registos para executar as operações, e, no final transferi-los de volta para a memória.



HONAL MONE

Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (19)

Pedro Sobral © UFP

## Transferência de dados: Memória >> Registos 1/4

- ° Para transferir uma palavra da memória para os registos temos que indicar:
  - Registo: indicando o # (\$0 \$31) ou o nome (\$s0,..., \$t0, ...)
  - · Endereço de memória: mais difícil...
    - Temos que imaginar a memória como um vector em que cada posição possui um endereço...
    - De outras vezes, vamos querer endereçar uma posição de memória a partir deste endereço ("base address" mais "offset")



Importante: "Load FROM memory"

Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (20)

#### Transferência de dados: Memória >> Registos 2/4

- Para especificar um endereço de memória a partir do qual copiar, são necessárias duas coisas:
  - Um registo contendo um apontador para a memória
  - Um deslocamento numérico em bytes ("offset")
- O endereço de memória desejado é a soma destes dois valores.
- ° Exemplo: 8(\$t0)

Arquitectura

 Especifica o endereço de memória apontado por \$t0 mais 8 bytes.

Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (21)

Pedro Sobral © UFP

#### Transferência de dados: Memória >> Registos 3/4

- ° Sintaxe da instrução "Load":
  - 1 2,3(4)

#### onde

- 1) Nome da operação
- 2) Registo que vai receber o valor
- 3) O deslocamento ("offset") em bytes
- 4) Registo contendo um apontador para a memória.
- Nome da instrução no MIPS:
  - lw (quer dizer "Load Word", portanto 32 bits - ou uma palavra - são carregados de cada vez)



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (22)

#### Transferência de dados: Memória >> Registos 4/4

### Fluxo dados

Exemplo: Iw \$t0,12(\$s0)

 Esta instrução pega no apontador em \$s0, soma-lhe 12 bytes, e depois carrega o conteúdo da posição de memória apontado por esta soma no registo \$t0

- ° Notas:
  - \$s0 chama-se o registo base ("base register")
  - 12 é o deslocamento ("offset")
  - O deslocamento é geralmente usado para aceder aos elementos de um "array" ou estrutura: o registo base aponta para o início do "array" ou estrutura



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (23)

Pedro Sobral © UFP

#### Transferência de dados: Registos >> Memória

- ° Os dados também têm de passar dos registos para a memória...
  - · A sintaxe do "Store" é idêntica à do "Load"
- $^\circ$  Nome no MIPS :
  - sw quer dizer "Store Word", portanto 32 bits (ou uma palavra) passam do registo para a memória
- Exemplo: sw \$t0,12(\$s0)
  - Esta instrução pega no apontador em \$s0, somalhe 12 bytes, e depois carrega o conteúdo do registo \$t0 na posição de memória apontada por esta soma.
- $^\circ$  Importante: "Store INTO memory"



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (24)

### **Apontadores vs. Valores**

- ° Importante:
  - Um registo pode conter um qualquer valor de 32 bits. Esse valor pode ser um inteiro, com ou sem sinal, um apontador (endereço de memória),etc.
- Se escrever add \$t2,\$t1,\$t0 então \$t0 e \$t1 devem conter NÚMEROS
- Se escrever lw \$t2,0(\$t0)
  Então \$t0 deve conter um ENDEREÇO



#### Não confundir!

Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (25)

Pedro Sobral © UFP

#### **Exercício**

Memória		Registos	
Endereço	Conteúdo	Nome	Conteúdo
0000AAA0	0000003	S0	0000AAA4
0000AAA4	000000A	S1	0000AAA8
8AAA0000	00000002	S2	00000002
0000AAAC	0000001	S3	00000000

Qual o conteúdo de \$S3 depois de: Qual o conteúdo da memória depois de:

 lw \$t0, 0(\$s0)
 lw \$t0, 4(\$s1)

 lw \$t1, 4(\$s0)
 add \$t1, \$zero, \$s2

 add \$t2, \$t0, \$t1
 addi \$t1, \$t1, 12

 add \$s3, \$s3, \$s2
 sub \$t1, \$t1, \$t0

 add \$s3, \$s3, \$t2
 sw \$t1, 0(\$s1)



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (26

# **Apontador**

° http://en.wikipedia.org/wiki/MIPS\_processor



Arquitectura de Computadores L03 Introdução ao MIPS (27)