# Libreria

LcdLib

### **Descrizione**

Libreria LcdLib, permette di semplificare l'utilizzo del display LCD.

### Utilizzo

• Importare la Libreria scrivendo il seguente codice in cima all'applicazione che si sta implementando:

```
#include <TinyWireM.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
```

• Istanziare un oggetto di tipo lcd con il seguente codice, dove "address" è l'indirizzo del display LCD (solitamente 0x27), "columns" il numero di caratteri per riga e "row s" il numero di righe.

```
LiquidCrystal_I2C lcd(address,columns,rows);
```

#### Metodi

```
LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(uint8_t lcd_Addr,uint8_t lcd_cols,uint8_t lcd_rows)
```

Metodo costruttore con 3 parametri. lcd\_Addr, l'indirizzo esadecimale del display. lcd\_cols, il numero di colonne del display. lcd\_row s, il numero di righe del display.

```
void LiquidCrystal_I2C::init_priv()
```

Metodo che si occupa di attivare la comunicazione I2C e di inizializzare il display.

```
void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t cols, uint8_t lines, uint8_t dotsize)
```

Metodo che si occupa di impostare valori di default come font, colonne e righe.

```
void LiquidCrystal_I2C::clear()
```

Metodo che pulisce il display. Imposta il cursore alla posizione iniziale. (0)

```
void LiquidCrystal_I2C::home()
```

Imposta il cursore alla posizione iniziale. (0)

```
void LiquidCrystal_I2C::setCursor(uint8_t col, uint8_t row)
```

Metodo che imposta la posizione del cursore ad una determinata riga e colonna. col, la colonna del cursore. row, la riga del cursore.

```
void LiquidCrystal_I2C::noDisplay()
```

Spegne il display. void LiquidCrystal\_I2C::display() Accende il display. void LiquidCrystal\_I2C::noCursor() Nasconde il cursore. void LiquidCrystal\_I2C::cursor() Mostra il cursore. void LiquidCrystal\_I2C::noBlink() Disattiva il lampeggiamento del cursore. void LiquidCrystal\_I2C::blink() Mostra il lampeggiamento del cursore. void LiquidCrystal\_I2C::scrollDisplayLeft(void) Sposta tutto a sinistra di un posto mantenendo il contenuto. void LiquidCrystal\_I2C::scrollDisplayRight(void) Sposta tutto a destra di un posto mantenendo il contenuto. void LiquidCrystal\_I2C::leftToRight(void) Per spostare il testo da sinistra a destra. void LiquidCrystal\_I2C::rightToLeft(void) Per spostare il testo da destra a sinistra. void LiquidCrystal\_I2C::autoscroll(void) Per far muovere in modo automatico il cursore. void LiquidCrystal\_I2C::noAutoscroll(void) Disabilita il movimento automatico del cursore. void LiquidCrystal\_I2C::createChar(uint8\_t location, uint8\_t charmap[]) Permette di scrivere un carattere personalizzato. Ci sono solo 0-7 posti.

void LiquidCrystal\_I2C::noBacklight(void)

Permette di spegnere la retro illuminazione.

```
void LiquidCrystal_I2C::backlight(void)
```

Permette di accendere la retro illuminazione.

```
inline void LiquidCrystal_I2C::command(uint8_t value)
```

Utilizzato per mandare comandi attraverso il metodo send(). value, il comando.

```
inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value)
```

Utilizzato per mandare dati attraverso il metodo send(). value, il dato.

```
void LiquidCrystal_I2C::send(uint8_t value, uint8_t mode)
```

Metodo utilizzato per mandare i comandi e i dati al display. value, Il comando o dato. mode, La modalità di invio.

```
void LiquidCrystal_I2C::write4bits(uint8_t value)
```

Metodo utilizzato per inviare 4bits. value, I dati da inviare.

```
void LiquidCrystal_I2C::expanderWrite(uint8_t _data)
```

Metodo che invia i dati alla connessione I2C. \_data, I dati da inviare.

```
void LiquidCrystal_I2C::pulseEnable(uint8_t _data)
```

Metodo utilizzato per rimandare i dati in modo di essere sicuri della ricezione da parte del display. \_data, I dati da inviare.

```
void LiquidCrystal_I2C::setBacklight(uint8_t new_val)
```

Metodo per impostare lo stato della retroilluminazione. new\_val, Il valore della retro illuminazione.

Acceso	Spento
1	0
HIGH	LOW
true	false

## Esempi

• LcdLib Examples - Esempi di utilizzo della libreria.

### **Fonti**

- https://digistump.com/w iki/digispark/tutorials/lcd
- https://github.com/platisd/ATtiny85-LCD-library

# **Autore**

• Filippo Finke