ЛПРС2 Лаб Прозивка и Прекиди верзија 2.0

Милош Суботић

14. март 2021.

#### Увод

Циљ вежбе је провежбати прозивку и прекиде над периферној јединици. и као и научити радити са стандардном периферном јединицом тајмера.

### Тајмер

Тајмер TIMER има следеће главне регистре:

- MAGIC кад се прочита даје Oxbabadeda,
- $\bullet$  MODULO модуо по ком бројач броји. Бројач дакле броји у интервалу [0, MODULO).
- CNT тренутно стање тј. вредност бројача.
- CTRL\_STATUS регистар са пакованим заставицама (енгл. Flag).

Заставице осим што су паковане у CTRL\_STATUS постоје и као засебни распаковани регистри. Заставице су следеће:

- RESET Када је на 1, вредност бројача, односно регистар СМТ се поставља на 0.
- PAUSE Када је на 1, бројач не увећава своју вредност.
- WRAP Индикатор да завршетка бројања (енгл. TC Terminal Count) и да се бројач "премотава" на почетак. У том тренутку вредност бројача је MODULO-1, а у наредном такту ће бити 0. У емулатору овај бит не ради.
- WRAPPED Заставица која памти да је дошло до премотавања. Ако се десило премотавање заставица ће бити постављена на 1. Потребно је ручно је обрисати на 0.

Као што се може видети из app\_01\_polling.c апликације, тајмер има свој показивач преко којег се приступа регистрима:

```
#define timer_p32 ((volatile uint32_t*)TIMER_BASE)
```

као и своје макрое са индексима регистара и заставица за лакши приступ истим:

```
#define TIMER_CNT
                               0
19
  #define TIMER_MODULO
                               1
20
  #define TIMER_CTRL_STATUS
                               2
21
  #define TIMER_MAGIC
  #define TIMER_RESET_FLAG
                               0
23
  #define TIMER_PAUSE_FLAG
                               1
  #define TIMER_WRAP_FLAG
  #define TIMER_WRAPPED_FLAG 3
26
  #define TIMER_RESET
                               (TIMER_RESET_FLAG+4)
27
  #define TIMER_PAUSE
                               (TIMER_PAUSE_FLAG+4)
  #define TIMER_WRAP
                               (TIMER_WRAP_FLAG+4)
  #define TIMER_WRAPPED
                               (TIMER_WRAPPED_FLAG+4)
```

На почетку програма је пример иштампавања свих регистара:

```
printf("TIMER_CNT
                                 = 0x\%08x\n", timer_p32[TIMER_CNT])
      printf("TIMER_MODULO = 0x\%08x\n", timer_p32[
49
     TIMER_MODULO]);
      printf("TIMER_CTRL_STATUS = 0x%08x\n", timer_p32[
50
     TIMER_CTRL_STATUS]);
      printf("TIMER_MAGIC
                                 = 0x\%08x\n", timer_p32[TIMER_MAGIC
51
     ]);
      printf("TIMER_RESET
                                 = 0x\%08x\n", timer_p32[TIMER_RESET
52
     ]);
                                 = 0x\%08x\n", timer_p32[TIMER_PAUSE
      printf("TIMER_PAUSE
53
     ]);
      printf("TIMER_WRAP
                                 = 0x\%08x\n", timer_p32[TIMER_WRAP]
     );
      printf("TIMER_WRAPPED
                             = 0x\%08x\n", timer_p32[
55
     TIMER_WRAPPED]);
```

Бројач ради на 12 MHz, што значи да је потребно да бројач изброји до 12000000 за једну секунду, као што је и постављено у овој линији:

```
timer_p32[TIMER_MODULO] = 12000000; // modulo.
```

Уписом 0 у контролни тј. статусни регистар бришу се ресет и паузна заставица.

```
timer_p32[TIMER_CTRL_STATUS] = 0; // Start it.
```

Погледати регистарске мапе у Поглављу 8 за више детаља.

## 7-сегментни дисплеји

Ради лепшег прегледа у задатак су додани седмо-сегменти дисплеји. Његов показивач је:

```
#define digits_p32 ((volatile uint32_t*)DIGITS_BASE)
```

а помагајући макро за 4 расута регистра и 1 паковани су:

```
#define SEGM_0 0
#define SEGM_1 1
#define SEGM_2 2
#define SEGM_3 3
#define SEGM_PACK 4
```

Пример писања доња 4 бита променљиве **cnt** на 0. сегмент и горња 4 бита на 1. сегмент је дан на излисту испод:

```
digits_p32[SEGM_0] = cnt & 0xf;
digits_p32[SEGM_1] = cnt>>4;
```

Верзија са пакованим приступом је испод:

```
digits_p32[SEGM_PACK] = ((cnt >> 4) << 8) | (cnt \& 0xf);
```

Погледати регистарске мапе у Поглављу 8 за више детаља.

# Прекидачи и ледаче

Треба напоменути да је регистарска мапа PIO периферије малко друкчијег распореда него у претходним вежбама. Превасходно нема двоструке функционалности на истим локацијама (читају се прекидачи, пишу ледаче). Дато је битско поље, да се олкашало њено разумевање:

```
typedef struct {
32
       // Unpacked.
33
       // reg 0-7
       uint32_t led_unpacked[8];
       // reg 8-15
36
       uint32_t sw_unpacked[8];
37
       // Packed.
38
       // reg 16
39
       unsigned led_packed: 8;
       unsigned sw_packed
41
       unsigned
                              : 16;
42
       uint32_t babadeda[15];
43
  } bf_pio;
```

Следећи макро увелико може олакшати приступ битским пољима:

```
#define pio (*((volatile bf_pio*)PIO_BASE))
```

тако да није потребно користити стрелицу:

```
pio.led_packed = 0x81; // For debugging purposes.
```

Погледати регистарске мапе у Поглављу 8 за више детаља.

## Прозивка

Апликација описана кодом app\_01\_polling.c даје један једноставан пример тајмера коришћењем прозивке (енгл. Polling). Након постављања модула и поштања бројача у рад, могуће га је користити за синхронизацију алгоритам игрице (читање контрола, рачунање стања, писање излаза), да се изврши по тачно одређеном интервалу (1 секунда у овом

примеру). У бесконачној петљи која представља пролаз кроз потребно је на почетку сваке итерације сачекати премотавање бројача. На тај начин се у итерацију алгоритма са 3 горенаведена корака улази тек након што је прошла бројач избројао до модула, у овом примеру кад је избројао 1 секунду. Зато је потребно вршити прозивку заставице WRAPPED, да ли је постављена на 1. Након тога потребно је обрисати исту на 0. Пример за коришћење одпакованих регистара за приступ горепоменутој заставици је на излисту испод:

```
// Over unpacked.
// Poll wrapped flag.
WAIT_UNITL_TRUE(timer_p32[TIMER_WRAPPED]);
// Clear wrapped flag.
timer_p32[TIMER_WRAPPED] = 0;
```

А ево и примера за коришћење пакованих регистара:

```
// Over packed.
// Poll wrapped flag.
WAIT_UNITL_TRUE(timer_p32[TIMER_CTRL_STATUS] & 1<<
TIMER_WRAPPED_FLAG);
// Clear wrapped flag.
timer_p32[TIMER_CTRL_STATUS] &= ~(1<<TIMER_WRAPPED_FLAG);
;
```

У овом примеру, у кораку рачунања стања, увећава се cnt, који представља "софтверски" бројач секунди. Исти се даље прикајује на два 7-сегмента дисплеја.

## Прекиди

Апликација описана кодом app\_02\_interrupt.c даје напреднији пример тајмера са коришћењем прекида (енгл. IRQ - Interrupt). Да би се користири прекид, потребно је регистровати прекидну рутину тј. функцију која ће бити позвана када дође до прекида. У случају тајмера то ће се десити током премотавања, односно у овој апликацији када тајмер изброји једну секунду. Пример регистрације је дан на излисту испод:

Потребно је определити индетификатор контролера прекида (овде TIMER\_IRQ\_INTERRUPT\_CONTROLLER\_ID), индетификатор прекида (овде TIMER\_IRQ), прекидну рутину (овде timer\_isr). Могуће је проследити контекст прекида, као и неке заставице за фина подешавања рада контролера прекида. Контекст прекида може да послужи да се иста прекидна рутина користи за више различитих уређаја; практично представља неки вид објектно-орјентисаног програмирања.

Прекидна рутина је дана на:

```
static void timer_isr(void* context) {
49
     static uint8_t cnt = 0;
50
51
     // Read inputs.
53
     55
     // Calculate state.
56
57
     cnt++;
58
     60
     // Write outputs.
61
62
     pio.led_packed = cnt;
63
     digits_p32[SEGM_0] = cnt & 0xf;
     digits_p32[SEGM_1] = cnt>>4;
65
  }
66
```

Једини параметар прекдине рутине је гореописани контекст. Унутар прекдине рутине се извршавају иста 3 корака горепоменутог алгоритма са бројачем секунди и излазом на 2 дисплеја.

Са коришћењем прекида main функција остаје слободна да обавља неки други посао. Овде тако на пример исписује пар вредности бројача:

```
printf("timer_p32 cnt reg:\n");
for(int j = 0; j < 300; j++){
    printf("%9d\n", (int)timer_p32[TIMER_CNT]);

// Busy wait.
for(int i = 0; i < 10*1000*1000; i++){}
}</pre>
```

Може се видети како се бројач увећава и кад се приближи 12000000 почиње бројање од 0. На крају је ипак потребно поставити бесконачну петљу како се програм не би завршио и емулатор изашао:

```
while(1){}
```

Обратити пажњу да се прекдина рутина извршава у засебној нити, тако да ако се неке променљиве деле између прекидне рутине и main функције, потребно је да су volatile.

### Задаци

Користити TIMER као извор догађаја за софтверско бројање. Табела 1 је легенда шта значе одређене скраћенице у спецификацији.

Табела 1: Легенда спецификације

32	преко 32-битног показивача (индексирање, макрои, маскирање)
bf	преко битског поља
р	користити паковане регистре
u	користити распаковане регистре

Колона у табели спецификације се избира на основу задња 3 бита индекса idx[2:0]. За DIGITS и TIMER постоје 4 групе регистарских мапа одређена са idx[2:1].

#### app 03 stopwatch

Израдити штоперицу. Користити низ од 4 бајта за софтверско бројање цифара штоперице. Табела 2 дефинише која периферија има коју функцију: За излазне шта треба приказати на њима, а за улазне на шта утичу. Табела 3 дефинише који термин треба да користи коју јединицу на који начин.

Периферија Регистар Функција SEGMO Јединице стотинке Десетице стотинке 7-сегменти SEGM1 дисплеји SEGM2 Јединице секунде SEGM3 Десетице секунде LED[3:0] Десетице стотинке Ледаче LED[7:4] Јединице секунде Ресет SWO Прекидачи SW1 Пауза

Табела 2: Функције периферија *app\_03\_stopwatch* 

Табела 3: Спецификација за app 03 stopwatch

idx[2:0]	000	001	010	011	100	101	110	111
SW	bf p	32 u	bf u	32 p	bf p	32 u	bf u	32 p
LED	32 u	bf p	32 p	bf u	32 u	bf p	32 p	bf u
7SEGM	bf p	32 u	bf p	32 u	bf u	32 p	bf u	32 p
TIMER	32 u	bf p	32 u	bf p	32 p	bf u	32 p	bf u
IRQ vs Poll	irq	poll	irq	poll	irq	poll	irq	poll

# $app\_04\_chess\_clock$

Израдити сат за шах. Користити 2 низа од по 2 бајта за софтверско бројање цифара. Табела 4 дефинише која периферија има коју функцију: За излазне шта треба приказати на њима, а за улазне на шта утичу. Табела 5 дефинише који термин треба да користи коју јединицу на који начин.

Табела 4: Функције периферија *app\_04\_chess\_clock* 

Периферија	Регистар	Функција		
	SEGMO	Јединице секунде белог играча		
7-сегменти	SEGM1	Десетице секунде белог играча		
дисплеји	SEGM2	Јединице секунде црног играча		
	SEGM3	Десетице секунде црног играча		
Ледаче	LEDO	Активан бели играч		
ледаче	LED7	Активан црни играч		
Прокилени	SWO	Ресет		
Прекидачи	SW1	Пауза		
	SW7	Активан: 0 - бели, 1 - црни		

Табела 5: Спецификација за  $app\_04\_chess\_clock$ 

idx[2:0]	000	001	010	011	100	101	110	111
SW	32 u	bf p	32 p	bf u	32 u	bf p	32 p	bf u
LED	bf p	32 u	bf u	32 p	bf p	32 u	bf u	32 p
7SEGM	32 u	bf p	32 u	bf p	32 p	bf u	32 p	bf u
TIMER	bf p	32 u	bf p	32 u	bf u	32 p	bf u	32 p
IRQ vs Poll	poll	irq	poll	irq	poll	irq	poll	irq

## Регистарске мапе

Регистарска мапа за PIO (прекидачи и ледаче) је иста за све термине.

За тајмер (TIMER) и 7-сегменти дисплеј DIGIT постоје 4 групе одређене са idx[2:1] и свака група има своју меморијску мапу за ове две компоненте. Притом, нулти регистар почиње на различитим адресама. асдф **Hпр.** тајмер за групу idx[2:1]=0b00 почиње на TIMER\_BASE (0xa200 на LPRS2\_MAX1000\_Board) док за **за групу** idx[2:1]=0b01 на TIMER\_BASE+0x20 (0xa220 на LPRS2\_MAX1000\_Board). Такође, **редослед регистара није исти**. У арр\_02\_interrupt.c је пример како се постављају вредности за одговарајуће показиваче:

```
#define digits_p32 ((volatile uint32_t*)(DIGITS_BASE+0x20))
#define timer_p32 ((volatile uint32_t*)(TIMER_BASE+0x20))
```

. Приметити такође да су помагајући макрои коришћени у апликацији app\_02\_interrupt.c са друкчијим вредностима у односу на app\_01\_polling.c, услед другчијег размештаја регистара у регистарској мапи.

Bits	31	1 0	1
0 (0x00)	_	LEDO	
Read/Write	R	RW	V
Inital Value Bits	0	1	
	31	1 0	]
1 (0x04)	_	LED1	
Read/Write Inital Value	$egin{array}{c} \mathrm{R} \ 0 \end{array}$	RW 0	
Bits	31	1 0	
2 (0x08)	-	LED2	
Read/Write Inital Value	$\begin{array}{c} R \\ 0 \end{array}$	RW 1	V
Bits	31	1 0	
3 (0x0c)	_	LED3	
Read/Write	R	RW	
Inital Value	0	0	
Bits	31	1 0	1
4 (0x10)	_	LED4	
Read/Write Inital Value	R 0	RW 0	
Bits		1 0	
5 (0x14)	_	LEDS	
Read/Write	R	RW	] {/
Inital Value	0	0	
Bits	31	1 0	1
6 (0x18)	_	LED6	
Read/Write Inital Value	R 0	RW 0	
Bits	31	1 0	1
7 (0x1c)	_	LED7	
Read/Write Inital Value	${ m R} \over 0$	RW 0	


Слика 1: РІО меморијска мапа 1/4

Bits	31 1	0
8 (0x20)	_	SWO
Read/Write Inital Value		$ \frac{\overline{R}}{0} $
Bits	31 1	0
9 (0x24)	-	SW1
Read/Write Inital Value	0	R 1
Bits	31 1	0
10 (0x28)	-	SW2
Read/Write Inital Value		R 0
Bits	31 1	0
11 (0x2c)	_	SW3
Read/Write Inital Value		R 1
Bits	31 1	0
12 (0x30)	-	SW4
Read/Write Inital Value		R 0
Bits	31 1	0
13 (0x34)	_	SWE
Read/Write Inital Value		R 0
Bits	31 1	0
14 (0x38)	_	SW6
Read/Write Inital Value		R 0
Bits	31 1	0
15 (0x3c)	_	SW7
Read/Write Inital Value		R 0


Слика 2: РІО меморијска мапа 2/4

Bits	31 8	7	0
16 (0x40)	_	LED[7:0]	
Read/Write Inital Value	R 0	RW 0x05	
Bits	31 8	7	0
17 (0x44)	_	SW[7:0]	
Read/Write Inital Value	R 0	$\begin{array}{c} R \\ 0x0a \end{array}$	
Bits	31		0
18 (0x48)	_		
Read/Write Inital Value	R 0xbabadeda		
Bits	31		0
19 (0x4c)	-		
Read/Write	R		
Inital Value	0xbabadeda		
Bits	31		0
20 (0x50)	-		
Read/Write	R		
Inital Value	0xbabadeda		
Bits	31		0
21 (0x54)	-		
Read/Write	R		
Inital Value	0xbabadeda		
Bits	31		0
22 (0x58)	_		
Read/Write	R		
Inital Value	0xbabadeda		
Bits	31		0
23 (0x5c)	-		
Read/Write	R		
Inital Value	0xbabadeda		


Слика 3: РІО меморијска мапа 3/4




Слика 4: РІО меморијска мапа 4/4




Слика 5: DIGITS меморијска мапа за групу idx[2:1]=0b00




Слика 6: TIMER меморијска мапа за групу idx[2:1]=0b00



Слика 7: DIGITS меморијска мапа за групу idx[2:1]=0b01




Слика 8: TIMER меморијска мапа за групу idx[2:1]=0b01



Слика 9: DIGITS меморијска мапа за групу idx[2:1]=0b10

Bits	31		0
0(0x40/0xa240)	CNT		
Read/Write Inital Value Bits	RW 0x00000000	4 3 2 1	0
1(0x44/0xa244)	_	PAUSE RESET WRAPPED	WRAP
Read/Write Inital Value Bits	R 0	RWRWRW 1 1 0	R 0
2(0x48/0xa248)	MAGIC		
Read/Write Inital Value	R 0xbabadeda		
Bits	31		0
$3(0\mathrm{x4c}/0\mathrm{xa24c})$	MODULO		
Read/Write Inital Value	RW 0x00000001		
Bits	31	1	0
4(0x50/0xa250)	_		WRAP
Read/Write Inital Value	R 0		R 0
Bits	31	1	0
5(0x54/0xa254)	_		WRAPPED
Read/Write Inital Value	R 0		RW 0
Bits	31	1	0
6(0x58/0xa258)	_		RESET
Read/Write Inital Value Bits	R 0		RW 1
7(0x5c/0xa25c)	-	1	PAUSE
Read/Write Inital Value	R 0		RW 1

Слика 10: TIMER меморијска мапа за групу  $idx[2:1]{=}0\mathrm{b}10$ 



Слика 11: DIGITS меморијска мапа за групу idx[2:1]=0b11

Bits	31	0
0(0x60/0xa260)	MAGIC	
Read/Write Inital Value	R 0xbabadeda	
Bits	31	4 3 2 1 0
1(0x64/0xa264)	-	RESET WRAPPED WRAP
Read/Write Inital Value	R 0	RWRW R RW 1 0 0 1
Bits	31	0
2(0x68/0xa268)	MODULO	
Read/Write Inital Value	RW 0x00000001	
Bits	31	0
$3(0\mathrm{x}6\mathrm{c}/0\mathrm{x}a26\mathrm{c})$	CNT	
Read/Write Inital Value	RW 0x00000000	
Bits	31	1 0
4(0x70/0xa270)	-	PAUSE
Read/Write	R	RW
Inital Value	0	1
Bits	31	1 0
5(0x74/0xa274)	_	WRAP
Read/Write	R	R
Inital Value	0	0
Bits	31	1 0
6(0x78/0xa278)	-	WRAPPED
Read/Write	R	RW
Inital Value	0	0
Bits	31	1 0
$7(0\mathrm{x}7\mathrm{c}/0\mathrm{xa}27\mathrm{c})$	_	RESET
Read/Write	R	RW
Inital Value	0	1

Слика 12: TIMER меморијска мапа за групу  $idx[2:1]{=}0$ b<br/>11