目标:在飞凌ls1046上安装ros,替代TX1控制器,进行激光slam的测试

当前TX1环境:

Operating System: Ubuntu 18.04.5 LTS

Kernel: Linux 4.9.201-tegra

Architecture: arm64

当前AM3354环境:

Operating System: Buildroot 2017.08 Kernel: Linux 4.9.28-geed43d1050

Architecture:arm

# 一.飞凌ls1046

## 1.1 环境

### 系统:

Operating System: Ubuntu 18.04.1 LTS

Kernel: Linux 4.14.47 Architecture: arm64

网络:

开发板默认打开 fm1-mac3 网口(P13 上, 即是偏右的最上边), 默认 IP 为 192.168.0.232

runlevel:

N 5

虽然运行级别为5,但是根据安装的环境及安装包判断是没有界面的

### 设置IP方法:

原先系统自带的配置静态IP 192.168.0.232 在 /etc/systemd/network 目录下的 fm1-mac3.network

## 1.2 需求分析

在编译功能包时,要跑起来最小的激光slam系统,至少需要以下<mark>功能包</mark>

- turn\_on\_gree\_robot (底层驱动)
- gmapping/cartographer (建图算法)
- navigation (导航stack)
  - map\_server (建图保存)
  - amcl (导航定位)
  - costmap\_2d (代价地图)
  - global\_planner(全局路径规划)
  - move base (控制核心)
  - dwa\_local\_planner (局部路径规划)
- lsn10 (镭神雷达驱动)
- robot rc (键盘控制)
- robot\_pose\_ekf(扩展卡尔曼滤波)
- teb\_local\_planner (局部路径规划)

#### 后续可选:

- costmap\_prohibition\_layer (电子围栏)
- rplidar\_ros (思岚雷达驱动)

### 至少需要的外设驱动如下:

- ch2102驱动(雷达串口线)
- ch343驱动(底层stm32通信串口线, tips: ch341无法识别)
- usb无线网卡驱动 (网络通信)
- 固态硬盘驱动(扩容)

# 二.验证slam方案完整流程

## 2.1 镜像及驱动准备

由于内核源码中缺少ch343的配置,因此需要自行增加配置Kconfig、Makefile文件

将ch343源码(ch343.c ch343.h)复制到 /home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/flex build/packages/linux/OK10xx-linux-kernel/drivers/usb/serial 目录下

上述目录下的 Kconfig 文件,参考ch341填入以下内容来增加ch343

```
config USB_SERIAL_CH343

tristate "USB Winchiphead CH343 Single Port Serial Driver"

help

Say Y here if you want to use a Winchiphead CH343 single port

USB to serial adapter.

To compile this driver as a module, choose M here: the

module will be called ch343.
```

Makefile 文件,参考ch341填入以下内容来增加ch343

```
obj-$(CONFIG_USB_SERIAL_CH343) += ch343.o
```

根据需求分析进行ch2102驱动、ch343驱动配置,参考飞凌提供的手册,进行内核配置

```
cd ~/work/OK10xx-linux-fs/flexbuild
sudo su root
source setup.env
flex-builder -c linux:custom -m ls1046ardb -a arm64
```

在 Device Drivers > USB support 选项下勾选

USB Serial Converter support --->

在 Device Drivers > USB support > USB Serial Converter support 选项下勾选

USB Winchiphead CH341 Single Port Serial Driver

USB Winchiphead CH343 Single Port Serial Driver

USB CP210x family of UART Bridge Controllers

保存退出,执行编译

cp build/linux/linux/arm64/output/.config
packages/linux/linux/arch/arm64/configs/ls1046\_defconfig

单独编译内核命令:

flex-builder -c linux -a arm64 -m ls1046ardb

生成的ko文件(ch343.ko、cp210x.ko、usbserial.ko、ch341.ko)复制到ls1046A板卡 上并进行驱动模块insmod安装或者直接重启让系统自动装载,注意安装的路径应与系 统主机编译的路径一致

## 2.2 烧录镜像并完成应用安装

烧录了新的镜像文件后,登录系统,用户名: forlinx; 密码: forlinx, 然后切换到 root用户,以下几乎所有的操作都是在root用户下进行的,为了防止某些操作需要权限。

1 先进行扩容,增加0.2G

原先/dev/root 6.8G 2.6G 4.3G 38%/

fdisk -1
resize2fs /dev/mmcblk0p3

执行完后/dev/root 7.0G 2.6G 4.4G 37%/

②安装ros-melodic-desktop-full

拨号上网:

/root/Net\_Tools/quectel-CM >> /dev/null &

增加网关,后面的网关IP根据实际修改:

route add default gw 10.5.130.1

测试网络连接:

ping 8.8.8.8

出现以下即可验证网络连接:

```
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=58 time=336 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=58 time=22.1 ms
```

更新时间(可选),取决于系统的时间是否处于当前的世界时间,时间根据实际修改:

```
date -s "2023/09/05 14:06:40"
```

设置APT源: 打开终端并输入以下命令,以添加ROS的APT源到你的系统中:

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -
sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

设置密钥:继续在终端中输入以下命令,以添加ROS的密钥到你的系统中:

```
sudo apt-key adv --keyserver 'hkp://keyserver.ubuntu.com:80' --recv-key
C1CF6E31E6BADE8868B172B4F42ED6FBAB17C654
```

更新软件包列表:

```
sudo apt update
```

update更新后消耗如下,大约0.5G

/dev/root 7.0G 3.1G 4.0G 44% /

安装ros全桌面版:

```
sudo apt install ros-melodic-desktop-full
```

安装完后,消耗如下,大约2.3G

/dev/root 7.0G 5.4G 1.6G 78% /

安装创建ROS包的依赖:

sudo apt install python-rosdep python-rosinstall python-rosinstallgenerator python-wstool build-essential

初始化ROS,输入以下命令,参考下方(来源于b站机器人工匠阿杰<mark>机器人操作系统ROS</mark>的安装心得以及**rosdep**问题的处理):

```
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip3 install 6-rosdep
sudo 6-rosdep
sudo rosdep init
rosdep update
```

设置ROS环境变量。输入以下命令:

```
echo "source /opt/ros/melodic/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

输入以下命令来验证安装是否成功:

```
rosversion -d
```

3 安装需求分析中其他功能包的相关依赖, 后面有编写脚本一键安装

### gmapping

```
sudo apt install ros-melodic-slam-gmapping
```

turn\_on\_robot

```
sudo apt install ros-melodic-serial
```

### navigation

```
sudo apt-get install libsdl-image1.2-dev
sudo apt-get install libsdl1.2-dev
sudo apt-get install ros-melodic-tf2-sensor-msgs
sudo apt-get install ros-melodic-move-base-msgs
```

robot\_rc

```
sudo apt-get install ros-melodic-joy
```

robot\_pose\_ekf

```
sudo apt-get install ros-melodic-bfl
```

teb\_local\_planner

```
sudo apt-get install ros-melodic-costmap-converter
sudo apt-get install ros-melodic-mbf-costmap-core
sudo apt-get install ros-melodic-mbf-msgs
sudo apt-get install libsuitesparse-dev
sudo apt-get install ros-melodic-libg2o
```

#### 编写脚本,一键安装

```
touch install_packages.sh
vi install_packages.sh
```

#### 填入以下内容

```
#!/bin/bash
# 定义要安装的软件包列表
packages=(
    "ros-melodic-slam-gmapping"
   "ros-melodic-serial"
   "libsdl-image1.2-dev"
   "libsdl1.2-dev"
    "ros-melodic-tf2-sensor-msgs"
   "ros-melodic-move-base-msgs"
   "ros-melodic-joy"
   "ros-melodic-bfl"
   "ros-melodic-costmap-converter"
    "ros-melodic-mbf-costmap-core"
   "ros-melodic-mbf-msgs"
    "libsuitesparse-dev"
   "ros-melodic-libg2o"
# 安装软件包
for package in "${packages[@]}"; do
   if ! dpkg -s "$package" >/dev/null 2>&1; then
       sudo apt-get install -y "$package"
   else
       echo "$package 已经安装, 跳过..."
   fi
done
# 输出安装完成的信息
echo "安装完成! "
```

添加权限并执行

```
chmod +x install_packages.sh
./install_packages.sh
```

4编译功能包

创建工作空间,当前在家目录~

```
mkdir -p ~/gie_robot/src&cd ~/gie_robot/src
catkin init workspace
```

将需求分析的源码功能包放到src目录下,回到~/gie\_robot目录编译

```
cd ~/gie_robot&&catkin_make
```

## 2.3 测试ros功能及编译的功能包

测试之前先确保相关udev已经更改好端口号,并且launch文件已经修改为正确的设备别名

测试lsn10雷达

```
roslaunch lsn10 lsn10.launch
```

测试底盘驱动

```
roslaunch turn_on_wheeltec_robot base_serial.launch
```

测试建图

```
roslaunch turn_on_wheeltec_robot mapping.launch
```

测试导航

```
roslaunch turn_on_wheeltec_robot navigation.launch
```

# 2.4 usb无线网卡模块测试

配置 wpa\_supplicant 连接 WiFi,需要编辑 wpa\_supplicant 的配置文件(通常位于 "/etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf")并添加适当的网络配置,没有该文件直接创建即可。

以下是 wpa\_supplicant 配置文件的基本结构:

```
ctrl_interface=/run/wpa_supplicant
update_config=1

network={
    ssid="yangfx"
    psk="201016YX86f"
}
```

在上面的示例中,需要替换 "ssid" 和 "psk" 分别为 WiFi 网络的名称和密码。

保存并关闭配置文件后,使用以下命令启动 wpa\_supplicant 并连接到 WiFi 网络,注意-i后的wifi名称:

```
sudo wpa_supplicant -B -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

其中,"-B" 选项表示在后台运行 wpa\_supplicant,"-iwlan0" 指定要连接的无线网络接口,"-c" 选项后面是 wpa\_supplicant 配置文件的路径。

当前wifi名被rename为wlx7cdd901b2360,使用如下命令替换

```
sudo wpa_supplicant -B -iwlx7cdd901b2360 -
c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
```

如果连接成功,可以使用以下命令检查网络连接状态:

```
sudo wpa_cli status
```

然后动态获取ip

```
sudo udhcpc -i wlx7cdd901b2360
```

(可选)注意根据实际需求设置网关,把不能上网的网卡网关删除,否则动态获取了ip也无法ping通

```
sudo route del default gw 192.168.0.0
```

## 2.5 多机通信测试

设置主从机通信,编辑 .bashrc 文件,在文件最后面添加以下内容即可,IP根据实际 修改

从机(其他ubuntu系统)设置:

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.230.136:11311
export ROS_HOSTNAME=192.168.230.28
```

主机(ls1046A)设置:

```
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.230.136:11311
export ROS_HOSTNAME=192.168.230.136
```

以上配置完成后,可在主机启动ros相关指令,如roscore、roslaunch等

从机能正常通过rostopic、rosmsg查看主机的话题等信息

# 三.自研ls1046

根据上面的结果进行分支

如果验证测试比较成功,说明只要做出的系统跟飞凌一致的即可

根据编译手册尝试进行移植,从uboot到整个ubuntu系统,接下来就是跟上面一样, 烧录镜像然后安装ROS进行测试