1. Tiempo de Vuelo

Las ecuaciones de movimiento para cada tramo del tiempo de vuelo son

$$v = v_0 + at$$

$$\Delta s = v_0 t + at^2/2$$

$$a = qE/m$$

Definiendo las cantidades adimensionales

$$u \equiv \sqrt{m}v$$
 $f \equiv a/m = qE$ $T \equiv t/\sqrt{m}$

y resolviendo el tiempo obtenemos

$$T = \left[\sqrt{u_0^2 + 2\Delta s f} - u_0 \right] / f$$

Los tiempos de vuelo para cada tramo serán $(t_j = \sqrt{m} T_j)$:

$$T_{s} = \left[\sqrt{u_{0}^{2} + 2(s_{0} - x_{0}) qE_{s}} - u_{0} \right] / (qE_{s})$$

$$u_{s} = u_{0} + qE_{s}T_{s}$$

$$T_{d} = \left[\sqrt{u_{s}^{2} + 2 q dE_{d}} - u_{s} \right] / (qE_{d})$$

$$u_{d} = u_{s} + qE_{d}T_{d}$$

$$T_{D} = D/u_{d}$$

2. Condiciones iniciales

■ La distribución de velocidades inicial en la dirección de aceleración está dada por la distribución de Maxwell-Boltzmann

$$P(u_0) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-u_0^2/2k_B T}$$

Utilizamos una distribución normal con $\sigma = \sqrt{k_B T}$

- La distribución de posición puede elegirse uniforme de ancho δs , o normal con $\sigma = \delta s/2$.
- La distribución de tiempos iniciales puede elegirse uniforme de ancho δt , o normal con $\sigma = \delta t/2$. El valor default es $\delta t = 8$ ns.