

モデル名	MUS-P241シリーズ
コネクター形状	PS/2コネクター(ミニDin6ピン)
ボタン	左右ボタン(2ボタン)
スクロール	ホイール機構
ケーブル長	1.5m
重さ	100g
対応機種	PS/2コネクターが正常に動作する各社、 DOS/Vパソコン 及び NEC NXシリーズ
対応OS	Windows98及び 2000

LOAS

MUS-P241シリーズ ボールレスマウス 取扱説明書

はじめに

このたびは、ロアス製品をお買い求めいただきまして、
誠にありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱い説明書を最後までよくお読みになり、
内容に従って正しくご使用下さい。

また、お読みになった後も大切に本書を保管して下さい。


ご使用前の準備

I 内容物の確認

パッケージの中に下記の物がすべて揃っているかご確認下さい。
万が一不足等がありましたら、お手数ですが弊社サポートセンター
または販売店までご連絡下さい。

- ◇ マウス本体
- ◇ 取扱説明書

II 各部の名称




- PS/2コネクター
パソコン本体のPS/2ポートと接続する部分。
- 左ボタン
左ボタンをクリックすると、通常は選択、ドラッグの動作が行われます。
- 右ボタン
右ボタンをクリックすると、通常は状況に応じてメニューや補助ドラッグの動作が行われます。
- ホイール
ホイールを回転させるとスクロールバーが上下にスクロールします。

インストール方法


- I まず、パソコン本体のPS/2ポートにマウスのPS/2コネクターを差し込んで下さい。
但し、その時はパソコン本体の電源をOFFにして下さい。
- II パソコンの電源をONにして下さい。
- III プラグ&プレイ機能で標準PS/2ポートマウスとして認識します。

以上でインストールは終了です。

- I 「スタート」メニューより「設定」の「コントロールパネル」を選択します。「システム」のアイコンを開きます。



- II デバイスマネージャのマウスを選択します。



- III 標準PS/2ポートマウスが表示されていれば完了です。

上記以外のマウスデバイスが認識されていた場合、
トラブルシューティングをご覧ください。

● ボールが無い

マウスの裏の縦、横ローラーを回転させる事によりポインターを動作させます。ボールが無いので、マウスのメンテナンスが不要です。また、マウスパッドが無くてもローラーを回転させる事ができる平面があれば操作可能です。

● ホイール機能


アプリケーションソフトのスクロールを行うときに使用します。画面の上下スクロールは、マウスを動かさず指でホイールを押しながら回転させる事で、画面スクロールが可能です。

● ステップレススクロール


ステップレススクロール機能採用により、画面のスクロールがスムーズにスクロールします。

画面スクロールについて

I ホイールを押しながら手前へ回転させます。



II スクロールバーが下へ降りると同時に画面がスクロールします。



Ⅲ ホイールを逆回転させるとスクロールバーが上へ昇ります。

==== トラブルシューティング ====

Q1. デバイスマネージャのマウスが「標準PS/2ポートマウス」以外の表示である。

- a. 他社製マウスドライバのアンインストールを行って下さい。アンインストール作業については、パソコンメーカーのマニュアルを参照して下さい。アンインストール後、パソコンを再起動すると「標準PS/2ポートマウス」で登録されます。

Q2. ホイールを回転しても画面がスクロールしない。

- a. 他社製のマウスドライバーが入っていませんか？
Q1の手順で変更して下さい。

Q3. パン機能が使えない。

- a. このマウスの仕様は、2ボタン+ホイールです。
3ボタンマウスではない為、パン機能は使えません。

Q4. マウスのメンテナンスは？

- a. ボールを使用していない為、特にメンテナンスは不要です。マウスの分解等は行わないで下さい。