INTELLIGENT IR

DWNER'S MANUAL

- Адаптивная ИК-подсветка
- 1/3" высокочувствительный сенсор
- Сверхвысокое разрешение: 600ТВл
- Режим "День/Ночь"
- Детектор движения
- Приватное маскирование
- Экранное меню



COLOR CCD





1. Встроенный варифокальный объектив (3.8~9.5 мм)

- встроенный объектив может регулироваться на различные углы обзора и имеет автоматическую диафрагму.

2. Адаптивная ИК-подсветка

 автоматически регулируемая интенсивность инфракрасной подсветки снизит яркость при приближении к камере какого-либо объекта и не допустит его засветки, обеспечивая четкое и контрастное изображение в любое время суток, при любой освещенности и в любой обстановке.

3. Высокое разрешение

 горизонтальное разрешение 600 ТВ линий достигается применением высокочувствительной матрицы с эффективным количеством пикселей равным 410000.

4. Высокая чувствительность

 камера имеет функцию автоматической регулировки яркости для получения наилучшего изображения как в условиях высокой яркости, так и в условиях низкого освещения.

5. Удобное управление дополнительными функциями


- SBLC суперкомпенсация засветки фона.
- ICR управление встроенной ИК-подсветкой.
- Меню приватного маскирования
- Меню детектора движения
- Зеркальное отражение изображения (по горизонтали).
- Режим подавления мерцания ламп дневного света.

6. Цифровое шумоподавление

 с помощью функции DNR можно уменьшить уровень шума при наблюдении в условиях пониженного освещения.

7. Интерфейс управления RS-485


- обеспечивает дистанционное управление настройками камеры.



Органы управле-



Кнопки управления экранным меню



- МЕМИ (SET): вызов экранного меню.
- UP: переместить курсор вверх.
- DOWN: переместить курсор вниз.

 LEFT: переместить курсор влево (также изменение режима)
 - RIGHT: переместить курсор вправо (также изменение режима)

Управление камерой по интерфейсу RS-485

Дистанционное управление камерой по интерфейсу RS-232



С помощью видеорегистратора



RS-485



С помощью пульта управления по протоколу PELCO-D

Существует 2 типа модели камеры CNB CCM-21VF – с питанием 12 В постоянного тока и универсальная – с питанием 24 В переменного или 12 В постоянного тока. Будьте внимательны при выборе и подключении источника питания к камере.

Подключение питания

Вариант исполнения с питанием 12 В постоянного тока.



При подключении камеры с питанием от источника постоянного тока 12 В соблюдайте полярность.

Подключение питания

Вариант исполнения с питанием 24 В переменного тока или 12 В постоянного тока.



Источник переменного тока не имеет строгой полярности, поэтому провода от него можно подключать к соответствующим контактам в любой последовательности.

Подключение интерфейса управле-


Данная функция предназначена для дистанционного доступа к экранному меню камеры и управления ее настройками.



Разъем интерфейса RS-485

No.	Function
1	R + (RS-485)
2	R - (RS-485)
3	Детектор движения
4	GND
5	EXT (Внешний источник)

Интерфейс ПК



Интерфейс контроллера (П.) ТЯК + КОНТРОЛЛЕР RS-485


Подключение интерфейса управления

Кроме контактов управления камерой по RS-232 разъем на задней части камеры имеет еще несколько служебных контактов – выход сигнала детектора движения и выход контактов реле, срабатывающего при переходе из режима «День» в режим «Ночь».



При срабатывании детектора движения на его контакте 3 появляется постоянное напряжение 5 В.

При установке меню «День/Ночь» в режим EXT камера может управлять внешними устройствами, которые подключаются к контактам 5 и 3 разъема RS-485.



При переходе камеры из режима «День» в режим «Ночь» и наоборот, размыкаются или замыкаются контакты 5 и 3


Главное меню

Вызов экранного меню осуществляется нажатием кнопки MENU. Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками ▲ и ▼. Изменение режима выбранного пункта меню - кнопками ◀ и ▶. Если напротив пункта меню есть значок \hookleftarrow это означает, что нажав кнопку MENU, Вы перейдете во вложенное меню с дополнительными настройками.

Нажмите кнопку MENU для вызова экранного меню камеры на экран.

MEI	NU
LENS WHITE BAL AGC DAY/NIGHT IMAGE ADJ GENERAL INITIAL EXIT	C C C MAD NO MAD

Главное меню



LENS – настройки электронного затвора и диафрагмы объектива.

WHITE BAL – настройка баланса белого.

AGC – настройка автоматической регулировки яркости.

DAY/NIGHT – настройки режима «день-ночь»

IMAGE ADJ – настройки цветности изображения.


GENERAL – дополнительные настройки камеры.

 ${f INITIAL}$ – сброс всех настроек камеры на начальные предусмотренные производителем.

EXIT – выход из меню.

Lens ESC

- Выберите пункт меню LENS. Вы можете выбирать одно из двух значений DC (управление объективом) и ESC (электронный затвор). Выберите значение ESC и нажмите кнопку MENU.




BRIGHTNESS – яркость. Изменение параметра BRIGHTNESS приводит к увеличению или уменьшению яркости изображения.

FLK - режим подавления мерцания изображения, которое вызвано лампами освещения, частота мерцания которых не кратна 50Гц. ON – режим подавления мерцания включен, OFF – выключен.

Lens DC

- Выберите пункт меню LENS и установите его в режим DC – управление диафрагмой объектива сигналом постоянного тока.



DC LEVEL – регулировка яркости. Изменение параметра DC LEVEL приводит к изменению размера диафрагмы и, как следствие, увеличению или уменьшению яркости изображения.

FLK - режим подавления мерцания изображения, которое вызвано лампами освещения, частота мерцания которых не кратна 50Гц. ON – режим подавления мерцания включен, OFF – выключен.

SHUTTER – скорость срабатывания затвора объектива в секундах. Доступны следующие значения: 1/60(1/50), 1/120(1/100), 1/250, 1/500, 1/700, 1/1000, 1/1600, 1/2500, 1/5000, 1/7000, 1/10000, 1/30000, 1/60000, 1/120000.


Примечание – в режиме **DAY/NIGHT – IRED** доступны только значения 1/50 и 1/60.

White Bal

Меню White Bal (баланс белого) используется для настройки соответствия цветопередачи изображения с камеры.

Выберите в основном меню пункт WHITE BAL и установите его в один из режимов: ATW, MANUAL, PUSH.

- **1. ATW** при выборе режима ATW цветовая температура автоматически выставляется в диапазоне $2000K \sim 10000~K$.
- 2. MANUAL ручная регулировка баланса белого. Используйте этот режим для самостоятельной регулировки баланса белого. Для этого выберите пункт WHITE BAL в главном меню и установите.




RED – регулировка красной составляющей (0~160). **BLUE** – регулировка синей составляющей (0~160).

3. PUSH – если цветовая температура изображения не соответствует окружению установите WHITE BAL в режим PUSH и нажмите кнопку MENU.

AGC

AGC - настройка автоматической регулировки усиления. С включенной функцией AGC камера будет усиливать сигнал при понижении освещения, обеспечивая неизменную яркость картинки на экране. Чтобы задействовать режим функцию автоматической регулировки усиления выберите пункт AGC основного меню, установите его в режим ON (включено) и нажмите кнопку MENU.



LEVEL – уровень AGC. Высокие значения рекомендуется выставлять при низкой освещенности.

DAY / NIGHT

Меню **DAY/NIGHT** содержит настройки, относящиеся к переходу в дневной и ночной режимы съемки. Вы можете выбирать один из трех возможных режимов: **IRED**, **COLOR**, **B/W**.

1. IRED – функция управления встроенной инфракрасной подсветкой:

IR LED

MODE SMART
CHANGE LEVEL MIDDLE

EXIT - MENU

MODE – режим работы адаптивной инфракрасной подсветки:

- > WIDE управление яркостью подсветки в зависимости от освещенности всего экрана.
- SMART управление яркостью подсветки в зависимости только от яркости самых освещенных деталей в кадре.

CHANGE LEVEL – уровень управления режимами SMART и WIDE. Вы можете выбрать одно из трех значений: LOW, MIDDLE, HIGH.

- **2. COLOR** режим цветного изображения. При выборе этого режима камера будет вести наблюдение только в цвете, независимо от времени суток и освещенности.
- **3. B/W** режим черно-белого изображения. Камера будет вести наблюдение только в чернобелом изображении. Для выбора черно-белого режима выберите пункт DAY/NIGHT основного меню, установите его в режим DAY/NIGHT и нажмите MENU:



COLR BURST – сигнал цветовой синхронизации в черно-белом изображении, который может быть необходим некоторым цветным мониторам для нормальной работы. Включите функцию COLOR BURST (режим ON), если заметите искажение изображения на экране.

IMAGE ADJ


IMAGE ADJ – подменю в котором собраны дополнительные настройки, такие как функция приватного маскирования, детектор движения, настройки цветности и т.д.

IMAGE	ADJ
SBLC	LOW
DNR	LOW
SHARPNESS	
MIRROR	OFF
MOTION	
PRIVACY	
COLOR GAIN	
NITIAL	ON
RETURN	4

SBLC (Super Backlight Compensation) – функция компенсации задней засветки камеры. Используйте эту функцию, в случае, когда камера производит съемку сильно освещенных и сильно затененных объектов, попадающих в кадр или есть камере приходится снимать в условиях ярких встречных источников света, например, фары автомобиля. В зависимости от уровня засветки вы можете установить один из трех уровней компенсации: LOW (низкий), MIDDLE (средний), НІGH (высокий).

DNR (DYNAMIC NOISE REDUCTION) – функция шумоподавления. Доступны 4 режима: OFF (выключен), LOW (низкий), MIDDLE (средний), HIGH (высокий).

SHARPNESS – регулировка четкости изображения. Чтобы настроить четкость картинки выберите пункт меню SHARPNESS и нажмите кнопку MENU.



Вы можете регулировать уровень четкости в диапазоне 0~20.

MIRROR – функция поворота изображения в вертикальной плоскости. При включении функции MIRROR изображение на экране будет зеркально отражено в вертикальной плоскости – слева направо. Режимы: ON (включено), OFF (выключено).

MOTION – детектор движения. Для того, чтобы задействовать функцию детектора движения выберите пункт меню **MOTION** и нажмите кнопку MENU.


MOTIC	N
AREA	1
DISPLAY	OFF
SENSITIVITY	5
TOP	19
ВОТТОМ	62
LEFT	13
RIGHT	89
INITIAL	ON
RETURN	↓

- 1.AREA область детектора движения та область экрана, при появлении движения в которой сработает детектор. Доступно до четырех областей на выбор. Для выбора области переместите курсор на пункт AREA и кнопками

 ✓ и

 ▶ выберите любую из четырех областей.
- **2.DISPLAY** отображение текущей области (выбранной в пункте AREA). ON отображать, OFF не отображать
- 3.SENSITIVITY чувствительность текущей области к движению. Используйте этот пункт для отстройки чувствительности детектора от случайных срабатываний. Значение чувствительности выбирается кнопками ◀ и ▶ в диапазоне значений 1~24.

5.TOP / BOTTOM / LEFT / RIGHT – изменение границ области срабатывания детектора движения. Область, в которой будет срабатывать детектор, задается изменением границ прозрачного прямоугольника, отображаемого на экране. Кнопками ▲ и ▼ изменяется положение верхней (ТОР) и нижней (ВОТТОМ) границ. Кнопками ◄ и ► задается положение левой (LEFT) и правой (RIGHT) границ области. Таким образом, перемещая границы зоны срабатывания детектора, можно задавать произвольные размеры и положение на экране области срабатывания детектора.



4.INITIAL – сброс настроек детектора движения на начальные, предусмотренные производителем. **PRIVACY** – настройки функции приватного маскирования. Функция PRIVATE предназначена для скрытия от наблюдения каких-либо заданных областей экрана. Всего доступно до 8 областей маскирования.


PRIVA	CY
AREA	1
DISPLAY	OFF
COLOR	WHITE
TOP	15
воттом	31
LEFT	44
RIGHT	104
INITIAL	ON
RETURN	

- 1.AREA выбор текущей зоны приватного маскирования. Всего доступно четыре зоны маскирования. Можно задействовать одновременно от одной до четырех зон, либо выключить все зоны.
- 2. DISPLAY включение либо отключение текущей зоны маскирования. Для включения или выключения текущей зоны маскирования переместите курсор на пункт DISPLAY и установите его в значение ON или OFF соответственно.






- **4.COLOR** ыбор цвета маски текущей зоны. Доступны цвета: белый (WHITE), желтый (YELLOW), зеленый (GREEN), синий (BLUE), красный (RED), черный (BLACK), серый (GRAY). Для выбора цвета маски установите курсор на пункт COLOR и кнопками **◄** и **▶** выберите нужный цвет.
- 5.ТОР/ВОТТОМ/LEFT/RIGHT изменение границ области приватного маскирования. Область маскирования задается изменением границ прямоугольника, отображаемого на экране. Кнопками ▲ и ▼ изменяется положение верхней (TOP) и нижней (BOTTOM) границ. Кнопками ◀ и ▶ задается положение левой (LEFT) и правой (RIGHT) границ области. Перемещая границы зоны приватного маскирования, можно задавать произвольные размеры и положение зоны маскирования на экране.



3.INITIAL – сброс всех настроек функции приватного маскирования на начальные, предусмотренные производителем.

COLOR GAIN – настройка цветовой насыщенности изображения. Выберите кнопками управления пункт меню COLOR GAIN и нажмите кнопку MENU.



R-Y – регулировка уровня насыщенности красного цвета (0~20). **B-Y** – регулировка уровня насыщенности синего цвета (0~20).

GENERAL

Меню GENERAL содержит дополнительные настройки камеры, такие как настройка скорости связи по интерфейсу RS-485, выбор языка меню и т.д..

В основном меню кнопками управления выберите пункт GENERAL и нажмите кнопку MENU.

GENERAL	
CAM ID	1
ID DISPLAY	OFF
CAM TITLE	OFF
LANGUAGE	ENG
SYNC	INT
BAUDRATE	2400
VERSION	
INITIAL	ON
RETURN	4

CAM ID – идентификационный номер камеры. Необходим для управления камерой по интерфейсу RS-485. Выбор CAM ID производится кнопками ◀ и ▶. Диапазон доступных значений: 0-255.

ID DISPLAY – режим отображения идентификационного номера камеры (CAM ID) на экране. Кнопками ◀ и ▶ установите ID DISPLAY в одно из двух значений: ON – отображать CAM ID на экране, OFF – не отображать **CAM TITLE** – задание названия (подписи) камеры, отображаемого на экране. Чтобы задать камере название, кнопками управления переместите курсор на пункт CAM TITLE и кнопками **◄** и **▶** выберите режим ON, затем нажмите кнопку MENU.



В появившемся подменю CAM TITLE кнопками ▲ и ▼ выбирайте нужный символ, кнопками ◀ и ► перемещайте курсор для задания следующего символа.

LANGUAGE – выбор языка меню. Доступен только английский.

SYNC – синхронизация камеры. Доступна только внутренняя синхронизация.

BAUDRATE – скорость передачи данных про интерфейсу управления RS-485. Доступны стандартные значения 2400 бит/с, 4800 бит/с, 9600 бит/с, 57600 бит/с.

VERSION - версия ПО камеры.

INITIAL – сброс настроек меню GENERAL на начальные предусмотренные производителем.

RETURN – возврат в главное меню.

INITIAL

Для сброса всех настроек камеры на заводские установки выберите в главном меню пункт INITIAL и нажмите кнопку MENU.

EXIT

Для выхода из меню камеры с сохранением всех настроек, выберите в главном меню пункт EXIT и нажмите кнопку MENU.

Модель с питанием 12 В постоянного тока.

Стандарт	NTSC	PAL	
Система сканирования	2:1 чересстрочная		
Частота сканирования	15,734 kHz / 59,94 Hz	15,625 kHz / 50 Hz	
Видеосенсор	1/3" Sony SuperHAD II		
Общее количество пикселей	811х508, 410000 пикс	795х596, 470000 пикс	
Эффективное количество пикселей	768х494, 440000 пикс	752х582, 440000 пикс	
Горизонтальное разрешение	600 ТВ линий (650 ТВ линий в ч/б)		
Порог чувствительности	0,05 люкс (цвет), 0,005 люкс (ч/б)		
Уровень видеосигнала	1 B, 75 OM		
Отношение сигнал/шум	50 дБ (при выключенных DNR и AGC)		
Объектив	Варифокальный объектив		
Управление затвором объектива	Управление диафрагмой сигналом постоянного тока		
DNR	Off, Low, Middle, High		
Баланс белого	ATW / MANUAL / PUSH		
Компенсация засветки	ON / OFF		
Антимерцание			
Скорость работы электронного затвора	1/60~120000	1/50~120000	

Спецификация

AGC День / Ночь Детектор движения риватное маскироваю

Приватное маскирование

Четкость

Связь

Язык экраного меню

Напряжение питания Потребляемая мощность

Диапазон рабочих температур

Размеры Вес ON, OFF (в режиме DAY-NIGHT - IRED только ON)

AUTO, COLOR, BW, EXT

ON, OFF (4 программируемых зоны)

ON, OFF (4 программируемых зоны)

1~20

RS-485, Pelco-D, CNB

Английский

12 В постоянного тока

300 мА, 3,6 Вт макс.

-10 °C ~ +40 °C

67,9 (Ш) х 58,7 (В) х 155,4 (Д) мм

240 г.

Модель с питанием 12 В постоянного тока и 24 В переменного тока.

Стандарт	NTSC	PAL	
Система сканирования	2:1 чересстрочная		
Частота сканирования	15,734 kHz / 59,94 Hz	15,625 kHz / 50 Hz	
Видеосенсор	1/3" Sony SuperHAD II		
Общее количество пикселей	811х508, 410000 пикс	795х596, 470000 пикс	
Эффективное количество пикселей	768х494, 440000 пикс	752х582, 440000 пикс	
Горизонтальное разрешение	600 ТВ линий (650 ТВ линий в ч/б)		
Порог чувствительности	0,05 люкс (цвет), 0,005 люкс (ч/б)		
Уровень видеосигнала	1 B, 75 Om		
Отношение сигнал/шум	50 дБ (при выключенных DNR и AGC)		
Объектив	Варифокальный объектив		
Управление затвором объектива	Управление диафрагмой сигналом постоянного тока		
DNR	Off, Low, Middle, High		
Баланс белого	ATW / MANUAL / PUSH		
Компенсация засветки	ON / OFF		
Антимерцание			
Скорость работы электронного затвора	1/60~120000	1/50~120000	

AGC

День / Ночь

Детектор движения

Приватное маскирование

Четкость

Связь

Язык экраного меню

Напряжение питания

Потребляемая мощность

Диапазон рабочих температур Размеры

Bec

ON, OFF (в режиме DAY-NIGHT - IRED только ON)

AUTO, COLOR, BW, EXT ON, OFF (4 программируемых зоны)

оч, от тапрограммируемых зоне

ON, OFF (4 программируемых зоны)

1~20

RS-485, Pelco-D, CNB

Английский

24 В переменного тока (20~28 B) /12 В постоянного тока (10~15 B)

400 мА / 4,8 Вт макс.

-10 °C ~ +40 °C

67,9 (Ш) x 58,7 (В) x 155,4 (Д) мм

285 г.