信号:随时间变化的有限实值函数,信息和消息的表现形式,系统直接加工变换的对象

信息: 消息中意义的内容称为信息

### 信号分类

• 连续信号(模拟信号):允许有限个间断点,任意时刻连续


抽样后量化后变成离散信号

• 离散信号(数字信号):信号只在离散时刻有意义

• 确定信号: 能够时间函数表示, 一般人工设计

• 随机信号

# 信号关系



零阶保持:连线低通滤波:变光滑

# 数字信号

#### 优点:

- 灵活性,不依赖硬件
- 可重复性
- 性能好:存储,获得高性能质保
- 稳定
- 抗干扰

### • 容易集成

## 缺点

• 处理带宽小: 实际信号带宽大

• 动态范围窄: 最大信号与系统内在噪声的比例

• 处理速度慢: 软件

## 滤镜就是滤波器

	波段	超长波	长波	中波	短波	超短波	分米波	厘米波	毫米波
	频段	甚低频	低频	中频	高频	甚高频	特高频	超高频	极高频
	符号	VLF	LF	MF	HF	VHF	UHF	SHF	EHF
ζ	波长范围	100000 -10000m	10000 -1000m	1000-100 m	100-10 m	10-1m	1-0.1m	10-1cm	10-1mm
	频率范围	3-30kHz	30-300kHz	300kHz -3MHz	3-30M Hz	30 -300MHz	300-3000 MHz	3-30 GHz	30-300GH z
	应用	海岸—潜艇通信;海上导航	大气层内中 等距离通信; 地下岩层通信;海上导 航	广播;海 上导航	远距离 短波通 信; 短波播	对大气层内、外 空间飞行体(飞 机、导弹、卫星) 的通信; 电视、 雷达、导航、移 动通信	对流层工 散射通信 (700- 1000MHz)	数字通信; 卫星通信; 波导通信	穿入大气 层时的通 信