• 瓦特, 离心式调速器

• 麦克斯韦: 实践到理论, 微分方程模型

• 劳斯 (判据) , 控制系统稳定性分析的代数理论

• 布莱克Black, 负反馈放大器

• 伯德Berd, 频域分析和设计理论

• 埃文斯Evans, 根轨迹控制器设计法

• 钱学森, 工程控制论

• 贝尔曼Bellman: 动态规划法

• 庞特里亚金Pontryagin: 极大值原理

自动控制概念

无人参与情况下, 使受控对象产生预期响应

控制理论研究的问题

● A: <mark>控制系统性能分析问题</mark>

• D: 控制系统的综合与校正问题

控制系统目标:实现对受控变量的自动控制(满足稳快准)

线性系统=齐次性+叠加性

下列哪些是线性系统?

$$\Box$$
 A: $y=x^2$

$$\Box$$
 B: $y=mx+b$

$$y = mx$$

D:
$$y = \frac{dx}{dt}$$

什么信号常用于分析系统的频率响应特性?

• D: 正弦信号

衡量控制系统好坏三个: 稳快准。其中,只有准确性与输入信号形式有关

- 瞬态响应体现稳定性、快速性(微分控制器)
- 稳态响应体现准确性(积分控制器)稳态响应不体现稳定性


误差指的是系统理想输出和实际输出之差,偏差指的是系统输入信号与反馈信号之差。

减小稳态误差途径

- A: 避免在反馈诵道引入干扰
- B: 增大系统开环放大倍数K
- C: 提高系统型次(消除误差,但有显著副作用)
- D: 增大干扰点前的放大倍数
- 前向通道干扰前加积分器

平衡状态

没有任何扰动或者输入信号的激励,控制系统输出量保持在某个状态



采样器: 利用采样开关,将模拟信号按一定时间间隔T抽样成离散模拟信号。

A/D转换器:将离散模拟信号的幅值进行量化,进而转换成数字信号。

D/A转换器: 把数字量转换化成模拟量, 在数学上可以用<u>零阶保持器</u>来代替。

在连续时间线性时不变自治系统中,只有什么条件得到满足,内部稳定和BIBO稳定才等价?

● A: 能观性

● B: 能控性

• C: 能观性和能控性

• D: 在t趋近于无穷大时, x(t)=0

未作答 正确答案: С