

血氧濃度(SpO₂)監測

- (一)打開血氧濃度分析儀開關。
- (二)將手指感測器夾於傷病患手指前端。
- (三)讀取血氧濃度數值。