BUKU PANDUAN
PENGGUNAAN TIMBANGAN DIGITAL

"SMARTSCALE KINASIH"

PANDUAN PRAKTIS PENGURUS & OPERATOR BANK SAMPAH KINASIH

v.1.0

DAFTAR ISI

1. [MENGENAL TIMBANGAN CERDAS KINASIH]
2. [MENYALAKAN & MENGISI DAYA TIMBANGAN]
3. [TAMPILAN MENU UTAMA (BERANDA)]
4. [MENU 1: LANGSUNG TIMBANG (TIMBANGAN BIASA / KONVENSIONAL)]
5. [MENU 2: SETOR TIMBANG (TRANSAKSI SAMPAH NASABAH)]
6. [MENU 3: DATA NASABAH (LIHAT SALDO, TAMBAH, & HAPUS NASABAH)]
7. [MENU 4: PENGATURAN TIMBANGAN]
   - [4.1 KALIBRASI TIMBANGAN (MENGATUR KEAKURATAN BERAT)]
   - [4.2 UBAH HARGA SAMPAH]
   - [4.3 TANGGAL DAN WAKTU]
   - [4.4 KONEKSI WI-FI]
   - [4.5 SINGKRONISASI DATA KE INTERNET]
8. [MENU 5: TENTANG TIMBANGAN KINASIH]
9. [LAYAR DEPAN UNTUK NASABAH (LAYAR TAMBAHAN)]
10. [TANYA JAWAB & CARA MENGATASI MASALAH (TROUBLESHOOTING)]

1. MENGENAL TIMBANGAN CERDAS KINASIH

SMARTSCALE KINASIH

ADALAH TIMBANGAN DIGITAL PINTAR YANG DIBUAT KHUSUS UNTUK MEMPERMUDAH PEKERJAAN PENGURUS BANK SAMPAH KINASIH. DENGAN TIMBANGAN INI, PENGURUS TIDAK PERLU LAGI MENCATAT SETORAN WARGA SECARA MANUAL DI BUKU KERTAS ATAU MENGHITUNG UANG MENGGUNAKAN KALKULATOR.

KEUNGGULAN UTAMA UNTUK PENGURUS:

*SUDAH DILENGKAPI BATERAI ISI ULANG (PORTABEL): TIMBANGAN DAPAT DIBAWA KE MANA SAJA TANPA HARUS SELALU TERGANTUNG KABEL COLOKAN LISTRIK. TERDAPAT TOMBOL SAKLAR FISIK ON/OFF YANG MUDAH DIOPERASIKAN.
* BISA MENIMBANG SAMBIL DICAS: JIKA BATERAI HABIS, CUKUP TANCAPKAN ADAPTOR CHARGER USB TYPE-C. TIMBANGAN DAPAT TERUS DIGUNAKAN MELAYANI WARGA SAMBIL BATERAI TERISI.
* BISA DIPAKAI TANPA INTERNET (OFFLINE): TIMBANGAN TETAP BISA MENIMBANG DAN MENCATAT SALDO NASABAH MESKIPUN TIDAK ADA SINYAL WI-FI. SEMUA DATA TERSIMPAN AMAN DI DALAM TIMBANGAN.
* *OTOMATIS KIRIM KE INTERNET (ONLINE): SAAT TIMBANGAN TERHUBUNG KE WI-FI, DATA TRANSAKSI AKAN OTOMATIS TERKIRIM KE SISTEM INTERNET (WEB) SEHINGGA NASABAH BISA MENGECEK SALDO TABUNGANNYA DARI RUMAH.

DUA LAYAR INFORMASI:
1. LAYAR SENTUH UTAMA (DI DEPAN OPERATOR): DIGUNAKAN PENGURUS UNTUK MEMILIH NASABAH, MEMILIH JENIS SAMPAH, DAN MENGELOLA HARGA.
2. LAYAR KECIL (MENGHADAP NASABAH): MENAMPILKAN BERAT DAN TOTAL UANG SECARA LANGSUNG AGAR NASABAH MERASA TENANG DAN PERCAYA.

---

2. MENYALAKAN & MENGISI DAYA TIMBANGAN

A. CARA MENYALAKAN TIMBANGAN:

1. TEKAN **TOMBOL SAKLAR ON/OFF** PADA BADAN TIMBANGAN KE POSISI **ON**.
2. LAYAR SENTUH UTAMA AKAN OTOMATIS MENYALA DAN MENAMPILKAN **LAYAR PEMUATAN (LOADING)** DENGAN TULISAN BERGANTIAN:
   > *"MOHON TUNGGU..."* $\LONGLEFTRIGHTARROW$ *"SEDANG DIMUAT.."*
3. DI SAAT YANG SAMA, LAYAR KECIL YANG MENGHADAP NASABAH JUGA MENAMPILKAN PESAN PERSIAPAN DATA.
4. TIMBANGAN SEDANG MENYIAPKAN MEMORI, MENGECEK SENSOR PENIMBANG, DAN MENYAMBUNGKAN WI-FI SECARA OTOMATIS.
5. SETELAH SELESAI (SEKITAR 3-5 DETIK), LAYAR AKAN LANGSUNG MASUK KE **MENU UTAMA (BERANDA)** DAN SIAP DIGUNAKAN MELAYANI WARGA.


B. INDIKATOR BATERAI LEMAH (LOWBAT) & PENGISIAN DAYA TYPE-C:

*TANDA BATERAI LEMAH (LOWBAT): JIKA DAYA BATERAI SUDAH MENIPIS/LEMAH, **LAYAR UTAMA TIMBANGAN AKAN BERKEDIP ATAU KELAP-KELIP**. INI ADALAH TANDA PERINGATAN OTOMATIS BAHWA TIMBANGAN BUTUH DIISI DAYA.
* BISA MENIMBANG SAMBIL DICAS: JANGAN KHAWATIR JIKA BATERAI LEMAH SAAT ANTREAN WARGA SEDANG RAMAI. ANDA CUKUP MENANCAPKAN **KABEL ADAPTOR CHARGER USB TYPE-C** KE LUBANG PORT TIMBANGAN DAN COLOKKAN KE STOPKONTAK. **TIMBANGAN TETAP BERFUNGSI NORMAL DAN BISA LANGSUNG DIPAKAI MENIMBANG SAMBIL MENGISI DAYA BATERAI.**
* MEMATIKAN TIMBANGAN: SETELAH SELURUH KEGIATAN PELAYANAN PENIMBANGAN SELESAI, TEKAN KEMBALI **TOMBOL SAKLAR ON/OFF** KE POSISI **OFF** AGAR DAYA BATERAI AWET DAN TIDAK TERBUANG.

3. TAMPILAN MENU UTAMA (BERANDA)


DI BAGIAN ATAS LAYAR TERDAPAT INFORMASI **HARI, TANGGAL, JAM**, SERTA **IKON SINYAL WI-FI**.

DI LAYAR UTAMA, TERDAPAT **5 PILIHAN MENU**:
1. LANGSUNG TIMBANG (UNTUK MENIMBANG BARANG BEBAS)
2. SETOR TIMBANG (UNTUK MENCATAT SETORAN SAMPAH NASABAH)
3. DATA NASABAH(DAFTAR BUKU TABUNGAN, CEK SALDO, DAN TAMBAH WARGA BARU)
4. PENGATURAN(KALIBRASI, UBAH HARGA SAMPAH, ATUR JAM, WI-FI, DAN KIRIM DATA KE INTERNET)
5. TENTANG (PROFIL KINASIH, TIM PENGEMBANG, DAN TIM KKN TEMATIK)


BERANDA
10:27:13
LANGSUNG TIMBANG
SETOR TIMBANG
DATA NASABAH
PENGATURAN
TENTANG

4. MENU 1: LANGSUNG TIMBANG

GUNAKAN MENU INI JIKA ANDA HANYA INGIN MENIMBANG BARANG SECARA BEBAS *TANPA MEMILIH NAMA NASABAH DAN TANPA MEMILIH JENIS SAMPAH* (SEPERTI MENGGUNAKAN TIMBANGAN DIGITAL BIASA DI PASAR ATAU TOKO).



CARA MENGGUNAKAN:

1. DARI BERANDA, SENTUH MENU **LANGSUNG TIMBANG*

LANGSUNG TIMBANG

HALAMAN UTAMA



ANGKA BERAT: LANGSUNG MENAMPILKAN BERAT BARANG YANG DITARUH DI ATAS TIMBANGAN (SATUAN KILOGRAM / KG).

TOMBOL TARE (NOLKAN WADAH): JIKA ANDA MENGGUNAKAN KERANJANG, EMBER, ATAU KARUNG, TARUH WADAH KOSONGNYA TERLEBIH DAHULU, LALU TEKAN TOMBOL *TARE*. ANGKA AKAN MENJADI `0.0 KG` SEHINGGA BERAT WADAH TIDAK IKUT TERHITUNG.

TOMBOL RESET: MENGEMBALIKAN TIMBANGAN KE POSISI NOL AWAL.

TOMBOL KEMBALI / BERANDA*: UNTUK KELUAR DAN KEMBALI KE MENU UTAMA

LANGSUNG TIMBANG

MENGHITUNG HARGA BEBAS (OPSIONAL):
JIKA ANDA INGIN MENGETAHUI TOTAL RUPIAH DARI BARANG YANG SEDANG DITIMBANG, SENTUH TOMBOL *HARGA*.
LAYAR AKAN BERALIH KE HALAMAN *MASUKKAN HARGA*:



KETIK HARGA PER KILOGRAM YANG DIINGINKAN MENGGUNAKAN TOMBOL ANGKA DI LAYAR (CONTOH: KETIK `50`).
SENTUH TOMBOL *SIMPAN*.
LAYAR LANGSUNG BERPINDAH KE *HALAMAN TIMBANG DENGAN HARGA*


LANGSUNG TIMBANG



MENAMPILKAN ANGKA BERAT BARANG SAAT INI.
MENAMPILKAN HARGA PER KILOGRAM YANG TADI ANDA KETIK.
TOTAL HARGA (RP) LANGSUNG TERHITUNG OTOMATIS (BERAT $\TIMES$ HARGA).
ANDA TETAP BISA MENEKAN TOMBOL *TARE*, *RESET*, ATAU *KEMBALI KE BERANDA* KAPAN SAJA.

5. MENU 2: SETOR TIMBANG

MENU INI ADALAH FITUR UTAMA BANK SAMPAH KINASIH UNTUK MELAYANI SETORAN SAMPAH WARGA. SELURUH TRANSAKSI AKAN OTOMATIS TERSIMPAN RAPI DI DALAM MESIN DAN DIKIRIM KE INTERNET TANPA PERLU DICATAT DI BUKU TULIS




SETOR TIMBANG

LANGKAH 1: MEMILIH NASABAH

- DARI BERANDA, SENTUH MENU *SETOR TIMBANG*.
- LAYAR AKAN MENAMPILKAN DAFTAR 4 BARIS DATA NASABAH (BERISI *NOMOR KK* DAN *NAMA NASABAH*).
- MENCARI NASABAH:
  SENTUH KOLOM PENCARIAN, KETIK NOMOR KK ATAU NAMA NASABAH, LALU TEKAN TOMBOL *CARI*.
  TIMBANGAN AKAN MENAMPILKAN NASABAH YANG DICARI.
  GUNAKAN TOMBOL *PREV (SEBELUMNYA)* ATAU *NEXT (BERIKUTNYA)* UNTUK MEMBALIK HALAMAN JIKA NASABAH BANYAK.
- MENDAFTARKAN WARGA BARU:
  JIKA NASABAH BELUM TERDAFTAR, TEKAN TOMBOL *+ TAMBAH NASABAH* UNTUK LANGSUNG MENDAFTARKANNYA DI TEMPAT.
- SENTUH BARIS NAMA NASABAH YANG SEDANG MENYETOR UNTUK MELANJUTKAN

SETOR TIMBANG




SETOR TIMBANG

LANGKAH 2: MEMILIH KATEGORI SAMPAH

- LAYAR AKAN MENAMPILKAN NAMA NASABAH YANG TADI DIPILIH DI BAGIAN ATAS. TERDAPAT 5 PILIHAN KATEGORI:
- *PLASTIK* $\RIGHTARROW$ MEMBUKA DAFTAR SAMPAH PLASTIK.
- *KERTAS* $\RIGHTARROW$ MEMBUKA DAFTAR SAMPAH KERTAS.
- *LOGAM* $\RIGHTARROW$ MEMBUKA DAFTAR SAMPAH LOGAM/BESI.
- *KARDUS* $\RIGHTARROW$ LANGSUNG MASUK KE PENIMBANGAN KARDUS.
- *LAINNYA* $\RIGHTARROW$ UNTUK JENIS SAMPAH DI LUAR KATEGORI STANDAR.

SETOR TIMBANG




SETOR TIMBANG

LANGKAH 3: MEMILIH JENIS SAMPAH & MELIHAT HARGA


- SETELAH MEMILIH KATEGORI, LAYAR AKAN MENAMPILKAN PILIHAN JENIS SAMPAH LENGKAP DENGAN *INFORMASI HARGA PER KILOGRAM* DI BAWAH SETIAP NAMA SAMPAH:
- *KATEGORI PLASTIK*: TERSEDIA PILIHAN *PET BENING, PET BIRU, PET WARNA, TUTUP BOTOL, TUTUP GALON, GELAS WARNA, GELAS BENING, EMBERAN, IMPEK/KERASAN*, DAN *PLASTIK LAINNYA*.
- *KATEGORI KERTAS*: TERSEDIA PILIHAN *DUPLEX, KORAN, TETRAPACK, MAJALAH*, DAN *KERTAS LAINNYA*.
- *KATEGORI LOGAM*: TERSEDIA PILIHAN *ALMA KALENG, KALENG, TEMBAGA, BESI*, DAN *LOGAM LAINNYA*.
- *KATEGORI KARDUS*: KOMODITAS *KARDUS*.

SETOR TIMBANG



SETOR TIMBANG

KHUSUS PILIHAN "LAINNYA":
JIKA MEMILIH SAMPAH KATEGORI *LAINNYA*, ANDA AKAN DIARAHKAN KE HALAMAN **MASUKKAN HARGA LAINNYA**. CUKUP KETIK HARGA PER KILOGRAM YANG DISEPAKATI, LALU TEKAN TOMBOL **SELANJUTNYA**. HARGA INI AKAN DIPAKAI SEMENTARA UNTUK SETORAN SAAT INI, DAN DATA TIMBANGANNYA TETAP TERSIMPAN PERMANEN.



SETOR TIMBANG

LANGKAH 4: PROSES PENIMBANGAN

- 1. LAYAR AKAN MENAMPILKAN:
  NAMA NASABAH YANG MENYETOR.
  JENIS SAMPAH YANG SEDANG DITIMBANG.
  * ANGKA BERAT BERSIH (KG)* SECARA LANGSUNG.
- 2. LETAKKAN WADAH (MISAL EMBER/KERANJANG) DI ATAS TIMBANGAN, LALU SENTUH TOMBOL **TARE (NOLKAN)** AGAR BERAT WADAH MENJADI NOL.
- 3. MASUKKAN SAMPAH KE DALAM WADAH.
- 4. PASTIKAN ANGKA TIMBANGAN SUDAH STABIL, LALU SENTUH TOMBOL *LANJUT*.

SETOR TIMBANG



SETOR TIMBANG

LANGKAH 5: HALAMAN RINGKASAN HASIL TRANSAKSI


- LAYAR AKAN MENAMPILKAN BUKTI RINCIAN SETORAN LENGKAP:
- *TANGGAL SETOR*
- *NAMA NASABAH*
- *JENIS SAMPAH*
- *BERAT SAMPAH (KG)**
- * **HARGA PER KILOGRAM (RP)**
- * **TOTAL NILAI SETORAN (RP)** $\RIGHTARROW$ DIHITUNG OTOMATIS: $\TEXT{BERAT} \TIMES \TEXT{HARGA}$

SETOR TIMBANG



6. MENU 3: DATA NASABAH

MENU INI BERFUNGSI SEBAGAI BUKU INDUK DATA WARGA BANK SAMPAH.



DATA NASABAH


A. MELIHAT DAFTAR & SALDO NASABAH
1. SENTUH MENU *DATA NASABAH* DI BERANDA.
2. LAYAR MENAMPILKAN 4 BARIS DATA WARGA (NO. KK DAN NAMA).
3. GUNAKAN TOMBOL PANAH *PREV / NEXT* UNTUK MELIHAT HALAMAN LAIN ATAU KETIK NAMA/KK DI KOLOM PENCARIAN LALU SENTUH *CARI*.
4. SENTUH SALAH SATU NAMA WARGA UNTUK MEMBUKA *HALAMAN DETAIL NASABAH*.



DATA NASABAH

B. HALAMAN DETAIL NASABAH & PENCAIRAN SALDO

- DI HALAMAN DETAIL AKAN TERLIHAT:
- *NOMOR KK NASABAH*
- *NAMA LENGKAP NASABAH*
- *TOTAL SALDO TABUNGAN (RP)* SAAT INI.
- *TOKEN PENARIKAN SALDO*: KODE KEAMANAN 6 DIGIT YANG MUNCUL OTOMATIS DI LAYAR. BERIKAN KODE INI KEPADA PENGURUS ADMIN JIKA NASABAH INGIN MENGAMBIL/MENCAIRKAN UANG TABUNGANNYA MELALUI APLIKASI WEB BANK SAMPAH.




DATA NASABAH

CAUTION!

FITUR PENGAMAN HAPUS NASABAH (WAJIB DITEKAN 5 KALI):
> UNTUK MENCEGAH DATA NASABAH TERHAPUS TANPA SENGAJA AKIBAT SENTUHAN TIDAK SENGAJA:
> SAAT TOMBOL *HAPUS* PERTAMA KALI DISENTUH, MUNCUL TULISAN: "TEKAN 4X LAGI UNTUK MENGHAPUS*.
> OPERATOR HARUS MENEKAN TOMBOL HAPUS SEBANYAK *5 KALI BERTURUT-TURUT* DALAM TEMPO CEPAT (DI BAWAH 10 DETIK).
> JIKA TOMBOL TIDAK DITEKAN LAGI DALAM 10 DETIK, PERINTAH HAPUS DIBATALKAN OTOMATIS DEMI MENJAGA KEAMANAN DATA WARGA.


DATA NASABAH

C. MENDAFTARKAN NASABAH BARU
1. DI HALAMAN DATA NASABAH, SENTUH TOMBOL *+ TAMBAH NASABAH*.
2. MASUKKAN *NOMOR KARTU KELUARGA (16 ANGKA)* PADA KOLOM NO. KK.
3. MASUKKAN *NAMA KEPALA KELUARGA / NASABAH* PADA KOLOM NAMA.
4. TEKAN TOMBOL *SIMPAN*.
5. DATA WARGA BARU LANGSUNG TERSIMPAN DI TIMBANGAN DAN LANGSUNG DIKIRIM KE INTERNET. WARGA TERSEBUT BISA LANGSUNG MULAI MENABUNG SAMPAH DETIK ITU JUGA.



7. MENU 4: PENGATURAN TIMBANGAN

MENU PENGATURAN DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA FUNGSI TEKNIS TIMBANGAN. TERDAPAT TOMBOL *BERANDA*, *KEMBALI*, SERTA *5 SUB-MENU*:



4.1 KALIBRASI TIMBANGAN

LAKUKAN KALIBRASI JIKA TIMBANGAN BARU SELESAI DIRAKIT ATAU JIKA HASIL TIMBANGAN TERASA KURANG PAS DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN STANDAR.

SIAPKAN SATU BUAH BEBAN UJI YANG SUDAH DIKETAHUI BERAT PASTINYA (MISAL: ANAK TIMBANGAN STANDAR ATAU AIR GALON YANG BERATNYA TERUKUR PASTI, CONTOH: **5.0 KG**).

TAHAP 1: KOSONGKAN TIMBANGAN

DI LAYAR TERTULIS: *"PASTIKAN TIMBANGAN KOSONG"*.
ANGKA BERAT SAAT INI TAMPIL DI LAYAR.
JANGAN TARUH BENDA APAPUN DI ATAS TIMBANGAN, LALU SENTUH TOMBOL *MULAI KALIBRASI*.

BERANDA

KALIBRASI

PASTIKAN TIMBANGAN KOSONG

BERAT

KG

KEMBALI

MULAI KALIBRASI

KALIBRASI

TAHAP 2: TARUH BEBAN STANDAR
* DI LAYAR TERTULIS: *"LETAKKAN BEBAN REFERENSI DI ATAS TIMBANGAN"*.
* TARUH BEBAN ACUAN ANDA TEPAT DI TENGAH TIMBANGAN.
* KETIK ANGKA BERAT BEBAN TERSEBUT DI KOLOM YANG TERSEDIA (MISAL: KETIK `5.0`).
* SENTUH TOMBOL **KALIBRASI**.





BERANDA

KALIBRASI

LETAKKAN BEBAN REFERENSI DIATAS TIMBANGAN

BERAT

KG

MASUKAN BERAT REFERENSI

KG

KEMBALI

KALIBRASI

KALIBRASI


BERAT
1,2
KEMBALI
RESET
ALGORITMA
PEMROGRAMAN
DALAM BAHASA
PASCAL, C, DAN C++

KALIBRASI

TAHAP 3: ANGKAT BEBAN & SIMPAN
DI LAYAR TERTULIS: *"LEPASKAN BEBAN DAN PASTIKAN TIMBANGAN KOSONG"*.
ANGKAT BEBAN STANDAR DARI ATAS TIMBANGAN.
TIMBANGAN HARUS KEMBALI KE POSISI KOSONG (`0.0 KG`).
SENTUH TOMBOL *SIMPAN*.
PENGATURAN KALIBRASI BERHASIL DISIMPAN PERMANEN DI DALAM MESIN TIMBANGAN!



BERANDA

KALIBRASI

BEBAN REFERENSI

KG


LEPASKAN BEBAN DAN PASTIKAN TIMBANGAN KEMBALI KE 0 KG

KEMBALI

SIMPAN

4.2 UBAH HARGA SAMPAH

GUNAKAN MENU INI SETIAP KALI ADA PERUBAHAN HARGA JUAL-BELI SAMPAH DI PASARAN:
1. DARI MENU PENGATURAN, SENTUH *HARGA SAMPAH*.



UBAH HARGA SAMPAH

2. LAYAR PERTAMA MENAMPILKAN 4 KATEGORI UTAMA (*PLASTIK, KERTAS, LOGAM, KARDUS*).



3. SENTUH KATEGORI YANG INGIN DIUBAH HARGANYA UNTUK MEMBUKA KATALOG JENIS SAMPAH.
4. SENTUH JENIS SAMPAH YANG HARGANYA MAU DIGANTI.


UBAH HARGA SAMPAH

5. PADA HALAMAN *UBAH HARGA*:
  * LAYAR MENAMPILKAN NAMA SAMPAH DAN HARGA LAMANYA.
  * KETIK NOMINAL HARGA BARU PER KILOGRAM DI KOLOM YANG TERSEDIA (CONTOH: KETIK `4500`).
  * SENTUH TOMBOL *SIMPAN*.
6. HARGA BARU LANGSUNG TERSIMPAN DI TIMBANGAN DAN OTOMATIS BERLAKU DI SEMUA TRANSAKSI BERIKUTNYA.



4.3 TANGGAL DAN WAKTU


1. SENTUH SUB-MENU *TANGGAL DAN WAKTU*.
2. LAYAR MENAMPILKAN *HARI INI, TANGGAL*, DAN *JAM SEKARANG*.
3. SENTUH TOMBOL *SINGKRONISASI WAKTU*.
4. JIKA TIMBANGAN SEDANG TERSAMBUNG KE WI-FI INTERNET, JAM DAN TANGGAL TIMBANGAN AKAN LANGSUNG MENCOCOKKAN DIRINYA SECARA OTOMATIS DENGAN WAKTU SATELIT INTERNET DALAM SEKEJAP.



4.4 KONEKSI WI-FI

DIGUNAKAN UNTUK MENYAMBUNGKAN TIMBANGAN KE WI-FI KANTOR BANK SAMPAH ATAU HOTSPOT HP:


1. HALAMAN INFO WI-FI:
   MENAMPILKAN NAMA WI-FI YANG TERSAMBUNG, ALAMAT KONEKSI, DAN KEKUATAN SINYAL.
   * TOMBOL LUPAKAN*: SENTUH TOMBOL INI JIKA INGIN MENGHAPUS WI-FI LAMA YANG TERSIMPAN.
   TOMBOL CARI WI-FI: SENTUH TOMBOL INI UNTUK MENCARI SINYAL WI-FI BARU DI SEKITAR TIMBANGAN.





KONEKSI WI-FI

2. HALAMAN PILIH JARINGAN WI-FI:
   MENAMPILKAN DAFTAR NAMA WI-FI YANG TERTANGKAP SINYALNYA BESERTA GAMBAR KEKUATAN SINYAL.
   GUNAKAN TOMBOL **PREV / NEXT** UNTUK MELIHAT DAFTAR LAINNYA, ATAU *REFRESH* UNTUK MEMINDAI ULANG.
   SENTUH NAMA WI-FI YANG INGIN ANDA SAMBUNGKAN.





KONEKSI WI-FI

3. HALAMAN MASUKKAN PASSWORD:
   LAYAR MENAMPILKAN NAMA WI-FI YANG ANDA PILIH TADI.
   KETIK KATA SANDI (PASSWORD) WI-FI PADA KOLOM PASSWORD.
   SENTUH TOMBOL *KONEKSI (TOMBOL YANG BERGAMBAR IKON WI-FI)*.
   TUNGGU BEBERAPA DETIK HINGGA TIMBANGAN BERHASIL TERSAMBUNG.






PENTING DIKETAHUI TENTANG PASSWORD WI-FI:
> KEYBOARD PADA LAYAR SENTUH TIMBANGAN DIRANCANG HANYA DAPAT MENGIRIMKAN *HURUF (A-Z) DAN ANGKA (0-9)* SAJA. KEYBOARD TIDAK BISA MENGIRIMKAN SIMBOL UNIK (SEPERTI TANDA SERU `!`, TANDA BINTANG `*`, PAGAR `#`, DAN SPASI).
> PASTIKAN PASSWORD WI-FI ATAU HOTSPOT HP YANG ANDA GUNAKAN HANYA BERUPA HURUF DAN ANGKA SAJA AGAR TIMBANGAN BISA TERSAMBUNG DENGAN LANCAR.

4.5 SINGKRONISASI DATA KE INTERNET

MENU INI BERGUNA SAAT TIMBANGAN BARU SAJA DIPAKAI MENIMBANG DI LOKASI LUAR RUANGAN TANPA INTERNET:
1. SETELAH KEMBALI KE AREA YANG ADA WI-FI, BUKA MENU *PENGATURAN $\RIGHTARROW$ SINGKRONISASI*.
2. DI LAYAR AKAN TERLIHAT:
   STATUS SINKRONISASI (MISALNYA: *SIAP* ATAU *TERHUBUNG*).
   WAKTU SINKRONISASI TERAKHIR.
   JUMLAH DATA BELUM TERSINGKRON (MISALNYA: *3 DATA BELUM TERSINKRON*).
3. SENTUH TOMBOL *SINGKRONKAN SEKARANG*.
4. SEMUA REKAMAN TRANSAKSI YANG TADI DICATAT SAAT OFFLINE AKAN LANGSUNG DIKIRIM KE INTERNE





8. MENU 5: TENTANG TIMBANGAN KINASIH

MENU INI BERISI DOKUMENTASI DAN PENGENALAN ALAT. TERDAPAT *3 SUB-MENU*:

1. TENTANG KINASIH:
   BERISI PROFIL BANK SAMPAH KINASIH, TUJUAN PELESTARIAN LINGKUNGAN WARGA, EDUKASI PEMILAHAN SAMPAH, DAN GERAKAN BERSAMA *"KITA NABUNG SAMPAH, INDONESIA BERSIH"*.
2. TENTANG PENGEMBANG:
   BERISI INFORMASI PENGEMBANG SISTEM TIMBANGAN CERDAS YANG MERANCANG ALAT INI AGAR KUAT, MUDAH DIPAKAI WARGA AWAM, DAN BISA BEKERJA MANDIRI TANPA KOMPUTER KASIR TAMBAHAN.
3. TENTANG TIM KKN TEMATIK:
   BERISI APRESIASI DAN NAMA-NAMA MAHASISWA SERTA DOSEN TIM KKN TEMATIK YANG BERKONTRIBUSI LANGSUNG DALAM PENGABDIAN MASYARAKAT , PERAKITAN ALAT, DAN PENDAMPINGAN DI BANK SAMPAH KINASIH.


BERANDA
TENTANG
TENTANG KINASIH
eclipse
TENTANG PENGEMBANG
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK PRIMITRAN
2000
INDONESIA
TENTANG TIM KKN TEMATIK
KEMBALI

9. LAYAR DEPAN UNTUK NASABAH (LAYAR TAMBAHAN)

LAYAR KECIL DI SISI DEPAN TIMBANGAN MENGHADAP LANGSUNG KE ARAH WARGA:

1. SAAT TIMBANGAN KOSONG / TIDAK ADA BEBAN:
   MENAMPILKAN NAMA `KINASIH` DAN TULISAN BERJALAN: *"KITA NABUNG SAMPAH, INDONESIA BERSIH"*.
2. SAAT MENIMBANG BARANG BIASA:
   MENAMPILKAN TULISAN `BERAT BEBAN` BESERTA ANGKA BERATNYA SECARA JELAS (CONTOH: `12.4 KG`).
3. SAAT MENIMBANG SAMPAH DENGAN HARGA:
   BARIS 1: MENAMPILKAN BERAT SAMPAH (`BRT: 12.4 KG`).
   BARIS 2: MENAMPILKAN TOTAL UANG YANG BERHAK DITERIMA NASABAH (`TOT: RP62000`).
   NASABAH BISA MELIHAT LANGSUNG HITUNGAN UANGNYA SECARA TRANSPARAN DAN JUJUR!


BRT: 17.4 KG
TOT: Rp870

10. TANYA JAWAB & CARA MENGATASI MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Q1: ANGKA TIMBANGAN DI LAYAR BERGERAK-GERAK TERUS ATAU TIDAK MAU NOL?
PENYEBAB: MEJA TIMBANGAN BERGOYANG, TERKENA ANGIN KIPAS ANGIN YANG TERLALU KENCANG, ATAU ADA KABEL SENSOR YANG TERTARIK.
SOLUSI: LETAKKAN TIMBANGAN DI ATAS MEJA YANG DATAR DAN KOKOH. JAUHKAN DARI HEMBUSAN KIPAS ANGIN LANGSUNG. SENTUH TOMBOL **TARE** DI LAYAR UNTUK ME-NOLKAN TIMBANGAN.

Q2: MENGAPA TOMBOL HAPUS NASABAH DITEKAN TIDAK MAU MENGHAPUS?
PENYEBAB: TIMBANGAN SENGAJA DIBUAT AMAN AGAR DATA WARGA TIDAK HILANG KARENA SALAH PENCET.
SOLUSI: SENTUH TOMBOL *HAPUS SEBANYAK 5 KALI BERTURUT-TURUT* DENGAN CEPAT. PERHATIKAN PESAN DI LAYAR YANG MENGHITUNG MUNDUR SISA SENTUHAN ANDA.

Q3: TIMBANGAN GAGAL TERSAMBUNG KE WI-FI?
PENYEBAB: PASSWORD SALAH ATAU PASSWORD WI-FI MENGANDUNG SIMBOL UNIK (SEPERTI `@`, `#`, `$`).
SOLUSI: PASTIKAN PASSWORD WI-FI HANYA TERDIRI DARI *HURUF DAN ANGKA*. GUNAKAN TOMBOL *LUPAKAN JARINGAN*, LALU PILIH KEMBALI NAMA WI-FI DAN KETIK PASSWORD DENGAN TELITI.

TANYA JAWAB & CARA MENGATASI MASALAH (TROUBLESHOOTING)

Q4: APAKAH DATA TRANSAKSI HILANG JIKA TIBA-TIBA LISTRIK PADAM SAAT MENIMBANG?
JAWABAN: *SAMA SEKALI TIDAK HILANG*. SETIAP KALI ANDA MENEKAN TOMBOL "LANJUT TRANSAKSI" ATAU "SIMPAN", DETIK ITU JUGA DATA SUDAH TERSIMPAN PERMANEN DI MEMORI MESIN. SAAT TIMBANGAN DINYALAKAN KEMBALI, SELURUH SALDO DAN CATATAN TRANSAKSI LAMA TETAP UTUH.

Q5: JAM DAN TANGGAL DI LAYAR TIDAK PAS?
SOLUSI: SAMBUNGKAN TIMBANGAN KE WI-FI YANG ADA INTERNETNYA. BUKA MENU *PENGATURAN $\RIGHTARROW$ TANGGAL DAN WAKTU*, LALU SENTUH TOMBOL *SINGKRONISASI WAKTU*. JAM AKAN OTOMATIS TEPAT DENGAN SENDIRINYA.

Q6: MENGAPA LAYAR SENTUH UTAMA TIMBANGAN BERKEDIP ATAU KELAP-KELIP?
PENYEBAB: DAYA BATERAI DI DALAM TIMBANGAN SUDAH LEMAH/HABIS (*LOWBAT*).
SOLUSI: SEGERA TANCAPKAN KABEL ADAPTOR CHARGER *USB TYPE-C* KE TIMBANGAN. ANDA TIDAK PERLU MEMATIKAN TIMBANGAN, PROSES PENIMBANGAN BISA TETAP DILANJUTKAN SEPERTI BIASA SAMBIL BATERAI TERISI.

PENUTUP



Buku panduan ini disusun sederhana agar dapat dipahami dan digunakan oleh seluruh pengurus Bank Sampah Kinasih.