
零死角玩转STM32

5野火同行乐意惬无边



野犬团 Wild Fire Team





0、 友情提示

《零死角玩转 STM32》系列教程由初级篇、中级篇、高级篇、系统篇、四个部分组成,根据野火 STM32 开发板旧版教程升级而来,且经过重新深入编写,重新排版,更适合初学者,步步为营,从入门到精通,从裸奔到系统,让您零死角玩转 STM32。M3 的世界,与野火同行,乐意惬无边。

另外,野火团队历时一年精心打造的《**STM32** 库开发实战指南》将于今年 10 月份由机械工业出版社出版,该书的排版更适于纸质书本阅读以及更有利于查阅资料。内容上会给你带来更多的惊喜。是一本学习 **STM32** 必备的工具书。敬请期待!





3、MP3(支持中英文、长短文件名)

3.1 实验描述及工程文件清单


实验描述	将 MicroSD 卡(以文件系统 FATFS 访问)里面的 mp3 文件通
	过 VS1003B 解码,然后将解码后的数据送到功放 TDA1308
	后通过耳机播放出来。注意: 野火 M3-V1 的 MP3 模块是加
	了功放,野火 M3-V3 里面去掉了功放 TDA1308,因为从
	VS1003 出来的模拟信号足够驱动耳机。
	(这个文档是更新版本的,配套的例程已经可以支持长中文
	文件名、4G的 sd卡,可以播放 mp3,wma,mid 和部分的
	wav 格式的音频文件)
硬件连接	PB13-SPI2_SCK : VS1003B-SCLK
	PB14-SPI2_MISO: VS1003B-SO
	PB15-SPI2_MOSI: VS1003B-SI
	PB12-SPI2_NSS : VS1003B-XCS
	PB11 : VS1003B-XRET
	PC6 : VS1003B-XDCS
	PC7 : VS1003B-DREQ
用到的库文件	startup/start_stm32f10x_hd.c
	CMSIS/core_cm3.c
	CMSIS/system_stm32f10x.c
	FWlib/stm32f10x_gpio.c
	FWlib/stm32f10x_rcc.c
	FWlib/stm32f10x_usart.c
	FWlib/stm32f10x_sdio.c
	FWlib/stm32f10x_dma.c




で 零死角 **狁** 转STM32- **高**級 篇

	FWlib/stm32f10x_spi.c
	1 Wilb/ Still 521 TOX_Spire
	FWlib/misc.c
用户编写的文件	USER/main.c
	USER/stm32f10x_it.c
	USER/sdio_sdcard.c
	USER/ff.c
	USER/usart1.c
	USER/mp3play.c
	USER/vs1003.c
	USER/SysTick.c
文件系统文件	ff9/diskio.c
	ff9/ff.c
	ff9/cc936.c

野火 STM32 开发板中 MP3 硬件接口图



MP3 模块原理图 (野火 M3-V3 没有板载 MP3, 需要另外选购)



解码部分采用 VS1003-MP3/WMA 音频解码器,然后将解码后的数据送



で 零死角 **兆** 转STM32- **高**級 篇

TDA1308 放大后由音频接口外播出来。注意: 野火 M3-V1 的 MP3 模块是加了功放, 野火 M3-V3 里面去掉了功放 TDA1308, 因为从 VS1003 出来的模拟信号足够驱动耳机。

3.2 VS1003 & TDA1308 简介

3.2.1 VS1003


VS1003 是一个单片 MP3/WMA/MIDI 音频解码器和 ADPCM 编码器。它包含一个高性能,自主产权的低功耗 DSP 处理器核 VS_DSP 4,工作数据存储器,为用户应用提供 5KB 的指令 RAM 和 0.5KB 的数据 RAM。串行的控制和数据接口,4个常规用途的 I/O 口,一个 UART,也有一个高品质可变采样率的ADC 和立体声 DAC,还有一个耳机放大器和地线缓冲器。

VS1003 通过一个串行接口来接收输入的比特流,它可以作为一个系统的从机。输入的比特流被解码,然后通过一个数字音量控制器到达一个 18 位过 采样多位 ε - Δ DAC。通过串行总线控制解码器。除了基本的解码,在用户 RAM 中它还可以做其他特殊应用,例如 DSP 音效处理。

VS1003 原理框图:



で 零死角 **狁** 转STM32- **高**級 篇




本实验中我们只用了红色圆圈中的那几个数据口,这些数据口是串行模式的,我们用到了开发板中的 SPI2 来控制。其中数据经 SI 接口进去,经解码后由 L、R 这两个左右声道引脚出来,因为 VS1003 内部集成了一个 DA,所以出来的数据是模拟的,可直接驱动耳机,一般不需要另外加耳机功放。

で 零死角 🎋 转STM32- 高級篇

3.2.2 TDA1308

TDA1308 是一款双通道的立体耳机驱动器,是一款专门用于耳机驱动的功放。其原理框图如右:



有关 VS1003B 和 TDA1308 的详细应用,大家可参考官方的 datasheet,野火就不在这里罗嗦。野火只是在这里介绍 TDA1308 下,让大家知道有这回事。野火 M3-V3 里面的 MP3 模块中采用的是 VS1003 的官方应用电路,没有加耳机功放,而是直接驱动耳机。

3.3 实验讲解

本实验是在《2、FatFS(Rev-R0.09)》这个实验基础上进行的。 没做过这个实验的话可参考前面的教程,否则有些代码会让您犯糊涂。

首先需要将需要用到的库文件添加进来,有关库的配置可参考前面的教程,这里不再详述。在配置好库的环境之后我们从 main 函数开始分析:

共享学习 乐此不疲

开源不止

野火不熄



で 零死角 **兆** 转STM32- 高級篇

```
12.
                                  /* MP3 就绪,准备播放,在vs1003.c实
13.
         MP3 Start();
   现 */
14.
                                  /* 播放 SD 卡 (FATFS) 里面的音频文
15.
          MP3 Play();
   件 */
16.
    /* Infinite loop */
17.
18. while (1)
19. {
20.
21.}
```

这里没有调用库函数 SystemInit();是因为在 3.5 的固件库中,在 3.5 版本的库中 SystemInit()函数在启动文件 startup_stm32f10x_hd.d 中已用汇编语句调用了,设置的时钟为默认的 72M。所以在 main 函数就不需要再调用啦,当然,再调用一次也是没问题的。

如果你使用的是其它版本的库,在所有工作之前首先要做的就是先设置系统时钟,这可千万别忘了。在 ST3.0.0 版本之后的库中,这部分工作都放在了启动文件中了,由汇编实现,只要用户代码一进入 main 函数就表示已经初始化好系统时钟了,完全不用用户考虑,用户不知道这点的话还以为不需要初始化系统时钟呢。至于 ST3.0.0 和之后高版本的库有什么区别,我想说的是没什么大的区别,代码的目录结构基本没有改变,只是在代码的功能增多了,支持更完善的外设。

SysTick 为 10us 中断一次用于 SysTick 为 10us 中断一次,用于后面的延时函数。
USART1_Config(); 配置串口 1 波特率为 115200 ,8 个数据位,1 个停止位,无硬件流控制。

NVIC Configuration();用于配置 MicroSD 卡的中断优先级。

VS1003_SPI_Init();用于初始化 MP3 解码芯片 VS1003B 需要用到的 I/O 口,包括数据口(SPI2)和控制 I/O。VS1003 SPI Init();由用户在 VS1003.c 中实现:

```
* 函数名: VS1003 SPI Init
2.
3.
    * 描述 : VS1003 所用 I/O 初始化
    * 输入 : 无
    * 输出 : 无
    * 调用 : 外部调用
6.
8. void VS1003_SPI_Init(void)
9. {
   SPI InitTypeDef SPI InitStructure;
10.
    GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
11.
12.
13.
     /* 使能 VS1003B 所用 I/O 的时钟 */
```



で 零死角 掩 转STM32- 高級篇

```
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA | RCC APB2Periph GPIOB | RCC APB
    2Periph GPIOC , ENABLE);
        /* 使能 SPI2 时钟 */
      RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph SPI2 ,ENABLE);
16.
17.
18.
      /* 配置 SPI2 引脚: PB13-SCK, PB14-MISO 和 PB15-MOSI */
19.
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
20.
      GPIO InitStructure.GPIO Speed =GPIO Speed 50MHz;
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AF PP;
21.
     GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
22.
23.
24. /* PB12-XCS(片选) */
25. GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 12;
26. GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
27.
     GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
28. GPIO Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
29.
30.
         /* PB11-XRST(复位) */
31. GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 11;
32. GPIO Init(GPIOB, &GPIO InitStructure);
33.
34.
35. /* PC6-XDCS(数据命令选择) */
36. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pi
37. GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
     GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 6;
38.
39. /* PC7-DREQ(数据中断) */
40. GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode IPD;
41. GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 7;
CDIO InitStructure.GPIO InitStructure);
43.
44.
      /* SPI2 configuration */
45.
     SPI InitStructure.SPI Direction = SPI Direction 2Lines FullDuplex;
46. SPI InitStructure.SPI Mode = SPI Mode Master;
47.
48.
      SPI InitStructure.SPI DataSize = SPI DataSize 8b;
     SPI InitStructure.SPI CPOL = SPI CPOL Low;
49. SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
50.
          InitStructure.SPI NSS = SPI NSS Soft;
51. SPI InitStructure.SPI BaudRatePrescaler = SPI BaudRatePrescaler 32;
52.
     SPI InitStructure.SPI FirstBit = SPI FirstBit MSB;
      SPI InitStructure.SPI CRCPolynomial = 7;
53.
54. SPI Init(SPI2, &SPI InitStructure);
55.
56.
      /* Enable SPI2 */
57.
      SPI Cmd(SPI2, ENABLE);
58. }
```

假如我们要将数据口换成 SPI1 或者改变其他控制 I/O,只需改变这个函数即可,移植性非常强。关于 STM32 的 SPI 接口详细使用教程,请参照前面的FLASH 或 E²PROM 的文档。

MP3_Start(); 使 MP3 进入就绪模式(standby), 随时播放音乐。MP3_Start();在 vs1003.c 中实现:

```
* 函数名: MP3 Start
    * 描述 : 使 MP3 进入就绪模式, 随时准备播放音乐。
    * 输入 : 无
3.
    * 输出 : 无
4.
5.
    * 调用 : 外部调用
7. void MP3 Start (void)
8. {
       u8 TrebleEnhanceValue = 0x00; // 低音值先初始化为 0 // 高音值先初始化为 0 // 高音值先初始化为 0 // 高音值先初始化为 0
9.
       TRST SET(0);
11.
                                          // 1000*10us = 10ms
       Delay_us( 1000 );
```



\overline 零死角 汎 转STM32- 高級篇

```
13.
14.
      VS1003 WriteByte(0xff);
                                    // 发送一个字节的无效数据, 启动 SPI 传输
15.
      TXDCS SET(1);
16.
      TCS SET(1);
17.
      TRST SET(1);
18.
      Delay us( 1000 );
19.
      Mp3WriteRegister( SPI_MODE,0x08,0x00); // 进入VS1003的播放模式
20.
      Mp3WriteRegister(3, 0x98, 0x00);
                                             // 设置 vs1003 的时钟,3 倍频
21.
22.
                                             // 采样率 48k, 立体声
      Mp3WriteRegister(5, 0xBB, 0x81);
23.
      // 设置重低音
24.
      Mp3WriteRegister(SPI BASS, TrebleEnhanceValue, BassEnhanceValue);
25.
      Mp3WriteRegister(0x0b,0x00,0x00); // VS1003 音量
26.
      Delay_us( 1000 );
27.
28.
                                     // 等待 DREQ 为高 表示能够接受音乐数据输入
      while ( DREQ == 0 );
29. 1
```

函数中涉及到的宏定义都在 vs1003.h 这个头文件中实现。关于函数中为什么要这样操作寄存器,或者为什么要按照这个顺序来操作寄存器,请大家查阅 vs1003 的 pdf, 里面讲得很详细,有 e 文跟中文资料。

MP3_Play();这个函数逐个扫描我们卡里面的音频文件,把根目录下的所有音频文件播放一次,若音频文件放在其它目录,可以通过修改代码中的文件路径来实现。以下是 MP3 Play();在 Vs1003.c 中实现:

```
1. /*
2. * 函数名: MP3 Play
3. * 描述 : 读取 SD 卡里面的音频文件, 并通过耳机播放出来
            支持的格式: mp3, mid, wma, 部分的 wav
5. * 输入 : 无
  * 输出 : 无
   * 说明 : 已添加支持长中文文件名
8. */
9. void MP3 Play(void)
10. {
11.
12. FATFS fs;
                            // Work area (file system object) for log
   ical drive
13. FRESULT res;
14. UINT br;
                              /*读取出的字节数,用于判断是否到达文件尾*/
15. FIL fsrc;
                             // file objects
16. FILINFO finfo;
                             /*文件信息*/
17. DIR dirs;
18. uint16 t count = 0;
19.
20. char lfn[70]; /*为支持长文件的数组,[]最大支持 255*/
21.
      char j = 0;
22. char path[100] = {""}; /* MicroSD 卡根目录 */
23. char *result1, *result2, *result3, *result4;
24.
25.
                              /* 存放读取出的文件数据 */
     BYTE buffer[512];
26.
                              /*为长文件名分配空间*/
27. finfo.lfname = lfn;
28. finfo.lfsize = sizeof(lfn); /*空间大小*/
                                                    /* 挂载文件系统到 0
    f mount(0, &fs);
30.
   X */
31.
```

\overline 零死角 🎋 转STM32- 高級篇

FIRE Tean

```
if (f opendir(&dirs,path) == FR OK)
                                                       /* 打开根目
  录 */
33. {
     while (f readdir(&dirs, &finfo) == FR OK)
                                                   /* 依次读取文件
  名 */
35.
36.
                                           /* 判断是否为存档型文档 */
37.
        if ( finfo.fattrib & AM ARC )
38.
              if(finfo.lfname[0] == NULL && finfo.fname !=NULL) /*当长文
 件名称为空,短文件名非空时转换*/
40.
                          finfo.lfname =finfo.fname;
41.
42.
             if(!finfo.lfname[0]) /* 文件名为空即到达了目录的末尾,退
43.
  出 */
44.
                        break;
45.
46.
                  printf( "\r\n 文件名为: %s \r\n",finfo.lfname);
47.
                  result1 = strstr(finfo.lfname, ".mp3"); /* 判断是否
  为音频文件 */
                  result2 = strstr( finfo.lfname, ".mid" );
result3 = strstr( finfo.lfname, ".wav" );
49.
50.
                  result4 = strstr( finfo.lfname, ".wma" );
51.
52.
53.
                  if ( result1!=NULL || result2!=NULL || result3!=NULL |
  | result4!=NULL )
55.
                     if (result1 != NULL) /*若是 mp3 文件则读取 mp3 的信息*/
56.
                          res = f open( &fsrc, finfo.lfname, FA OPEN EXI
 STING | FA READ ); /* 以只读方式打开 */
59.
60.
                              /* 获取歌曲信息
   (ID3V1 tag / ID3V2 tag) */
                          if ( Read ID3V1(&fsrc, &id3v1) == TRUE )
63.
                              {// ID3V1 tag
                                  printf( "\r\n #
        : %s \r\n", id3v1.title );
                                  printf("\r\n 艺术
   \hat{s} : %s \r\n", id3v1.artist);
                                  printf("\r\n 专
        : %s \r\n", id3v1.album );
67.
68.
                          else
                             {// 有些 MP3 文件没有 ID3V1 tag,只有
  ID3V2 tag
70.
                                  res = f lseek(&fsrc, 0);
                                  Read ID3V2(&fsrc, &id3v2);
71.
72.
                                  printf( "\r\n #
  : %s \r\n", id3v2.title );
                                  printf("\r\n 艺术
  家 : %s \r\n", id3v2.artist );
75
                              }
                          /* 使文件指针 fsrc 重新指向文件头,因为在调用
  Read_ID3V1/Read_ID3V2 时,
```





\overline 零死角 汎 转STM32- 高級篇

```
78.
                          fsrc 的位置改变了 */
                        res = f open( &fsrc, finfo.lfname, FA OPEN EXI
 STING | FA READ );
                       res = f lseek(&fsrc, 0);
81.
82.
                                                    /* br 为全局变
                    br = 1;
 量 */
                    TXDCS_SET(0); /* 选择 VS1003 的数据接
84.
□ */
                 -----*/
                    printf( " \r\n 开始播放 \r\n");
87.
                    for (;;)
88.
                        res = f read( &fsrc, buffer, sizeof(buffer), &
br );
                       if ( res == 0 )
91.
92.
                               count = 0;
   /* 512 字节完重新计数 */
93.
                                                    /* 10ms 延
94.
                               Delay_us( 1000 );
 时 */
                                                        /* SD卡
                              while ( count < 512)</pre>
 读取一个 sector,一个 sector 为 512 字节 */
96.
                        if ( DREQ != 0 ) /* 等待 DREQ 为高,请求
数据输入 */
98.
                                     for (j=0; j<32; j++ ) /* VS100
 3 的 FIFO 只有 32 个字节的缓冲 */
100.
                                            {
                                               VS1003 WriteByte( b
 uffer[count] );
102.
                                               count++;
103.
                                           }
104.
105.
                                   }
106.
                           if (res || br == 0) break; /* 出错或者到
 了 MP3 文件尾 */
108.
109.
                         printf( " \r\n 播放结束 \r\n" );
                         ---- 一曲结束 -----*/
110.
111.
                         count = 0;
                          /* 根据 VS1003 的要求, 在一曲结束后需发送 2048 个
 0 来确保下一首的正常播放 */
                         while ( count < 2048 )
113.
114.
115.
                       if ( DREQ != 0 )
116.
                               {
                                    for ( j=0; j<32; j++ )</pre>
117.
118.
119.
                                       VS1003 WriteByte(0);
120.
                                        count++;
121.
                              }
122.
123.
                      }
124.
                           count = 0;
```

125.

□ */

TXDCS SET(1); /* 关闭 VS1003 数据端



で 零死角 掩 转STM32- 高級篇

由于代码比较长,在格式编排上不是很好,野火建议大家还是配合源代码 一起阅读**^^**。

现在我们来大概分析下 MP3_Play();这个函数,这里边涉及到一些文件系统操作的函数,关于这部分函数的操作大家可参考前面的教程或者阅读 FATFS 的官方文档,其实我的教程也不完全正确,阅读官方的文档才是最可靠的。

首先说一下为支持中文长文件名的文件系统配置。

要在 ffconf.h 文件中的 Namespace configuration 宏配置中设定如下:

```
2. / Locale and Namespace Configurations
5. #define CODE PAGE 936
6. /* The \_\texttt{CODE\_PAGE} specifies the OEM code page to be used on the target
    system.
7. / Incorrect setting of the code page can cause a file open failure.
8. /
      932 - Japanese Shift-JIS (DBCS, OEM, Windows)
10./
      936 - Simplified Chinese GBK (DBCS, OEM, Windows)
11./
      949 - Korean (DBCS, OEM, Windows)
950 - Traditional Chinese Big5 (DBCS, OEM, Windows)
12./
13./
      1250 - Central Europe (Windows)
14./
      1251 - Cyrillic (Windows)
15. / 1252 - Latin 1 (Windows)
16./ 1253 - Greek (Windows)
17./ 1254 - Turkish (Windows)
18./ 1255 - Hebrew (Windows)
      1256 - Arabic (Windows)
19./
20./
      1257 - Baltic (Windows)
21./ 1258 - Vietnam (OEM, Windows)
      437 - U.S. (OEM)
720 - Arabic (OEM)
737 - Greek (OEM)
22./
23./
24./
25. / 775 - Baltic (OEM)
26./ 850 - Multilingual Latin 1 (OEM)
27./ 858 - Multilingual Latin 1 + Euro (OEM)
      852 - Latin 2 (OEM)
855 - Cyrillic (OEM)
28./
29./
      866 - Russian (OEM)
30./
31./
      857 - Turkish (OEM)
32./
       862 - Hebrew (OEM)
33./
      874 - Thai (OEM, Windows)
34./
             - ASCII only (Valid for non LFN cfg.)
35. */
36.
38. #define _USE_LFN 2 /* 0 to 3 */
```

野火

で 零死角 狁 转STM32- 高級篇

```
39. #define _MAX_LFN
                        255
                               /* Maximum LFN length to handle (12 to 255
40./* The USE LFN option switches the LFN support.
41./
      0: Disable LFN feature. MAX LFN and LFN UNICODE have no effect.
43. / 1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT re
   entrant.
44./ 2: Enable LFN with dynamic working buffer on the STACK.
       3: Enable LFN with dynamic working buffer on the HEAP.
47./ The LFN working buffer occupies (_MAX_LFN + 1) * 2 bytes. To enable
    LFN,
48. / Unicode handling functions ff convert() and ff wtoupper() must be a
49. / to the project. When enable to use heap, memory control functions
50./ ff memalloc() and ff memfree() must be added to the project. */
51.
52.
                              /* 0:ANSI/OEM or 1:Unicode */
53. #define _LFN_UNICODE
                           0
54./* To switch the character code set on FatFs API to Unicode, 55./ enable LFN feature and set LFN_UNICODE to 1. */
56.
58. #define _FS_RPATH
                          0
                               /* 0 to 2 */
59. /* The FS RPATH option configures relative path feature.
60./
61./
       0: Disable relative path feature and remove related functions.
      1: Enable relative path. f chdrive() and f chdir() are available.
       2: f getcwd() is available in addition to 1.
63./
65. / Note that output of the f_readdir fnction is affected by this optio
```

修改的第一个宏配置是_CODE_PAGE 改成简体中文的 936.

Code page 是什么? 我们知道 ASCII 码的前 7 位定义的是我们常用的标准字符集,于是 128 位以下的用处达成了共识,而 ASCII 码中的第 8 位没有被使用,对于 128 位以上的可能有不同的解释,这些不同的解释就叫做code_page,我们使用 936 这个宏就是调用了简体中文的 code_page。所以要支持中文,还要添加 fatfs 源文件中 option 目录下的 cc936.c 文件到工程中。

接下来还要修改_USE_LFN 和 MAX_LFN 的宏,这两个是长文件名支持的配置。

MAX_LFN 定义了最大文件名长度,单位为 Byte。

_USE_LFN >= 1则开启长文件支持。

- =1表示长文件名的存储在静态存储区。
- =2表示长文件名的存储在 栈区。
- =3表示长文件名的存储在 堆区。





で 零死角 狁 转STM32- 高級篇

这里涉及到变量的存储分布问题。

sram 内存变量分布图:

代码区 (CODE)

常量,只读数据(RO-DATA) 已初始化的全局变量(RW-DATA) 未初始化的全局变量(ZI-DATA)

堆区(heap area,动态分配的内存区域)

栈区(stack area)局部变量存储区域

命令行参数区

存储在全局变量的内存空间是不会被回收的,栈区是用来存放局部变量的,在子函数调用运行完成之后会释放内存,而且少用全局变量会让代码的移植性更好。所以这里的长文件名变量我们把它设置为 2, 把它放在栈区。

另外,因为我们的 mp3_play() 函数中定义了很多局部变量,占用的栈空间很大,所以我们要修改启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 中的栈空间大小:

```
1. Stack_Size EQU 0x00000f00 ;Stack_Size,标号。EQU 定义
2. AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;定义名称
为 stack 的栈, noinitStack_Mem SPACE Stack_Size ;定义名称为
Stack_Mem 大小为 stack_size 大小
3. __initial_sp
```

在这个文件中把原来的

Stack_size EQU 0x00000400

改成了

Stack_size EQU 0x0000f00 .



で 零死角 **兆** 转STM32- **高**級篇

有时我们调试程序的时候会发现代码莫名奇妙地卡在 harddefault 的硬中断里,这时可以检查一下是不是在启动文件中把栈大小设置得太保守了,可以根据实际需要把这个设置得大一点。

文件系统中的文件信息结构体:

```
1. /* File status structure (FILINFO) */
3. typedef struct {
                             /* File size */
4.
       DWORD fsize;
5.
                              /* Last modified date */
       WORD
              fdate;
             ftime;
6.
      WORD
                              /* Last modified time */
                              /* Attribute */
      BYTE
              fattrib;
      TCHAR fname[13];
                              /* Short file name (8.3 format) */
9. #if USE LFN
      TCHAR* lfname;
                             /* Pointer to the LFN buffer */
      UINT
              lfsize;
                              /* Size of LFN buffer in TCHAR */
11.
12. #endif
13. } FILINFO;
```

关于长文件名(包管中英文)的支持,最后还要注意一点,在使用文件名信息时,不要再使用 FILINFO->fname(短文件名数组)。而应该使用 FILINFO->lfname(长文件名指针)。而且长文件名在结构体中定义的是一个指针,在使用前我们要为这个指针分配内存空间,注意不要使用野指针。具体的使用方法可以参照 mp3 play()函数中开头的变量定义和赋初值部分。

还要注意一下如果读取的文件名长度不超过 FILINFO->fname(短文件名)的空间时,文件名的信息只会保存在短文件名数组中,而 FILINFO->lfname(长文件名指针)的值将会是空的,所以我在代码中加了一个<u>判断语句</u>才可以进行正常的使用。

函数 f_mount (0, &fs);为我们在文件系统中注册一个工作区,并初始化盘符的名为 0。这个函数还调用了底层的 disk_initialize (),进行 sdio 的初始化,所以在文件操作之前必须调用这个函数。不建议在 main 函数直接调用 disk_initialize ()来对 sdio 进行初始化,要尽量使用封装好的脱离硬件层的函数,这样会令代码移植性更好呀。

函数 $f_{opendir}(\&dirs, path)$ 用于打开卡的根目录,并将这个根目录关联到 dirs 这个结构指针,然后我们就可以通过这个结构指针来操作这个目录了,其 实这个结构指针就类似 LINUX 下系统编程中的文件描述符,不论是操作还是目 录都得通过文件描述符才能操作。



で 零死角 狁 转STM32- 高級篇

f_readdir(&dirs, &finfo) 函数通过刚刚的 dirs 结构指针来读取目录里面的信息,并将目录的信息储存在 finfo 这个结构体变量中。这个结构体中包括了文件名,文件大小,文件类型,修改时间等信息。

紧接着判断文件的属性,如果是存档型文件的话就将文件名打印出来,然后比较文件的后缀名,查看是否为音频文件,支持的音频格式有 mp3、mid、wav、wma。

如果是音频文件的话则调用 f_open(&fsrc, finfo.fname, FA_OPEN_EXISTING | FA READ);打开这个音频文件。

如果是 mp3 类型的文件件,我们还可以调用 Read_ID3V1()和 Read_ID3V2()来读取 mp3 的文件信息,这些文件信息是属于 mp3 文件的内部数据,可以参照《mp3 文件的存储格式》这个文档来理解这两个函数,实质就是把文件记录的数据,按格式把相应的信息整合到结构体里便于使用而已。

我们把读取到的音频数据直接通过 SPI 接口送入到 vs1003 就可以进行各种音频数据的解码了。

TXDCS_SET(0); 用于选择 vs1003 的数据端口,准备往 vs1003 中输入数据。 其中 TXDCS SET(0); 是在 vs1003.h 中实现的一个宏:

```
    #define XDCS (1<<6) // PC6-XDCS</li>
    #define TXDCS_SET(x) GPIOC->ODR=(GPIOC->ODR&~XDCS) | (x ? XDCS:0)
```

紧接着进入一个大循环中播放我们的 mp3 文件。

函数 $f_{read}(%fsrc, buffer, sizeof(buffer), %br);$ 从文件中读取 512 个字节的数据到缓冲区中,至于为什么是 512 个字节,这是因为卡的一个 sector 是 512 个字节,一次只能读取一个 sector,实际上也可以一次读取 n 个 sector,但在这里没必要。

函数 vs1003_WriteByte(buffer[count]),将缓冲区中的数据写入 vs1003 的数据缓冲区。注意,这里一次只能写入 32 个字节,这是因为 vs1003 的 FIFO 的大小为 32 个字节,写多了无效。



野火 Team

で 零死角 狁 转STM32- 高級為

当文件出错或者一曲播放完毕时就跳出 for 循环,并打印出"播放结束" 的调试信息。


根据 VS1003 的要求,在一曲结束后需发送 2048 个 0 来确保下一首的正常播放。

一曲播放完毕我们关闭 vs1003 的数据端,关闭打开的文件,等待下一曲的播放,直到目录下的音频文件播放完为止。

这里面涉及到了 vs1003 操作的一些特性,需大家参考 vs1003 的 datasheet 来帮助理解。

3.4 实验现象

将野火 STM32 开发板供电(DC5V),插上 JLINK,插上串口线(两头都是母的交叉线),插上 MicroSD 卡(野火用的是 1G,也可支持 2G、4G,8G),在卡的根目录下要有 mp3 文件,打开超级终端,配置超级终端为 115200 8-N-1,将编译好的程序下载到开发板,即可看到超级终端打印出如下信息:



野火的卡的根目录下放了 1 个 mp3 文件, 1 个 wma 文件。可以看到, 这个代码支持了超长的中文文件名; 也支持了 wma 的格式, 根据 vs1003 的



で零死角 狁 转STM32- 高级篇

datasheet 说明,还可以支持 mid 和部分的 wav 音频,大家可以尝试一下音量可通过耳机来调,前提是你的耳机要能调节音量才行。