
# 零死角玩转STM32

5野火同行乐意惬无边



野犬团队 Wild Fire Team





#### 0、友情提示

《零死角玩转 STM32》系列教程由初级篇、中级篇、高级篇、系统篇、四个部分组成,根据野火 STM32 开发板旧版教程升级而来,且经过重新深入编写,重新排版,更适合初学者,步步为营,从入门到精通,从裸奔到系统,让您零死角玩转 STM32。M3 的世界,与野火同行,乐意惬无边。

另外,野火团队历时一年精心打造的《**STM32** 库开发实战指南》将于今年 10 月份由机械工业出版社出版,该书的排版更适于纸质书本阅读以及更有利于查阅资料。内容上会给你带来更多的惊喜。是一本学习 **STM32** 必备的工具书。敬请期待!

#### 5、流水灯的前后今生

通过前面的内容, 读者对库仅仅是建立了一个非常模糊的印象。

作为大家的第一个 STM32 例程,野火认为很有必要进行足够深入的分析,才能从*根本*上扫清读者对使用库函数的 *困惑*。而且,只要读者利用这个 LED 例程,真正领会了库开发的流程以及原理,再进行其它外设的开发就变得相当简单了。

所以本章的任务是:

- 从 STM32 库的 *实现原理*上解答 库到底是什么、为什么要用库、用库与 直接配置寄存器的区别等问题。
- 让读者了解具体利用库的开发流程,熟悉库函数的结构,达到举一反三的效果,这次可就不是喝稀粥了,保证有吃干饭,所学就是所用的效果。

#### 5.1 STM32 的 GPIO

想要控制 LED 灯,当然是通过控制 STM32 芯片的 I/O 引脚 **电平的高低**来实现。在 STM32 芯片上,I/O 引脚可以被软件设置成各种**不同的功能**,如输入或输出,所以被称为 GPIO (General-purpose I/O)。而 GPIO 引脚又被分为GPIOA、GPIOB……GPIOG 不同的组,每组端口分为 0~15,共 16 个**不同的引脚**,对于不同型号的芯片,端口的组和引脚的数量不同,具体请参考相应芯片型号的 datasheet。

于是,控制 LED 的步骤就自然整理出来了:

- 1. GPIO 端口引脚多 --> 就要选定需要控制的特定引脚
- 2. GPIO 功能如此丰富 --> 配置需要的特定功能
- 3. 控制 LED 的亮和灭 --> 设置 GPIO 输出电压的 高低





#### で零死角 % 转STM32- 初級為

继续思考,要控制 GPIO 端口,就要涉及到控制相关的寄存器。这时我们就要查一查与 GPIO 相关的寄存器了,可以通过《STM32 参考手册》来查看,见图 5-1



图 5-1

图中的7个寄存器,相应的功能在文档上有详细的说明。可以分为以下4类,其功能简要概括如下:

- 1. 配置寄存器:选定 GPIO 的*特定功能*,最基本的如:选择作为输入还是输出端口。
- 2. 数据寄存器:保存了GPIO的输入电平或将要输出的电平。
- 3. 位控制寄存器:设置某引脚的数据为1或0,控制输出的电平。
- 4. 锁定寄存器:设置某*锁定引脚*后,就不能修改其配置。

注:要想知道其功能严谨、详细的描述,请读者养成习惯在正式使用时,要以官方的 datasheet 为准,在这里只是简单地概括其功能进行说明。

关于寄存器名称上标号 x 的意义,如: GPIOx\_CRL、GPIOx\_CRH,这个 x 的取值可以为图中括号内的值(A······E),表示这些寄存器也跟 GPIO 一样,也是分组的。也就是说,对于端口 GPIOA 和 GPIOB,它们都有互不相干的一组寄存器,如控制 GPIOA 的寄存器名为 GPIOA\_CRL、GPIOA\_CRH等,而控制 GPIOB 的则是不同的、被命名为 GPIOB CRL、GPIOB CRH等寄存器。

我们的程序代码以野火 STM32 第二代开发板为例,根据其硬件连接图来分析,见图 5-2 及图 5-3 错误!未找到引用源。

# で 零死角 🀔 转STM32- 初级篇




图 5-2




图 5-3

从这个图我们可以知道 STM32 的功能,实际上也是通过配置寄存器来实现的。配置寄存器的具体参数,需要参考《STM32 参考手册》的寄存器说明。见图 5-4。



#### で 零死角 掩 转STM32- 初級篇



图 5-4

如图,对于 GPIO 端口,每个端口有 16 个引脚,每个引脚 的模式由寄存器的 4 个位控制,每四位又分为两位控制引脚配置(CNFy[1:0]),两位控制引脚的 模式及最高速度(MODEy[1:0]),其中 y 表示第 y 个引脚。这个图是GPIOx\_CRH 寄存器的说明,配置 GPIO 引脚模式的一共有两个寄存器,CRH 是高寄存器,用来配置高 8 位引脚: pin8~pin15。还有一个称为 CRL 寄存器,如果我们要配置 pin0~pin7 引脚,则要在寄存器 CRL 中进行配置。

举例说明对 CRH 的寄存器的配置: 当给 GPIOx\_CRH 寄存器的 第 28 至 29 位设置为参数 "11", 并在 第 30 至 31 位 设置为参数 "00", 则把 x 端口 第 15 个引脚 的模式配置成了 "输出的最大速度为 50MHz 的 通用推挽输出模式、", 其它引脚可通过其 GPIOx\_CRH 或 GPIOx\_CRL 的其它寄存器位来配置。至于 x 端口的 x 是指端口 GPIOA 还是 GPIOB 还要具体到不同的寄存器基址,这将在后面分析。



### で 零死角 掩 转STM32- 初級篇

接下来分析要控制引脚电平高低,需要对寄存器进行什么具体的操作。见图 5-5。




图 5-5

由寄存器说明图可知,一个引脚 y 的输出数据由 GPIOx\_BSRR 寄存器位的 2 个位来控制分别为 BRy (Bit Reset y)和 BSy (Bit Set y), BRy 位用于写 1 清零,使引脚输出 低电平,BSy 位用来写 1 置 1,使引脚输出 高电平。而对这两个位进行写零都是无效的。(还可以通过设置寄存器 ODR 来控制引脚的输出。)

例如:对 x 端口的寄存器  $GPIOx_BSRR$  的 第 0 位 (BSO) 进行写 1,则 x 端口的第 0 引脚被设置为 1,输出*高电平*,若要令第 0 引脚再输出*低电平*,则需要向  $GPIOx_BSRR$  的 第 16 位 (BRO) 写 1。

#### 5.2 STM32 的地址映射

#### 温故而知新——stm32f10x.h 文件

首先请大家回顾一下在 51 单片机上点亮 LED 是怎样实现的。这太简单了,几行代码就搞定。

```
1. #include<reg52.h>
2. int main (void)
3. {
```

共享学习 乐此不疲

开源不止




### で 零死角 🎋 转STM32- 初級篇

```
4. P0=0;
5. while(1);
6. }
```

以上代码就可以点亮 P0 端口与 LED 阴极相连的 LED 灯了,当然,这里省略了启动代码。为什么这个 *P0 =0;* 句子就能控制 P0 端口为低电平?很多刚入门 51 单片机的同学还真解释不来,关键之处在于这个代码所包含的头文件 *<req52.h>。* 

在这个文件下有以下的定义:



这些定义被称为*地址映射*。

所谓地址映射,就是将芯片上的*存储器* 甚至 *I/O* 等资源与地址建立一一对应的关系。如果某地址对应着某*寄存器*,我们就可以运用 c 语言的指针来寻址并修改这个地址上的内容,从而实现修改该寄存器的内容。

正是因为 < reg52.h > 头文件中有了对于各种 寄存器和 I/O 端口的 地址映射,我们才可以在 51 单片机程序中方便地使用 PO = 0xFF; TMOD = 0xFF 等赋值句子对寄存器进行配置,从而控制单片机。

Cortex-M3 的地址映射也是类似的。Cortex-M3 有 32 根地址线,所以它的 寻址空间大小为 2<sup>32</sup> bit=4GB。ARM 公司设计时,预先把这 4GB 的寻址空间大 致地分配好了。它把地址从 0x4000 0000 至 0x5FFF FFFF( 512MB )的地址分配 给片上外设。通过把片上外设的寄存器映射到这个地址区,就可以简单地以访





### で零死角 % 转STM32-初级篇

问内存的方式,访问这些外设的寄存器,从而控制外设的工作。结果,片上外设可以使用 C 语言来操作。M3 存储器映射见图 5-7




图 5-7

**stm32f10x.h** 这个文件中重要的内容就是把 STM32 的所有寄存器进行地址映射。如同 51 单片机的 **<reg52.h>**头文件一样,**stm32f10x.h** 像一个大表格,我们在使用的时候就是通过宏定义进行类似查表的操作,大家想像一下没有这个文件的话,我们要怎样访问 STM32 的寄存器?有什么缺点?

不进行这些宏定义的缺点有:

- 1、地址容易写错
- 2、我们需要查大量的手册来确定哪个地址对应哪个寄存器



### で 零死角 ¾ 转STM32- 初級為

3、看起来还不好看,且容易造成编程的错误,效率低,影响开发进度。

当然,这些工作都是由 ST 的固件工程师来完成的,只有设计 M3 的人才是最了解 M3 的,才能写出完美的库。

在这里我们以外接了 LED 灯的外设 GPIOC 为例,在这个文件中有这样的一系列宏定义:

```
1. #define GPIOC_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)
2. #define APB2PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x10000)
3. #define PERIPH_BASE ((uint32 t)0x40000000)
```

这几个宏定义是从文件中的几个部分抽离出来的,具体的读者可参考 **stm32f10x.h** 源码。

#### 外设基地址

首先看到 *PERIPH\_BASE* 这个宏,宏展开为 *Ox4000 0000*,并把它强制转换为 uint32\_t 的 32 位类型数据,这是因为地 STM32 的地址是 32 位的,是不是觉得 *Ox4000 0000* 这个地址很熟?是的,这个是 Cortex-M3 核分配给片上外设的从 0x4000 0000 至 0x5FFF FFFF 的 512MB 寻址空间中 的第一个地址,我们把 *Ox4000 0000* 称为外设基地址。

#### 总线基地址

接下来是宏 *APB2PERIPH\_BASE*,宏展开为 *PERIPH\_BASE*(外设基地址)加上偏移地址 *Ox1 0000*,即指向的地址为 0x4001 0000。这个 *APB2PERIPH\_BASE*宏是什么地址呢? STM32 不同的外设是挂载在不同的总线上的,见图 5-8。有 AHB 总线、APB2 总线、APB1 总线,挂载在这些总线上

的外设有特定的地址范围。




图 5-8

其中像 GPIO、串口 1、ADC 及部分定时器是挂载这个被称为 APB2 的总线上,挂载到 APB2 总线上的外设地址空间是从 0x4001 0000 至地址 0x4001 3FFF。这里的第一个地址,也就是 0x4001 0000,被称为 *APB2PERIPH\_BASE* (APB2 总线外设的基地址)。

而 APB2 总线基地址相对于外设基地址的偏移量为 0x1 0000 个地址,即为 APB2 相对外设基地址的偏移地址。

见表:

			(0x4000
			000)的偏移
			量
0x4001 8000 -0x5003 FFFF	AHB	0x4001 8000	0x1 8000



### で 零死角 **兆** 转STM32- 初級篇

0x4001 0000 - 0x4001 7FFF	APB2	0x4001 0000	0x1 0000
0x4000 0000 - 0x4000FFFF	APB1	0x4000 0000	0x0 0000

由这个表我们可以知道, stm32f10x.h 这个文件中必然还有以下的宏:

1. #define APB1PERIPH\_BASE PERIPH\_BASE

因为偏移量为零,所以 APB1 的地址直接就等于外设基地址

#### 寄存器组基地址

最后到了宏 *GPIOC\_BASE, 宏展开为 APB2PERIPH\_BASE* (APB2 总线外设的基地址)加上相对 APB2 总线基地址的偏移量 *0x1000* 得到了 GPIOC 端口的寄存器组的基地址。这个所谓的寄存器组又是什么呢?它包括什么寄存器?

细看 stm32f10x.h 文件, 我们还可以发现以下类似的宏:

```
1. #define GPIOA_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0800)
2. #define GPIOB_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)
3. #define GPIOC_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)
4. #define GPIOD_BASE (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)
```

除了 GPIOC 寄存器组的地址,还有 GPIOA、GPIOB、GPIOD 的地址,并且这些地址是不一样的。

前面提到,每组 GPIO 都对应着独立的一组寄存器,查看 stm32 的 datasheet,看到寄存器说明如下图:




图 5-9



### で 零死角 **兆** 转STM32- 初級篇

注意到这个说明中有一个偏移地址: **0x04**, 这里的偏移地址的是相对哪个地址的偏移呢?下面进行举例说明。

对于 GPIOC 组的寄存器,GPIOC 含有的 *端口配置高寄存器(GPIOC\_CRH)* 寄存器地址为: *GPIOC\_BASE +0x04。* 

假如是 GPIOA 组的寄存器,则 GPIOA 含有的 端口配置高寄存器 (GPIOA\_CRH)寄存器地址为: GPIOA\_BASE+0x04。

也就是说,这个偏移地址,就是该寄存器 相对所在寄存器组基地址的偏移量。

于是,读者可能会想,大概这个文件含有一个类似如下的宏(当初野火也是这么想的):

```
1. #define GPIOC_CRH (GPIOC_BASE + 0x04)
```

这个宏,定义了 GPIOC\_CRH 寄存器的具体地址,然而,在 stm32f10x.h 文件中并没有这样的宏。ST 公司的工程师采用了更巧妙的方式来确定这些地址,请看下一小节——STM32 库对寄存器的封装。

#### 5.3 STM32 库对寄存器的封装

ST 的工程师用结构体的形式,封装了寄存器组,c语言结构体学的不好的同学,可以在这里补补课了。在 stm32f10x.h 文件中,有以下代码:

```
1. #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
2. #define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
3. #define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
```

有了这些宏,我们就可以定位到具体的寄存器地址,在这里发现了一个陌生的类型 *GPIO\_TypeDef*,追踪它的定义,可以在 *stm32f10x.h* 文件中找到如下代码:

```
1. typedef struct
2. {
3.    __IO uint32_t CRL;
4.    __IO uint32_t CRH;
5.    __IO uint32_t IDR;
6.    __IO uint32_t ODR;
7.    __IO uint32_t BSRR;
8.    __IO uint32_t BRR;
```





### で 零死角 ¾ 转STM32- 初級篇

9. \_\_IO uint32\_t LCKR;
10.} GPIO\_TypeDef;

其中 \_\_IO 也是一个ST库定义的宏,宏定义如下:

```
1. #define _O volatile /*!< defines 'write only' permissions */
2. #define _TO volatile /*!< defines 'read / write' permissions */
```

volatitle 是 c 语言的一个关键字,有关 volatitle 的用法可查阅相关的 C 语言书籍。

回到 *GPIO\_TypeDef* 这段代码,这个代码用 *typedef* 关键字声明了名为 *GPIO\_TypeDef* 的结构体类型,结构体内又定义了 7 个 \_\_\_*IO uint32\_t* 类型的变量。这些变量每个都为 32 位,也就是每个变量占内存空间 4 个字节。在 c 语言中,结构体内变量的存储空间是连续的,也就是说假如我们定义了一个 *GPIO\_TypeDef* ,这个结构体的首地址(变量 CRL 的地址)若为 *0x4001* 1000,那么结构体中第二个变量(CRH)的地址即为 *0x4001* 1000 +0x04,加上的这个 *0x04* ,正是代表 4 个字节地址的偏移量。

细心的读者会发现,这个 0x04 偏移量,正是 GPIOx\_CRH 寄存器相对于所在寄存器组的偏移地址,见图 5-9。同理,*GPIO\_TypeDef* 结构体内其它变量的偏移量,也和相应的寄存器偏移地址相符。于是,只要我们匹配了结构体的首地址,就可以确定各寄存器的具体地址了。





### で 零死角 🎋 转STM32- 初級篇




图 0-10

有了这些准备,就可以分析本小节的第一段代码了:

```
4. #define GPIOA ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
5. #define GPIOB ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
6. #define GPIOC ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
```

*GPIOA\_BASE* 在上一小节已解析,是一个代表 GPIOA 组寄存器的基地址。(GPIO\_TypeDef\*)在这里的作用则是把 GPIOA\_BASE 地址转换为 GPIO\_TypeDef 结构体指针类型。

有了这样的宏,以后我们写代码的时候,如果要修改 GPIO 的寄存器,就可以用以下的方式来实现。代码分析见注释。

```
1. GPIO_TypeDef * GPIOx; //定义一个 GPIO_TypeDef 型结构体指针 GPIOx
2. GPIOx = GPIOA; //把指针地址设置为宏 GPIOA 地址
3. GPIOx->CRL = 0xffffffff; //通过指针访问并修改 GPIOA CRL 寄存器
```





# で 零死角 狁 转STM32- 初級篇

通过类似的方式,我们就可以给具体的寄存器写上适当的参数,控制 STM32 了。是不是觉得很巧妙?但这只是库开发的皮毛,而且实际上我们并不 是这样使用库的,库为我们提供了更简单的开发方式。M3 的库可谓尽情绽放了 c 的魅力,如果你是单片机初学者, c 语言初学者,那么请你不要放弃与 M3 库 邂逅的机会。是否选择库,就差你一个闪亮的回眸。

#### 5.4 STM32 的时钟系统

STM32 芯片为了实现低功耗,设计了一个功能完善但却非常复杂的时钟系统。普通的 MCU,一般只要配置好 GPIO 的寄存器,就可以使用了,但 STM32 还有一个步骤,就是开启外设时钟。

#### 5.4.1 时钟树&时钟源

首先,从整体上了解 STM32 的时钟系统。见图 0-11



# で 零死角 **狁** 转STM32- 初級篇




图 0-11

这个图说明了 STM32 的时钟走向,从图的左边开始,从时钟源一步步分配 到外设时钟。

从时钟频率来说,又分为*高速时钟和低速时钟,*高速时钟是提供给芯片主体的主时钟,而低速时钟只是提供给芯片中的 RTC(实时时钟)及独立看门狗使用。

从芯片角度来说,时钟源分为*内部时钟与外部时钟源*,内部时钟是在芯片内部 RC 振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默认使用内部高速时钟。而外部时钟信号是由外部的晶振输入的,在精度和稳定性上都有很大优势,所以上电之后我们再通过软件配置,转而采用外部时钟信号。

### で 零死角 **兆** 转STM32- 初級篇

所以, STM32 有以下 4个时钟源:

高速外部时钟(HSE):以外部晶振作时钟源,晶振频率可取范围为 4~16MHz,我们一般采用 8MHz 的晶振。

高速内部时钟(HSI): 由内部 RC 振荡器产生,频率为 8MHz,但不稳定。

低速外部时钟(LSE):以外部晶振作时钟源,主要提供给实时时钟模块,所以一般采用 32.768KHz。*野火 M3 实验板上用的是 32.768KHz,6p 负载规格的晶振。* 

低速内部时钟(LSI):由内部 RC 振荡器产生,也主要提供给实时时钟模块,频率大约为 40KHz。

#### 5.4.2 高速外部时钟(HSE)

我们以最常用的高速外部时钟为例分析,首先假定我们在外部提供的晶振的频率为8MHz的。

- 1、 从左端的 OSC\_OUT 和 OSC\_IN 开始,这两个引脚分别接到外部晶振的两端。
- 2、 8MHz 的时钟遇到了第一个 *分频器 PLLXTPRE* (HSE divider for PLL entry),在这个分频器中,可以通过寄存器配置,选择它的输出。它的输出时钟可以是对输入时钟的 *二分频或不分频*。本例子中,我们选择不分频,所以经过 PLLXTPRE 后,还是 8MHz 的时钟。
- 3、 8MHz 的时钟遇到*开关 PLLSRC(PLL entry clock source*),我们可以选择其输出,输出为外部高速时钟(HSE)或是内部高速时钟(HSI)。这里选择输出为 HSE,接着遇到*锁相环 PLL*,具有倍频作用,在这里我们可以输入*倍频因子 PLLMUL(PLL multiplication factor*),哥们,你要是想超频,就得在这个寄存器上做手脚啦。经过PLL 的时钟称为 *PLLCLK*。倍频因子我们设定为 9 倍频,也就是说,经过 PLL 之后,我们的时钟从原来 8MHz 的 HSE 变为 72MHz 的 PLLCLK。





### で 零死角 狁 转STM32- 初级篇

- 4、 紧接着又遇到了一个*开关 SW*,经过这个开关之后就是 STM32 的*系统时钟(SYSCLK*)了。通过这个开关,可以切换 SYSCLK 的时钟源,可以选择为 HSI、PLLCLK、HSE。我们选择为 PLLCLK 时钟,所以 SYSCLK 就为 72MHz 了。
- 5、 PLLCLK 在输入到 SW 前,还流向了 USB 预分频器,这个分频器输出为 USB 外设的时钟(USBCLK)。
- 6、 回到 SYSCLK, SYSCLK 经过 *AHB 预分频器*,分频后再输入到其它外设。如输出到称为 HCLK、FCLK 的时钟,还直接输出到 SDIO 外设的 SDIOCLK 时钟、存储器控制器 FSMC 的 FSMCCLK 时钟,和作为 APB1、APB2 的预分频器的输入端。本例子设置 AHB 预分频器不分频,即输出的频率为 72MHz。
- 7、 *GPIO 外设*是挂载在 APB2 总线上的, APB2 的时钟是 *APB2 预分频器* 的输出,而 APB2 预分频器的时钟来源是 *AHB 预分频器*。因此,把 APB2 预分频器设置为不分频,那么我们就可以得到 GPIO 外设的时钟也 等于 HCLK,为 72MHz 了。

#### 5.4.3 HCLK, FCLK, PCLK1, PCLK2

从时钟树的分析,看到经过一系列的倍频、分频后得到了几个与我们开发密切相关的时钟。

SYSCLK: 系统时钟, STM32 大部分器件的时钟来源。主要由 AHB 预分频器分配到各个部件。

HCLK:由 AHB 预分频器直接输出得到,它是高速总线 AHB 的时钟信号,提供给存储器,DMA 及 cortex 内核,是 cortex 内核运行的时钟,*cpu 主频*就是这个信号,它的大小与 STM32 运算速度,数据存取速度密切相关。

FCLK: 同样由 AHB 预分频器输出得到,是内核的"自由运行时钟"。"自由"表现在它不来自时钟 HCLK,因此*在 HCLK 时钟停止时 FCLK 也继续运行*。它的存在,可以保证在处理器休眠时,也能够采样和到中断和跟踪休眠事件,它与 HCLK 互相同步。



#### 野火 WILDFIRE TE

# で 零死角 **兆** 转STM32- 初级篇

PCLK1:外设时钟,由 *APB1 预分频器*输出得到,最大频率为 *36MHz*,提供给挂载在 APB1 总线上的外设。

PCLK2:外设时钟,由 *APB2 预分频器*输出得到,最大频率可为 *72MHz*,提供给挂载在 APB2 总线上的外设。

为什么 STM32 的时钟系统如此复杂,有倍频、分频及一系列的外设时钟的 开关。需要倍频是考虑到 **电磁兼容性**,如外部直接提供一个 72MHz 的晶振,太 高的振荡频率可能会给制作电路板带来一定的难度。分频是因为 STM32 既有高速外设又有低速外设,各种外设的*工作频率不尽相同*,如同 pc 机上的南北桥,把高速的和低速的设备分开来管理。最后,每个外设都配备了外设时钟的开关,当我们不使用某个外设时,可以把这个外设时钟关闭,从而*降低 STM32* 的整体功耗。所以,当我们使用外设时,一定要记得开启外设的时钟啊,亲。

#### 5.5 LED 具体代码分析

有了以上对 STM32 存储器映像,时钟系统,以及基本的库函数知识,我们就可以分析 LED 例程的代码了,不知现在你有没饱饱的感觉了,如果还饿,那继续。

#### 5.5.1 实验描述及工程文件清单

实验描述	该实验讲解了如何运用 ST 的库来操作 I/O 口,使 I/O 口产生置位(1)和复位(0)信号,从而来控制 LED 的亮灭。
硬件连接	PC3 – LED1、PC4 – LED2、PC5 – LED3
用到的库文件	startup/start_stm32f10x_hd.c
	CMSIS/core_cm3.c
	CMSIS/system_stm32f10x.c
	FWlib/stm32f10x_gpio.c
	FWlib/stm32f10x_rcc.c
用户编写的文件	USER/main.c



### C 零死角 🎋 转STM32- 初級篇

USER/stm32f10x_it.c
USER/led.c
USER/led.h

#### 5.5.2 配置工程环境

LED 实验中用到了 GPIO 和 RCC(用于设置外设时钟)这两个片上外设,所以在操作 I/O 之前我们需要把关于这两个外设的库文件添加到工程模板之中。它们分别为 stm32f10x\_gpio.c 和 stm32f10x\_rcc.c 文件。其中 stm32f10x\_gpio.c 用于操作 I/O,而 stm32f10x\_rcc.c 用于配置系统时钟和外设时钟,由于每个外设都要配置时钟,所以它是每个外设都需要用到的库文件。

在添加完这两个库文件之后立即编译的话会出错,因为每个外设库对应于一个 *stm32f10x\_xxx.c* 文件的同时还对应着一个 *stm32f10x\_xxx.h* 头文件,头文件包含了相应外设的 c 语言函数实现的声明,只有我们把相应的头文件也包含进工程才能够使用这些外设库。在库中有一个专门的文件 *stm32f10x\_conf.h* 源码如下:

### で 零死角 ¾ 转STM32- 初級篇

```
13. /* #include "stm32f10x_gpio.h" */

14. /* #include "stm32f10x_i2c.h" */

15. /* #include "stm32f10x_iwdg.h" */

16. /* #include "stm32f10x_pwr.h" */

17. /* #include "stm32f10x_rcc.h" */

18. /* #include "stm32f10x_rtc.h" */

19. /* #include "stm32f10x_sdio.h" */

20. /* #include "stm32f10x_spi.h" */

21. /* #include "stm32f10x_tim.h" */

22. /* #include "stm32f10x_usart.h" */

23. /* #include "stm32f10x_wwdg.h" */

24. /*#include "misc.h"*/ /* High level functions for NVIC and SysTick (addon to CMSIS functions) */
```

这是没有修改过的代码,默认情况下所有外设的头文件包含都被*注释* 掉了。当我们需要用到某个外设驱动时直接把相应的注释去掉即可,非常方便。如本 LED 实验中我们用到了 *RCC* 跟 *GPIO* 这两个外设,所以我们应取消其注释,使第 13、17 行的代码#include "stm32f10x\_gpio.h"、#include "stm32f10x rcc.h" 这两个语句生效,修改后如下所示:

```
1. /* Includes --
2. /* Uncomment the line below to enable peripheral header file inclusion ^{*}/
3. /* #include "stm32f10x adc.h" */
4. /* #include "stm32f10x bkp.h" */
5. /* #include "stm32f10x can.h" */
6. /* #include "stm32f10x crc.h" */
7. /* #include "stm32f10x_dac.h" */
8. /* #include "stm32f10x dbgmcu.h" */
9. /* #include "stm32f10x dma.h" */
10. /* #include "stm32f10x exti.h" */
11. /* #include "stm32f10x flash.h"*/
12. /* #include "stm32f10x_fsmc.h" */
13. #include "stm32f10x gpio.h"
14. /* #include "stm32f10x i2c.h" */
15. /* #include "stm32f10x iwdg.h" */
16. /* #include "stm32f10x pwr.h" */
```



## で 零死角 掩 转STM32- 初級篇

```
17. #include "stm32f10x_rcc.h"

18. /* #include "stm32f10x_rtc.h" */

19. /* #include "stm32f10x_sdio.h" */

20. /* #include "stm32f10x_spi.h" */

21. /* #include "stm32f10x_tim.h" */

22. /* #include "stm32f10x_usart.h" */

23. /* #include "stm32f10x_wwdg.h" */

24. /*#include "misc.h"*/ /* High level functions for NVIC and SysTick (addon to CMSIS functions) */
```

到这里,我们就可以用库自带的函数来操作 I/O 口了,这时我们可以编译一下,会发现既没有 Warning 也没有 Error。

#### 5.5.3 编写用户文件

前期工程环境设置完毕,接下来我们就可以专心编写自己的应用程序了。我们把应用程序放在 USER 这个文件夹下,这个文件夹下至少包含了 *main.c、stm32f10x\_it.c、xxx.c* 这三个源文件。其中 main 函数就位于 *main.c* 这个 c 文件中,main 函数只是用来测试我们的应用程序。*stm32f10x\_it.c* 为我们提供了 M3 所有中断函数的入口,默认情况下这些中断服务程序都为空,等到用到的时候需要用户自己编写。所以现在我们把 *stm32f10x\_it.c* 包含到 USER 这个目录可以了。

而 **xxx.c**就是由用户编写的文件,**xxx**是应用程序的名字,用户可自由命名。我们把应用程序的具体实现放在了这个文件之中,程序的实现和应用分开在不同的文件中,这样就实现了很好的封装性。本书的例程都严格遵从这个规则,每个外设的用户文件都由独立的源文件与头文件构成,这样可以更方便地实现代码重用了。

于是,我们在工程中新建两个文件,分别为 *led.c* 和 *led.h*,保存在 USER 目录下,并把 led.c 添加到工程之中。led.c 文件中输入代码如下:





### で 零死角 **兆** 转STM32- 初級篇

```
PC4 - LED2
                 PC5 - LED3
9.
10. * 库版本 : ST3.5.0
11. * 作者
           : wildfire team
12. * 论坛
           : www.ourdev.cn/bbs/bbs_list.jsp?bbs_id=1008
13. * 淘宝
            : http://firestm32.taobao.com
15. #include "led.h"
16.
17./*
18. * 函数名: LED GPIO Config
19. * 描述 : 配置 LED 用到的 I/O 口
20. * 输入 : 无
21. * 输出 : 无
22. */
23. void LED GPIO Config (void)
24. {
25.
       /*定义一个 GPIO InitTypeDef 类型的结构体*/
      GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
26.
27.
28.
      /*开启 GPIOC 的外设时钟*/
29.
      RCC APB2PeriphClockCmd( RCC APB2Periph GPIOC, ENABLE);
      /*选择要控制的 GPIOC 引脚
32.
      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 3 | GPIO Pin 4 | GPIO Pin 5
33.
      /*设置引脚模式为通用推挽输出*/
34.
35.
      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
37.
      /*设置引脚速率为 50MHz */
38.
     GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 50MHz;
39.
40.
      /*调用库函数,初始化 GPIOC*/
41.
      GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
42.
43.
      /* 关闭所有 led 灯 */
      GPIO SetBits(GPIOC, GPIO Pin 3 | GPIO Pin 4 | GPIO Pin 5);
44.
45.}
46.
47.
48./******* (C) COPYRIGHT 2012 WildFire Team *****END OF FILE*******/
```

在这个文件中,我们定义了一个函数 *LED\_GPIO\_Config()*,在这个函数 里,实现了所有为点亮 led 的配置。

#### 5.5.4 初始化结构体——GPIO\_InitTypeDef 类型

LED\_GPIO\_Config()函数中,在文件的第 26 行的代码:
GPIO\_InitTypeDef GPIO\_InitStructure; 这是利用库,定义了一个名为
GPIO\_InitStructure 的结构体,结构体类型为 GPIO\_InitTypeDef。
GPIO\_InitTypeDef类型与前面介绍的库对寄存器的封装类似,是库文件利用





# で零死角 % 转STM32- 初級篇

关键字 *typedef* 定义的新类型。追踪其定义原型如下,位于 *stm32f10x gpio.h* 文件中:

```
1. typedef struct
2. {
3. uint16_t GPIO_Pin; /*指定将要进行配置的 GPIO 引脚*/
4. GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; /*指定 GPIO 引脚可输出的最高频率*/
5. GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; /*指定 GPIO 引脚将要配置成的工作状态*/
6. }GPIO InitTypeDef;
```

于是我们知道,*GPIO\_InitTypeDef* 类型的结构体有三个成员,分别为 uint16\_t 类型的 *GPIO\_Pin*,GPIOSpeed\_TypeDef 类型的 *GPIO\_Speed* 及 GPIOMode\_TypeDef 类型的 *GPIO\_Mode*。

uint16\_t 类型的 GPIO\_Pin 为我们将要选择配置的引脚,在 stm32f10x\_gpio.h 文件中有如下宏定义:

```
    #define GPIO_Pin_0 ((uint16_t) 0x0001) /*!< Pin 0 selected */</li>
    #define GPIO_Pin_1 ((uint16_t) 0x0002) /*!< Pin 1 selected */</li>
    #define GPIO_Pin_2 ((uint16_t) 0x0004) /*!< Pin 2 selected */</li>
    #define GPIO_Pin_3 ((uint16_t) 0x0008) /*!< Pin 3 selected */</li>
```

这些宏的值,就是允许我们给结构体成员 GPIO\_Pin 赋的值,如我们给 GPIO\_Pin 赋值为宏 GPIO\_Pin\_0,表示我们选择了 GPIO 端口的第 0 个引脚, 在后面会通过一个函数把这些宏的值进行处理,设置相应的寄存器,实现我们 对 GPIO 端口的配置。如 led.c 代码中的第 32 行,意义为我们将要选择 GPIO 的 Pin3、Pin4、Pin5 引脚进行配置。

GPIOSpeed\_TypeDef 和 GPIOMode\_TypeDef 又是两个库定义的新类型, GPIOSpeed\_TypeDef 原型如下:

```
1. typedef enum
2. {
3. GPIO_Speed_10MHz = 1, //枚举常量, 值为 1, 代表输出速率最高为 10MHz
4. GPIO_Speed_2MHz, //对不赋值的枚举变量, 自动加 1, 此常量值为 2
5. GPIO_Speed_50MHz //常量值为 3
6. }GPIOSpeed_TypeDef;
```

这是一个枚举类型, 定义了三个枚举常量, 即

GPIO\_Speed\_10MHz=1, GPIO\_Speed\_2MHz=2,





#### で零死角 % 转STM32- 初級篇

*GPIO\_Speed\_50MHz=3*。这些常量可用于标识 GPIO 引脚可以配置成的各个最高速度。所以我们在为结构体中的 *GPIO\_Speed* 赋值的时候,就可以直接用这些含义清晰的*枚举标识符*了。如 led.c 代码中的第 38 行,给GPIO Speed 赋值为 3,意义为使其最高频率可达到 50MHz。

同样, GPIOMode\_TypeDef 也是一个枚举类型定义符, 原型如下:

```
1. typedef enum
                                 //模拟输入模式
2. { GPIO Mode AIN = 0x0,
   GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04, //浮空输入模式
   GPIO Mode IPD = 0x28,
                                 //下拉输入模式
    GPIO Mode IPU = 0x48,
                                 //上拉输入模式
    GPIO Mode Out_OD = 0x14,
                                 //开漏输出模式
7. GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,

8. GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
                                 //通用推挽输出模式
                                 //复用功能开漏输出
9. GPIO Mode AF PP = 0x18
                                 //复用功能推挽输出
10. }GPIOMode TypeDef;
```

这个枚举类型也定义了很多含义清晰的枚举常量,是用来帮助配置 GPIO 引脚的模式的,如 GPIO\_Mode\_AIN 意义为模拟输入、

GPIO\_Mode\_IN\_FLOATING 为浮空输入模式。在 led.c 代码中的第 35 行意义为把引脚设置为通用推挽输出模式。

于是,我们可以总结 GPIO\_InitTypeDef 类型结构体的作用,整个结构体包含 GPIO\_Pin、GPIO\_Speed、GPIO\_Mode 三个成员,我们对这三个成员赋予不同的数值可以对 GPIO 端口进行不同的配置,而这些可配置的数值,已经由 ST 的库文件封装成见名知义的枚举常量。这使我们编写代码变得非常简便。

#### 5.5.5 初始化库函数——GPIO\_Init()

在前面我们已经接触到 ST 的库文件,以及各种各样由 ST 库定义的新类型,但所有的这些,都只是为库函数服务的。在 led.c 文件的第 41 行,我们用到了第一个用于初始化的库函数 GPIO\_Init()。

在我们应用库函数的时候,只需要知道它的功能及输入什么类型的参数,允许的参数值就足够了,这些我们都可以能通过查找库帮助文档获得,详





### で 零死角 ¾ 转STM32-初级篇

细方法见错误!未找到引用源。使用库帮助文档小节。查询结果见图 0-12。

```
void GPIO_Init ( GPIO TypeDef *
                                      GPIOx,
                GPIO InitTypeDef * GPIO_InitStruct
               )
Initializes the GPIOx peripheral according to the specified parameters in the GPIO_InitStruct.
                                  可输入参数为 GPIOA~GPIOG
 Parameters:
                         where x can be (A..G) to select the GPIO peripheral.
        GPIOx,:
        GPIO_InitStruct,: pointer to a GPIO InitTypeDef structure that contains the
                         configuration information for the specified GPIO peripheral.
 Return values:
                                可输入的为 GPIO_InitStruct 结构体指针型参数,
        None
                                点击带下划线字体可弹出详细说明
Definition at line 173 of file stm32f10x gpio.c.
```

图 0-12 GPIO\_Init 函数

这个函数有两个输入参数,分别为 GPIO\_TypeDef和

*GPIO\_InitTypeDef*型的指针。其允许值为 GPIOA······GPIOG,和 *GPIO\_InitTypeDef*型指针变量。

在调用的时候,如 led.c 文件的第 41 行,

*GPIO\_Init(GPIOC, &GPIO\_InitStructure);*第一个参数,说明它将要对 GPIOC 端口进行初始化。初始化的配置以第二个参数 GPIO\_InitStructure 结构 体的成员值为准。这个结构体的成员,我们在调用 *GPIO\_Init()*前,已对它们 赋予了控制参数。

```
31. /*选择要控制的 GPIOC 引脚

*/

32. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5

;

33.

34. /*设置引脚模式为通用推挽输出*/

35. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;

36.

37. /*设置引脚速率为 50MHz */

38. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;

39.
```

于是,在调用 GPIO\_Init()函数后,GPIOC 的 Pin3、Pin4、Pin5 就被配置 成了最高频率为 50MHz 的通用推挽输出模式了。

共享学习 乐此不疲



# で零死角 狁 转STM32-初级篇

在这个函数的内部,实现了把输入的这些参数按照一定的规则转化,进 而写入寄存器,实现了配置 GPIO 端口的功能。函数的实现将在 0 小节进行详 细分析。

#### 5.5.6 开启外设时钟

调用了 GPIO\_Init()函数之后,对 GPIO 的初始化也就基本完成了,那还缺少什么呢?就是在前面强调过的必须要开启外设时钟,在开启外设时钟之前,我们首先要配置好系统时钟 SYSCLK, 0 小节提到,为配置 SYSCLK,要设置一系列的时钟来源、倍频、分频等控制参数。这些工作由 SystemInit()库函数完成。

#### 5.5.6.1 启动文件及 SystemInit() 函数分析

在 startup\_stm32f10x\_hd.s 启动文件中,有如下一段启动代码:

```
1. ;Reset_Handler 子程序开始
2. Reset Handler
3.
   ;输出子程序 Reset Handler 到外部文件
5.
                EXPORT Reset Handler
                                            [WEAK]
7. ;从外部文件中引入 main 函数
8.
               IMPORT main
9.
10.;从外部文件引入 SystemInit 函数
11.
              IMPORT SystemInit
13.;把 SystemInit 函数调用地址加载到通用寄存器 r0
                LDR
                       RO, =SystemInit
15.
16.;跳转到 r0 中保存的地址执行程序(调用 SystemInit 函数)
17.
                BLX
19.;把 main 函数调用地址加载到通用寄存器 r0
20.
                LDR
                       R0, = main
21.
22.; 跳转到 r0 中保存的地址执行程序(调用 main 函数)
23.
25.; Reset Handler 子程序结束
```

注:这是一段汇编代码,对汇编比较陌生的读者请配以";"后面的注释来阅读,";"表示注释其后的单行代码,相当于 c 语言中的"// "和 "/\*\*/"。



#### 野火 WILDFIRE TE

### で 零死角 狁 转STM32- 初級篇

当芯片被复位(包括上电复位)的时候,将开始运行这一段代码,运行过程为先调用了 *SystemInit()*函数,再进入 c 语言中的 *main* 函数执行。读者是否曾思考过?为什么 c 语言程序都从 main 函数开始执行?就是因为我们的启动文件中有了这一段代码,可以尝试一下把第 8 行引入 main 函数,及第 20 行的加载 main 函数的标识符修改掉,看其效果。如改成:

```
IMPORT __wildfire ......

LDR R0 ,=__wildfire
```

这样修改以后,内核就会从 wildfire()函数中开始执行第一个 c 语言的代码 啦。有些比较狡猾的朋友就会这么干,让人家看他的代码时找不到 main 函数,何其险恶呀:)。

但是,前面强调了,进入 main 函数之前调用了一个名为 *SystemInit()* 的函数。这个函数的定义在 *system\_stm32f10x.c* 文件之中。它的作用是设置系统时钟 *SYSCLK*。函数的执行流程是先将与配置时钟相关的寄存器都复位为默认值,复位寄存器后,调用了另外一个函数 *SetSysClock()*,

*SetSysClock()*代码如下:

```
1. static void SetSysClock(void)
2. {
3. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
3. ClockToHSE();
    SetSysClockToHSE();
5. #elif defined SYSCLK FREQ 24MHz
     SetSysClockTo24();
7. #elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
     SetSysClockTo36();
9. #elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
    SetSysClockTo48();
11. #elif defined SYSCLK FREQ 56MHz
12. SetSysClockTo56();
13. #elif defined SYSCLK FREQ 72MHz
14. SetSysClockTo72();
15. #endif
17. /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System
   clock
18.
       source (default after reset) */
19.}
```

从 *SetSysClock()*代码可以知道,它是根据我们设置的条件编译宏来进行不同的时钟配置的。



### で零死角 ¾ 转STM32-初级篇

在  $system_stm32f10x.c$  文件的开头,已经默认有了如下的条件编译定义:

在第 10 行定义了 **SYSCLK\_FREQ\_72MHz** 条件编译的标识符,所以在 **SetSysClock()**函数中将调用 **SetSysClockTo72()**函数把芯片的系统时钟 **SYSCLK**设置为 **72MHz** 当然,前提是输入的外部时钟源 **HSE** 的振荡频率要为 **8MHz**。

其中的 *SetSysClockTo72()* 函数就是最底层的库函数了,那些跟寄存器打交道的活都是由它来完成的,如果大家想知道我们的系统时钟是如何配置成72M的话,可以研究这个函数的源码。但大可不必这样,我们应该抛开传统的直接跟寄存器打交道来学单片机的方法,而是直接用 ST 的库给我们提供的上层接口,这样会简化我们很多的工作,还能提高我们开发产品的效率,何乐而不为呢?对这一类直接跟寄存器打交道的函数分析在 0 小节以 GPIO\_Init()函数为例来分析。

注意: 3.5 版本的库在启动文件中调用了 SystemInit(),所以不必在 main()函数中再次调用。但如果使用的是 3.0 版本的库则必须在 main 函数中调用 SystemInit(),以设置系统时钟,因为在 3.0 版本的启动代码中并没有调用 SystemInit()函数。

#### 5.5.6.2 开启外设时钟

SYSCLK 由 SystemInit()配置好了,而 GPIO 所用的时钟 PCLK2 我们采用默认值,也为 72MHz。我们采用默认值可以不修改分频器,但外设时钟默认是处在关闭状态的。所以外设时钟一般会在初始化外设的时候设置为开启(根据设计的产品功耗要求,也可以在使用的时候才打开)。开启和关闭外设时钟也有





### で零死角 ¾ 转STM32-初级篇

封装好的库函数 *RCC\_APB2PeriphClockCmd()*。在 led.c 文件中的第 29 行,我们调用了这个函数。

查看其使用手册见图 0-13




图 0-13 APB2 时钟使能函数

调用的时候需要向它输入两个参数,一个参数为将要控制的,挂载在 APB2 总线上的外设时钟,第二个参数为选择要开启还是关闭该时钟。

led.c 文件中对它的调用:

RCC\_APB2PeriphClockCmd( RCC\_APB2Periph\_GPIOC, ENABLE);



### で零死角 % 转STM32- 初级篇

就表示将要 ENABLE(使能)GPIOC 外设时钟。

在这里强调一点,如果我们用到了 I/O 的引脚*复用功能*,还要开启其*复用* 功能时钟。

如 GPIOC 的 Pin4 还可以作为 ADC1 的输入引脚,现在我们把它作为 ADC1 来使用,除了开启 GPIOC 时钟外,还要开启 ADC1 的时钟:

RCC\_APB2PeriphClockCmd( RCC\_APB2Periph\_GPIOC, ENABLE);
RCC\_APB2PeriphClockCmd( RCC\_APB2Periph\_ADC1, ENABLE);

我们知道有的外设是挂载在高速外设总线 APB2 上使用 PCLK2 时钟,还有的是挂载在低速外设总线 APB1 上,使用 PCLK1 时钟。既然时钟源是不同的,当然也就有另一个函数来开启 APB1 总线外设的时钟:

*RCC\_APB1PeriphClockCmd()*函数,这两个函数名,正是根据其挂载在的总线命名的。可输入的参数自然也就不一样,使用的时候要注意区分。其中所有的 GPIO 都是挂载在 APB2 上的。

#### 5.5.7 控制 I/O 输出高、低电平

前面我们选择好了引脚,配置了其功能及开启了相应的时钟,我们可以终于可以正式控制 I/O 口的电平高低了,从而实现控制 LED 灯的亮与灭。

前面提到过,要控制 GPIO 引脚的电平高低,只要在 GPIOx\_BSRR 寄存器相应的位写入控制参数就可以了。ST 库也为我们提供了具有这样功能的函数,可以分别是用 GPIO\_SetBits()控制输出高电平,和用 GPIO\_ResetBits()控制输出低电平。见图 0-14 及图 0-15





### で零死角 % 转STM32-初级篇

```
void GPIO_SetBits ( GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t GPIO_Pin )

Sets the selected data port bits.

Parameters:
    GPIOx,: where x can be (A..G) to select the GPIO peripheral.
    GPIO_Pin,: specifies the port bits to be written. This parameter can be any combination of GPIO_Pin_x where x can be (0..15).

Return values:
    None
```

图 0-14 GPIO 引脚置 1 函数

图 0-15 GPIO 引脚清零函数

输入参数有两个,第一个为将要控制的 GPIO 端口: GPIOA·······GPIOG,第二个为要控制的引脚号: Pin0~Pin15。

在 led.c 文件的第 44 行,*LED\_GPIO\_Config()*函数中,我们在调用 GPIO\_Init()函数之后就调用了 *GPIO\_SetBits()*函数,从而让这几个引脚输出 高电平,使三盏 LED 初始化后都处于灭状态。

#### 5.5.8 led.h 文件

接下来,分析 led.h 文件。其内容如下



### C 零死角 掩 转STM32-初级篇

```
1. #ifndef __LED_H
2. #define LED H
4. #include "stm32f10x.h"
6. /* the macro definition to trigger the led on or off
   * 1 - off
7.
8. - 0 - on
    * /
9.
10. #define ON 0
11. #define OFF 1
12.
13. //带参宏,可以像内联函数一样使用
14. #define LED1(a) if (a) \
15.
                       GPIO SetBits(GPIOC,GPIO Pin 3);\
16.
                       else
17.
                       GPIO ResetBits (GPIOC, GPIO Pin 3)
19. #define LED2(a) if (a)
20.
                       GPIO SetBits(GPIOC, GPIO Pin 4);\
21.
                       else
22.
                       GPIO ResetBits (GPIOC, GPIO Pin 4)
23.
24. #define LED3(a) if (a)
                       GPIO SetBits(GPIOC,GPIO Pin 5);\
26.
                       else
27.
                       GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5)
28.
29. void LED_GPIO_Config(void);
30.
31. #endif /* LED H */
```

这个头文件的内容不多,但也把它独立成一个头文件,方便以后扩展或移植使用。希望读者养成良好的工程习惯,在写头文件的时候,加上类似以下这样的条件编译。

```
#ifndef __LED_H

#define __LED_H

......

#endif
```

这样可以防止头文件重复包含,使得工程的兼容性更好。读者问为什么要加两个下划线"\_\_\_"? 在这里加两个下划线可以避免这个宏标识符与其它定义重名,因为在其它部分代码定义的宏或变量,一般都不会出现这样有下划线的名字。

在 led.h 头文件的部分,首先包含了前面提到的最重要的 ST 库必备头文件 *stm32f10x.h*。有了它我们才可以使用各种库定义、库函数。

在 led.h 文件的第 14~27 行,是我们利用 *GPIO\_SetBits()*、 *GPIO\_ResetBits()* 库函数编写的带参宏定义,带参宏与 C++中的内联函数作

### で 零死角 **兆** 转STM32- 初級篇

用很类似。在编译过程,编译器会把带参宏展开,在相应的位置*替换*为宏展开代码。其中的反斜杠符号"\"叫做续行符,用来连接上下行代码,表示下面一行代码属于"\"所在的代码行,这在 ST 库经常出现。"\"的语法要求极其严格,在它的后面不能有空格、注释等一切"杂物",在论坛上经常有读者反映遇到编译错误,却不知道正是错在这里。群里很多朋友都问到"\"是个什么东西,那野火可要打你 pp 了,你这是 c 语言不及格呀,亲。

最后,在 led.h 文件中的第 29 行代码,*声明* 了我们在 led.c 源文件定义的 LED\_GPIO\_Config()用户函数。因此,我们要使用 led.c 文件定义的函数时,只要把 led.h 包含到调用到函数的文件中就可以了。

#### 5.5.9 main 文件

写好了 led.c、led.h 两个文件,我们控制 LED 灯的驱动程序就全部完成了。接下来,就可以利用写好的驱动文件,在 main 文件中编写应用程序代码了。本 LED 例程的 main 文件内容如下:

```
2. * 文件名 : main.c
3. * 描述 : LED 流水灯, 频率可调.....
4. * 实验平台: 野火 STM32 开发板
5. * 库版本 : ST3.5.0
7. * 作者 : wildfire team
8. * 论坛 : www.ourdev.cn/bbs/bbs list.jsp?bbs id=1008
9. * 淘宝
          : http://firestm32.taobao.com
10. ***
11. #include "stm32f10x.h"
12. #include "led.h"
13.
14. void Delay( IO u32 nCount);
15.
16./*
17. * 函数名: main
18. * 描述 : 主函数
19. * 输入 : 无
20. * 输出 : 无
21. */
22. int main (void)
23. {
     /* LED 端口初始化 */
24.
25.
     LED GPIO Config();
26.
27.
     while (1)
28.
     {
29.
        LED1 ( ON );
                           // 亮
30.
        Delay(0x0FFFEF);
31.
        LED1 ( OFF );
                           // 灭
```

### で 零死角 **兆** 转STM32-初级篇

```
32.
33.
           LED2 ( ON );
34.
           Delay(0x0FFFEF);
35.
           LED2 ( OFF );
           LED3 ( ON );
37.
38.
           Delay(0x0FFFEF);
39.
           LED3 ( OFF );
40.
       }
41.}
42.
43. void Delay( IO u32 nCount) //简单的延时函数
44. {
45.
       for(; nCount != 0; nCount--);
46.}
47.
48.
49./****** (C) COPYRIGHT 2012 WildFire Team *****END OF FILE*******/
```

main 文件的开头部分首先包含所需的头文件, stm32f10x.h 和 led.h。

在第 14 行还声明了一个简单的延时函数,其定义在 main 文件的末尾。它是利用 for 循环实现的,用作短暂的,对精度要求不高的延时,延时的时间与输入的参数并无准确的计算公式,请不要深究。需要精准的延时的时候,我们会采用定时器来精确控制。

在芯片上电(复位)后,经过启动文件中 *SystemInit()*函数配置好了时钟,就进入 main 函数了。接下来,从 main 函数开始分析代码的执行。

首先,调用了在 led.c 文件编写好的 *LED\_GPIO\_Config()*函数,完成了对 GPIOC 的 Pin3、Pin4、Pin5 的初始化。紧接着就在 while 死循环里不断执行在 led.h 文件中编写的带参宏代码,并加上延时函数,使各盏 LED 轮流亮灭。当然,在 LED 控制的部分,如果不习惯带参宏的方式,读者也可以直接使用 *GPIO\_SetBits()*和 *GPIO\_ResetBits()*函数实现对 LED 的控制。

如果使用的是 *3.0 版本* 的库,由于启动文件中没有调用 *SystemInit()* 函数,所以要在初始化 GPIO 等外设之前,也就是在 main 函数的第 1 行代码,就调用 *SystemInit()*函数,以完成对系统时钟的配置。

到此,我们整个控制 LED 灯的工程的讲解就完成了。

#### 5.5.10 实验现象

将程序烧写到野火 STM32 开发板中,即可看到 3 个 LED 一定的频率闪烁。





# で零死角 狁 转STM32-初级篇

#### **5.6** GPIO\_Init()函数的实现

在我们控制 LED 灯的工程中,调用了很多库函数,有 *SystemInit()*、 *GPIO\_Init()*、 *GPIO\_SetBits()*、 *GPIO\_ResetBits()*等等。虽说为了开发速度,我们只管函数的功能和如何调用就行了,但免不了有种不踏实的感觉。

所以在本小节以 GPIO\_Init()函数实现的分析为例,可以帮助读者理解 ST 库的本质,让读者在使用库开发的时候心里更有底。

#### 5.6.1 规范的位操作方法

由于库函数的实现涉及到不少位操作,首先为读者介绍一下几个常用的位操作方法,排除阅读代码的障碍。

1、将 char 型变量 a 的第七位(bit6)清 0, 其它位不变。

```
1、 a &= ~(1<<6); //括号内 1 左移 6 位,得二进制数: 0100 0000
2、 //按位取反,得 1011 1111 ,所得的数与 a 作"位与&"运算,
3、 // a 的第 7 位 (bit6) 被置零,而其它位不变。
```

2、同理,将变量 a 的第七位(bit6)置 1, 其它位不变的方法如下。

```
1、 a |= (1<<6); //把第七位 (bit6) 置 1,其它为不变
```

3、将变量 a 的第七位(bit6) 取反,其它位不变。

```
1、 a ^=(1<<6); //把第七位(bit6)取反,其它位不变
```

#### 5.6.2 GPIO\_Init()实现代码分析

有了上面的位操作知识准备后,就可以分析 GPIO\_Init()函数的定义代码了。

```
    void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
    {
        uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x 00;
        uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;
        /* 断言,用于检查输入的参数是否正确 */
        assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
        assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
        assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
```



### で 零死角 掩 转STM32- 初級篇

VILDFIRE Tear

```
10./*----- GPIO 的模式配置 ------
11./*把输入参数 GPIO Mode 的低四位暂存在 currentmode*/
12. currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct-
  >GPIO Mode) & ((uint32 t)0x0F);
13./*判断是否为输出模式,输出模式,可输入参数中输出模式的 bit 4 位都是 1*/
14. if ((((uint32 t)GPIO InitStruct-
  >GPIO Mode) & ((uint32 t)0x10)) != 0x00)
15. {
   /* 检查输入参数 */
16.
     assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));
     /* 输出模式,所以要配置 GPIO 的速率:00(输入模式) 01(10MHz) 10(2MHz) 11 */
     currentmode |= (uint32 t)GPIO InitStruct->GPIO Speed;
20. }
21./*--
               ----- 配置 GPIO 的 CRL 寄存器 -----
22. /* 判断要配置的是否为 pin0 ~~ pin7 */
23. if (((uint32_t)GPIO_InitStruct-
  >GPIO Pin & ((uint32 t) 0x00FF)) != 0x00)
24. {
25. /*备份原 CRL 寄存器的值*/
26.tmpreg = GPIOx->CRL;
27./*循环,一个循环设置一个寄存器位*/
28. for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)
29. {
30./*pos 的值为 1 左移 pinpos 位*/
31. pos = ((uint32_t)0x01) << pinpos;
       /* 令 pos 与输入参数 GPIO PIN 作位与运算,为下面的判断作准备 */
       currentpin = (GPIO InitStruct->GPIO Pin) & pos;
34./*判断,若currentpin=pos,说明GPIO PIN参数中含的第 pos 个引脚需要配置*/
    if (currentpin == pos)
37./*pos的值左移两位(乘以 4),因为寄存器中 4个寄存器位配置一个引脚*/
      pos = pinpos << 2;</pre>
39. /*以下两个句子,把控制这个引脚的 4 个寄存器位清零,其它寄存器位不变*/
40. pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
         tmpreg &= ~pinmask;
41.
42.
         /* 向寄存器写入将要配置的引脚的模式 */
         tmpreg |= (currentmode << pos);</pre>
         /* 复位 GPIO 引脚的输入输出默认值*/
45./*判断是否为下拉输入模式*/
46.
         if (GPIO InitStruct->GPIO Mode == GPIO Mode IPD)
47.
48. /*下拉输入模式, 引脚默认置 0, 对 BRR 寄存器写 1 可对引脚置 0*/
49.
           GPIOx \rightarrow BRR = (((uint32 t)0x01) << pinpos);
50.
         }
51.
         else
52.
         {
53.
           /*判断是否为上拉输入模式*/
54.
           if (GPIO InitStruct->GPIO Mode == GPIO Mode IPU)
55.
56. /*上拉输入模式,引脚默认值为1,对BSRR寄存器写1可对引脚置1*/
57.
            GPIOx->BSRR = (((uint32 t)0x01) << pinpos);
58.
59.
         }
60.
61.}
62./*把前面处理后的暂存值写入到 CRL 寄存器之中*/
    GPIOx->CRL = tmpreg;
65./*--
               ----- 以下部分是对 CRH 寄存器配置的 ------
66. -----当要配置的引脚为 pin8 ~~ pin15 的时候,配置 CRH 寄存器, ----
```



# で 零死角 **兆** 转STM32-初级篇

Team

```
-----这过程和配置 CRL 寄存器类似---
68. ----读者可自行分析,看看自己是否了解了上述过程--^ ^-----*/
69. /* Configure the eight high port pins */
70. if (GPIO InitStruct->GPIO Pin > 0x00FF)
71. {
72.
       tmpreg = GPIOx->CRH;
73.
       for (pinpos = 0x00; pinpos < 0x08; pinpos++)</pre>
74.
75.
        pos = (((uint32 t)0x01) << (pinpos + 0x08));
76.
        /* Get the port pins position */
77.
        currentpin = ((GPIO InitStruct->GPIO Pin) & pos);
78.
        if (currentpin == pos)
79.
80.
          pos = pinpos << 2;</pre>
          /* Clear the corresponding high control register bits */
81.
82.
         pinmask = ((uint32_t)0x0F) << pos;
83.
         tmpreg &= ~pinmask;
84.
           /* Write the mode configuration in the corresponding bits */
85.
          tmpreg |= (currentmode << pos);</pre>
           /* Reset the corresponding ODR bit */
86.
87.
          if (GPIO InitStruct->GPIO Mode == GPIO Mode IPD)
88.
89.
            GPIOx -> BRR = (((uint32 t) 0x01) << (pinpos + 0x08));
90.
           }
91.
           /* Set the corresponding ODR bit */
92.
          if (GPIO InitStruct->GPIO Mode == GPIO Mode IPU)
93.
94.
             GPIOx->BSRR = (((uint32_t)0x01) << (pinpos + 0x08));
95.
96.
97.
98.
      GPIOx->CRH = tmpreg;
99. }
100.
      }
```

这部分代码比较长,请读者配合代码中的注释,《STM32 中文参考手册》中的 CRL 寄存器的说明图 0-16,及错误!未找到引用源。来理解这个函数。



# C 零死角 托 转STM32-初级篇




图 0-16 GPIOx\_CRL 寄存器



### C 零死角 掩 转STM32-初级篇

#### 可输入的参

#### GPIO\_Init()函数对这些参数的使用




在 0 小节已介绍这个类型的结构体。参数 GPIOx 就代表端口 x 的寄存器组地址,作为 GPIO\_Init()函数的输入参数,就可以让函数获取将要设置的寄存器地址了。我们把转换好的参数写入 CRL、CRH 配置寄存器就可以实现对 GPIO 的配置。也可以读取这些寄存器原有的值进行备份




这些引脚选择参数,在<u>第x位置</u> <u>1表示 pin x</u>。利用 for 循环对输入 参数 GPIO\_Pin 的每位进行扫描,即 可知道是选择了哪些位。

具体扫描代码在 GPIO\_Init()函数的第 28~35 行。



Speed 控制参数,它的宏展开低 2 位的值,正好符合寄存器说明中的 MODEy 中 2 位的控制值。所以可以直接把这个参数写入 CRL、CRH 配置寄存器的MODEy 位,其中 y 由上面的 GPIO\_Pin 参数确定

在代码的第 19 行,把这个参数读入到变量 currentmode,在后面再把 currentmode 赋值到寄存器



GPIOMode 的参数是很有规律的。四种输出模式参数中的 bit4 均为 1, 而四种输入模式中的 bit4 均为 0。所以在代码中的第 14 行,通过与 0x10 作位与运算,即可区分输入和输出模式。而 bit2 和bit3 的参数值正好对应为 CRL、CRH 寄存器中的 CNFy 的 2 个控制位。确定是什么模式。

代码中的第 12 行把 GPIO\_Mode 中的参数值 暂存到 currentmode 了,经过与 Speed 参数的组合后。配置一个引脚的 4 位参数就确定了。

图 0-17 GPIO\_Init 分析



### で 零死角 ¾ 转STM32- 初級篇

*led.c* 的第 41 行调用 GPIO\_Init()的时候,就把 GPIOC 和上面这三个参数输入到函数了,经过这个函数处理,最终它向 GPIOC 组的 CRL 配置寄存器写入了一个值:

- 1. GPIOC -> CRL = 0x44333444;

#### 5.6.3 再论开发方式

了解库函数的实现后,我们现在就可以用实例来分析使用库函数与直接 配置寄存器的区别了。

用直接配置寄存器的方法,只需要一个语句:

1.  $GPIOC -> CRL = 0 \times 44333444;$ 

这样直接向寄存器赋值就完成了,以这样的方式配置是内核执行效率最高的方式,内核的工作是简单了,但我们为实现所需的配置,确定这样的一个值,却是一件麻烦事,工程量大的时候,缺点就显而易见了。

配置寄存器还可以用一些相对缓和的方法,前面提到的三种*位操作方式*。 如:





#### で 零死角 狁 转STM32-初级篇

```
1. GPIOC->CRL &=~(uint32_t)(1111<<4*3); //清空 Pin3 的 4 个控制位
2. GPIOC->CRL |=(uint32_t)(0011<<4*3); //配置 Pin3 的 4 个控制位
3. GPIOC->CRL &=~(uint32_t)(1111<<4*4); //清空 Pin4 的 4 个控制位
4. GPIOC->CRL |=(uint32_t)(0011<<4*4); //配置 Pin4 的 4 个控制位
5. GPIOC->CRL &=~(uint32_t)(1111<<4*5); //清空 Pin5 的 4 个控制位
6. GPIOC->CRL |=(uint32_t)(0011<<4*5); //配置 Pin5 的 4 个控制位
```

这个方法也可以实现我们所需的配置,而且修改起来比较容易,但执行的 效率就比第一个方法要低了。

最后就是我们的调用库函数的方法,从内核的执行效率上看,首先库函数在被*调用*的时候要耗费*调用时间*;在函数内部,把输入参数*转换*为可以直接写入到寄存器的值也耗费了一些*运算时间*。而其它的宏、枚举等*解释*操作是作*编译过程完成*的,这部分并不消耗内核的时间。而优点呢?则是我们可以快速上手 STM32 控制器;配置外设状态时,不需要再纠结要向寄存器写入什么数值;交流方便,查错简单。这就是我们选择库的原因。

现在的处理器的主频是越来越高,我们需不需要担心 cpu 耗费那么多时间来干活会不会被累倒,野火要告诉你的是,不需要,还是担心下自己字字查询 datasheet 会不会被累倒吧。

至此,我们就把 GPIO\_Init()库函数的实现分析完毕了。分析它纯粹是为了满足自己的求知欲,学习其编程的方式、思想,这对提高我们的编程水平是很有好处的,顺便感受一下 ST 库设计的严谨性,野火认为这样的代码不仅严谨且华丽优美,不知读者你是否也有这样的感受。就像野火在论坛里面说过:要我操作寄存器,我宁愿回家种田。

我们在以后开发的工程中,一般不会去分析 ST 的库函数的实现了。因为这些库函数是很类似的,都是把原来封装好的宏或枚举标识符转化成相应的值,写入到寄存器之中。这些都是十分*枯燥和机械*的工作,既然我们已经知道它的原理,又有现成的函数可供调用,就没必要再去探究了。

到了这里流水灯这个例程就算讲完了,如果你搞明白了流水灯编程的来龙 去脉,那么后面的 M3 的学习路程将会简单而有趣。后面的例程也不再会像这 个例程那么详细,所以大家要重点把握《4、初始 STM32 库》和《5、流水灯的 前后今生》,把库的编程思想了然于胸。