

第六章 绘制电子线路图及其印制
----基于ALTIUM DESIGNER



自动化动手实践课群教学团队

# 绘制电子线路图及其印制

#### 内容要点:

- Altium Designer软件概况
  - 软件发展状况
  - DXP开发平台的介绍
  - 基础设置
- 原理图设计基础
- 电路板设计基础
- 集成库设计基础
- 线路板的制造与●接
- 常见设计原则


#### 目的与要求:

- 识记软件本身相关的概念 与操作
- 结合目前电路板制作工艺 完成简单的电路图设计
- 掌握PCB板布线的基本要领

# Altium Designer软件发展状况




- □ Altium公司前身为 Protel 国际有限公司
- □ Altium Designer 设计软件前身是Protel 目前已发展到A.D.15



- □ Altium Designer整合了电子产品开发所需的完整 环境和工具,包含所有设计任务所需的工具:
  - □ 原理图和 HDL 设计输入
  - □ 电路仿真
  - □信号完整性分析
  - PCB 设计
  - 基于 FPGA 的嵌入式系统设计和开发



# Altium Designer下的 DXP平台




# 基础设置

□ 利用软件自带的中文库设置成中文标注



- □ 鼠标的快速操作:
  - 按下右键出现"□"图标为工作区抓住移动按下流处山矶"□"图
  - □ 按下滚轮出现"Q"图标上下移动为缩放功能



□ 重点:原理图绘制与PCB电路板的制作

# 原理图设计基础

- □新建AD工程
- □保存AD工程
- □原理图编辑器简介
  - □ 主菜单栏
  - □ 工具栏
  - 。 常用的工作面板
- □原理图图纸的设置
  - □ 图纸基本设置
  - □ 图纸模板






- □原理图的编辑
  - □ 常规的编辑
  - 。层次化设计






# 新建AD工程


- 新建工程:在原理图工作区左键单击→ "File"(文件)→ "New"(新建) → "Project"(工程) → "PCB Project"(PCB工程)。
- 工程中添加原理图文件:在左侧选中工程单击右键→ "Add New to Project" → "Schematic"。
- 工程中添加PCB文件:在左侧选中工程单击右键→ "Add New to Project"→ "PCB"。(视频展示1)







# 保存AD工程

□保存工程:在原理图工作区左侧左键单击选中→"已经建好的的PCB工程名"(PCB\_Project1.PrjPCB)→光标不动单击右键→"Save Project As..." → 更改文件名字(保存类型不变)→"保存"。(视频展示2)





# 原理图编辑器



# 原理图编辑器-主菜单栏

- DXP File Edit View Project Place Design Tools Simulator Reports Window Help
  - □ "File"(文件):用于新建、打印、保存与文件转换等操作。
  - □ "Edit" (编辑): 用于对象的复制、粘贴、剪切、撤销与寻找等操作。
  - □ "View" (视图):用于工作窗口的放大、缩小,各种工具栏的现实与隐藏以及工作窗口的2D-3D转换。
  - □ "Project" (项目):用于工程文件的打开、关闭、编译与转出PCB等。
  - □ "Place" (放置):用于放置原理图中各种组成部分。
  - □ "Design"(设计):用于元件库的操作、原理图纸的模板切换、生成网络报表等。
  - □ "Tools" (工具):为原理图的设计提供各种工具,如元器件标识的排列与元器件快速定位等操作。
  - □ "Reports" (报告): 生成原理图各种报表。
  - □ "Window" (窗口):可以对窗口的各种操作。
  - □ "Help" (帮助): 为用户提供帮助。

# 原理图编辑器-工具栏



□ 标准工具栏

主要提供一些文件操作的快捷方式,比如新建文件、打开文件、保存、打印、缩放、剪切、复制、粘贴撤销等。



□ 连线工具栏

主要放置单连线、总线、电源、接地、端口、图纸符号、未用引脚标志等,完成电路图的连线操作与端口标识。




□ 绘图工具栏

主要放置电阻、电容、电源、接地、仪表、栅格调整、文本等图标按钮。


# 原理图编辑器-常用的工作面板

"Projects"面板:可以在这个面板里面找到已经被打开的的项目,也可以在这里向项目添加原理图文件、PCB文件与库文件等。
 "Libraries"面板:常用到的元器件库,这里可以对器件的封装、3D模型、SPICE模型与SI模型进行浏览,并且可以查看器件的供应商、单价以及生产厂家等信息




# 原理图图纸的设置-基本设置

- □ 原理图工作区的环境设置:
  - 直 在原理图工作区单击右键→ "Options" (选项)→ "Document Options" (文档选项)→ "Template" (模板)。
  - □ 在里面可以进行原理图图纸大小、方向、颜色、格点、参考 坐标、标题栏和边框颜色设置;这里以原理图图纸大小为例 进行说明。



# 原理图图纸的设置-图纸模板




- 」图纸模板的新建主要要点:
  - □ 新建原理图。
  - □ 右下角属性的标注。
  - □ 原理图保存为".SchDot"文件。
- D 将右下角的默认属性表格去掉。
- ② 利用绘图工具栏里划线工具进行自定义表格的绘制。
- ③ 利用绘图工具栏里文本工具定义表格文字的属性。 (视频展示3)
- □ 图纸模板的更换:
  - "Design"→ "Project Templates"→ "Choose a File"→ "打开"→ "OK"→ "OK"。 (视频展示4)

Altıum



# 原理图的编辑-常规编辑

- ① 在原理图编辑器中找出器件库"Libraries"。
- ② 在工作环境中放置需要的器件(在放置过程中按下空格键可以 实现器件的翻转)。
- ③ 采用"Place Wire"对器件进行连接(在连接过程中可以按下空格键进行线的转角放置)。
- Ø 双击器件对器件的标识进行更改。
- 5 在器件选中拖拉过程中按下"Ctrl"键可实现带连接线的移动。 (视频展示5)



# 原理图的编辑-层次化设计

- □ 基本概念
  - □ 可将大型系统分化多个小型的模块电路。
  - □ 根据功能划分模块使得电路层次分明,设 计简单。

顶层原理图

- □ 基本结构
  - 顶层原理图。
  - □ 子系统原理图。
  - □ 底层子原理图。

子系统原理图 底层子 原理图


子系统原理图 底层子 底层子 原理图 原理图

底层子 原理图

# 原理图的编辑-层次化设计

#### 基本知识


- □ 在顶层电路图中,为了较好的表示各个子原理图之间的连接关系, AD中采用了方块电路代表子模块电路,并且有相应的端口(≥)配合,可以清楚的表达子原理图之间的电气连接关系。
- □ 在建立了层次原理图之后,在 "File"中我们能清楚观察出原理图之间的层次关系。



# 原理图的编辑-层次化设计

#### 实例操作

- 1. 新建PCB工程,并且在里面添加原理图和PCB文件各一个。
- 2. 绘制顶层原理图
  - ① 在原理图编辑器中选择"■"工具,绘制方块电路 →按下"Tab"键进行属性编辑。
  - ② 通过实用工具"■"对方块电路图进行端口的设定。
  - ③ 创立自原理图图纸,通过"Design"→"Create Sheet From Sheet Symbol"→鼠标呈现"十"字光标→单击方块电路。
- 3. 保存新建工程
- 4. 编译工程
  - ① 通过"project"→"compile PCB project PCB\_project1.prjPCB"这时原理图层次建立。
- 5. 在子原理图中绘制子模块电路
- 6. 保存工程
- 7. 转入PCB编辑器(视频展示6)




# 电路板设计基础

- □电路板编辑器简介
  - □ 主菜单栏
  - 工具栏
- □ 电路板环境参数设置
  - 。 PCB绘图基础知识
  - 。 电路板设计流程










# 主菜单栏




# 主菜单栏

<u>F</u>ile <u>E</u>dit <u>V</u>iew Proje<u>c</u>t <u>P</u>lace <u>D</u>esign <u>T</u>ools <u>A</u>uto Route <u>R</u>eports <u>W</u>indow <u>H</u>elp

- □ "File"(文件):用于新建、打印、保存与文件转换等操作。
- □ "Edit" (编辑):用于对象的复制、粘贴、剪切、撤销与寻找等操作。
- □ "View" (视图):用于工作窗口的放大、缩小,各种工具栏的现实与隐藏以及工作窗口的2D-3D转换。
- □ "Project" (项目):用于工程文件的打开、关闭、编译与转出PCB等。
- □ "Place" (放置):用于放置原理图中各种组成部分。
- □ "Design"(设计):用于元件库的操作、原理图纸的模板切换、生成网络报表等。
- □ "Tools" (工具): 为原理图的设计提供各种工具,如元器件标识的排列与元器件快速定位等操作。
- □ "Reports" (报告):生成原理图各种报表。
- □ "Window" (窗口):可以对窗口的各种操作。
- □ "Help" (帮助): 为用户提供帮助。

### 工具栏



### 工具栏



」"PCB Standard"(PCB标准):用于 PCB标准工具栏的打开和关闭见上图。

Filter

Variants Utilities

Wiring

Navigation

Customize...

"Filter"(过滤器):控制工具栏的打开或关闭,用于对象的快速定位见上图。

| 🕍 - 🖶 - 🛝 - 🟣 - 🔚 - # +


□ "Utilities" (功能):控制工具栏的打开或关闭见上图。

#### | ↑ ↑ ↑ ↑ • • • • ↑ ■ ■ A ■

- □ "Wiring" (布线):控制工具栏的打开或关闭见上图。
- □ "Navigation"(导航):控制导航工具栏的打开或关闭,可以不同界 面的快速切换。
- □ "Customize"(自定义):用户自定义设置。


#### 绘图单位


- □ Altium Designer提供了两种绘图尺寸的单位:英制(Imperial) 和公制(Metric)。
- □ 1000mil=25.4mm=1英寸。
- □ 电阻、电容、集成电路等绝大多数器件的管脚问距是以英制 单位定义的。




#### 绘图单位

- □ Altium Designer提供了两种绘图尺寸的单位切换:
  - 在工作区中单击右键→ "Options" (选项) → "Board Options" (版
     选项) → "Measurement Unit" (测量单元)。












- □ "Toplayer":顶层走线层(默认红色)。
- □ "Bottomlayer":底层走线层(默认蓝色)。
- □ "TopOverlayer":顶层丝印层,用于字符的丝网露印 (默认黄色)。
- □ "BottomOverlayer": (可选) 底层丝印层。
- □ "KeepOutlayer";禁止层,用于定义PCB板框。
- □ "Multilayer":穿透层(焊盘镀锡层)。
- □ "MechanicalLayer1~4":机械层,用于尺寸标注等。


#### 工作层面

- □ Altium Designer工作层面的设置:
  - 。在工作区左下角左键单击"Current Layer"进入"View Configuration"窗口→进行工作层的显示、隐藏、颜色的选择设置→"OK"。(视频展示7)












#### 板形修改

- □ Altium Designer板形设计:
  - 。 PCB板的设置与修改是通过主菜单栏的"Design"(设计)→进入"Board Shape"(版形)子菜单来完成的。
  - "Redefine Board Shape"(定义板形):可以重新定义PCB板的大小形状。
  - ② "Move Board Vertices"(移动板顶点):一般用于板形拐角的修改。
  - ③ "Move Board Shape"(移动板形):一般用于板形的平移。

#### (视频展示8)










#### 布线规则

- □ Altium Designer常用的布线规则:
  - · 主要包含: 导线与导线之间的间隙规则 "Clearance"、导线之间的是否短路设置 "ShortCircuit"、 导线的 粗 细 设定 "Width"、平面连接规则"Plane Connect"、 平面与其他不相连对象的间隙设置"Plane Clearance"、 多边形连接设置"Polygon Connect"。
  - 规则定义好之后,在布线过程中有不符合规则的系统将会以不同的颜色进行提示。(视频展示9)









#### 原理图导入PCB板


- 将绘制好的原理图图纸导入PCB中需要执行"Design"(设计)→"Update PCB Document PCB2.PcbDoc"(更新PCB文件PCB2.PcbDoc)菜单命令,系统将会出现"Engineering Change Order"(工程变更顺序)窗口→单击"Validate Changes"按钮,文件执行改变,◎表示改变通过;◎表示未通过需要重新更改→等待全部的改变都通过时单击"Execute Changes"按钮,系统将原理图的器件逐一导进PCB工作环境中。
- 将器件用导线连接在一起,并设计导线的粗细以及更改部分元件的封装大小,将PCB板形状定形。






#### 覆铜


- □ 覆铜常用属性:
  - □ "Layer" :设置覆铜所在的层面。
  - "Lock Primitives" : 选择是否锁定 覆铜。
  - "Connect to Net": 选择覆铜连接 到的网络。
  - "Don't Pour Over Same Net Objects": 覆铜内部不与同网络的元件连接,形成独立的岛。
  - "Pour Over All Same Net Objects" 覆铜与同网络的所有器件相连,如 过孔、焊盘、导线等



"Pour Over Same Net Polygons Only": 覆铜的内部填充只与覆铜边界及通网络的焊盘相连。


#### □ 覆铜效果图:





#### 补润滴


- □ "General" 栏
  - · "All Pads":选中该复选框,将对所有的焊盘添加润滴。
  - 。 "All Vias" : 选中该复选框,将对所有 的过孔添加润滴。
  - · "Selected Objects Only" :选中该复 选框,将对选中的对象添加润滴。
  - "Force Teardrops":选中该复选框, 将对所有焊盘或过孔强制性添加润滴, 这样可能导致DRC检测时出现错误。




- · "Ceate Report":选中该复选框,进行添加润滴的操作后将自动生成一个润滴添加的报表文件,并且在工作窗口显示出来。
- ュ "Action" 栏
  - 。 "Add":添加润滴。
  - · "Remove": 删除润滴。

#### 补润滴

- □ "Teardrop Style" 栏
  - "Arc":用弧添加润滴。
  - · "Track":用线添加润滴。









#### PCB板3D显示

□ 在转换为3D视图是同时按住"Shift"和鼠标右键,移动鼠标可以实现3D视图的转动,能够对电路板做到更仔细的检查。





# 集成库设计基础

- □新建集成库工程
- □原理图元件库
  - □ 界面介绍
  - 。 绘制库元件
  - 。 绘制含子模块的库元件
- □ PCB元件库
  - □ 界面介绍
  - 。利用PCB向导绘制规则封 装
- District Fig. 1. Listed any 14-bit Fig. 1. Listed and 14-bit Fig. 1. L




- □ 手工创建不规则元件封装
- □库之间的关联
- □常见设计原则






#### 新建集成库工程


- □ 新建工程:在菜单栏左键单击→ "File" (文件)→ "New" (新建) → "Project" (工程) → "Integrated Library" (集成库工程)。
- 工程中添加原理图库文件:在左侧选中工程单击右键→ "Add New to Project" → "Schematic Library"。
- □ 工程中添加PCB封装库文件:在左侧选中工程单击右键→ "Add New to Project" → "PCB Library"。






#### 原理图元件库-界面介绍-1

□ 图库编辑器



#### 原理图元件库-界面介绍-2





加一个子模块



#### 原理图元件库-界面介绍-3

IEEE符号工具栏是符合IEEE标准的一些符号,既可以单击实用工具中图标得到,也可以通过"Place"→"IEEE Symbols"级联菜单得到。





#### IEEE符号工具栏


- )点
- ← 左右信号流
- 时钟
- △ 低有效輸入
- △ 模拟信号输入
- \* 非逻辑连接
- 7 迟延輸出
- ◇ 集电极开路
- ▽ 高阻
- ▶ 大电流
- ュ 脉冲
- ₩ 延时
- ] 线组
- | 二进制组
- []- 低有效輸出
- マイ Pi 符号
- ≥ 大于等于

- 集电极开路上拉
- ◇ 发射极开路
- ⇒ 发射极开路上拉
- # 数字信号输入
- > 反向器
- シ 或门
- □ 輸入輸出
- 与门
- 第二 异或门
- 左移位
- 小于等于
- Sigma
- □ 施密特电路
- ► 右移位
- ◇ 开路輸出
- ▷ 左右信号流
- 3D 双向信号流

#### 绘制库元件

1	DVCC DVSS	20
2	CA0/A0 P2.6/TA0.1	19
3	CA1/A1 XOUT/P2.7	18
4	CA2/A2 TEST/SBWTCK	17
5	CA3/A3 RST/NI/SBWTDIO	16
6	CA4/A4 P1.7/TA7	15
7	CA5/A5 P1.6/TA0.1	14
8	P2.0/TA1.0 P2.5/TA1.2	13
9	P2.1/TA1.1 P2.4/TA1.2	12
10	P2.2/TA1.1 P2.3/TA1.0	11
	12.2/1A1.1 P2.3/1A1.0	


- □ 左键单击 □在库文件中添加一个元件→命名元件名称。
- □ 利用工具栏中的工具对元件进行编辑:形状、引脚放置、引脚标识、画线等
- □ 在编辑过程中可以按下"Tab"键,进入工具属性对话框里面对工具进行详细的设置。(视频展示10) Marcoperties





Display Name	21 Visibl	
Designator	21 Visibl	<u>- 1 21 </u>
Electrical Type	Passive	<u> </u>
Description		
Hide	Connect To	
Part Number	0	
Symbols		Graphical
Inside	No Symbol	Location X 146.08mm Y 46mm
Inside Edge	No Symbol	▼ Length 7.62mm
Outside Edge	No Symbol	▼ Orientation 0 Degrees ▼
Outside	No Symbol	Color Locked
Name Position a	nd Font	Designator Position and Font
Customize Posi	tion 🔲	Customize Position
Margin	0	Margin 0
Orientation	0 Degrees ▼ To Pin	Orientation Degrees To Pin To
Use local font	etting 🔲 Times New Roman, 10	Use local font setting Times New Roman, 10
VHDL Parameter		
Default Value	Formal Type	Unique Id NITDPXLA Reset

### 绘制含子模块的库元件




- ① 在库文件中添加一个元件并且命名以及保存。
- ② 利用工具栏中 工具,对元件进行添加其他子模块,在"SCH Library"面板上我们可以发现原来的元件名称前面多了一个"干"的符号,单击"干"可以看见该元件出现了两个部分系统已经命名为"Part A""Part B"。
- ③ 在含有子模块元件中,大多数元件的子模 = 块结构是一样的,通常情况下我们只需要进行子模块的复制以 及粘贴。



注意: 子模块引脚的标号问题!

#### PCB元件库-界面介绍

PCB 库编辑



#### 利用PCB向导绘制规则封装




**(2)** 

- □ 采用封装向导创建元件封装:
  - □ 在菜单栏中左键单击 "Tools" → "Component Wizard..."进入PCB封装向导对话框→根据芯片的数据手册的资料建立封装→命名保存。(视频展示11)
  - □ 在PCB封装向导中好含有多种封装形式比如BGA、DIP、LCC、PGA、QUAD、SOP、SBGA、SPGA等。









#### 手工创建不规则元件封装

- □ 创建LA-55-P元件封装:
  - □ 在PCB库中添加一个元件"Tools" → "New Blank Componnent"这里 不出现命名的对话框,但是已经新添 加了元件系统已经自动命名为 "PCBComponent\_1",可以在 "PCB Library"中查询。
  - □ 采用实用工具 **/ P A → □ ○ □ ≥ □**, 根据元件的数据手册对元件进行描绘。
  - 封装绘制完成好在"PCB Library"中 找到"PCBComponent\_1"双击进入 命名对话框,改为"LA-55-P"并且 保存。(视频展示12)


注意:绘制过程用到的测量工具快捷方式:







#### 库之间的连接


- □ 集成库中的原理图库与PCB封装库的连接:
  - ① 检查原理图库元件和PCB封装库元件的引脚是否一致在 "SCH Library"中单击右键→ "Model Manager"选择需要添加PCB封装的元件→单击 "Add Footprint "进入"PCB Model"→"Browse..."选择相应的封装→"OK"→检查引脚之间是否对应单击"Pin Map..."最后关闭所有的对话框,保存即可。
  - ② 编译加载集成库,菜单栏"Project"→"Compile Integrated Library Integrated\_Library1.libPkg",完成后系统自动跳出"Libraries"菜单栏。(视频展示13)










#### 实验室利用热转印技术印制电路板














#### 印制电路板的制作与焊接代加工









### 常见设计原则-1

- 1. 相邻层之间的布线要互相垂直,平行容易 产生寄生耦合,影响系统的稳定性。
- 高频线的输入端与输出端边线应避免相邻、平行,以免产生反射干扰,必要时应加地线隔离。
- . 布线尽可能采用45°的折线布线,不可使用90°折线, 以减小高频信号的辐射(要求高的线还要用双弧线)。


基本要求

- 通过扁平电缆传送敏感信号和噪声场带信号时,要用 "地线-信号-地线"的方式引出。
- 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路应尽量小;信号线的过孔要尽量少。
- 6. 信号线宽0.2~0.3mm,最细宽度可达0.05~0.07mm

#### 常见设计原则-2

#### 特殊处理


- □ 电源、地线
  - □ 尽量加宽电源、地线宽度(1.2~2.5mm)。
  - 电源、地线之间加上去耦电容(作为蓄能电容、滤除器件产生的高频噪声、防止电源噪声对电路的干扰)。
- □ 数字电路与模拟电路
  - □ 干扰处理(数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强。对信号 线而言,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件)。
  - 供地处理(通常模拟地与数字地中间会加一个零欧电阻、磁珠 之类)。
- □ 振荡器
  - 外壳接地,时钟线要尽量短免,并且时钟振荡器下面不应该走任何信号线。



## 常见设计原则-3


	加工工艺
项目	工艺指标
层数	1~6层(主流厂家)
板材材料	纸板、半玻纤、全玻纤 (FR-4)、金属基板 (铝或铁),一般统称为刚性PCB
外形尺寸精度	板子外形公差±0.2mm
最小线宽	6mil(一般不得小于6mil,否则加工不了)
最小间隙	6mil(不同对象之间的距离)
过孔单边焊环	最小单边焊环不得小于6mil
最小字符宽	字符最小的宽度,如果小于6mil,实物板可能会因设计原因而造成字符不清晰
最小字符高	字符最小的高度,如果小于1mm,实物板可能会因设计原因造成字符不清晰
半孔工艺最小孔径	半孔工艺是一种特殊工艺,最小孔径不得小于0.6mm

## Altium Designer





## Altium Designer



# 我们继续吧!

