

第三章常用电子元器件与接插件----构成电子装置的物质基础



自动化动手实践课群教学团队

内容

要求

- 电阻器与电位器
- 电容器
- 电感器
- 变压器
- PN结与二极管
- 其他半导体分立器件
- 表面安装元器件(SM)
- <u>其他常用器件</u>
- 接插件与导线



- 熟知电阻器、电容器、电感器标识方法并能快速识别
- 掌握变压器的工作原理
- 掌握二极管的原理及其伏安特性, 并掌握检测方法
- 认识三极管并会检测
- 认识场效应管、晶闸管
- 认识表面安装元器件
- 认识各种接插件与导线





PN结与二极管(Diode)

- □半导体相关的概念
- □ PN结形成
- □二极管及其实物图和符号
- □二极管命名
- □二极管的伏安特性
- □二极管的主要参数
- □常用二极管
- □选用
- □检测
- □应用


半导体相关的概念

□纯净的、不含杂质的晶体半导体,称为本征半 导体。半导体硅和锗是常用的半导体材料。

□在本征半导体中,掺入少量的五价元素,就形成了N型半导体,其中自由电子是多数载流子(多子),空穴是少数载流子(少子)。

□在本征半导体中掺入少量的三价元素,可以形成P型半导体。其中,空穴是多子,自由电子是少子。

PN结形成



- 载流子的浓度差产生的多子扩散:把P型半导体和N型半导体结合在一起,由于交界面两侧载流子浓度不同,多子互相扩散,在P区和N区的交界面就留下了一个没有多子而只有正离子或负离子的区域
- □ 空间电荷区的形成:这个正、负离子区使交界面两侧存在电 位差,即势垒,它会形成内建电场。
- □ 内建电荷区阻止多子扩散,增加少子漂移:在电场作用下,半导体中的载流子会产生漂移运动;当半导体中载流子的浓度不均匀时,载流子会从高浓度区域向低浓度区域产生扩散运动。当这两种运动达到动态平衡时,就形成了PN结,又称空间电荷区、耗尽层、阻挡层。

二极管及其实物图和符号




g)双向二极管

□ 将PN结封装并引出电极后便成为二极管, 它是晶体二极管的简称,是一种具有单向 导电特性的半导体器件。 当可调电容使用!!












a)二极管 b)贴片二极管 c)发光二极管 d)双色发光二极管 e)变容二极管 f)隧道二极管



二极管分类命名(GB/T 249-1989)


第	一部分		第二部分	第三部分			第四部分	第五部分		
用数	字表示器	用汉	语拼音字母表示器	用汉语拼音字母			用数字	用汉语拼		
件电:	极的数目	f	牛的材料和极性		表示器	件的类:	ॻ	表示器件	音表示规	١.
符	意义	符	意义	符	意义	符	意义	序号	格的区别	
묵		묵	10000000	묵		묵	1000,0000		代号	
2	二极管	A	N型,锗材料	P	普通管	D	低频大功率管			
		В	P型,锗材料	V	微波管		(f_{α} <3MHz,			
		С	N型,硅材料	W	稳压管		Pc≥1W)			
		D	P型,硅材料	С	参量管	A	高频大功率管			
			30.000	z	整流管		(f _α ≥3MHz			
3	三极管	A	PNP 型,锗材料	L	整流堆		Pc≥1W)			
		В	NPN 型,锗材料	S	隧道管	Т	半导体闸流管			
		С	PNP 型,硅材料	N	阻尼管		(可控硅整流器)			
		D	NPN 型,硅材料	U	光电器件	Y	体效应器件			
		E	化合物材料	K	开关 管	В	雪崩管			
				X	低频小功率管	J	阶跃恢复管			
					(f_{α} <3MHz,	CS	场效应器件			
					P _C <1W)	BT	半导体特殊器件			
				G	高频小功率管	FH	复合管			
					(f _α ≥3MHz	PIN	PIN 型管			'
					P _C <1W)	JG	激光器件			

2CW51表 示什么?

除标有美际合标中,本和子(欧国还、国联洲)

二极管的伏安特性

□ 其加正向电压导通,加反向偏置电压截止, 具有单向导电性。当外加反向电压过高时, 反向电流突然增大,二极管失去单向导电性, 这种现象称为PN结的反向击穿(电击穿)。



二极管的主要参数

- □ 最大整流电流 f: 长期运行最大向平均电流
- □ 反向击穿电压 V_{RR}: 反向击穿的电压值
- □最大反向工作电压V_{RM}::一般是V_{BR}的一半
- □ 反向电流fc: 未击穿肘反向电流, 随温度增加
- □ 最高工作频率f_{max}:
- □ 结电容C_j:
- □稳定电压(对稳压管): 当流过稳定的电流时产生的压降
- □ 最大(小)工作电流(对稳压管):
- ! 使用时,应特别注意不要超过最大整流电流和最高反向 工作电压,否则将容易损坏管子。

常用二极管


- □整流二极管:是利用PN结的单向导电性能,将交流电 变成脉动的直流电的二极管。其特点是允许通过的电流比较大,反向击穿电压比较高,但PN结电容比较大,一般广泛应用于处理频率不高的电路中。
- □ 稳压二极管:利用二极管反向击穿肘,其两端电压基本上不随电流大小变化的特性来起到稳压作用。 在电路上应用肘一定要串联限流电阻,以避免二极管击穿后电流无限增长,造成器件被烧毁。
- □发光二极管:是一种把电能变成光能的半导体器件。在电子仪表中常用作显示、状态信息指示等。 其符号用LED表示。


选用


□ 首先按用途选择二极管 类型

□ 类型确定后,按参数选 择元件

□最后根据压降和温度的 要求决定选用硅管还是 锗管。








检测

- □普通二极管上标有一"圈"的端子是阴极;发光二极管端子长的是阳极。
- □对于普通二极管,根据单向导电性表现出来的正向电阻小、反向电阻大以及正反向电压的特点,利用万用表进行极性和质量的判别。 注意二极管的电阻与通过他的电流有关,而导通附压降基本是确定的。
- □通过数字万用表的"二极管档"确定好坏和区分绪管和硅管(压降分别0.3和0.7V左右)。
- □对于常用的特殊二极管其判别方法类似但也有不同, 如发光二极管可以采用试运行的方式检测。

应用

□ 常用在整流、隔离、稳压、极性保护、编码控制、 调频调制和静噪等电路中。

□下面是一个整流例子----全波整流



其他常用半导体器件

- □除二极管以外,半导体分立器件还包括:
 - □双极型三极管(晶体管)
 - □场效应管、JFET、MOSFET
 - □晶闸管


□集成电路(Integrated Circuit)的发展使其退出相当多的应用领域,但受频率、功率等因素制约,分立器件依然是电子元器件家族中不可缺少的成员。

双极型三极管(Transistor)-两种不同载流子均导电

□晶体三极管主要用于信号放大(流控型),分为NPN和PNP型两种结构形式。内部均由发射区(e极)、基区(b极)和集电区(c极)构成。各区之间有PN结,发射区与基区之间的PN结称为发射结,基区与集电区之间的PN结称为集电结。三极管的实物图和图形符号如下图。

PNP三极管

常用的小功率8050-NPN 9012-PNP



双极型三极管分类命名


第	一部分		第二部分		第3	E部分		第四部分	第五部分	
用数字表示器 用汉语拼音字母表示器		用汉语拼音字母				用数字	用汉语拼			
件电	极的数目	f	牛的材料和极性	表示器件的类型				表示器件	音表示规	
符	意义	符	意义	符	意义	符	意义	序号	格的区别	
묵		묵		号		묵			代号	
2	二极管	A	N型,锗材料	P	普通管	D	低频大功率管			
		В	P型,锗材料	V	微波管		(f_{α} <3MHz,			
		С	N 型,硅材料	W	稳压管		Pc≥1W)			3AD50C
		D	P型,硅材料	С	参量管	A	高频大功率管			表示什么
			30000	Z	整流管		(f _α ≥3MHz			
3	三极管	A	PNP 型,锗材料	L	整流堆		Pc≥1W)			
		В	NPN 型,锗材料	S	隧道管	Т	半导体闸流管			
		С	PNP 型,硅材料	N	阻尼管		(可控硅整流器)			
		D	NPN 型,硅材料	U	光电器件	Y	体效应器件			除了中国
		E	化合物材料	K	开关管 B 雪崩管				 标准,还	
				X	低频小功率管	J	阶跃恢复管			有日本、
					(f_{α} <3MHz,	CS	场效应器件			美图和国
					Pc<1W)	BT	半导体特殊器件			' '
				G	高频小功率管	FH	复合管			际电子联
				-	(f _α ≥3MHz	PIN	PIN 型管			合会(欧
					P _C <1W)	JG	激光器件			标准

双极型三极管主要参数

- □ 1_{CBO}-发射极开路,集电极与基极间的反向电流
- □ /_{CEO}-基极开路,集电极与发射极间的穿透电流
- □ V_{CES}-在共发射极电路中,三极管处理绝和状态时,集电极与发射极间的电压降
- □ β-发射极放大系数
- □ f-电流放大能力的极限频率
- □ V_{CBO}-发射极开路,集电极与基极击穿电压
- □ V_{CFO}-基极开路,集电极与发射极间的击穿电压
- □ /_{CM}-集电极最大允许电流, β下降到最大值1/2时电流。
- □ P_{CM}-集电极允许的最大耗散功率

双极型三极管端子的检测--用电阻挡

- □用电阻挡确定类型
 - □对于功率在1W以下中小功率管,用R*1k 或R*100档测量;对于功率在1W以上中 小功率管,可R*1或R*100档测量
 - □用红表笔(内部电池的正极)接触某一端子, 黑表笔分别接触另两个端子, 若表头读数很小, 则与红表笔接触的端子是基极, 同时可知道此三极管为NPN型
 - □用黑表笔(内部电池的负极)接触某一端子,红表笔分别接触另两个端子,若表头读数很小,则与黑表笔接触的端子是基极,同时可以知道此三极管为PNP型






双极型三极管端子的检测--用二极管挡

用二极管挡确定类型

- □对于NPN表来说则是红表笔(连表内电池正极)连在基极上,黑表笔去测另两个极时一般为相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如表笔反过来接则为一个较大的读数(一般为1)。这样也就确定了基极B的引脚。
- □对于PNP管,当黑表笔(连表内电池负极) 在基极上,红表笔去测另两个极时一般为 相差不大的较小读数(一般0.5-0.8),如 表笔反过来接则为一个较大的读数(一般 为1)。这样也就确定了基极B的引脚。





双极型三极管端子的检测

- □用电阻挡确定其他两极的极性
 - □ 对NPN型,假定其余的两个端子中的一个是集电极,将红表笔接触到此端子上,黑表笔接触到假定的发射极上。用手指把假定的集电极和已测出的基极捏起来(但不要相碰,用手指代替偏置电阻),看万用表指标值,并记录此阻值的读数。比较两次读数的大小,若前者阻值小(导通电阻小),说明前者的假设是对的,那么接触红表笔的端子就是集电极,另一个端子是发射极。对PNP型,表笔极性对调一下测量即可。
- □用hFE档确定其他两极
 - □ 将基极B的引脚插入对表上面的B字母孔,其他两引脚插在其他两孔中,有两种方式,分别读这两种方式下的读数,读数较大的那次极性就对应表上所标的字母,由此便确定了C极和E极。

场效应管(单极型)






a) 直插式

b) 贴片式


- □场效应管是电压控制型半导体器件,具有输入 阻抗高、噪声低、热稳定性好、功耗小、抗辐 射能力强和便于集成等优点,但易被静电击穿。
- □场效应管分为两类:结型场效应管JFET、绝缘 栅场效应管MOSFET。这两类均有源极(S),栅 极(C)和漏极(D)3个电极。场效应管有P沟道和 N沟道之分。其实物图和图形符号如下图。



N-JFET

场效应管的检测

- □ 结型场效应管检测和MOS场效应管检测均是根据 场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象, 可以判别出场效应管类型及三个电极名称。
- □需要注意的是:
 - □增强型在无栅源电压时,即使加上漏源电压,漏极电流也为0,而耗尽型在无栅源电压时,加上漏源电压,漏极电流较大。
 - □N沟道电流一般是由漏到源,而P沟道电流一般是由源到漏。




集成稳压器-1

- □直流线性电源通常由整流滤波电路、取样电路、基准电路、比较放大和调整电路等组成,后四部分能方便地集成在一块芯片上,构成集成电路稳压器使用方便,外围所用的元件不多,性能稳定,内部具有限流保护、过压保护和过热保护等措施,在电源电路中应用广泛
- □集成稳压器按取样电阻是否集成在芯片上,可 分为输出电压固定的稳压器与输出电压可调的稳 压器两种基本形式,后者又称为通用稳压器。

集成稳压器-2 W7800/7900


□ 固定输出稳压器---- W7800/7900系列



- a)金属封装 b)塑料封装 c)电路符号 □ 7800输出正电压,7900输出负电压
- □ 输出电压: 5/6/9/12/15/18/24
- □采用串联型稳压电源结构,具有过压和过流保护
- □为了使调整管工作在放大区, 要求输入电压比输出电压至少高3V
- □具体型号的参查阅器件手册

集成稳压器-3 LM317/337

□ 可调输出稳压器----LM317/337系列




- □317输出正电压,337输出负电压
- □ 输入范围4~40V, 输出1.27~37V
- □ 为了使调整管工作在放大区, 要求输入电压比输出 电压至少高3V
- □ 具体型号与指标的参查阅器件手册

表面安装元器件(SM)

- □表面贴器件无引线或短引线的
 - □无源 (SMC) 器件: 电阻、电容、电感
 - □有源 (SMD)器件:二极管、三极管
 - □集成电路:稳压器、MCU等








其它常用器件之光电器件

- □ 光敏电阻:应用半导体光电效应原理制成,其阻值随 光照强度增大而减小。
- □发光二极管:通电发光的器件。
- □ 光电二极管(光敏二极管):在无光照的条件下,其工作在截至状态,跟一般的二极管特性差不多,都具有单向导通性能。 当受到光照时,PN区载流子浓度大大增加,载流子流动形成光电流。
- □ 光电三极管: 是一种相当于在基极和集电极上接入光 电二极管的三极管。
- □ 光电耦合器是把发光二极管和光敏三极管组装在一起 而制成的光-电转换器件,可提高电路的抗干扰能力。

其它常用器件之压电器件


□压电效应

- □正压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而 变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面 上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又会恢复到不带 电的状态。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。
- □逆压电效应(电致伸缩): 当在电介质的极化方向上施加电场, 这些电介质也会发生变形, 电场去掉后, 电介质的变形随之 消失的现象。
- □压电器件例:石英晶体元件(一个高Q值的LC谐振元件)、压电陶瓷元件、声表面滤波器件
 - □石英晶体振荡器电路及等效电路



其它常用器件之扬声器

- □ 包括电动式、电磁式、 气动式、压电式。



音纸了振器磁括统等助圈盆扬动的路磁。是然感等声系另系体盆扬统心统和架声。这种发扬统系统一统和架声。这构发扬统它磁压的片成音声是包系边辅








其它常用器件之传声器


- □ 传声器是一种将声音转变为相应 的电信号的声电器件,俗称话筒。
- □传声器包括动圈式、电容式和压电式传声器等类型。其中动圈式传声器结构坚固,工作稳定,具有单方向性,经济耐用。广泛应用于广播、录音、卡拉OK等场所。





接插件

- □大电流接插件
- □小信号接插件
- □通信类
 - VGA
 - USB
 - DB9
 - RJ11
 - RJ45



大电流接插件



















小信号接插件
















通信接口之VGA (Video Graphics Array)

□VGA是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。





在网上查一查这15根线代表什么信号?

通信接口之DB9

9


调制解调器

DB9通常用于计算机的COM口(UART/RS232)


9芯	信号方向来自	缩写	描述
1	调制解调器	CD	载波检测 👋
2	调制解调器	RXD	接收数据
3	PC	TXD	发送数据
4	PC	DTR	数据终端准备好
5		GND	信号地
6	调制解调器	DSR	通讯设备准备好
7	PC	RTS	请求发送
8	调制解调器	CTS	允许发送







响铃指示器




思考:两台电脑用COM口进行通信,应该如何连接?

RI

通信接口之RJ11接口

- □ RJ11通常用于固定电话的语言传输
 - □输入线两根线(中间):不分顺序
 - □听筒线四根(中间)线序是:扬声器+、MIC-、MIC+、 扬声器-,分别对应扬声器和麦克风





通信接口之RJ45接口-1

- □ RJ45通常用于计算机网络数据传输,接头有两种接法:
 - 直通线(12345678对应12345678)
 - □交叉线(12345678对应36145278)



- □ RJ45接口与DTE类型和DCE类型引脚定义
 - DTE




DCE






通信接口之RJ45接口-2







1	 绿白	5	 蓝白
2	 绿	6	 橙
3	 橙白	7	 棕白
4	 蓝	8	 棕

1	 橙白	5	 蓝白
2	 橙	6	 绿
3	 绿白	7	 棕白
4	 蓝	8	 棕

通信接口之USB(Universal Serial Bus)

□ USB是 一个外 部总线 标准, 用于规 范电脑 与外部 设备的 连接和 通讯



















导线--用作电线电缆的材料



- □一般由铜或铝制成,也有用银线所制 (导电、 热性好),用来疏导电流或者是导热。
- □ 分类:
 - □电源类:输送电能的线









□信号类:输送信号的线








导线规格-国家标准与AWG


- □ 导线规格由额定电压、芯数及标称截面组成
- □ 额定电压
 - □ 电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V
 - □ 中低压电力电缆的额定电压有0.6/1kV、1.8/3kV、3.6/6kV、6/6(10)KV、8.7/10(15)kV、12/20kv、18/20(30) kV、21/35 kV、26/35 kV等。
- □芯数
 - □ 电力电缆主要有1、2、3、4、5芯
 - □ 电线主要也是1~5芯
 - □ 控制电缆有1~61芯
- □ 标称截面(mm²)
 - 0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200、2500
- □ AWG: 导线厚度 (英寸计) 的函数 AWG = Alg X B
- □ 铜导线与铝导线截面积与承受最大电流的关系


铜线: $S = (I \times L) / (54.4 \times \Delta U)$ 铝线: $S = (I \times L) / (34 \times \Delta U)$

导线连接



- □导线与导线的连接
 - □单股铜芯导线的直线连接
 - □单股铜导线的分支连接
 - □多股铜导线的直接连接
 - □多股铜导线的分支连接等
 - □单股与多股铜导线的分支连接
- □线头与接线桩的连接
 - □线头与针孔接线桩的连接
 - □线头与平压式接线桩的连接
 - □线头与瓦形接线桩的连接





你需要明白

- □一砖一瓦的积累方成大厦
- □ 根据你的需要选择合适的零部件
- □ 将合适的东西放、用在合适的位置



- □ 看似杂乱无章、林林总总,但却能实现无序到有序
- □ 只有实践才能真正认识
- □ 技术的进步促使各种各类器件性能不断提升,要学会获取这些更新器件相关资料的方式,以备正确选型。