

第七章 电器和电机



自动化动手实践课群教学团队

#### 内容

- 要求

- □ 电器基本知识
- □ 电器的基本理论
- □ 低压开关电器
- □ 低压熔断器
- □ 低压接触器
- □ 低压继电器
- □ 低压主令电器
- □ 高压开关电器
- □ 高压熔断器
- □ 电气控制元件
- □ 电机

- □ 识记低压电器与高压电器类别
- □ 理解电磁式电器的工作原理
- □ 掌握常用低压电器(开关电器、熔断器、接触器、继电器、主令电器)的用途、分类、选用;理解工作原理与相关技术参数
- □ 认识一些高压电器
- □ 认识三相异步电机结构,理解工作原理, 掌握接法, 理解技术指标功能简单计算

## 普通低压继电器(Relay)

- □概念与用途
- □分类
- □结构与原理
- □主要参数
- □电压继电器
- □电流继电器
- □继电器与接触器的区别









#### 低压继电器(Relay)概念与用途

- □继电器是一种利用各种物理量的变化,将电量或非电量信号转化为电磁力或使输出状态发生阶跃变化,从而通过其触头或突变量促使在可以。 发置动作的一种控制元件。
- □ 它用于各种控制电路中进行信号传递、放大、转换、联锁等,控制主电路和辅助电路中的器件或设备按预定的动作程序进行工作,实现自动控制和保护的目的。




#### 低压继电器(Relay)分类

#### □分类

- □用途分:控制继电器、保护继电器、中间继电器、安全继电器、信号继电器等
- □原理分: 电磁式、磁电式、感应式、电动式、光电式、 压电式、热继电器等
- □参数(输入量)分:电流、电压、速度、时间、脉冲、压力继电器、交流和直流继电器
- □结构特性分:固态、舌簧、微型、电子式、智能化、 可编程继电器
- □输出触头容量分:大功率、中功率、小功率
- □动作时间分:瞬肘继电器、延肘继电器
- □动作功能分:通用、灵敏、高灵敏继电器
- □输出形式分:有触点、无触点继电器

#### 低压继电器(Relay)结构与工作原理

- □结构与工作原理(见图)
- □性能指标
  - □额定参数
    - ■额定电压、电流
    - ■吸合电压、电流
    - 释放电压、电流



电磁式继电器的典型结构 1-底座 2-铁心 3-释放弹簧 4-调节螺母 5-调节螺母 6-衔铁 7-非磁性垫片 8-极靴 9-触头系统 10-线圈

- □整定值:根要求,人为调节继电器吸合(释放)电压或电流
- □返回参数:释放电压(电流)与吸合电压(电流)之比,用K表示
- □控制继电器K<0.4----避免电源电压短肘降低而自行释放
- □保护继电器K>0.6----反映较小输入量的波动范围
- □动作时间(吸合时间、释放时间)
  - 一般0.05~0.2s; 快速小于0.05s; 延时继电器大于0.2s

## 低压电压继电器(Relay)

- □ 电压继电器----根据电压大小动作
  - □其线圈并联在被测电路中,反映电路中电压的变化。
  - □电压继电器根据用途不同可分为过电压和欠电压继电器。




U< KV 线 圈

片 KV 常开触点

(b) 欠压继电器符号





### 低压电流继电器(Relay)



- □ 电流继电器----根据电流值大小动作
  - □ 串联在被测电路是,反映的是被测电路电流的变化。
  - □ 电流继电器的匝数少,导线粗。
  - □根据用途可分为过电流、欠电流继电器。




常闭触点 KI

常闭触点 KI

(a) 过电流继电器符号

(b) 欠电流继电器符号



## 低压中间继电器(Relay)



- □中间继电器(Auxiliary Relay)--是电压继电器
  - □用来转换控制信号的中间元件。
  - □它输入的是线圈的通电断电信号,输入信号为触点的动作。
  - □其触点数量较多,各触点的额定电流相同。
  - □中间继电器通常用来放大信号,增加控制电路中控制信号的数量,以及作为信号传递、连锁、转换以及隔离用。





### 低压继电器与接触器的区别

□继电器通常触点容量较小,没有灭弧装置,接在控制电路中,可在电量或非电量的作用下动作,主要用于反应控制信号,是电气控制系统中的信号检测元件;触点无主辅之分

□接触器触点容量较大,有天孤装置,直接 用于开、断主电路,一般只能在电压作用 下动作,是电气控制系统中的执行元件; 触点有主辅之分

## 特定功能低压继电器

□热继电器



□ 肘间继电器



□速度继电器 📥



□温度继电器




□液位继电器 📥







- □ 热继电器是电流通过发热元件加热使双金属片弯曲, 推动执行机构动作的电器。
- □ 主要用来保护电动机或其它负载免于过载以及作为 三相电动机的断相、电流不平衡运行保护。



- □工作原理:热元件(热敏电阻或双金属片)串在电动机定子绕组中,
  - □机正常运行时,双金属片弯曲,但不足以使继动作;
  - □ 当电动机过载时,热元件产生的热量增大,使双金属片弯曲位 移增大,经过一定时间,双金属片弯曲到推动导板,并通过补 偿金属片与推杆将触点分开,即常闭触点动作。常开触点相反。
  - □双金属片由主动层和被动层组成。 主动层材料采用较高膨胀系数的铁 镍铬合金,被动层材料采用膨胀系 数很小的铁镍合金。因此,这种双 金属片在受热后将向膨胀系数较小 的被动层一面弯曲。
  - □调节:通过一个偏心轮改变补偿双 金属片和导板的接触距离,达到调 节整定动作电流的目的



#### □工作原理续



双金属片式三相热继电器完整结构原理图 1-主双金属片 2-电阻丝 3-导板 4--补偿双金属片 5-螺钉 6-推杆 7-静触头 8-动触头 9-复位按钮 10-调节凸轮 11-弹簧




- □a) 通电前
- □b) 三相正常电流
- □ c) 三相均匀过载
- □d) W相断路

差动式断相保护机构及工作原理


电动机三角形联结肘U相断 线肘的电流分析

L1

1-上导板 2-下导板 3-杠杆 4-顶 头 5-补偿双金属片 6-主双金属 片




- □热继电器保护特性与电动机过载特性的配合
  - □1电动机的过载特性
  - □ 2热继电器的保护特性
  - □纵轴表示热继电器产生保护的时间




- □热继电器和熔断器的区别
  - □ 相同点:都属于电流保护电器,都具有反时限特性。
  - □ 不同点:
    - 前者主要用于过载保护;后者主要用于短路保护
    - 前者利用热膨胀原理;后者利用热熔断原理
    - 前者有较大的延迟性,而后者的动作必须具有瞬时性

- □ 分类
  - □ 按热元件类型: 双金属片、热敏电阻
  - □ 按极数:两相式、三相式、三相不带/带缺相保护式
  - □ 按复位方式: 自动、手动
  - □ 按控制触点: 常开、常才、并有或无电流互感器之分
- □热继器选用
  - □类型:选择几相?利用常开,还是常闭?要断相保护?
  - □额定电流:大于电动机的额定电流
  - □热元件额定电流整定:
    - ■一般该值与负载的额定电流相等
    - ■对冲击负荷,该值取负载额定电流的1.1~1.5倍
  - □ 电动机重复短时工作时,要注意允许操作频率。

- □热继电器在使用中常见的故障有
  - □ 热继电器动作太快--整定电流值偏小,电动机起动时间过长,连接导线太细,操作频率过高或点动控制,环境温差太大
  - □ 热继电器不动作----电动机烧坏,主回路断路,热元件烧坏,控制触点断路
  - □动作不稳定, 肘快肘慢----内部结构有问题
  - □ 热继电器误动作----内部结构有问题




继电器输入信号输入后,经一定的延时(可调节),才有输出信号的继电器称为时间继电器。特别的,对电磁式时间继电器,当电磁线圈通电或断电后,经一段时间,延时触头状态才发生变化,即延时触头才动作。




#### □分类


- □按工作原理:直流电磁式、空气阻尼式、电动机式、 晶体管式、单片机控制式(电子式)。
- □按延时方式:通电延时型和断电延时型两种。
- □电子式时间继电器典型产品
  - □ JSJ、JSB、JS14、JS15、JS14A、JS20、JS14P 等
- □选用
  - □延肘长短
  - □延肘精度
  - □延射方式
  - □触头形式和数量
  - □控制电路电压等级和电流种类



#### □空气阻尼式时间继电器








JS7-A系列空气阻尼式时间继电器结构原理图 a-通电延时型 b-断电延时型

1-线圈 2-铁心 3-衔铁 4-反力弹簧 5-推板 6-活塞杆 7-塔形弹簧 8-弱弹簧 9-橡皮膜 10-空气室壁 11-调节螺钉 12-进气孔 13-活塞 14、16-微动开关 15-杠杆

- □电动机式时间继电器
  - □利用微型同步电动机拖动减速齿轮,经传动机构获得延 时动作的时间继电器。
  - □组成:同步电动机、离合电磁铁、减速机构、差动轮系、触头系统、延时整定装置等。















□利用RC电路电容充电原理实现延时的



### 低压速度继电器(Speed Relay)

- □速度继电器是根据电磁感应原理制成的,套有永 久磁铁的轴与被控电动机的轴相联,用以接受转 速信号。
- □ 在电力拖动系统用于检测电动机的转速,或者用于反接制动的控制电路中。
- □ 感应式速度继电器由定子(类似于笼型电动机的转子)、转子(永久磁铁)和触点三部分组成。




## 低压速度继电器(Speed Relay)

#### □工作原理

- 电动机转动时带动转子旋转,永久磁铁变成一个旋转磁场。旋转磁场切割定子导体,从而产生感应电动势,感应电流与旋转磁场相作用,对定子产生电磁力。其方向与转子的转向相同。
- 当转子转速越高,电磁转矩越大,当定子偏转到一定角度时,速度继电器动作,产生信号。常开触点必有一个闭合。
  - 当电动机转速下降到一定数值时,继电器的电磁转矩下降,当电磁转矩小1-调节螺钉 2-反力弹簧 3-常闭触头 4-于反力弹簧的反力力矩,触点恢复到动触头 5-常开触头 6-返回杠杆 7-杠杆8-定子导条 9-定子 10-转轴 11-转子用来的状态。


### 低压温度继电器(Relay)

- □在电网电压并不高,但环境温度过高或通风不良时,使用热继电器将失去对负载的保护作用,此种情况下应采用温度继电器,可以认为它可以对电动机进行"全热"保护。
- □温度继电器有两种类型:双金属片式;热敏电阻式




(a)常开触点 (b)常开触点






## 低压温度继电器(Relay)

- □双金属片式温度继电器
  - □ 当电动机发热部位温度升高时,产生的热量通过外壳传导给其内部的双金属片,当达到一定温度时双金属片开始变形,双金属片使动触点向静触点瞬间跳开,从而控制接触器使电动机断电,达到过热保护的目的.
  - □ 十一种规格: 50℃, 60℃, 70℃, 80℃, 95℃, 105℃, 115℃, 125℃, 135℃, 145℃, 165℃。
  - □温度降下来后,自动重新回 复到原来的状态。返回温度 一般比动作温度低5~40°C。




## 低压液位继电器(Relay)



- □作用:在锅炉和水柜中根据液位的高低变化来控制水泵电动机,或者作为报警信号。
- □ 工作原理: JYF-02
  - ■浮筒置于被控锅炉或水柜内, 浮筒的一端有一根磁钢, 锅炉外壁装有一对触点, 动触点的一端也有一根磁钢。
  - ■当锅炉或水柜内的水位降低到极限值时,浮筒下落使磁钢端上翘,由于磁钢间互斥作用力减小,使动触点的磁针端下落,通过支点使触点2-2接通,1-1断开。反之,水位上升到上限位置时,浮筒上浮使触点1-1接通,2-2断开。





# 我们继续吧!

