表 1 Tiny BASIC 文法表 (6800 電大版)

(入力規則 <コマンド> <CR> <文> <CR>, [] はオプション機能)

1. コマンド

3. 印刷リスト 〈印刷リスト〉 〈

〈式〉 〈ストリング〉

〈印刷要素〉;

〈TAB (〈式〉)〉

〈変数〉〔、〈変数〉〕

〈印刷要素〉

キーワード	形 式 (カッコ内) は省略形)	機能
NEW	NEW	記憶中のプログラムをすべて消去
RUN	RUN	プログラムを実行する
LIST	LIST	プログラムをすべて印字表示する(カセッ
		ト・テープへの記録命令も兼ねる)
	LIST(n)	n行目からのプログラムを印字表示する
	LIST [n 1, n 2)	n1 行から n2 行までのプログラムを印字 表示する
LOAD	LOAD	カセット・テープからプログラムを読み込
AUTO	AUTO n	む プロンプト#のあとに行番号がゼネレート される (自動行番号発生機能). nは初期値 で以後は10ずつ増分される (ETX でリセット)
EXIT	EXIT	BASIC からモニタへ移行する
PRINT \$	PRINT \$ (PR \$)	メモリの残りのサイズを10進数で印字表示 する(表示単位はバイト)
GOTO	GOTO n	n行目以降のプログラムを実行する
RETURN	RETURN (RET)	プログラム中の STOP 文で中断している 実行処理を再開続行する
(ETX)	⟨Control C⟩	プログラム割込み(実行中のプログラムを中断しプロンプト#を印字表示). AUTO 機能のリセット
(DEL)	(Control	1字抹消
(CAN)	(Control	1 行抹消
(行番号)	〈行番号〉	削除 (1≦<行番号>≦32767)

4. 入力リス	F	
〈入力リスト〉	〈入力要素〉〔,〈入力リスト〉〕	
〈入力要素〉	〈ストリング〉[,〈変数〉] ストリングをプロ ンプト	t

〈印刷要素〉〔,〈印刷リスト〉〕

値を印字

文字列印字

TAB 制御なし TAB 制御変更

?マークをプロン プト

5. ストリング

〈ストリング〉	▼〈文字列〉▼	
	™〈文字列〉™	

6. 代入

〈代入〉	〈変数〉=〈式〉	

〈式〉	〈算術式〉
200 Mar	〈大小関係式〉
〈算術式〉	[〈符号〉]〈乗除算〉[〈加减演算子〉〈算術式〉]
〈乗除算〉	〈算術因子〉〔〈乗除演算子〉〈乗除算〉〕
〈算術因子〉	(〈式〉)
	〈関係〉
	〈変数〉
ì	〈定数〉
〈大小関係式〉	〈算術式〉〈比較演算子〉

2. 文

〈文の並び〉	〈行番号〉〈文〉〔:〈文の並び〉〕	
キーワード	形 式 (カッコ内省略形)	機能
LET	(LET) 〈代入〉	代入
PRINT	PRINT (〈印刷リスト〉(,)) (PR)	印刷
INPUT	INPUT〈入力リスト〉(IN)	入 カ
GOTO	GOTO 〈式〉	分 岐
GOSUB	GOSUB〈式〉	呼出し
RETURN	RETURN (RET)	帰 還
IF	IF〈式〉〈文の並び〉	制定
FOR	FOR〈代入〉TO〈式〉	ループ
	[STEP 〈式〉]	処理
NEXT	NEXT 。(〈変数〉]	1
STOP	STOP [〈ストリング〉]	中断
REM	REM〔〈文字列〉〕	コメント
END	END	終了

8. 演算子・符号

〈符号〉	(+)	正	
16	. 	負	
〈加減演算子〉	+	加算	
	-	減算	
〈乗除演算子〉	*	乗算	100
2000 THE P. SCOT IS	/	除算	
〈比較演算子〉	=	等しい	
	>	より大	
	> <	より小	
	>= <=	等しいかより大	
	<=	等しいかより小	

9. 変数

〈変数〉	〈単純変数〉	A~Zの1文字変数
〈配列変数〉	《配列変数》 @ (〈式〉)	9
、日にハラ交数/	@〈式〉) 0≤〈式〉≤〈PR\$〉/2
	% (〈式〉) % 〈式〉) キー入力時のみ使用

10. 定数

	〈定数〉	〈整定数〉	
		〈16進定数〉	
	〈整定数〉	〈10進定数〉	-32768≤〈整定数〉≤32767
	〈16進定数〉	\$〈16進定数〉	\$0≦〈16進定数〉≤\$FFFF

11. 関数

キード	形式	機能
RND	RND (〈式〉)	乱数発生(0~〈式〉)
ABS	ABS (〈式〉)	絶対値
MOD	MOD (〈式1〉, 〈式2〉)	〈式1〉÷〈式2〉の剰余
USR	USR (〈式〉)	プログラム・カウンタ←〈式〉
	USR (〈式1〉, 〈式2〉)	プログラム・カウンタ←〈式1〉
		インデックス・レジスタ←〈式2〉
	USR (〈式1〉,	プログラム・カウンタ←⟨式1⟩
	〈式2〉,〈式3〉)	インデックス・レジスタ←〈式2〉
	-	A・Bレジスタ←LSB〈式3〉 MSB
#	# (〈式〉)	絶対番地アクセス (PEEK, POKE)
CHR	CHR (〈式〉)	ASCII =- ド←〈式〉
TAB	TAB (〈式〉)	印字ポインタ←〈式〉

ステートメント・セパレータに「;」と「,」を採用しているが,電大版では「:」のコロン1種に統一してある。セミコロンは,標準 BASIC と同じく,印刷要素のTab 制御文字に用いており,代入リスト中のコンマの使用によるセパレータは,必ずしも必要不可欠ではないと考え,コロンひとつとした。

また、コマンド、文入力要求促進記号のプロンプトは、PA・東大版では「>」であるが、電大版では「#」を用いてある。そのあとに、行番号ゼネレート機能も持たせてある。これは、AUTO機能を活用すると可能となり、たとえば「AUTO 100」とセットしておくと、文入力プロンプトは「# 100」となり、以後、1行を入力し終わるつど、文番号が10刻みで増分されていく。割込み信号入力で、いつでもリセットされるので、BASIC文入力機能としては、きわめて使いがってのよくなるもののひとつである。

BASIC インタプリタ自体には、 起動番地が 2 か所ある。ひとつは「\$ 100 番地」で、これはコールド・スタート番地。いまひとつ「\$ 103 番地」のホット・スター

12. エラー処理

. ER	ROR〈番号〉〔〈文〉〕	
番号	内容	
100	Input Error	
110	Memory Size Over	
120	Invalid Line Number	
130	Print Statement Error	
140	Zero Divide	
150	Expression too muth Complex	
160	Illegal Arithmetic	
170	MOD Error	
180	Unrecognizable Statement	
190	Subroutine Error	
200	Line Number Undefind	
210	For Loop Error	
220	Undefind For Loop	

ト番地である. インタプリタ・ロード直後の最初の起動 操作は、いうまでもなくコールド・スタートからで、こ のとき、リソースとなるメモリ・サイズの自動測定が行 なわれる. 以後の復帰は、すべてホット・スタートから である.

PA・東大版にくらべて、コマンド機能を増やしているのも、特色のひとつであろう。LIST コマンドに、スナップ・ショット機能を追加したのをはじめ、新たに、LOAD コマンドを設けた。LIST で、ASR33の紙テープ出力、またはカンサスシティ記録によってダンプしたプログラム・テープを、再ロードするためのコマンドである。

EXITで、モニタ制御に移行するほか、プログラムのロジック・エラー検出のためのデバッグ採用コマンドを豊富に設けたのも、特色のひとつである。ロジック・エラー発生のとき、行番号付きの STOP 文を、必要個所に挿入し、強制中断させる。PRINT 文や、必要とあれば EXIT によるモニタ援用で、エラー内容を確認、修正し、RETURN 文で処理再開をさせる。また、「GOTOn」のコマンド援用などとあわせて、かなり強力なプログラム・トレース機能が提供されている。なお、入力文字集合は、ASCII の大・小文字キャラクタ・セットいずれの入力でも、同等に取り扱う。

プログラム文のキーワードは、PA・東大版にくらべ、プログラム終了文として「END」文を、中断(Pause)として「STOP」文を採用したほかに、大きな変更点はない。これを加えた理由は前述のとおりで、主としてトレース機能を目的としたものである。しかし、非数値処理の機能が豊富に用意されているので、たとえば、Tiny BASIC による計測制御システムへの応用などで、この