

基本電學之理論

國立勤益科技大學資工系

游正義


【E424研究室】

youjy@ncut.edu.tw



基本概念


- 本性: 欲瞭解電的本性,應從物質結構開始。
- 物質組成:





原子結構

- 任何物質之電性決定在原子結構的變化。
- 組成:






帶電量與質量

名稱	電量(庫侖)	質量(仟克)
質子	+1.602*10	1.6729*10
中子	0	1.6751*10 ⁻²⁷
電子	-1.602*10	9.107*10 ⁻³¹



電子能圈(1)

■ 主能圈:由低能層到高能層依序有 K,L,M,N,O,P,Q等七層。



- ■副能圈:有s,p,d,f等四層。
- 主能圈容納最大電子數:(2n², n 為層次)

能圈	K	L	М	N	О	Р	Q
最大電 子數 (2n ²)	2	8	18	32	8或18	8或18	8



電子能圈(2)

■副能圈容納最大電子數:2+4(m-1), m 為層次。

■ 原子序=電子數=質子數。


副圈	S	Р	d	f
最大電子數 〔2+4(m-1)〕	2	6	10	14



電子能圈(3)

主能圈:	副能圈
K=2	S=2
L=8	S=2,P=6
M=18	S=2,P=6,d=10
N=1	S=1

電子



(a) 氫原子

● 質子

註:氫的原子序為1,氫是 唯一沒有中子的原子

註:銅的原子序為29,


有35個中子、29個質子及29個電子



0

物質帶電的過程(1)

- 任何物質之本質均為電中性。
- 價電子:原子最外層能圈之電子數。
- 束縛電子:受原子核約束,無法離開能圈之電子。
- 自由電子:已離開原子核束縛,可自由移動之電子





物質帶電的過程(2)


游離:原子失去電子或獲得電子的現象。

■ 離子:產牛游離的原子。


□ 正離子:失去電子而帶正電之原子。

□ 負離子:獲得電子而帶負電之原子。

離子的形成



失去電子



(a) 正常時,不帶電

(b) 失去電子,形成正離子 (c) 獲得電子,形成負離子



導體、半導體、絕緣體

- 導體:導電性極佳的物質,平常即有大量自由 電子存在。價電子通常少於4個,如銀,銅,金, 鐵,硫酸,食鹽水....等。
- 半導體:低溫時,導電性不佳。高溫時,導電性良好之物質。價電子通常等於4個,如鍺, 矽。
- 絕緣體:導電性極差的物質,一般難以使其產生自由電子。其價電子通常多於4個,如雲母,陶瓷、塑膠、玻璃、純水、乾燥空氣...等。



單位(1)

- 表示量度值之性質及大小的基本量,分為基本 單位及導出單位兩種。
- 常用單位制有三種:

單位制	長度	質量	時間
C.G.S制	厘米(cm)	公克(g)	秒(sec)
M.K.S制	米(m)	公斤(kg)	秒(sec)
F.P.S制	呎(ft)	磅(lb)	秒(sec)



單位(2)

■ 國際單位制(簡稱SI)之基本單位有下列七種:

長度	質量	時間	電流	熱動溫度	物質量	光度
米(m)	公斤(kg)	秒(sec)	安培(A)	凱(°K)	莫耳 (mole)	燭光(cd)



單位(3)

- 電工單位制有下列四種:
- CGS靜電制:如靜伏特(stat-V),靜安培(stat-A)....等。
- CGS電磁制:如絕對伏特(ab-V),絕對安培 (ab-A)....等。
- 實用單位制:如伏特(V),安培(A)....等,為目前使用之單位制。
- 國際電工單位:利用國際原器所表示之電量單位。



常用電工單位制之轉換

名稱	實用單位	CGS靜電單位	CGS電磁單位
電荷	庫侖(C)	3×10 ⁹ (stat-C)	10 ⁻¹ (ab-C)
電流	安培(A)	3×10 ⁹ (stat-A)	10 ⁻¹ (ab-A)
電壓	伏特(V)	1/3×10 ⁻² (stat-V)	10 ⁸ (ab-V)
電阻	歐姆(Ω)	1/9×10 ⁻¹ (stat-Ω)	10 ⁹ (ab- Ω)
電功率	瓦特(W)	10 ⁷ (stat-W)	10 ⁷ (ab-W)
電能	焦耳(J)	10 ⁷ (erg)	10 ⁷ (erg)



常用之十進數值表示法

中文名稱	十進數値	英文代號
兆	10 ¹²	T(Tera)
十億	109	G(Giga)
百萬	10	M(Mega)
仟	10 ³	K(Kilo)
分	-1 10	d(deci)
厘	10 ⁻²	c(centi)
毫	10 ⁻³	m(milli)
微	10 ⁻⁶	υ(micro)
毫微(塵)	-9 10	n(nano)
微微(莫)	10 ⁻¹²	P(pico)



能量(1)

1焦耳=10 爾格 5 1牛頓=10 達因

- 物質作功的能力,其所呈現的形式有電能、熱能、機械能、化學能、輻射能....等。
- 能量的運算:

□以一作用力移動某物體所需的能量: W=Fxd

名稱	單位		
	MKS制	CGS制	
W(能量)	焦耳(J)	爾格(erg)	
F(作用力)	牛頓(N)	達因(dyn)	
d(移動距離)	公尺(m)	公分(cm)	



能量(2)

□電荷在電場中移動所需的能量: W=Q×V

名稱	單位		
	MKS制	CGS制	
W(能量)	焦耳(J)	爾格(erg)	
Q(電量)	庫侖(C)	靜庫(stat-c)	
V(電位)	伏特(V)	靜伏(stat-v)	

1庫侖=3×10⁹ 靜庫 -2 1伏特=1/3×10⁻² 靜伏



能量(3)

□ 通有電流載體所產生的能量: W = IxVxt = Pxt

名稱	單位
W(能量)	焦耳(J)
l (電流)	安培(A)
V(電壓)	伏特(V)
P(電功率)	瓦特(W)
t(時間)	秒(sec)



能量單位換算

- 1焦耳=1牛頓-公尺=1庫侖-伏特=1瓦特-秒=10⁷ 爾格
- 1ev(電子伏特)=1.6×10⁻¹⁹焦耳
- 1度電=1仟瓦-小時=3.6×10⁶焦耳



效率

- 各種能量形式是可以相互轉換的,但轉換間必有所損失,損失愈大則其效率愈低。
- 定義:

輸出能量=輸入能量一損失能量(Wo=Wa-Wl)

■ 串級系統之總效率:



電荷

- 帶電體最基本粒子,有**正電荷**及**負電荷**兩種; 其產生方式可由感應、摩擦、傳導、輻射、施 加能量....等,又稱靜電荷。
- 靜電荷的特性:
 - □ 異性電荷相互吸引,同性電荷相互排斥。
 - □ 電荷可感應產生異性電荷於相鄰物體近端。
 - □ 絕緣體上之電荷不易任意移動。
 - □ 孤立導體之電荷分佈於表面,且曲度愈大,密度愈 高。



庫侖靜電定律(1)

兩帶電體間之作用力與其帶電量乘積成正比, 而與距離平方成反比。即:

$$F=K\frac{Q_1Q_2}{d^2}(K=\frac{1}{4\pi\epsilon},\epsilon:$$
介電係數)



庫侖靜電定律(2)

■ 介質為真空(或空氣):

名稱	單	位
121111111111111111111111111111111111111	MKS制	CGS制
Q1Q2(帶電量)	庫侖(C)	靜庫(stat-c)
d(距离的	公尺(m)	公分(cm)
K(常數)	9*10	1
F(作用力)	牛頓(N) (9*10 ⁹ Q1Q2)	達因(dyn) (<u>QıQ</u> 2) d²



庫侖靜電定律(3)

■ 介質為其它:

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q_1 Q_2}{d^2} \cdot \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

€o(真空或空氣介電係數)=8.84×10 法拉/米 €r(相對介電係數)



例題:

例:如下圖三個帶電球體,求各球體之靜電力 大小及方向。

Q1=9靜庫 Q2=6靜庫 Q3=-9靜庫





例題:

a.Qı之靜電力:

$$F_{12}=1\frac{9\times6}{3^2}=6$$
達因(斥力向左)

$$F_{13}=1\frac{9\times 9}{9^2}=1$$
達因(吸力向右)

所以F1=F12-F13=6-1=5達因(向左)

b.Q2之靜電力:

$$F_{23}=1\frac{6\times 9}{6^2}=\frac{3}{2}$$
 達因(吸力向右)

$$F_{2}=F_{21}+F_{23}=6+\frac{3}{2}=\frac{15}{2}$$
 室因(向右)

例題:

c.Q3之靜電力:

$$F_{3}=F_{31}+F_{32}=1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$$
達因(向左)



電壓(1)

- 電壓:單位電荷由大地電通位移至另一位置所作的功,稱為該位置的電位。即: $V = \frac{w}{q}$
- 電位:乃是電位,電位差,電動勢,端電壓及 電壓降的通稱,實用單位為伏特。

名稱	單位
V(電位)	伏特(V)
W(功)	焦耳(J)
Q(電量)	庫侖(C)




電壓(2)

- ■電位差:簡言之,就是任二點的電位差值, 或單位電荷由大地移至二不同點所作功的差值 稱為該兩位置的電位差。即: Vabe Wabb
- 電動勢:驅使電子移動的動力源,即電源的電 壓。
- 端電壓:電源加上負載後輸出端的電壓,電動 勢稍大於端電壓。
- 電壓降:電源加上負載後,電源內阻及負載上 的電壓,均稱為電壓降。



電壓(3)



E:電動勢

Vab:端電壓

Vr, VR1, VR2:電壓降



電流(1)

- 電子在導體內流動即形成電流,其產生的方式 有物理能作用、化學能作用、光能作用、熱能 作用或壓電效應作用...等,實用單位為安培 (A)。
- 定義:單位時間流過某導體之電量,即:

$$I = \frac{Q}{t} \stackrel{}{\not \equiv} = neAV$$

名稱	單位
I(電流)	安培(A)
Q(電量)	庫侖(C)
t(時間)	秒(S) 或 l=neAV

名稱	單 位
l(電流)	安培(A)
n(單位體積電數)	電子數/m³
A(導體截面積)	m ²
e(電子帶電量)	1.6 10 ⁻¹⁹ 庫侖
V(電子移動速率)	m/sec



電流(2)

- 電流的方向:
 - □ 電子的移動稱為電子流,而電流的方向定義為 電子流反方向。
 - ■電子流由電源負極出,外部路徑電路回到電源 正極。
 - □ 而電流則由電源正極出,經外部路徑電路回到 電源負極。



電流(3)

■ 電流速率:電流速率約等於光速($C = 3 \times 10^8 \, m/s$),但電子移動的速度卻非常慢。



例1:有一長1Km,截面積1cm²的銅線,若通過1A電流

則電子移動1Km需時多久?

(註:銅之電子密度為8.54×10²⁸個/m³)

解:I=neAV

故移動lkm需時

$$T = \frac{1000}{0.73 \times 10^{-6}} = 1.37 \times 10^{9}$$

=43年由此可見電子移動速率極慢

$$V = \frac{1}{8.54 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-4}} = 0.72 \times 10^{-6} (^{\text{m}}/_{\text{S}})$$



功率(1)

■ 電功率:單位時間所消耗的電能,實用單位為瓦特(W),即: $P = \frac{W}{t}$

名稱	單位
P(電功率)	瓦特(W)
W(電能)	焦耳(J)
T(時間)	秒(S)

機械功率:以馬力(Hp)為單位,1馬力=550呎-磅/秒=746瓦特。



功率(2)

效率:定義為輸出功率與輸入功率的比值,即

$$: \eta = \frac{P_o}{P_i}$$
,而 $Po = Pi - P_l (P_l : 功率損失)$



電阻與電導(1)

- 電阻:電子在導體中移動時,導體具有阻止其流動的趨勢,且能使電能轉換成熱能之性質者。以R表示,單位為歐姆(Ω)。
- 導體電阻大小之相關因素:
 - \Box 導體的電阻係數 (ρ) : ρ 與R成正比。
 - □ 導體的長度(l): l與R成正比。
 - □ 導體的截面積(A):A與R成反比。
 - □ 導體的溫度(T): T愈大則R愈大。



電阻與電導(2)

= 在溫度(T)不變條件下,導體電阻大小與其長度成正比,而與截面積成反比。即: $R=
horac{l}{A}$

A. S. C. S.	25.000	The state of the s	(AB 02/AB 1)
名稱	單位		
	MKS制	CGS制	英制
R(電阻)	歐姆(Ω)	歐姆(Ω)	歐姆(Ω)
1(長度)	公尺(m)	公分(cm)	呎(ft)
A(截面積)	2 平方公尺(m)	平方公分(cm²)	圓密爾(CM)
p(電阻係數)	歐姆-公尺(Ω-m)	歐姆-公分Ω-cm)	歐姆-圓密爾/呎(Ω- Cм/ft)



電阻與電導(3)

- 將導線拉長N倍後,電阻變為原來 N^2 倍,即 $R = N^2R_0$,(因拉長N倍,截面積將縮小N倍)
- 將導線拉長使其直徑(或半徑)為原來 $_N^1$ 倍,則電阻變為原來的 N^4 倍,即 $R=N^4R_0$ (因 $A=\pi r^2$
 - ,故直徑或半徑縮小為 $\frac{1}{N}$ 倍,截面積縮小 N^2 倍
 - ,即將導線拉長N²倍)



電阻與電導(4)

- 電導:電阻的倒數,以G表示,單位為姆歐() 或西門子(S)。
 - $G = \frac{1}{R}$ 電阻愈小,電導愈大,導體導電性愈好。
 - $\Box G = \frac{1}{\rho} \frac{A}{l}$

□ 常見金屬導電率大小分別為:銀>銅>金>鋁>鎢>鐵


>鉑>錫>鋼。

The same of the same	The state of the s
名稱	₽ 單位
G(電導)	姆歐(ひ)
A(截面積)	2 平方公尺(m)
1(長度)	公尺(m)
(電導係數)	姆歐/公尺(♀/ℼ)



電阻器阻值規格(1)

- 電阻器的重要額定:電阻值、功率值及誤差值 。
- 直接標示電阻器之識別:




代號	В	С	D	E	G	J	K	M
誤差值%	± 0.1	±0.25	±0.5	±1	±2	±5	±10	±20



電阻器阻值規格(2)

■ 色碼標示電阻器之識別:

□四碼:色碼以顏色標示




			200	
黑	0	0	1000	-1
棕	1	1	10	±1%
紅	2	2	102	±2%
橙	3	3	103	±3%
黄	4	4	104	±4%
綠	5	5	105	-
藍	6	6	106	_
紫	7	7	10	_
灰	8	8	(A <u>C</u>	_
白	9	9	/ <u>~</u>	_
金		(2)	10	±5%
銀		(2)	102	±10%
無色	-	(-)	-	±20%



電阻器阻值規格(3)

□ 五碼:



色碼	第一位數	第二位數	第三位數	倍數	容許誤差
黑	0	0	0	0 10	-
棕	1	1	1	1 10	± 1%
紅	2	2	2	2 10	± 2%
橙	3	3	3	3 10	-
黄	4	4	4	4 10	-
綠	5	5	5	5 10	± 0.5%
藍	6	6	6	6 10	± 0.25%
紫	7	7	7	7 10	± 0.1%
灰	8	8	8	8 10	± 0.05%
白	9	9	9	9 10	-
金	-	-	-	0.1	± 5%
銀	-	-	-	0.01	± 10%



常用電阻器

■ 固定電阻器(Fixed resistor):電阻值無法調整的電阻器,電路符號如圖所示: R

固定電阻器

■ 可變電阻器(variable resistor):電阻調整方式 有轉動、滑動、插梢等方式,電路符號如圖所 示:

可變電阻器

半可變電阻器



歐姆定律

■ 電路中電流大小與加於該電路之電動勢成正比

,而與該電路的總電阻成反比。即:
$$I = \frac{V}{R}$$
 or

$$V = I \cdot R \text{ or } R = \frac{V}{I} \circ$$

名稱	單位
I(電流)	安培(A)
V(電壓)	伏特(V)
R(電阻)	歐姆(Ω)



例1

- 有一內阻1KΩ的燈泡,加上100V的電壓,則 其電流為多少安培?
- ■解:

•
$$I = \frac{V}{R} = \frac{100}{1K\Omega} = 0.1(A)$$
安培



例 2

- \overline{a}_{2}^{1} **工200**歐姆的電阻,其所能流過的最大電流值為多少?
- ■解: P=IV, V=IR

$$\therefore P = I^2 R \ \exists \exists \ I = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

$$I_{max} = \sqrt{\frac{\frac{1}{2}}{200}} = \sqrt{\frac{1}{400}} = \frac{1}{20}(A)$$



電阻溫度係數


- 電阻大小與溫度的關係:
 - □ **正電阻**溫度係數:電阻值隨溫度的增加而增大,如 金屬材料。
 - 負電阻溫度係數:電阻值隨溫度的增加而下降,如 半導體、絕緣體及其它非金屬材料。



串聯電路(1)

- 節點:表兩個或兩個以上元件連接的點,如圖一中 a、b、c等。
- 支路:於電路中,存在於兩節點間的部分電路,如圖一中a-R1-b部分。
- 迴路:兩個以上元件所組成的一個閉合電路,

如圖一即為一個迴路。





串聯電路(2)

- 電壓源:可以維持定值大小的電壓且不受負載 變動的影響。
- 電流源:可以維持定值大小的電流且不受負載 變動的影響。
- 串聯電路定義:串聯電路即有加電源的單一迴路,其電源一端接元件的頭,元件的尾再接另一元件的頭,如此形成單一閉合電路,如圖一

所示。



串連電路的特性(1)

- 由圖一所示來說明:
 - \square 電流相等;即流過每一元件的電流皆相同,即 $I_1 = I_2 = I_3 = I$
 - 各元件的電壓降與其電阻值成正比:即電阻大者, 其電壓降就大。
 - \square 總電壓等於各元件電壓降之和,即 $E=V_1+V_2+V_3$
 - \square 總電阻等於各電阻之和,即 $R=R_1+R_2+R_3$ 。
 - □ 總功率等於各元件的消耗功率,即 $P_T = P_1 + P_2 + P_3$; $P_T = E \times I$; $P_1 = I_1 \times R_1$; $P_2 = I_2 \times R_2$; $P_3 = I_3 \times R_3$ 。




串連電路的特性(2)

- □ 若有一個元件斷路時,則整個電路即形成斷路。
- □ 各元件之位置可任意互換,並不影響電路的性能。
- 欲獲得更大的電壓,則電壓源可採串聯連接(正接負);若採串聯反接,則總電壓會減少。



串連電路的特性(3)



(1) 流經各電阻的電流均相同:

$$I=I_1=I_2=\cdots\cdots=I_n$$

(2) 電阻愈大,電壓降愈大。

- ○圖3-5 n個電阻的串聯電路
- (3) 外加電壓等於各電阻電壓降之和:

$$E = V_1 + V_2 + \dots + V_n$$

(4) 總電阻為各電阻之和:

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$

(5) 流經各電阻的電流相同

$$I = \frac{E}{R_T} = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n}$$

(6)總功率為各電阻功率之和;即

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

$$P_T = I^2 \cdot (R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n)$$

= $I^2 \cdot R_T$



克希荷夫定律

■ 克希荷夫(Gustav Robert Kirchhoff, 1824-1887)是德國物理學家,在電學方面發表了電壓及電流兩領域,即克希荷夫電壓定律(KVL)及克希荷夫電流定律(KCL)。



克希荷夫電壓定律

定義:在任何一個閉合迴路中,電源的電動勢 代數和等於各元件電壓降的代數和。


$$E_1 + E_2 - E_3 + E_4$$

$$= IR_1 + IR_2 + IR_3 + IR_4$$

$$= I(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)$$

$$= V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$


$$I = \frac{E_1 + E_2 - E_3 + E_4}{R_1 + R_2 + R_3 + R_4}$$





電壓分壓定律


- 如圖三所示,流過各元件之電流相等,但各元件壓降卻不相等。
- $V_1 = IR_1$, $V_2 = IR_2$, $R_T = R_1 + R_2$
- 依歐姆定律可知: $I = \frac{E}{R_T} = \frac{E}{R_1 + R_2}$
- $V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} E$, $V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} E$





並聯電路

定義:電路中將兩個或兩個以上的元件之一端 相接於一處,另一端亦均接於另一處,此種接 法稱為並聯電路。






並聯電路特性(1)

- 並聯電路中各元件的電壓降恆相等,如圖**4-1** 中 $V_1 = V_2 = V_n = E$ 。
- 並聯電路中各元件有個別的電流,且不一定相等,如圖4-1中,電阻器 $R_1 imes R_2 imes R_n$ 的電流分別為: $I_1 = \frac{E}{R_1}$, $I_2 = \frac{E}{R_2}$, $I_n = \frac{E}{R_n}$ 。
- 總電流為各支路電流之和,如圖4-1中,總電

流為: $I_T = I_1 + I_2 + \cdots + I_n$ 。






並聯電路特性(2)

- 總電導為各支路電導之和。如圖4-2中,
 $G_T = G_1 + G_2 + ... + G_n$ 。
- 總電阻的倒數等於各支路電阻的倒數和。

$$\frac{1}{R\tau} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$



並聯電路特性(3)


- = 若僅有兩個電阻器並聯時,總電阻為: $R_T = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} .$
- = 若 $R_1=NR_2$ 時,總電阻為: $R_T=rac{R_1}{N+1}$ 。
- \blacksquare 若N個等值電阻器並聯時,總電阻為: $R_T = \frac{R_1}{N}$
- 總功率為各元件功率的和,總能量為各元件能量的和。

$$P_T = P_1 + P_2 + \dots + P_n$$

$$W_T = W_1 + W_2 + \dots + W_n$$



並聯電路特性(4)



(1) 並聯中各電阻的端電壓均相同,且等於電源電壓,即

$$E = V_1 = V_2 = \dots = V_n$$

(2) 電阻愈大,電流愈小。

$$I_n = \frac{E}{R_n} = G_n E$$



並聯電路特性(5)

(3) 總電流等於各支路電流之和:

$$I=I_1+I_2+I_3+\cdots+I_n$$

(4) 總電導為各支路電導之和

$$G_{T} = G_{1} + G_{2} + G_{3} + \dots + G_{n}$$

$$\frac{1}{R_{T}} = \frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} + \frac{1}{R_{3}} + \dots + \frac{1}{R_{n}}$$

$$R_{T} = \frac{1}{\frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}} + \frac{1}{R_{3}} + \dots + \frac{1}{R_{n}}}$$

(5) 只有兩個電阻的並聯電路, 總電阻

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

(6) n 個相同電阻值的電阻並聯, 總電阻

$$R_T = \frac{R}{n}$$

(7)總功率為各電阻功率之和:

$$P_n = \frac{E^2}{R_n} = G_n E^2$$

$$P_T = E^2 \cdot (G_1 + G_2 + G_3 + \dots + G_n)$$

$$= E^2 \cdot G_T$$



範例



(範例 4-1)

在圖4-3中,設, $R_1 = 9\Omega$, $R_2 = 18\Omega$, $I_T = 6A$

試求(1.)總電阻 (2.)II及I2(3.)RI及R2 兩端的電壓。


解:

(1)
$$R_{1} = \frac{R_{1}R_{2}}{R_{1} + R_{2}} = \frac{9 \times 8}{9 + 18} = 6 (\Omega)$$

(2)
$$V_T = I_T R_T = 6 \times 6 = 36(V)$$

$$I_{1} = \frac{V_{T}}{R_{1}} = \frac{36}{9} = 4(A)$$

$$I_{2} = \frac{V_{T}}{R_{2}} = \frac{36}{18} = 2(A)$$




(3) $V_1 = V_2 = V_7 = 36(V)$



克希荷夫電流定律

- 定義:在任何一個電路中,流入某一節點(網目)的電流之和恆等於流出該節點(網目)的電流 之和,亦即某一節點(網目)的電流代數和為零。
- 如圖4-5所示, $I_1 + I_3 + I_6 = I_2 + I_4 + I_5$ 或 $I_1 I_2 + I_3 I_4 I_5 + I_6 = 0$ 。






電流分流定律(1)

- 並聯電路中,各元件的端電壓相同,但電流卻不一定相同,總電流依照各電阻值的大小(反比例)分配於各電阻。
- 兩電阻並聯:

$$I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$






電流分流定律(2)

■ 三電阻並聯 (如圖4-9)

$$\begin{split} &I_{1} = IT \frac{G_{1}}{GT} = IT \frac{R_{2}R_{3}}{R_{1}R_{2} + R_{2}R_{3} + R_{1}R_{3}} \\ &I_{2} = IT \frac{G_{2}}{GT} = IT \frac{R_{1}R_{3}}{R_{1}R_{2} + R_{2}R_{3} + R_{1}R_{3}} \\ &I_{3} = IT \frac{G_{3}}{GT} = IT \frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}R_{2} + R_{2}R_{3} + R_{1}R_{3}} \end{split}$$






Y-D互換(1)

■ D→Y(阻值變小)


$$Ra = \frac{Rab*Rca}{R*b+Rbc+Rca}$$

$$Rc = \frac{Rbc*Rca}{Rab+Rbc+Rca}$$





範例



解:
$$R_1 = \frac{2*3}{2+3+5} = \frac{6}{10} = 0.6(\Omega)$$

$$R_2 = \frac{2*5}{2+3+5} = \frac{10}{10} = 1(\Omega)$$


$$R_1 = \frac{2*1+1*5+5*2}{2} = \frac{2+5+10}{2} = 8.5 (\Omega)$$



Y-D互換(2)


■ Y→Δ(阻值變大)

 \Box 訣: $R_{An} = \frac{Y + m_{An}}{Y + m_{An}}$ 電阻相乘之和 $Y + m_{An}$ 相接之電阻





範例



解:

$$R_1 = \frac{2*1+1*5+5*2}{2} = \frac{2+5+10}{2} = 8.5 (\Omega)$$

$$R_2 = \frac{2*1+1*5+5*2}{5} = \frac{2+5+10}{2} = 3.4(\Omega)$$

$$R_{3} = \frac{2*1+1*5+5*2}{1} = \frac{2+5+10}{1} = 17 (\Omega)$$



特例

- 若Y型三邊之電阻均相同,則 $R_{\Delta} = 3R_{Y}$ 。
- 若 Δ 型三邊之電阻均相同,則 $R_Y = \frac{1}{3}R_\Delta$ 。
- T型電路可以改成Y型電路。
- 兀型電路可以改成△型電路。



重疊定理


■ 步驟:

- □ 先考慮第一個電源,移走其他電源,也就是將其他電源中之電壓源短路,電流源斷路。
- □ 求出該電源對元件的效應(指電壓或電流而言)。
- □對電路中的每一個電源,重覆步驟a及b來處理。
- □ 電源分別計算完後,將所有求出之效應(指電壓或電流而言)作相加減,極性方向相同為加否則為減, 其所得的結果即為全部電源對此元件的總效應。



電容器(1)

電容器:兩電極板間隔以絕緣物質,使能達到 儲存電荷能力的元件稱之。





電容器(2)

電容量的定義

$$C = \frac{Q}{V}$$
 (法拉, F) $Q = CV$ (庫侖)

$$Q = CV($$
庫侖)

影響電容量大小的因數


$$C = \varepsilon \frac{A}{d}$$

$$\varepsilon_o = \frac{1}{36 \times 10^9} = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

$$\varepsilon_r = \frac{E - \text{物質的介電係數}}{\text{空氣的介電係數}} = \frac{E}{\varepsilon_o}$$

常見物質的相對介電係數 ε_r

介質名稱	空氣	蠟纸	塑膠	絕緣油	雲母	瓷	電木	玻璃
相對介電係數 ε,	1	2.5	3.5	4	5	6	7	7.5







電容器的儲能

◆電容器的儲存能量


$$W = \frac{1}{2} QV$$

$$= \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$






(b) 兩相異電荷之電場



(c) 兩相同電荷之電場



(d) 平行板電容器之電場



電容器的重要規格(1)

- 電容量:電容器儲存電荷的能力,以法拉(F)為單位,常用則以微法拉(uF),微微法拉(PF)為主。
- 使用電壓:有工作電壓(WV),突波電壓(SV)或峰 值電壓(PV)。
- 電容量誤差值:通常以%來表示,如100uF± 5%。
- 使用溫度:通常以°C表示。
- 絕緣電阻值:電容器直流測試電阻值,此值通常 都很高。



電容器的重要規格(2)

- 直流漏電電流值:電容器絕緣電阻愈高,則漏電流就愈小。
- 容許漣波電流值:非直流電中的交流成分。
- 重擊電流或電壓:短時間變動之大電流或高電壓。
- 介質材料:電容器填充介質材料的不同,直接 影響電容器的特性。如體積、耐壓、漏電流、 穩定度....等。




電容器的充、放電(1)


- 由於電容器中有絕緣的電介質阻隔,電子很難 直接穿過電容器。
- 簡單來說,當直流電流流過電容器時,電容器的一端會累積電子,另一端會流失電子,電容器則維持電中性,這樣的過程稱為充電。



電容器的充、放電(2)




(a) 充電前-電荷為不規則擺置 呈現中性不帶電




(a) 充滿電- A極板: 帶正電

B極板: 帶負電




(b) 充電中- A極板:電子被吸離 B極板:加入更多電子



(b) 開始放電—B極板電子回到A極板



電容器的種類:依使用功能



(e) 塑膠薄片電容器



電容器的電路符號


- (1)固定電容器: 中或十
- (2)電解質電容器: ++
- (3)可變電容器: ★
- (4)半可變電容器: 井或 十



電容器的容量標示

- ○電容量的標示方式
- (1) 直接標示法
- (2) 數碼標示法
- (3) 色碼標示法


符號	В	С	D	F	G	J	K	М	N
誤差	0.1%	0.25%	0.5%	1%					



(a) 直接標示法



(b) 數碼標示法



(c) 色碼標示法



電容器的串聯


◆電容器的串聯

(1) 各串聯電容的充電電量均相同

$$Q_T = Q_1 = Q_2 = Q_3 = \cdots$$

(2) 總電壓等於各元件電壓降之和。

$$E = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots$$




$$C_T = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots}$$

$$C_T = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

(4) 串聯電容電路,各電容的分壓定則:


$$V_1 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} \cdot E$$

$$V_2 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} \cdot E$$





電容器的並聯



(1) 各並聯電容的充電電壓均相同

$$E=V_1=V_2=V_3=\cdots$$

(2) 各電容的電荷量等於該電容之電容量與電壓的乘積。

(3) 總電荷等於總電容乘以端電壓。
$$Q_1 = C_1 V_1 = C_1 E$$
 $Q_2 = C_2 V_2 = C_2 E$ $Q_3 = C_3 V_3 = C_3 E$

(4) 總電流等於各分路電流之和。 $I_T = I_1 + I_2 + I_3$

(5) 總電荷等於各電荷之和 $Q_T = Q_1 + Q_2 + Q_3 = C_1E + C_2E + C_3E = (C_1 + C_2 + C_3)E$

(6) 並聯總電容量為各電容量之和 $C_T = C_1 + C_2 + C_3$



電容器的電流與電壓的關係

- ■由於電容器的總電場,在電容器兩端會出現電壓。電壓V和電容器一端的絕對電荷量Q成正比。
- 而Q是流過電容器的電流對時間的積分。其數學式如下:

$$I = \frac{dQ}{dt} = C\frac{dV}{dt}$$

/是流過電容器的電流,單位為安培。

 $rac{dV}{dt}$ 是電壓對時間的微分,單位是伏特/秒。

C是電容器件的電容值,單位是法拉。




電感器(1)

■ 用導線繞成線圈狀具有電感性質的元件,稱為電感器。通常只有單一線圈者,具有自感作用;而一個以上的線圈線成者,具有互感作用。電感量的符號為L,單位亨利(H)。




電感器(2)




- ○電阻的規格
 - (1) 空心電感器



(2) 鐵心電感器




(3) 磁心電感器





電感器的儲能

$$W = \frac{1}{2}N\phi \cdot I = \frac{1}{2}LI^2$$
 (焦耳)



$$W = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 \pm MI_1I_2 \quad (焦耳)$$



電感器的串聯

電感器的串聯

1.無互感的電感器串聯


無互感的串聯總電感: $L_T = L_1 + L_2$ (亨利)


2.有互感的電感器串聯

串聯互助:兩串聯線圈的磁場方向相同者

串聯互助的總電感為:

$$L_T = L'_1 + L'_2 = L_1 + M + L_2 + M$$
 $= L_1 + L_2 + 2M$
 \downarrow_{l_1}
 \downarrow_{l_2}
 \downarrow_{l_2}
 \downarrow_{l_2}
 \downarrow_{l_3}
 \downarrow_{l_4}
 \downarrow_{l






(b) 等效電路

串聯互消:兩串聯線圈的磁場方向相反者

串聯互消的總電感為:

$$L = L'_1 + L'_2 = L_1 - M + L_2 - M$$
 $= L_1 + L_2 - 2M$
 ϕ_1
 ϕ_2
 ϕ_2
 ϕ_2
 ϕ_3
 ϕ_4
 ϕ_4






電感器的並聯

◆ 電感器的並聯

1.無互感的電感器並聯

無互感的總電感:
$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2}$$

或
$$L_T = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2}$$
 (亨利)





2.有互感的電感器並聯

並聯互助:兩並聯線圈的磁場方向相同者

並聯互助的總電感為:

$$L_T = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$$
 (亨利)







並聯互消:兩並聯線圈的磁場方向相反者

並聯互消的總電感為:

$$L_T = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$$
 (亨利)







電感器的電流與電壓的關係

- 像電容元件反抗電壓的變化一樣,電感元件有 反抗電流的變化。
- 一般來說,隨時間變化的電壓v(t)與隨時間變 化的電流i(t)在一個電感為L的電感元件上呈現 的關係可以用微分方程來表示:

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



討論