數字系統與數碼

1-1 簡介

數位系統 — 是指一個處理有限數字(或數值)資料 集合的系統。 它也常稱為數位邏輯、交換電路、或 邏輯電路。

◎數位系統 (Digital System) — 用以處理一些以 數位型式表示的物理量之裝置組合。 數位系統主要應用 — 數位計算機的設計、數位儀器、 數位通信設備、數位控制電路及 打字機等。

常見的類比系統有 — 電話系統、磁帶錄放音設備及 汽車行程表。

最大的不同 — 類比 = 連續的 數位 = 斷續的 <1>在數位系統中,常用的數目系統 (Number System) 有:

二進制 (Binary)、八進制 (Octal)、十進制(Decimal) 與 十六進制 (Hexadecimal) 等。

註:數位電路和系統的工作仍是採用二進制。

使用八進制、十六進制只是使系統操作者方便。

ie:用來有效地表示更大的二進制數字。

理由 (優點): 1.更適合且更有效率

2.其間轉換容易

在電腦中,二進制數字可能表示:

- (1)實際的數值資料
- (2)數字對應於記憶體中的位址 (address)
- (3)一個指令碼 (Instruction code)
- (4)代表字母或其他非數值字元的代碼
- (5)一組表達電腦內部或外部裝置之狀態 (states) 的位元

1-2 數字系統

數字系統 — 二進數、八進數、十進數 、十六進數

<2> 相互轉換與四則運算 (+、-、x、÷)

相互轉換:小基底 → 大基底

大基底 → 小基底

提要: $\Lambda \rightarrow \Lambda$ 大 $\Lambda \rightarrow \Lambda$

 $2 \rightarrow 8 \qquad 16 \rightarrow 10$

 $2 \rightarrow 10$ $16 \rightarrow 8$

 $2 \rightarrow 16$

 $16 \rightarrow 2$

 $8 \rightarrow 10$

 $10 \rightarrow 8$

 $8 \rightarrow 16$

 $10 \rightarrow 2$

 $10 \rightarrow 16$

 $8 \rightarrow 2$

直接轉換:如 $2 \leftrightarrow 8 \times 2 \leftrightarrow 16$

(目視法:取3或4 bit 為一組)。

間接轉換:如 8 ↔ 16,先把題目化成二進數後,再 依直接轉換要訣處理。

運算轉換:無法使用上述簡便方法,必須用乘、除 法加以運算。

如 $2 \leftrightarrow 10 \cdot 8 \leftrightarrow 10 \cdot 10 \leftrightarrow 16$



例子:將17710轉換為二進制等效值。

Sol1:

$$177_{10} = \underline{10} \, \underline{110} \, \underline{001}_{2}$$
$$= 261_{8}$$

Sol2:

$$\begin{array}{c|c}
8 & 177 & 1 \\
8 & 22 & 6 \\
\hline
2
\end{array}$$

$$177_{10} = 261_8$$
$$= \underline{010} \, \underline{110} \, \underline{001}_2$$

*採用10→8,再8→2,通常比直接由10→2快,特別是大數目時。 相同地,先將2→8,再8→10也是較快的方法。

1-3 數碼系統

亦為二進碼使用在數位系統中以代表數字性資料 (如 BCD Code)或非數字性資料(如 ASCII Code)

BCD碼 (Binary Coded Decimal)
-加三碼 (Excess-3 Code)
-格雷碼 (Gray Code)
-文字碼 (Alphanumeric Codes)
-漢明碼 (Hamming Code)

BCD碼:

如果每個十進制數字的位數以等效的二進制表示,此過程產生的碼謂之。

例子:將 0110100000111001 (BCD) 轉換為等效的 十進制。

Sol: <u>0110</u> <u>1000</u> <u>0011</u> <u>1001</u> 6 8 3 9

優點:易於與十進制作轉換或反轉換。

加三碼:

對任何二進位代表之BCD碼再加上3即 0011₍₂₎ 謂之。

優點:為一自補碼 (self complementary codes) 亦即要求這些碼的9之補數時,只須將 "0"換成"1", "1"換成"0"即可。

XS-3 碼與十進數對照表

十進數	XS-3碼	
0	0011	
1	0100	
2	0101	
3	0110	
4	0111	
5	1000	
6	1001	
7	1010	
8	1011	
9	1100	

格雷碼 (Gray Code):

主要特點是在數碼變換過程中,每次只有一個位數變化。

亦即屬於最小變化碼 (minimum – change code)。 因此格雷碼不適用於算術運算

::其是一種非加權碼(unweighted code) 而適用於資料的傳輸。 例子:將 1001₍₂₎ 化成 Gray Code

例子:將Gray Code 1101 化成 二進數

文字碼:

- 除了數字資料外,一個電腦必須能夠處理非數字的資料。
- 換句話說,一個電腦必須認識代表字母、標點符號和其他特殊字元的數碼,就如同其認識數字一樣。這些數碼謂之。
- ·最常用的文字碼是美國標準資訊交換碼 (American Standard Code for Information Interchange,簡稱ASCII(讀音是 askee)) ASCII碼是用來傳送文字資訊在電腦和輸入/輸出 裝置之間,如終端機或印表機。電腦也能儲存由操 作員經鍵盤輸入之訊號。ASCII為目前使用最廣泛 的通信碼。

漢明碼:

兼具有自動錯誤偵測與更正一個bit功能。 漢明碼的理論基礎:

- (1)除了 m 個位元外, 再加上 k 個檢查位元同時 傳送
- (2)由 k 的檢查位元可推得一個二進制數:

D_{k-1}····D₀用以指出該組資訊中那一位元是錯誤的。我們稱此二進制位數為錯誤指標(Error Index)

(3)在(m+k) 個資訊位元中的任一單一錯誤必須要能 由錯誤指標指出。而且,錯誤指標必須保留當其本 身均為 0 時,代表沒有任何錯誤的情況發生。

因此我們可以得 m 與 k 之間的關係為

 \times $2^k \ge m+k+1$

編出漢明碼六大步驟: (資料位元=4為例子)

- 1.決定那些位置上是檢查位元 k, 那些是資料位元 m
- 2.按順序將資料位元放入
- 3.取1、3、5及7位置上的位元組成第一組同位檢查
- 4.取2、3、6及7位置上的位元組成第二組同位檢查
- 5.取4、5、6及7位置上的位元組成第三組同位檢查
- 6.編成完整的漢明碼

例子:將二進制信號 0100 組成漢明碼

Sol:

由
$$2^k \ge m+k+1$$
 $2^k \ge 4+k+1 \implies k=3$

步驟:

1.
$$k = 3$$
 ,分别置於 2^0 , 2^1 , 2^2

$$k + m = 3 + 4 = 7$$

2. 位置
$$X_1^{\downarrow 2^0}$$
 $X_2^{\downarrow 2^1}$ X_3 $X_4^{\downarrow 2^2}$ X_5 X_6 X_7 k_0 k_1 m_3 k_2 m_2 m_1 m_0 0 1 0 0

- 3. $C_1 = X_1 \oplus X_3 \oplus X_5 \oplus X_7$ = $k_0 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 0 = 0$ => $k_0 = 1$
- $4. C_2 = X_2 \oplus X_3 \oplus X_6 \oplus X_7$ $= k_1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 0 = 0$ $=> k_1 = 0$
- 5. $C_3 = X_4 \oplus X_5 \oplus X_6 \oplus X_7$ = $k_2 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 0 = 0$ => $k_2 = 1$
- 6. k_0 k_1 m_3 k_2 m_2 m_1 m_0 1 0 0 1 1 0 0

步驟 3、4、5 由下得知

	$ \mathbf{k}_2 $	\mathbf{k}_1	\mathbf{k}_0
$\overline{\mathbf{X}_0}$	0	0	0
X_1	0	0	1
X_2	0	1	0
X_3	0	1	1
X_4	1	0	0
X_5	1	0	1
X_6	1	1	0
X_7	1	1	1

例子:試偵錯 Hamming Code 為 1101101 之第幾位元錯誤,其正確值為多少?

Sol:

$$C_1 = X_1 \oplus X_3 \oplus X_5 \oplus X_7$$

= 1 \oplus 0 \oplus 1 \oplus 1 = 1 = D₀

 $C_{2} = X_{2} \oplus X_{3} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $= 1 \oplus 0 \oplus 0 \oplus 1 = 0 = D1$ $C_{3} = X_{4} \oplus X_{5} \oplus X_{6} \oplus X_{7}$ $= 1 \oplus 1 \oplus 0 \oplus 1 = 1 = D_{2}$

求得錯誤指標為 101,亦即第五位置上發生錯誤, 所以正確的漢明碼為 1101001 相關專有名詞:

加權碼(Weighted): 數碼的一種,其碼群中的位置均有

一個固定的加權(即比重)

如:8-4-2-1 碼。

非加權碼(Unweighted Code):數碼的一種,其碼群中的 位元位置,並沒有特殊的權重。

如:XS-3 碼、Gray Code 及 ASCII Code

最低位元(Least Significant Bit; LSB):以二進制表示數量,在其最右邊(權重最小)的位元。

EX:

$$101\underline{1}_{LSB}$$

最低位數(Least Significant Digit; LSD): 在一特定的數字中,權位最小的位數。

EX:

$$76\underline{5}_{LSD}$$

pb: 寫出下列16進位的加與乘的結果

$$<1>5A+16C$$
 $<2>28xB5$

〈要訣:先化成二進位求解,再換回答案!〉

Ans:
$$<1>106_{(16)}$$
 $<2>1048_{(16)}$

pb:其資料存於其記憶體位址由 (B08D)₁₆ 到 (BCBB)₁₆,試問其容量為幾KB?

Ans: 3.046 KB

Hamming Code 另解:

編碼:位置 1 2 3 4 5 6 7 k_0 k_1 m_3 k_2 m_2 m_1 m_0

將 m 位元中為 1 處, 化成等效位置之二進數, 再將之 互斥或求得 $k_2 k_1 k_0$

如前例 m₂=1 為 position 5 => 101

值錯:將 Hamming Code 中 position 為 1 處化為 position 等效二進數,再全數互斥或求得 error index