

# Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

# Trabajo Práctico Obligatorio Nº8

Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio								
Cuatrimestre/Año:			1°/2020								
Turno de las clases prácticas			Miércoles								
Jefe de trabajos prácticos:			Ing. Pedro Ignacio Martos								
Docente guía:			Ing. Fabricio Baglivo, Ing. Fernando Pucci								
Autores			Seguimiento del proyecto								
Nombre	Apellido	Padrón									
Ivan Eric	Rubin	100 577									

Observaciones:							
•••••							
•••••							
	Fecha	de apro	bación		Firma J	.T.P	

Coloquio				
Nota final				
Firma profesor				

#### 1. Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo será generar una conexión bidireccional entre el microprocecsador y la computadora. Se deberá poder controlar un arreglo de LEDs desde la PC y tambien enviar un mensaje desde el ATMega328P que se muestre en el terminal serie.

#### 2. Descripción del trabajo

Utilizando la terminar de Atmel Studio se visualizará el mensaje "\*\*\* Hola Labo de Micro \*\*\* Escriba 1, 2, 3 o 4 para controlar los LEDs". También enviando los números 1, 2, 3 o 4 se controlarán los LEDs conectados al microprocesador. Por ejemplo si se enviía un 1, el LED1 cambiará de estado (Si se encuentra apagado se encenderá y viceversa).

Para esto se utilizara el Transmisor-Receptor Universal Sincrónico/Asincrónico (USART) del AT-Mega328P. Se configurará para que haya una velocidad de transmisión de 9600 bps y que haya una comunicación 8N1 (8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de stop).

# 3. Diagrama de conexiones en bloques



Figura 3.1: Diagrama de bloques.

## 4. Circuito Esquemático




Figura 4.1: Circuito Esquemático.

## 5. Listado de componentes

- Arduino UNO + Conector PC (864\$).
- Microprocesador ATMEGA 328P (Integrado en Arduino).
- Resistencia de  $220\Omega \pm 1\%$  (4x20\$).
- Diodo Emisor de Luz (LED) (4 x 40\$).
- Cables Macho-Macho (40 cables x 100\$).
- Protoboard (200\$).

# 6. Diagrama de flujo del software




Figura 6.1: Diagrama de flujo.

# 7. Código de programa

```
/*
       Trabajo Práctico Obligatorio 8
       Autor: Ivan Eric Rubin
5
    */
6
   .include "m328pdef.inc"
   .def dummyr=R16
   .def char=R17
10
   .def LED_number=R18
   .def LED_pos=R19
12
13
   .equ MSG_END='\0'
14
15
16
   .cseg
17
   .org 0x0000
18
       jmp
                 configuracion
19
20
   .org INT_VECTORS_SIZE
21
22
23
   configuracion:
      ; Inicializo el Stack Pointer.
24
       ldi
                dummyr, HIGH(RAMEND)
25
       out
                 SPH, dummyr
26
       ldi
                 dummyr, LOW (RAMEND)
       out
                 SPL, dummyr
28
29
       ; Puerto B como salida.
30
       ldi
             dummyr, OxFF
31
                 DDRB, dummyr
32
       out
33
       ; Puerto D como salida salvo el pin 0.
34
       ldi
                 dummyr, OxFE
35
       out
                 DDRD, dummyr
36
37
38
       ; Configuro el BAUD RATE en 9600 bps.
       ldi
                 dummyr, 0x00
39
                 UBRROH, dummyr
       sts
40
                 dummyr, 103
       ldi
41
                 UBRROL, dummyr
42
       sts
43
       ; Habilito recepcion y emisión de datos.
44
       ldi
                 dummyr, (1<<RXENO) | (1<<TXENO)
45
                 UCSROB, dummyr
46
       sts
47
       ; 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de stop (8N1).
48
                 \texttt{dummyr}, \quad (\texttt{1} << \texttt{UCSZ01}) \quad | \quad (\texttt{1} << \texttt{UCSZ00})
       ldi
49
                 UCSROC, dummyr
50
       sts
51
   main:
52
   ; Envio el mensaje
53
       ; Cargo el mensaje en el registro Z.
54
                 ZH, HIGH(INIT_MSG <<1)</pre>
55
       ldi
                 ZL, LOW(INIT_MSG <<1)</pre>
56
57
       ; Envío caracter por caracter.
59
       set_char:
```

```
char, Z+
          1pm
                     char, MSG_END
          cpi
61
                     msg_ended
                                          ; Si el caracter es '\0', terminó.
62
          breq
63
       ; Mando el caracter por el puerto serie.
       send_puerto_serie:
65
                     dummyr, UCSROA
          lds
66
                                         ; Si UDRE0=1 mando el siguiente caracter.
67
          sbrs
                     dummyr, UDREO
                     send_puerto_serie
68
          rjmp
69
                     UDRO, char
                                          ; Envío.
          sts
70
          rjmp
                     set_char
                                      ; Cargo siguiente caracter.
72
       msg_ended:
73
          rjmp
                     get_data
74
75
     Leo datos y controlo LEDs.
76
       get_data:
77
          lds
                     dummyr, UCSROA
78
                     dummyr, RXCO
          sbrs
                                         ; Si se recibio algo lo proceso.
          rjmp
                     get_data
80
81
          ; Guardo el numero de LED recibido y lo guardo.
82
                     LED_number, UDRO
83
          lds
84
          andi
                     LED_number, 0x0F
85
86
          ; Si el dato es 1, 2, 3 o 4 enciendo el led correspondiente
                     LED_number, 1
          cpi
88
                     LED1
          breq
89
90
91
          cpi
                     LED_number, 2
                     LED2
92
          breq
93
                     LED_number, 3
          cpi
94
                     LED3
          breq
96
                     LED_number, 4
          cpi
97
                     LED4
98
          breq
99
                     get_data
100
          rjmp
          LED1:
102
                     LED_pos, (1<<PORTBO)
          ldi
                     on_off
104
          rjmp
106
          LED2:
          ldi
                     LED_pos, (1<<PORTB1)
107
                     on_off
          rjmp
108
109
          LED3:
110
                     LED_pos, (1<<PORTB2)
111
          ldi
          rjmp
                     on_off
112
113
          LED4:
114
          ldi
                     LED_pos, (1<<PORTB3)
115
          rjmp
                     on_off
116
117
118
       ; Enciendo o apago el LED correspondiente
       on_off:
119
          in
                     dummyr, PORTB
120
```

```
121     eor     dummyr, LED_pos
122     out     PORTB, dummyr
123     rjmp     get_data
124
125     INIT_MSG:
126     .db "*** Hola Labo de Micro ***", '\n', '\n', "Escriba 1, 2, 3 o 4 para controlar
1     los LEDs", '\0'
```

#### 8. Resultados

Se logró lo pedido sin mayores dificultades. El control de los LEDs funcionó correctamente con el código implementado

#### 9. Conclusiones

Se destaca de este trabajo la utilidad de la comunicación serial entre el microprocesador y la computadora. Puede ser de utilidad para poder visualizar texto y ver si las cosas estan funcionando correctamente. Cabe mencionar que se podría haber configurado el USARTO de muchas maneras que serían de gran utilidad en otros casos.