

(6609) Laboratorio de Microcomputadoras

Proyecto: (tpl prender apagar un led)

		Profesor:	Ing. Jorge A. Alberto				
	Cuatr	rimestre / Año:	1ro/2020				
Т	urno de cl	ases prácticas:	Miércoles				
Jef	fe de Trab	ajos Prácticos:	Pedro Martos				
		Docente guía:					
Autores			Seguimiento del proyecto				
Nombre	Apelli		 				
Cristian	Simon	elli 87879					
			<u> </u>				
Fecha de aprobación			Firma J.T.P.				
		(COLOQUIO				
		Nota final	1				
		Firma Profes	esor				

Objetivo:	2
Desarrollo.	2
Instrucciones:	2
DEC:	2
BRNE:	3
Listado de componentes:	4
Diagrama de flujos: (solo de la función delay)	5
Código:	6
Diagrama en bloque:	7
Resultado:	8
Conclusiones:	8

Objetivo:

El objetivo de este primer trabajo práctico es encender y apagar un led con el microcontrolador. Para ello controlar puertos de entrada y salida que el mismo posee. Utilizando un arduino uno, la placa ya tiene un led conectado al pin 13 (bit 5 del puerto b).

Por lo tanto es necesario poner ese pin en estado alto y bajo para prender y apagar el led

Desarrollo.

El microcontrolador opera a 8Mhz, cada instrucción requieren de determinados ciclos de cómputo. Como queremos hacer una función de delay exacta debemos tener en cuenta los ciclos de cada instrucción.

Utilizaremos (si bien no es la mejor manera y es solo como ejemplo de primer trabajo práctico) una rutina de retardo, que lo que hace es decrementar registros y comparar los mismos con 0. Una determinada cantidad de veces.

Nota, no hace falta usar cpi ya que dec setea el flag z.

Instrucciones:

DEC:



1 ciclo..

BRNE:

(i) If Rd \neq Rr (Z = 0) then PC \leftarrow PC + k + 1, else PC \leftarrow PC + 1

Syntax: Operands: Program Counter:

(i) BRNE k $-64 \le k \le +6$ PC \leftarrow PC + k + 1

 $PC \leftarrow PC + 1$, if condition is

false

16-bit Opcode:

1111 01kk	kkkk	k001
-----------	------	------

Status Register (SREG) and Boolean Formula

ı	Т	Н	S	V	N	Z	С
_	-	-	-	-	-	_	_

Example:

```
eor r27,r27; Clear r27
loop: inc r27; Increase r27
...
cpi r27,5; Compare r27 to 5
brne loop; Branch if r27<>5
nop; Loop exit (do nothing)
```

Words 1 (2 bytes)

Cycles 1 if condition is false

2 if condition is true

Como se ve en las figuras anteriores, las operaciones necesitan 1 y 2 ciclos respectivamente.

Como el microcontrolador funciona a 8Mh.

8Mhz/3clicos = 2.666.666

Cada registro es de 1 byte, y por lo tanto tiene 256 valores posibles. Como se decrementa y luego se pregunta son 255 valores.


2.666.666/255 = 10.457 10.457/255 = 41

O sea se necesitan 3 registros.

Listado de componentes:

Placa arduino UNO

Diagrama de flujos: (solo de la función delay)



Código:

https://github.com/csimonelli/labo-micro/ (es privado)

```
.include "m328pdef.inc"
                                                      ; Valid definitions to 238p
.equ pin lead = 5
                                                      ; the built in led is the pin 13
(5th pin in B port)
.org 0x000
                                                      ; The next instruction has to be
written to add 0x0000
               rjmp
                           main
                                                    ; Relative jump to main
.org INT_VECTORS_SIZE
                                                     ; inter vector
main:
               ldi
                           r20, HIGH(RAMEND)
                                                    ; Load r20 with the last ram address
higher byte
                           sph, r20
                                                    ; Load higher byte in sp with r20
               out
                           r20, LOW(RAMEND)
                                                    ; Load r20 with the last ram address
               ldi
lower byte
               out
                           spl, r20
                                                    ; Load lower byte in sp with r20
               ldi
                           r20, 0xff
                                                    ; B port as output
                           DDRB, r20
                                                    ; B port as output
               out
                           PORTB, pin_lead
                                                    ; Led loop turn off led
led:
               cbi
                           delay
               call
                                                     ; Delay
                           PORTB, pin_lead
                                                     ; Turn on led
               sbi
               call
                            delay
                                                     ; Delay
               jmp
                           led
                                                     ; Loop 4 ever
delay:
                                                     ; Delay procedure
                           r20
                                                    ; Save the r20 value in the stack
               push
                           r21
                                                     ; Save the r21 value in the stack
               push
                           r22
                                                     ; Save the r22 value in the stack
               push
               ldi
                           r22, 41
                                                     ; 41 * 255 * 255 aprox 8000000/3
                           r21, 255
loop1:
               ldi
loop2:
               ldi
                           r20, 255
                           r20
loop3:
               dec
                                                    ; decrement r20 by 1
                                                     ; If r20 had reached 0, z flag would
               brne
                           loop3
have been seted
                                                     ; and we will jump to loop 3
               dec
                           r21
                                                     ; The same as above
               brne
                           loop2
               dec
                           r22
               brne
                           loop1
                                                     ; Set r22, r21, r20 to the same value
               pop
                           r22
that
```

Diagrama en bloque:

Figure 2-1. Block Diagram




Diagrama en bloque probablemente no aplique para este tp. Lo importante de aquí y a los efectos de este primer tp es el puerto b pin 5, la memoria de programa y la memoria ram.

Resultado:

Se logró controlar el encendido del led en un tiempo controlado.

Conclusiones:

Se entiende que es primer tp y la idea es la puesta a punto del entorno de desarrollo. Hace una rutina de retardo decrementando registros seguramente no sea la mejor manera de hacer lo que se requiere, básicamente por consumo energético.