Перед пайкой обкусить выводы XP7, XP8 до высоты 0,5мм от нижней стороны платы. При установке А1 снять защитную пленку. Установка А2 TOP Установка VD2 - VD4 воттом 3.5 Сторона с печатным рисунком VD6 R10 R12 R11 C12 XP5 ᇁ XP8 BI\_820\_Trek\_GSM\_GPS\_hv3 TOP

