
ПЛАТА МИКШЕРА (mix_v2) Сборочный чертеж



ПРИМЕЧАНИЕ: Входы 1-4 распаиваются на соответствующие контакты разъёмов XLR-3G-С проводом AWG22(0.35) после установки разъёмов на верхнюю крышку корпуса изделия. Длина провода определяется по месту.