

FU4 устанавливать параллельно плате прислонив к VD6

