

Перед монтажем платы антенны две платы необходимо совместить по отверстию X1.
При монтаже плату необходимо припаять к плате антенны через боковые контакты

С контакта X1 (PLS-01) перед пайкой необходимо снять пластиковый бортик. После снятия контакт необходимо припаять заподлицо к плате антенны. С обратной стороны контакт необходимо откусить бокорезами