5.1) La diferención entre un notor sincrono y un generador sincrono es el flujo depotención en un gererador sincrons la flyside potencia viaja hacia afuera de el, en el cajo de los motores es tos cunsumen potencio activa por la tante sa diagram fasorial camo sus ecuacione de Veltaje del CKT solo vario en signo =) (sentido de Tip)

5.7) Es la regulación internadel motor que mentirene su helocidad constante alambin la corga principalmente perque al aumenten la corga el motor prierde velocidad enscular con respecto al compo neto y por fuer Eu monética el motor controva un torque que la acelera hosto Volvor a la velocidad inicial o la misma pero en dirección inversa.

5.3) so utilità debido a que les notores sincroms pueden facilitar la conexión del factor de potenca.

Y reducen los cortos del sistema de potencia.

- 5.4) Debido aque, silo inicion por simismo el por producido por el cumpo mugnetivo del primer ciclo tendro un sentido, el del etro semiciclo tendro el comprocio por lo que al find el compo megnetico neto será igual a O.
- 5.5) * Arranque del motor por medio de la reducción de la frecuencia electrica. * Arrangue comun motor primorio * Arrangue um un moter con de Vanado primovio
- 5.6) cas devandos de amortiguamientos son barras especiales colocados en tonuras con diseño expecifice. Cos distandos deanor figurarients a diferencio que los de campo / la corriente que para por ellos mes midiroccional. La corriente que produce en les devandes de compo es un um fuente de y les de devenides de amortigormiente es por viducción magnetica, lo cunt irá umbiando por coda medio ciclo por la que anque el par en el motor, es seu constante es unidireccions.
- 5.7) Es jun motor sinctonico sin carga, so intition pra corregio & pf. mediante controlde la corrierte de campo.

